
الفقد في الطاقة الكهربائية Losses In Electrical Energy



مراجعة دكتور مهندس كامل يـس

الفقد في الطاقة الكهريائية Losses In Electrical Energy

دکتور مهندس کامیلیا یوسف محمد

> مراجعة دكتورمهندس كامل يسس

> > Y . . &

تصميم الغلاف مهندس / أحمد طه هاشم

ديث شريف :

"سلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين ، والمصبر على السراء والضراء، والوزير عند الاخلاء، والقريب عند الغرباء،ومنار سبيل الجنة، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة يقتدي بهم، أدلة في الخير تقتص أشارهم وترمق أفعالهم ، وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، وكل رطب ويابس لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها "

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

يعمل الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة على الاستخدام الامثل لمصادر الطاقة الكهربائية منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها الى قطاعات الاستهلاك عبر شبكات النقل والتوزيع ولها في ذلك العديد من السياسات نذكر منها:

- وقع كفاءة اداء عناصر الشبكة الكهربائية الموحدة بما يؤدى الى رفع مستوى
 الاتاحية وزيادة الانتاجية مع المحافظة على البيئة
- التخطيط لمواجهة الاحمال المستقبلية بحيث يتم استخدام احدث التكنولوجيات
 في المشروعات الحديثة وتحميلها بمعامل الحمل المناسب

ويعتبر تخفيض نسبة الفقد في الطاقة الكهربائية احد العوامل الرئيسية لتنفيذ هذه السياسات، وقد تم بذل جهود كبيرة أدت الى تحقيق تقدم ملموس بالوصول بنسبة الفقد الى ١٨,٥ % ١٨,٥ عام ٢٠٠٣/٢٠٠٦ في شبكات النقل والتوزيع مقابل ١٨,٦ %عام ٠٠٠٢/٢٠٠١ في تحقيق وفر كبير في الطاقة الكهربائية وتجنب اتفاق استثمارات جديدة مقابلها لمواجهة التطور في الطلب على الطاقة الكهربائية .

وقد بذل المؤلف جهدا مشكورا في اعداد هذا الكتاب عن الفقد في الطاقة الكهربائية من كل جوانبه محددا الاسباب ووسائل العلاج بسهولة ويسر مما يجعل منه مرجعا نأمل أن يحقق الاغسراض المرجوه منه وأن يكون مفيدا لجميع المعنيين بقطاع الكهرباء والطاقة

القاهرة - يوليو ٢٠٠٤

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر دكتور مهندس / محمد محمد عوض

تعبّر الطاقة الكهربائية أفضل وأنظف أنواع الطاقة وأكثرها كفاءة وشيوعا ٠٠ لَـذًا كـان لـزاما الحفاظ عليها والوصول الى الفقد منها الى المستويات العالمسيه المسموحه ..

ونقد نجست الشركة القابضة لكهرباء مصر في تنفيذ العيد من الاجراءات بهدف تحسين اداء الشبكة الكهربائيه وتخفيض نسبة الفقد • ووضعت خطة علميه مدروسه تستهدف خفض معدل الفقد في الطاقة الكهربائية بالشبكة القومية بمعدل الاستنويا لتوفير • ٩ مليون جنيه سنويا والوصول بالفقد الى أفضل المعدلات العالميه • • بالاضافة الى الحفاظ على البيئه وتقليل الاستثمارات المطلوبه لاضافة قدرات جديده لمواجهة تزايد الاستهلاك في الطاقة الكهربائية • •

وكان من مؤشرات تحسين اداء الشبكة القومية للكهرباء:

- 1- انخفاض متوسط معدل أستخدام الوقود بالمحطات الحرارية من حوالى ٢٤٣جرام مازوت مكافىء لكل كيلووات ساعة عام ١٩٨٢/٨١ الى حـوالى ٢٢٣.٥ جرام مازوت مكافىء لكل كيلووات ساعة عام ٢٠٠٣/٢٠٠٠ أى بنسبة خفض تقدر بنحو ٣٤% .
- ٧- بلغت نسبة استخدام الغاز الطبيعى حاليا حبوالى ٩٩% من اجمالى الوقبود المستهلك في المحلطات المرتبطة بشبكة الغباز الطبيعى بدلا من ٢١% سنه ١٩٨٢/٨١ .
 - ٣- تم استغلال معظم الطاقة المائيه المناحه في توليد الطاقة الكهربائية
 - ٤- بلغ متوسط اتاحة محطات التوليد ٨٧% نتيجة للاهتمام بيرامج الصيانة
 - ٥- الاهتمام بصياتة وتشغيل وتحميل شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

جارى تنفيذ خطة علمية مدروسه بجميع شركات الانتاج والنقل والتوزيع تستهدف خفض معدل الفقد في الطاقة الكهربائية بالشبكة القومية بمعدل ا% سنويا ويستهدف الوصول بالفقد الى أقل من ٦% ومن خلال هذا البرنامج يتم تركيب أحدث المعدات والاجهزه لترشيد الوقود اللازم لانتاج الطاقة الكهربائيه وتركيب مكثفات القدرة وعلاج التوافقيات لشبكات التوزيع والمحولات و

ولقد شرفت بدعوتى للتعاون لاخراج هذا الكتاب الى حيز الوجود وارجو أن أكون قد ساهمت بعض الشيء في هذا العمل بجانب الجهود الزاخرة والمتميزه لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء وقياداتها التي تقدم خدمة جليلة للعاملين في مجال الكهرباء والطاقة بتبنيها هذه السلسلة من الاصدارات العلمية والعملية والتي تفيد كافة العاملين والمهتمين في هذا المجال •

وفقتا الله للوفاء باحتياجات الطاقة الكهربائية والحفاظ على استقرار الشبيكة الكهربائية القومية واستمرارية عطائها على أفضل صبورة في كافة الظروف وفي كل المراحل ٠٠

القاهرة- يوليو ٢٠٠٤

د.م / كامل ياسين نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للبحوث والتخطيط ومشروعات التوليد وشئون شركات الخدمات

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

عالميا يوصف قطاع الكهرباء والطاقة بأنه قاطرة التنمية الاقتصادية والبيئية ولذا فأن ازدهاره وتقدمه يقود باقى القطاعات للازدهار والتقدم والرقى ، من هنا كان لزاما على الجمنع الحفاظ على الطاقة الكهربائية وذلك من خلال وسائل متعددة منها تخفيض الفقد في الطاقة الكهربائية ،

لذا كان السعى لإصدار هذا الكتاب " الفقد في الطاقة الكهرباتية " والذي يحتوى على عدد ١٧ باب ومزود بعدد من الملاحق ويدور الكتاب حول الموضوعات الآتية: مفقودات القدرة والطاقة ، المفقسودات في جميع مكونات المنظومة الكهربائية (المولدات - شبكات النقل - شبكات التوزيع) - المفقودات والتوافقيات - تعويض القدرة غير الفعاله - تقييم المفقودات - قيم المفقودات الكهربائية - الفقد غير الفني والعدادات ، ،

إن الاهتمام والتوجيه الدائم للسيد لد • م/ حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة للحفاظ على مستوى كفاءة عالية لمحطات التوليد وشبكات النقل وشبكات التوزيع كان الدافع والحافز لاعداد وإصدار هذا الكتاب •

وأتقدم بالشكر للسيد د ٠م/ محمد محمد عوض رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر على تفضل سيادته بمقدمة الكتاب ذات المغذى والمعنى ولحث وتشجيع سيادته المستمر على مسايرة وتقديم الجديد عالميا في المجال الطمي ٠

ولقد واقعق السيد المهندس / محمد حسين عاشهور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على طباعة الكتساب على نفقسة الشركة لضمان وصول الكتاب الى أكبر عدد من المهتمين بهذا المجال • • أتوجه لسيادته بالشكر على تبنيه هذا العمل • •

وقد قام بمراجعة الكتاب السيد د مم/ كامل ياسين نقب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للبحوث والتخطيط ومشروعات التوليد وشنون شركات الخدمات والذي أضفى قيمه عظيمة للكتاب وساعد سيادته فى إخراج الكتاب فى الصورة التى ظهر بها •

وقامت دار الجامعين للطباعة والنشر بجهد مشرف في سبيل إخراج الكتاب على هذا النحو ·

وعلى الله قصد السبيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الاسكندر يه في يوليو ٢٠٠٤

د ٠م/ كاميليا يوسف محمد

الفهرس

الصفحة	
1	الباب الاول
1	in the second of
21	الباب الثاني
21	- تعريفات الفقد
31	الياب الثالث
31	· · · - تعريفات المعاملات والعاملات المستخدمة في حساب الفقد
31	1 - الطلب
31	2 - الفاصل الزمنى للطلب
31	3 - عامل التباين
31	4 - الساعات المكافأه
33	5 ـ الساعات المكافأه للفقد
33	6 - متوسط الطلب
33	7 - عامل الحمل
37	8 - عامل الفقد
43	9 ـ دوام الحمل
45	10 ـ معامل القدرة
45	11- متوسط فقد الطاقة
53	12- مضروب فقد الطلب
55	13- عامل التطابق
58	رَمن استعمال المفقودات
59	15- عامل المسنولية الأقصى
61	16- عاملُ التوزيعُ

65		الباب الرابع	
65			
65		 الفقد في القدرة والطاقة 	
		- مفقودات القدرة	
66		- مفقودات القدرة لطور واحد ولثلاثة اطوار	
	Maria de la Maria dela Maria	- مفقودات الطاقة	
69	A American State of the Control of t	- خطوات حساب فقد الطاقة	
75	the second	الباب الخامس	
75		- الفقد في المولدات	
75		- مقدمة ي بين يا	
85		- منحنيات الاستطاعة للمولد	
90		- المفقودات	
93		- مفقودات مولدات التيار المستمر	
93		- مفقودات النحاس	
96		- مفقودات الحديد	
96	general section of the section of th	- المفقودات الميكاتيكية	
97		- مفقودات الالات النزامنية	
99		الباب السادس	
99		- الفقد في شبكات النقل	
101	e de la companya de l		
111		ثانيا: حساب مفقودات شبكات النقل	
118		ثالثًا: تخفيض مفقودات الخطوط	

121	الباب السابع
121	- فقد الكورونا
121	- فقد الكورونا (أو التفريغ الهالي) والتسريب
121	- الطريقة الاولى
122	- الطريقة الثانية
125	- الجهد الحرج البصرى
126	-عيوب ظاهرة الكورونا
127	الباب الثامن
127	- الفقد في المحولات
127	- خصائص مفقودات المحولات
127	1 - فقد الحمل
127	(1-1) فقد النحاس
128	(2-1) المفقودات الشاردة
131	2 - فقد اللحمل
131	(1-2) فقد القلب (أو فقد الحديد)
131	(2-2) الفقد الظاهرى
131	3- المفقودات المساعدة
132	أ- مفقودات التيارات الاعصارية
136	ب- فقد التخلفية
137	ج- المفقودات المساعدة
139	العناصر المؤثره في مفقودات المحولات

139	1- كثافة الفيض (أو الحث)
139	2- كثافة التيار
139	3- اتزان النحاس / الحديد
140	- تطور اتواع مواد القلب وتأثيرها على المفقودات
141	- عوامل آخرى مؤثرة في فقد المحولات
143	- ارتفاع درجة حرارة المحول
148	- كفاءة المحولات
150	- تخفيض مفقودات الحمل
150	- تخفيض مفقودات اللاحمل
151	الباب التاسع
151	- الفقد في المحركات
151	- المحرك الحثى
151	- محرك قفص سنجابي
151	- محرك متزامن
151	- محرك حثى متزامن
153	- محرك مثار من مصدر منفصل
153	- مفقودات المحركات
158	- معامل قدرة المحرك
158	- الخلاصة
163	الباب العاشر
163	- الفقد في التيارات الدوامية وظاهرة السطح وظاهرة التقاربية

	na Politica de		
	John Comment		
		er (
e Copperation of the Copperation		- 	
		The Mary Mary	
		7. 54 6	
	g set et	1960.	
Control of the second of the s		18 (1) 30 (3)	
en e	,		
	Sec. 1	ş file	

199	3- تقدير فقد القدرة لمساحة احمال
201	4 - مفقودات الخط والمسار الجانبي بدلالة
	اطلب (KVA)
201	أ- مفقودات الطاقة
202	ب- منقودات القدرة
202	5- مفقودات محول التوزيع
203	أ- مفقودات اللحمل
204	ب- مفقودات الحمل
206	ع- المفقودات غير الفعالة
211	ثانيا: المفقودات المثالية بشبكات التوزيع
211	- عزل المفقودات الفنية
222	- عزل المفقودات الفنية لمحولات التوزيع
224	- عزل الفقد الفنى للشبكة الثانوية
227	الخلاصة
229	ثالثًا: تجارب بعض الدول لتخفيض المفقودات
	الباب الثالث عشر
235	- الفقد والتوافقيات
236	اولا: مفقودات المحولات في وجود التوافقيات
237	I^2 R أ- مفقودات
237	ب- مفقودات التيارات العصارية
247	ثانيا: مفقودات الكابلات في وجود التوافقيات

249	ثالثًا: مفقودات المحركات في وجود التوافقيات
252	رابعا: مفقودات المكثفات في وجود التوافقيات
253	الباب الرابع عثىر
253	- تعويض القدرة غير الفعالة وتأثيرها على تخفيض
254	المفقودات في الشبكة الكهربائية
255	اولا: تعويض القدرة غير الفعالة
256	- المفقودات الناتجة من نقل القدرة غير الفعالة ثانيا: تأثير مكثفات القوى على مفقودات الخطوط
256	الله : الله على الله على المعلق المعل
258	ر- يحقيص متقودات الطاقة في خطوط الجهد المتوسط
258	ج- الوفر في سعة النقل
259	ع - الور في منعه النفي ثالثا: تخفيض فقد القدرة غير الفعالة في محولات التوزيع
250	أ- تَنفيض مَفقودات القدرة الفعالة في خطوط الجهد
259	المتوسط نتيجة تركيب مكثفات على محول التوزيع
260	ب - تخفيض مفقودات الطاقة الفعالة بخطوط الجهد
200	المتوسط نتيجة تركيب مكثفات على محول التوزيع
262	ج- تخفيض مفقودات القدرة بمحولات التوزيع
262	د- تغفيض مفقودات الطاقة بمحولات التوزيع
2 62	هــ الوفر في سعة النقل
263	رابعا: معامل القدرة وتخفيض المفقودات
263	- مفقودات أقصى (KW) نتيجة القدرة غير الفعالة

338	(Reactor) أبعا : المفاعل
341	امسا: المحركات (Motors)
357	لاسا : مفاتيح الجه المنخفض
360	ابعا: مسار القضبان
363	لياب السابع عشر
363	· المناصر الرئيسية للفقد غير الفني
363	
364	- خلفية عن سرقات الكهرباء
366	- طرق سرقة الكهرباء
369	- انواع التلاعب في عدادات الطاقة
369	أولا: انواع التلاعب في الدوائر الكهربائية في العداد
369	أ- تلاعبات داخل العداد
369	ب- تلاعبات خارج العداد
372	ثاتيا: اتواع التلاعب في الاجزاء الميكاتيكية داخل العداد
373	ثالثًا: اتواع التلاعب في البيانات المدونه
373	- التوصيلات الخاطئة والقدرة المقاسه
398	- الطرق المختلفة لسرقات الكهرباء والمسجلة بتايلاند
398	1- عدادات الجهد العالى
398	1.1 - التلاعب في اطراف الاحكام
399	1.2 قطع اسلاك التحكم
399	1.3- التلاعب في احكام العداد

399	1.4- عمل قصر على دوائر التحكم
399	1.5 قطع بتفريعات الجهد
400	1.6- التوصيل المباشر بالشبكة
400	7.1- التلاعب بالعاد
400	1.8- تغير اطراف محولات التيار
401	2- عدادات الجهد المنخفض
401	2.1 – التوصيل المباشر من الشبكة
401	2.2 استخدام خطوط تعادل بدیله
401	2.3 - توصيل طور / طور
403	2.4- تلاعب العداد / قطع السداده الحاكمه للعداد
403	2.5- طرق اخرى
403	- مثال للفقد غير الفنى بتايلند
406	 وسائل تخفيض المفقودات الفنيه
406	– وسائل قصيرة المدى
406	- وسائل طويلة المدى
407	- طرق تخفيض الفقد غير الفنى
	ملحق (A)
409	- عدادات الطاقة
409	- القدرة المقاسمه
409	أ- عدادات الطاقة الفعالة ذات عنصرين
410	ب- عددات الطاقة الفعالة ذات ثلاثة عناصر

411	ج- عدادات الطاقة غير الفعالة ذات عنصرين
412	د- عدادات الطاقة غير الفعالة ذات ثلاثة عناصر
	ملحق (B)
419	- حصر مصلار الفقد بالشبكات الكهربائية لمنشآت المشتركين
422	- المراجع

الباب الأول <u>خافي</u>ة BACKGROUND

المستأمل لأرقسام تكلفة إتتاج الطاقة الكهربائية وضخامة الاستثمارات المطلوبة لتنمية قطاعات الكهرباء ومعدل زيادة الأسعار وارتفاع نسبة المفقودات .. لابد وأن يصل إلى افتناع تام بضرورة العمل على منع هدر الطاقة وتخفيض مفقودات الطاقة الكهربائية.. تتفسير المفقسودات الكهربائية لمدى واسع والتى تعتمد على : تركيبة مكونات الشبكة، المسنطقة الجغرافية التى بها الشبكة الكهربائية ، ونوع المحطات .. وتشير التقديرات التقريبية إلى أن الفقد الكهربي يتغير من %0.5 إلى %20

من النظرة الأولى نجد أن المفقودات الكهربائية تمثل جزء صغير من الطاقة الكهربائية الكلسية .. لذا فإن بعض الآراء تشير إلى انه غير ذي جدوى أن ينفق الكثير على هذا الفقد ... ولكن في المقابل نجد أن وفر كيلووات واحد في المفقودات يوفر حسوالي 3 كيلووات من طاقة الوقود. بالإضافة للوفر في تكلفة الوقود المستهلك، فإن الوفر في القسدرة المولدة تشير إلى الوفر في الاستثمارات اللازمة الإضافة معدات التوليد والنقل والتوزيع ..

في الكثير من الدراسات والتطبيقات العملية وجد أن تكلفة إجراءات تحسين وتخفيض المفقودات، والتي تمثل بوفر في القدرة (KW) والطاقة (KWH)، تكون أقل بكثير من تكلفة إنشاء محطات توليد وخطوط نقل ..

عند دراسة إجراءات تخفيض المفقودات يجب أن يؤخذ في الاعتبار عامل النسبة بين الفائدة إلى التكلفة (benefits to costs) ، بينما عند تصميم وتشغيل الإنشاءات الكهربائية يجب أن يكون الفقد أحد المعايير الهامة .

تتكون انظمة القوى الكهربائية من :-

- (Generators) عولات
- معولات رفع (Step-up transformers)
- خطوط نقل الجهد فائق او الجهد عالى (EHV or HV transmission
 - ه محطات النقل (Transmission Substations) محطات النقل
 - o خطوط نقل فرعی (Sub transmission) و خطوط نقل فرعی
 - معطات نوزیع (Distribution Substations)
 - خطوط توزیع ابتدائی (Distribution primary)
 - (Distribution transformers) معولات نوزيع
 - (Secondary system) فظام ثانوي و


وتحتوى نظم القوى على جهود تشغيل مختلفة : جهد فائق ـ جهد عالى ـ جهد منوسط _ جهد منخفض .

يوضح شكل (1-1) تمثيل لمكونات اى شبكة كهربائية.

ويوضح شكل (2-1) مكونات الشبكات الكهربائية معرفا عليها جهود القضبان الرئيسية.

وتحدث المفقودات الكهربائية في مكونات الشبكة الكهربائية نتيجة سريان القدرة الكهربائية النهائي (الحمل) كما الكهربائية (الحمل) كما في شكل (3-1).


ويوضح شكل (4-1) أحمال مشتركين على الجهود العالية والمتوسطة والمنخفضة وتمثيل المفقودات عند كل مستوى.



شكل (1-1) تمثيل لمكونات الشبكه الكمربائيه

- 4 -

الفقد في الطاقه الكهربانيه




HV Transmission : 230 - 345 KV

Subtransmission :69-115 KV


Secondary distribution: 115 - 480 V Primary distribution : 4-35 KV

شكل (2-1) مكونات شبكات الكهرباء (توليد-نقل-توزيع) مع تعريف جهود القضبان الرئيسيه

الفقد في الطاقه الكهربائيه



الفقد في الطاقه الكهربائيه



شكل (4 - 1) الفقد بالاجزاء المختلفة للشبكة الكمربائية

. _ , _

الفقد في الطاقه الكهربائيه

من المعروف ان الفقد هو كمية القدرة الكهربائية المفقودة بين موضعين في الشبكة الكهربائية.

اذا كان الموضعان هما عند قضبان المولد وعند قضبان المشتركين النهائي (الحمل) في المعلى (الحمل) في الفقيد عندئذ يعرف بفقد النظام (System Losses)، كما في جدول (1-1) والدي يوضح مفقودات النظام كإجمالي لمكونات الشبكة وهي : محطة الرفع - محطة وخيط نقبل الجهد الفائق - خطوط نقل فرعية - محطة توزيع - التوزيع الابتدائي - محول التوزيع والتوزيع الابتدائي ..

أمسا إذا كان الموضعان هما مدخل ومخرج مكون أو أكثر من مكونات النظام فإن الفقد عسندنذ يعسر ف بفقد المعدات (equipment Losses) ، يوضح جدول (1-2) حدود المفقودات المثلة من معدات الشبكة الكهربائية ويوضح شكل (5-1) أوضاع المفقودات بالشبكات الكهربائية .

تنقسم المفقودات الكهربائية الى مكونين هما:

- مفقودات الطلب (أو القدرة) (Demand Losses)
 - مفقودات الطاقة (Energy Losses)

عند زمن حدوث ذروة النظام، فإن مفقودات الحمل تؤدى إلى زيادة السعة المولدة المطلوبة.

وتحتاج مفقودات الطاقة إلى طاقة إضافية زائدة عن احتياجات حمل النظام. لنظم القياسية العالمية يجب

تكشيف العمل للحد من هذه المفقودات .. يوضح جدول (3-1) نموذج لفحص تمهيدى لمستويات فقد قدرة النظام وتقييم كل عنصر .

Source: Ref. [2]


فقد النظام System losses		8.25%		15.50%
محول النوزيج والنوزيج الثانوي Distribution transformer&secondary	.00	8.25	2.00	15.50
التوزيع الابتدائي Distribution Primary	3.00	7.25	5.00	13.50
محطة توزيع Distribution Station	0.25	4.25	0.50	8.50
	2.00	4.00	4.00	8.00
محطة وخط نقل الجهد العالي HV Transmission & Substation	1.25	2.00	2.50	4.00
معطة وخط نقل الجهد الفائق EHV Transmission & Substation	0.5	0.75	1.00	. S
محطة الرفع Step- up station	0.25%	0.25%	0.50%	0.50 %
	%	%	%	%
المكون			be tolerated	Waximum to be tolerated التر اكمر
	الهنف	(Target) نيدن	أقصى قيم	أقصى قيمه مسموهه
جدول (1-1) مفقودات الطلب (كنسبه من kw المولدة	سبه من ۱۸۷۷ المر	الدة)	force destinations compared to the second se	ME SON SPACE GEORGISCHE CASH NA SAN CHENNA (2007) (STAN THE SAN CHENNA C

٨ الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (2-1) حدود المفقودات في مكونات الشبكات الكهربائية

A STATE OF THE STA	ather animal mater of all	1922 (1-2) UJ.
حدود فقد الطاقة كنسجه عن الحمل الكلي(%)	(((1)	المكوئان
0.002 - 0.015		قواطع التيار للتركيب خارج،
0.09 - 3.5	Outdoor circuit breaker	
0.005 - 0.02	Generators	المولدات
0.005 - 6.02		مجموعة مفاتيح الجهد المتو
0.09 - 0.30	Medium voltage switchgear	
0.09 - 0.30	i e	مفاعلات الحد من التبار (٧)
0.4 1.00	limiting reactors—Current	
0.4 - 1.90	(Transformers)	المحولات
0.003 - 0.025	Load break switches	مفاتيح القصل على حمل
0.02 - 0.15	Medium voltage starters	مبدءات الحركة للجهد المتو
0.05 - 0.50		مسار قضيان (480v ≥)
	Bus way	(≤ 480v)
0.13 - 0.34	خفض وملحقاتها	مجموعة مفاتيح الجهد المن
	Low voltage switchgear	
0.01 - 0.4	Motor control centers	مراكز التحكم في المحركات
1.0 - 4.00	Cables	الكابلات
14.0 - 35.0	1-10 HP	المحركات (Motors)
6.0 - 12.0	1-200 HP	,
4.0 - 7.0	200-1500 HP	
2.3 - 4.0 3.0 - 9.0	1500 HP	
	Rectifiers (large)	الموحدات الكبيرة
4.0 - 15.0	لإستاتيكيه	مديرات السرعة المتغيرة ا
	Static variable speed drive	
0.5 - 2.0	Capacitors (Watt loss / VA	(R) المكثقات
3.0 - 9.0	Lighting (Lm/w)	الإضاءة

Source: Ref [1]



شكل (5-1) اوضاع المفقودات بالشبكات الكمربائية

الفقد في الطاقه الكهربائيه

جدول (1-3) عناصر الفحص التمهيدي لمستويات فقد نظم القدرة وتقييم كل عنصر

				Source: Ref. [2]
7	المواصفات والمعيار Standards and specifications	ينظر	ينظر الى الملاحظات الملحقة بالجدول	
	rural areas بالريف	1/2 Km	3/4 Km	>3/4 Km
	urban areas مُلْمَدُونَهُ مُنْ	1/4 Km	1/2 Km	>1/2 Km
	Secondary system maximum length			
6	أقصى طول للشبكة الثاتوية			- ·
Ŋ	تحميل الموصلات الابتدائية Primary conductor loading	أقل من المقنن	أقل من المقنن	40%
	• أقصى تعميل لمحولات التوزيخ Maximum loading on distribution Trs	تبعا للوحة بيان المحول	دنى %125 من بيان المحول	> 125%
A	• مراقبة أحمال محولات التوزيع Monitoring the loading of distribution Trs	سفوى		Į
ယ	معاوفة محولات القدرة Impedance of power transformers	≤ 6%	6% : 10%	> 10%
2	معامل قدرة النظام System power factor	95 % : 100%	90%: 95%	< 90%
þer sk	فقد الطلب لكل النظام عند الذروة Demand loss for entire system at neak	< 10%	10%: 15%	> 15%
Constitution of	الفحص التمهيدي	(good)	(fair)	(excessive)
J. J.	التقييم	ఫ	مقبول	منجاوز الحد
				The state of the s

ملاحظات على جدول (3-1):

(1) لتخفيض الفقد يجب اتباع الخطوات التالية

- يجب ان يكون معامل القدرة المحسن على الاقل %95 وذلك بتركيب مكثفات
 على الخطوط الابتدائية (مع مراعاة الحدود القياسية للتوافقيات)
 - استبدال المحولات ذات المعاوقة العالية
 - إدارة أحمال محولات التوزيع
 - تخفيض تحميل الخطوط الابتدائية
 - و تَحْفَيض تَحميل الخطوط الثاتوية
 - تخفیض تحمیل خطوط النقل
- (2) تحسين معامل القدرة بتركيب مكثفات على شبكة التوزيع الابتدائي بالقرب من مركز الاحمال إن أمكن..
- بتركيب مكثفات ثابتة لتعيض احتياج الحمل من القدرة غير الفعالة خلال فترة عدم الذروة (off peak period)
- بنركيب مكثفات مرحلية (steped) لتحسين معامل القدرة خلال فترة ذروة
 الحمل (peak period)
- (3) يجب مراقبة وتسجيل أحمال محولات التوزيع دوريا وذلك بأحد الاقتراحات التالية
 - بتوعية المستهلكين ومتابعة استهالكات الطاقة
 - بتركيب اميترات أقصى حمل
 - باستخدام بنز أمبير (clamp on) للقياس وقت الذروة
 - استخدام أجهزة نقالة لقياس المنفيرات الكهربائية
 (الجهد التيار القدرة معامل القدرة….) لمدة 24 ساعة...

(4) يمكن تخفيض تحميل الموصلات عن طريق:

- تحويل بعض الأحمال على مغذيات أخرى
 - استبدال بعض الموصلات
 - وضافة مغذیات جدیدة لتوزیع الأحمال
- رفع جهود النظام الابتدائي، مثلا استخدام الجهد 22 kv بدلا من 11 kv

مفقودات القدرة ببعض البلدان الأوربية

يوضيح جدول (4 - 1) تطور مفقودات القدرة في عام 1980 وفي عام 1987 ببعض البلدان الأوربية ..

ويلاحظ في هذا الجدول أن :-

- أقل المفقودات بشبكة ألمانيا
- أعلى المفقودات بشبكة بولندا
- في بعض البلدان انخفضت نسبة الفقد وفي بعضها زادت نسبة الفقد
- تحسنت المفقودات ، خلال هذه الفترة ، في ألمانيا من %4.10 الى %3

ويبين جدول (5-1) مفقودات الطاقة الفطية والمتوقعة بدول الاتحاد الأوربي ويوضح شكل (6-1) تطور مفقودات النظم الكهربائية ببعض الدول الأوربية كذلك يبيئ جدول (6-1) مفقودات شبكات النقل والتوزيع في بعض البلدان والمدن العالمية 6

مؤشرات مفقودات القدرة والطاقة في مكونات الشبكات الكهربائية نشر قسم الطاقة بالبنك العالمي (World Bank Energy Department) مؤشرات مفقودات القدرة والطاقة في مكونات الشبكات الكهربائية والموضحة بجدول (7-1)

جدول (4-1) مفقودات القدرة ببعض البلدان الاوربيه

198	87	198	80	
کنسبه من	کنسبه من	كنسبه من	كنسبه من	
القدرة	المصادر	القدرة	المصادر	
الدائرية	الكلية	الدائرية	الكلية	البلد
%from	%from	%from	%from	
circulated	total	circulated	total	
power	sources	power	source	
5.37	5.24	5.98	5.82	النمسا
4.94	4.69	4.74	4.52	بلجيكا
غير متاح	9.04	9.89	8.74	بلفاريا
6.45	6.05	7.26	6.61	تشيكوسلوفاكيا
7.19	6.49	7.16	6.46	شرق الماتيا
6.65	6.33	6.47	6.57	فرنسا
7.95	7.34	7.41	6.98	اليونان
10.09	9.48	8.41	7.92	المجر
غير متاح	غير مناح	8.95	8.48	إيطاليا
10.56	9.89	10.38	9.68	بولندا
غير متاح	غير متاح	10.95	10.61	البرتغال
6.33	5.77	6. 83	5.69	روماتيا
9.31	8.88	9.27	8.83	أسبانيا
7.83	7.60	8.40	8.30	السويد
7.84	7.35	8.08	7.56	إنجلترا
3.20	3.00	4.34	4.10	غرب ألمانيا
9.46	8.91	9.80	9.34%	يوغسلافيا


Source: Electric power international, Sep. 1992

جدول (5-1) منقودات نظم القوى بدول الاتحاد الأوربي . 2010: 1980 (نسبه من Twh)

g	NAME OF TAXABLE PARTY.	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	e branch a commence of the property of the second
	المتوقع			لي	الثو		البلد
2010	2005	2000	1996	1995	1990	1980	,
5.65	5.80	6.01	6.31	6.47	6.4	7.16	النمسا
5.08	5.06	5.05	5.05	5.03	5.43	5.66	بلجنجا
3.84	3.95	4.10	4.00	4.26	4.10	3.99	ألماتيا
6.63	6.52	6.42	6.90	6.53	7.14	8.79	الدائمارك
9.40	9.12	9.30	8.34	8.41	9.42	9.71	أسبائيا
3.69	3.86	3.97	4.28	4.35	4.65	5.76	فَنْنْدا
7.36	7.52	7.43	7.47	7.40	7.61	6.92	فرنسا
8.52	8.49	8.26	8.15	8.25	8.92	7.31	اليونان
9.35	9.33	9.22	9.66	9.15	9.23	11.58	ايرلندا
7.0	7.0	6.99	6.43	6.74	6.98	8.86	إيطاليا
1.59	1.69	1.79	1.96	1.96	2.27	2.7	لكسمبرج
3.37	3.43	3.46	3.85	3.91	3.97	4.19	هولندا
10.41	10.98	10.96	11.33	11.26	12.75	11.76	البرتفال
5.06	5.14	5.22	7.08	7.09	6.65	8.71	السويد
8.50	8.73	8.73	8.61	8.62	8.05	8.16	إنجلترا
6.23	6.56	6.54	6.5	6.57	6.66	6.92	المتوسط
							لدول أوريا
Sanga 2	. [/]					No. 100 Police Service Control of Control	

Source: [6]





الفقد في الطاقه الكهربائيه


جدول (6-1) مفقودات شبكات النقل والتوزيع في بعض البلدان والمدن العالمية ،

21. 29	. • •	41. 2:	البلد
مفقودات	البيد	مفقودات	नुम् _य े
النقل		النقل	
والتوزيع(%)		والتوزيع(%)	
6.0	سویسرا (Switzerland)	4.0	اليابان (Japan)
6.4	السويد (Sweden)	4.0	الدانمارك (Denmark)
7.0	الولايات المنحده (United State)	4.0	الماتيا (Germany)
7.0	إنجلترا (United Kingdom)	4.0	غانا (Ghana)
7.0	تايوان (Taiwan)	4.0	سنغافورة (Singapora)
7.4	ايطاليا (Italy)	4.5	جوام (المحيط الهادى) (Guam)
8.3	لندن (London)	4.81	مكاو (جنوب الصين) (تحت السيطرة البرتغالية) (Macau)
10.0	مائیزیا (Malaysia)	5.4	کوریا (Korea)
10.3	تايلاند (Thailand)	5.9	فرنسا (France)
10.52	جزر فيجى (المحيط الهادى) (Fiji)	· 6.0	استرالیا (Australia)
12.0	اندونسیا (Indonesia)	6.0	کندا (Canada)
14.0	المكسيك (Mexico)	6.0	الصين (China)
15.0	هونج کونج (Hong Kong)	6.0	جنوب افریقیا (South Africa)

Source: World Development Report 1997, and London Electricity of UK

- 1 / -

الفقد في الطاقة الكهربائية



الفقد في الطاقة الكهربائية

تخفيض المفقودات الكهريائية

(1) يمكن تحسين وتخفيض المفقودات بالمولدات عن طريق

- تحسين الكفاءة الكلية للمحطة
- استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل المحطات الحرارية ذات الدورة المركبة (combined cycle)
 - نغيير الفلايات (boilers) القديمة
 - رفع مقنن (up rating) المولدات الحرارية القديمة
- استخدام التصميمات ذات الكفاءة العالية في الإنشاءات الهيدروليكية الجديدة
 - استبدال التوربينات (turbines) القديمة

(2) لتحسين وتخفيض مفقودات خطوط النقل:

- تركيب مكثفات القدرة
- و نقل القدرة على الجهود الأعلى

(3) لتحسين وتخفيض المفقودات بشبكات التوزيع

- تركيب مكثفات القدرة
- مراجعة مقاطع ومقاسات الموصلات
- تقليل استخدام النظام الحلقي (ring system) بقدر الإمكان
 - استخدام الأطوال المناسبة للكابلات
 - التحميل المثالي للمحولات والكابلات
- المراقبة والقياس المستمر لعاملات الحمل (load factors) وعاملات الفقد (loss factors)

الباب الثاني

تعريفات الفقد

في هذا الباب سنتعرض لعد من التعريفات الخاصة بالفقد واثني نشرت بالمواصفات القياسيه أو بالكتب العميه:

1) Electric system loss:

Total electric energy losses in the electric system. It consists of transmission, transformer, and distribution losses between the supply and receiving points (IEEE 100 - Dec. 2000).

فقد النظم الكهربائيه

طبقا للمواصفات القياسيه العالميه IEEE 100 فأن مفقودات النظم الكهربائيه: هي المفقودات الكلية للطاقة الكهربائيه في النظم الكهربائيه ، تتكون هذه المفقودات من مفقودات شبكات النقل والمحولات والتوزيع بين نقطتي الامداد والاستقبال للكهرباء

2) Energy losses: A general term applied to the energy that is converted to a form that can not be effectively used (lost) during the operation of an energy producing, conducting, or consuming system.

مفقودات الطاقه:

هو تعبير عام يستخدم للطاقة التي تتحول الى شكل لايستخدم بفاعلية خلال عمليات انتاج الطاقة والنقل والاستهلاك بالنظام •

3) Energy loss: The difference between energy input and output as a result of transfer of energy between two points (IEEE - 100)

فقد الطاقه:

هو الفرق بين طاقه المدخل والمخرج كنتيجه لتحويل الطاقه بين نقطتين •

4)	The	ene	rgy	loss	0	is	the	time	integration	of	demand	losses
				time								

فقد الطاقه:

هو تكامل مفقودات القدرة بالنسبة للزمن لفترات زمنيه متعاقبة

5) Percent energy loss: is simply a ratio of power consumed internally in equipment to the total energy input.

نسبه فقد الطاقه:

هي النسبه بين القدرة المستهلكه بالمعدات وطاقة المدخل الكليه ،

6)Demand losses (power losses):

Demand losses are the summation of the product of square of the load current in each circuit element of the distribution system, at the instant of the system maximum demand, multiplied by the resistance of the circuit element in which it is flowing.

مفقودات القدرة:

هى مجموع حاصل ضرب مربعات التيار في كل مكون في نظام التوزيع عند لحظة حدوث أقصى طلب للنظام ، مضروبا في المقاومه المار بها التيار لكل مكون •

7) Technical losses: are standard operating losses due to physical mechanisms inherent in the design of the distribution circuits. This includes, for example, line heating and leakage current due to improper grounding of equipment. Circuits that are out of balance or have significant phase angles will also show technical losses.

المفقودات الفنية:

تع ف المفقودات الفنيه بأتها مفقودات التشغيل القياسيه الراجعه الى تلازم آليه طبيعه تصميم دو الرابية التوزيع و يشمل هذا وعلى سبيل المثال وسخونة الخطوط وتيارات التسريب نتيجة الارضى غير المناسب للاجهزه وايضا فأن الدو الرغير المتزنه أو التى لها زوايا أطوار مختلفة تعتبر مفقودات فنيه و

8) Non -Technical losses: are all the remaining types of losses, such as losses due to power theft.

المفقودات غير الفنية:

هي جميع الانواع الباقية للمفقودات مثل المفقودات نتيجة سرقات الكهرباء •

9) Load losses: (power and distribution transformers)
Those losses which are incident to the carrying of a specified load. load losses include I²R loss in the windings due to load and eddy currents, stray loss due to leakage fluxes in the windings, core clamps, and other parts, and the loss due to circulating currents (if any) in parallel windings, or in parallel winding stands (IEEE 100 - Dec 2000).

مفقودات الحمل:

طبقا للمواصفات القياسية العالمية IEEE-100 فأنها مفقودات خاصة بمحولات التوزيع ومحولات القدرة ، هذه المفقودات تحمل خصائص الحمل ،

تشمسل مفقسودات الحمل فقد I^2R بالملفات نتيجه تيارات الحمل والتيارات الدواميه ، وفقد التيارات الاعصاريه نتيسجة تسسرب الفيض من الملفات ، ومن وسائل تثبيت القلب ، ومن الاجزاء الاخرى \cdot

وايضا مفقودات راجعه الى التيارات الدائريه (ان وجدت) بالملفات المتوازيه أو بحاملات الملفات المتوازيه ،

10)Load losses:

Losses that are caused primarily by the resistance of the winding conductors to the current that flows through them. These losses can be reduced by lowering the resistance of the windings and by lowering the temperature rise of the transformer.

مفقودات الحمل:

هى المفقودات التى تحدث اساسا من مقاومة موصلات الملفات للتيار المار خلالها • يمكن تخفيض هذه المفقودات بتخفيض مقاومة الملفات وبتخفيض الزيادة فى درجه حرارة المحول •

11) Load losses:

Which arise from the resistance of the windings, when the transformer is in use, and from the eddy currents which flow both in the windings and the transformer housing due to stray flux. Sometimes referred to a copper losses, or short circuit losses, as they are measured by shorting the windings.

منقودات الحمل:

تحدث هذه المفقودات من مقاومة الملفات عند تشغيل المحول ، ومن التيارات الدواميه والتي تمر في كل من الملفات وجسم المحول نتيجة الفيض الشارد ، احياتا تعرف هذه المفقودات بمفقودات النحاس أو مفقودات دائرة القصر ، والتي تقاس عند عمل قصر الملفات ،

12) No-load lo-sses:

Those losses that are incident to the excitation of the regulator. No load losses include core loss, dielectric loss, conductor loss in the winding due to exciting current, and conductor loss due to circuitlating current in parallel windings. These losses change with the excitation voltage. (IEEE-100).

مفقه دات اللحمل :

هذه المفقودات تتوقف على استثارة المنظم • تشتمل مفقودات اللاحمل على : فقد القنب ، فقد العزل ، فقد الموصل بالملقات الراجع الى تيار الاثاره ، وفقد الموصل نتيجة التيار الدائرى في ملفات التوازى • تتغير هذه المفقودات مع تغير جهد الاثاره • (وذلك طبقا للمواصفات القياسية 100 - IEEE)

13) Core Loss:

Losses that are mainly caused by the resistance of the iron core to the magnetic flux magnetizing it. These losses can be reduced by lowering the flux density, using higher - grade steel and careful assembly procedures.

فقد القلب:

هى المفقودات التى تحدث أساسا من مقاومة القلب الحديدى للفيض المغناطيسى الممغنط للقلب ، يمكن تخفيض هذه المفقودات بتخفيض كثافة الفيض وباستخدام صلب أعلى جودة وأن يتم تجميع مكونات القلب بعنايه ،

14) No - Load losses or Iron losses: Which result from energising the iron core. These are incurred whenever the transformer is coupled to the nerwork, even if no power is being drawn.

مفقودات اللاحمل أو مفقودات الحديد:

هى المفقودات الناتجه من امداد القلب الحديد بالطاقة • ويحدث هذا عند ربط المحول بالشبكة ، حتى ولو لم تسحب قدره من المحول •

15) Eddy current losses: are losses caused by the current induced in the iron by the alternating magnetic field. As the magnetic flux changes with the alternaring current in the coil, a current is induced in the iron that flows at right angles or cross-sectionally to the magnetic flux.

مفقودات التيارات الدواميه:

هى مفقودات التيار الحادث بالحديد نتيجه مجال مغناطيس متردد • ويتغير الفيض المغناطيسي مع تغير التيار المتردد في الملف •

يحدث تيار في الحديد والذي يمر في اتجاه زوايا قائمة او على شكل مقطع مستعرض بالنسبة للفيض المغناطيسي •

16) Stray Load loss (synchronous machines):

The losses due to eddy currents in copper and additional core losses in the iron, produced by distortion of the magnetic flux by the load current, and including that portion the core loss associated with the resistance drop (IEEE 100).

فقد الحمل الشارد:

طبقا للمواصفات القياسسيه العالمسيه (IEEE . 100) فأن فقد الحمل الشارد (للآلات المتزامنه) يرجع الى التيارات الدواميه فى النحاس ومفقودات القلب الاضافيه فى الحديد ، والتى تنتج من تشوه الفيض المغناطيسى بتيار الحمل ، وتحتوى على جزء من فقد القلب الملازم لهبوط المقاومه .

17) Stray loss:

Can be define as the loss due to stray electromagnetic flux in the windings, core clamps, magnetic shields, enclosure or tank walls (IEEE C 57.110-1986)

المفقودات الشارده:

هى مفقودات تعرف بأنها فقد راجع الى الفيض الكهرومغناطيسى الشارد فى كل من الملفات والقلب ، ومثبتات القلب ، وتسليح القلب المغناطيسى ، وحوائط الغزان أو الخليه ، (وذلك طبقا للمواصفات القياسيه العالميه 57 IEEE C) ،

18) Hysteresis loss (power and distribution transformers):
The energy loss in magnetic material that results from an alternating magnetic field as the elementary magnets within the material seek to align themselves with the reversing magnetic field (IEEE - 100).

فقد التخلفيه (لمحولات التوزيع ومحولات القدره) هي فقد الطاقه في الماده المغناطيسيه والناتجه عن مجال مغناطيسي متغير مثل حالة المغناطيسيات الثابته التي تحاول ضبط نفسها عند عكس المجال المغناطيسي (وذلك طبقا للمواصفات القياسيه 100 - IEEE)

19) Field I²R loss:

The product of the measured resistance, in ohms, of the field winding, corrected to a specified temperature, and the square of the field current in ampers. (IEEE - 100).

: المجال I²R فقد

هو حاصل ضرب المقاومه المقاسه ، بالاوم ، لملف المجال ، مصححا عند درجة حراره محدده ، ومربع تيار المجال بالامبير ،

(وذلك طبقا للمواصفات القياسيه 100 - IEEE

20) Armature I²R loss (Synchronous machine)

The sum of the I^2R losses in all armature current paths. Note: The I^2R loss in each current path shall be the product of the resistance in ohms, as measured with direct current and corrected to a specified temperature, and the square of its current in amperes (IEEE - 100)

فقد I2R للعضو المنتج (الآلات المتزامنه)

هي مجموع مفقودات I^2R لجميع مسارات التيار في العضو المنتج \cdot

ملاحظه: الفقد I2R لكل مسار تيار هو حاصل ضرب المقاومه بالاوم والمقاسه بتيار

مباشر ومصححة عند درجة حراره محدده ، ومربع التيار بالامبير •

(وذلك طبقا للمواصفات القياسيه 100 - IEEE

21) Auxiliary losses: are losses caused by the use of cooling equipment such as fans and pumps to increase the loading capability of substation transformers.

المفقودات المساعده:

هي مفقودات تحدث عند استخدام معدات التبريد للمحولات مثل المراوح والمضخات بغرض زيادة سعويه التحميل بمحولات المحطات الفرعية .

22) Utilization time for losses:

The total duration time needed at maximum peak power consumption to give the same total energy losses as for the normal load duration curve.

زمن الاستعمال للفقد:

هو زمن الدوام الكلى اللازم عند أقصى ذروة حمل مستهلك للحصول على نفس مفقودات الطاقة الكلية لمنحنى دوام الحمل العادى ،

الباب الثالث


تعريف المعاملات والعاملات

المستخدمه في حسابات الفقد


1- الطلب (Demand) يعرف طلب المنظومة (أو جزء منها) بأنه متوسط الحمل على المنظومة (أو جزء منها) خلال فترة زمنيه محددة . وحدات الطلب: KVA أو WX او A ويفضل استخدام ٢٧٨ حيث انها تتضمن التيار الفعلى بصرف النظر عن قيمة معامل القدرة • 2 - الفاصل الزمني للطلب (Demand time) هو الفترة الزمنيه التي يحسب خلالها القيمة المتوسطه للحمل كما هو واضح في شكل (3-1)2 عامل النباين (Diversity) هو النسبة بين مجموع الطلب الاقصى المنفرد لكل حمل من الاحمال والطلب الاقصى لمجموعة الاحمال ككل . يكون عامل التباين مساويا او اكبر من الواحد الصحيح عندما يكون اقصى طلب لجميع الاحمال متزامن ٠ و يوضح شكل (2-3) هذا التعريف $D_1+D_2+D_3+....+D_n$ = عامل التباين Ds (Equivalent hours) or (running time) ـ الساعات المكافئه 4 هي عدد ساعات اقصى طلب والتي تتطلب نفس كمية الطَّاقه المطلوبه للطلب القُعلى خلال دوره زمنيه محدده . ويمكن الحصول على الساعات المكافنه تبعا للمعادله التاليه: Total Energy (KWH) Equivalent hours= Peak demand (KW) الطاقة الكلية (KWH) الساعات المكافئه = أقصى طلب (KW)

- 41 -

الفقد في الطاقة الكهربانية



شكل (1 - 3)



شكل (2 - 3)

- ٣٢ – الفقد في الطاقه الكهربائيه

(Loss time) of	r (Loss equivalent hours) – الساعات المكافّنة للفقد
	(Hourly demand) ²
Loss equivale	nt hours=
	(Peak demand) ²
	(الطلب كل ساعة)
Antonicon	الساعات المكافئة الفقد =
	(أقصى طلب)
مطلوبه للحمل الحقيقى	 صقوسط الطلب (average demand) هو الطلب الثابت لفتره زمنيه محدده والذى يتطلب نفس الطاقه خلال دوره زمنيه محدده . فيمكن الحصول على متوسط الطلب تبعا للمعادلة :
	Total Energy (KWH)
Average Demand =	Total hours
	(KWH) الطاقة الكلية
	متوسط الطلب=
	الساعات الكلية
•	7 - عامل الحمل LF (Load factor) يعرف عامل الحمل بأنه النسبه بين متوسط الحمل (age load) خلال فتره زمنيه محدده • • ويحسب متوسط الحمل من قسمه كميه الطاقه بوحده KWH خ
الل سر الله على عد	ساعات الفتره الزمنيه أى أن:
Average load	Energy during Period in KWH
1 x 4 es m2 e 10m	Hours during Period

- ٣٣ - الفقد في الطاقة الكهربائية

Or

غالبا ما نحتاج لحساب عامل الحمل السنوى لكل مكون في الشبكه مثل المحولات والكابلات ٥٠ والذي يمكن حسابه كالاتي:

أ) يسجل منحنى الحمل اليومى لمدة 24 ساعه كما في شكل (3-3) ثم يحسب منه عامل الحمل اليومي

LF_D = Daily Load Factor

$$= \frac{\sum_{n=1}^{24} \text{(hourly demand)/24}}{\text{(peak demand)}}$$

$$= \frac{(I_1 + I_2 + \dots + I_{24})/24}{I_P} = \frac{I_{av}}{I_P}$$

- ٣٤ -الفقد في الطاقة الكهربائية ب) يسجل منحنى الحمل الاسبوعى (أقصى حمل يوميا) كما فى شكل (4-3) ثم يحسب منه عامل الحمل الاسبوعى

LF w = Daily peak variation factor over the week

$$= \frac{\sum_{n=1}^{7} (\text{daily peak demand})/7}{(\text{peak of week})}$$

$$= \frac{(I_1 + I_2 + \dots + I)/7}{(I_p)} = \frac{I_{av}}{I_p}$$

ج) يسجل منحنى الحمل الشهرى (أقصى حمل شهريا) كما فى شكل (5-3) ثم يحسب منه عامل الحمل الشهرى

LF_m = Monthly peak variation factor over the month


$$= \frac{(\sum_{n=1}^{12} \text{monthly peak demand})/12}{(\text{annual peak})}$$

$$= \frac{(I_1 + I_2 + \dots + I_1)/12}{(I^{(1)}_P)} = \frac{I_{av}}{I^{(1)}_P}$$


د) نحصل على عامل الحمل السنوى كالاتى:

LFv=LFd*LFw*LFm


ويتم الحصول على منحنيات الاحمال اليوميه والاسبوعيه والشهريه من تسجيلات مراكز التحكم ·



شكل (3 - 3) منحنى الحمل اليومي



شكل (4 - 3) منحنى الحمل الاسبوعي



- ٣٦ - الفقد في الطاقه الكهربائيه

8 عامل الفقد Loss Factor) LsF

يستخدم عامل الفقد لحساب فقد الطاقه اذا كان فقد القدرة معروف ويمكن حسابه باكثر من طريقه منها:

أ) بمعرفه منحنى فقد الطاقه (energy loss curve) نحصل على LsF من المعادله:

LsF = Square of all actual demands

Square of peak demand on 100% of the time

LsF % =
$$\frac{\sum_{n} (hourly demand)^{2}}{n(Peak demand)^{2}} *100$$

$$\frac{^{2}}{^{2}}$$
 مجموع (الطلب لقراءات كل ساعة) $\frac{^{2}}{^{2}}$ =

- ٣٧ -الفقد في الطاقة الكهربائية يتم حساب عامل الفقد لكل مكون في الشبكه ٥٠٠ ويمكن حسابه كالاتي:

* يسجل منحنى الحمل اليومى لمدة 24 ساعه كما في شكل (3-3) ثم يحسب عامل الفقد اليومي كالآتي:

Ls F_d = daily loss factor

$$= \frac{\sum_{n=1}^{24} (\text{hourly demand})^{2}}{24 (\text{peak demand})^{2}}$$

$$= \frac{I_{1}^{2} + I_{2}^{2} + \dots + I_{24}^{2}}{24 (I_{p}^{1})^{2}}$$

* يسجل منحنى الحمل الاسبوعى (اقصى حمل يوميا) كما في شكل (4-3) ثم يحسب عامل الفقد الاسبوعى :

 $LsF_w = (daily peak)^2$ variation factor over the week

$$L sF_{w} = \frac{\sum_{n=1}^{7} (daily peak demand)^{2}}{7 (peak of week)^{2}}$$

$$= \frac{I_{1}^{2} + I_{2}^{2} + \dots + I_{7}^{2}}{7 (I_{p}^{(1)})^{2}}$$

* يسجل منحنى الحمل الشهرى (أقصى حمل شهريا) كما فى شكل (5-3) ثم يحسب عامل الفقد الشهرى

 $LsF_m = (monthly peak)^2$ variation factor over the month

$$= \frac{\frac{12}{\sum_{n=1}^{\infty} (\text{monthly peak demand})^{2}}}{12 (\text{peak of month})^{2}}$$

$$= \frac{I_{1}^{2} + I_{2}^{2} + \dots + I_{12}^{2}}{12 (I^{(1)}_{p})^{2}}$$

نحصل على عامل الفقد السنوى كالاتى:

LsFy = LsFd* LsFw* LsFm

ويتم الحصول على منحنيات الاحمال اليوميه والاسبوعيه والشهريه والمستخدمه ايضا لحساب عامل الحمل السنوى من تسجيلات مراكز التحكم ·

يلاحظ أن الطريقه المذكوره لحساب عامل الفقد طويله الى حد ما وتحتاج الى كميه كبيره من المتغيرات الكهريائيه (طلب الطاقه أو الحمل) وعلى ذلك يمكن استخدام العلاقات الرياضيه التجريبيه (empirical) والتي منها يحسب عامل الفقد اذا كان عامل الحمل معروفا • • وفيما يلى هذه العلاقات والتي يمكن استخدام اى منها لحساب عامل الفقد :

- 1) LsF = $0.2 * LF + 0.8 * LF^2$
- 2) LsF = $0.111 * LF + 0.894 * LF^2$
- 3) LsF = 0.3* LF + 0.7* LF²
- 4) LsF = $0.15 * LF + 0.85 * LF^2$
- 5) LsF = $(LF)^{1.6}$
- 6) LsF = $(LF)^{1.67}$
- 7) Log(LsF) = 0.05821 + 1.53348 Log(LF) 0.10183 Log(S%)

- 44 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

```
هذه العلاقه أخذت في الاعتبار تأثير تكييفات الهواء المركزيه ٠٠
             حيث تمثل 8% نسبه المشتركين المستخدمين لتكيفات الهواء المركزيه .
8) LsF = (Hf)^2
     Hf = (LF)^{0.83}
                                                                           خپت
     Hf = Heating factor
         عامل الحراره =
                                                                      مثال (١)
يوضع جدول (3-1) الاحمال لمدة 24 ساعه ، قراءه كل ساعه باجمالي 371 KWH
                                 وسجلت هذه القيم في شكل (6-3) أحسب كل من :
                               متوسط الطلب ، الساعات المكافئه ، عامل الحمل
                                                                        الحل:
                                               Total Energy (KWH)
    = average demand = -
                                                   Total hours
                       371 KWH
                                 = 15.46 KW
                                                Total Energy (KWH)
= Equivalent hours = الساعات المكافئة
                                                Peak demand (KW)
               =\frac{371 \text{ KWH}}{30 \text{ KW}}=12.37 \text{ hr}
                      Average demand (KW)
  - = عامل الحمل
                        Peak demand (KW)
              = \frac{15.46 \text{ KW}}{30.0 \text{ KW}} * 100 = 51.5\%
                                          كذلك يمكن حساب عامل الحمل كالآتى:
 عامل الحمل = \frac{\text{Actual energy (KWH)}}{\text{Peak demand(KW)} * \text{Total hours}} * 100
              = \frac{371 \text{ KWH}}{30 \text{ KW} * 24 \text{ hr}} = 51.5\%
```


- 1. -

الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (1-3) بروفيل القدرة لمدة 24 ساعة

	صباحا		بعد الظهر / مساءا				
ás.	الساعة		عة	السا	الطلب (KW)		
12:00 AM	1:00 AM	10	12:00 PM	1:00 PM	13		
1:00 AM	2:00 AM	8	1:00 PM	2:00 PM	15		
2:00 AM	3:00 AM	6	2:00 PM	3:00 PM	16		
3:00 AM	4:00 AM	7	3:00 PM	4:00 PM	19		
4:00 AM	5:00 AM	8	4:00 PM	5:00 PM	21		
5:00 AM	6:00 AM	9	5:00 PM	6:00 PM	24		
6:00 AM	7:00 AM	10	6:00 PM	7:00 PM	27		
7:00 AM	8:00 AM	12	7:00 PM	8:00 PM	30		
8:00 AM	9:00 AM	15	8:00 PM	9:00 PM	28		
9:00 AM	10:00 AM	14	9:00 PM	10:00 PM	23		
10:00 AM	11:00 AM	13	10:00 PM	11:00 PM	19		
11:00 AM	12:00 PM	11	11:00 PM	12:00 AM	13		

Σ 371 kwh



۲۲ –
 الفقد فى الطاقه الكهربائيه

(Load duration) - دوام الحمل

هوعلاقه الطلب وبقاء (أو دوام) الطلب خلال دوره زمنيه محددة ونرسم هذه العلاقه يجب اتباع الخطوات التاليه:

تُرتب قيم الطلب تنازليا (من الاكبر الى الاقل) يحدد تكرار قيمة الطلب (والمقصود بالتكرار عدد ساعات الحدث لكل طلب) يحسب تراكم التكرار عدد ساعات الطلب = يحسب نسبه الطلب =

یحسب نسبه تراکم التکرار (بقسمه تراکم التکرار علی مجموع ساعات فتره القیاس) مربع الطنب = (الطنب) 2 × التکرار

مثال (2) ارسم منحنى دوام الحمل لمثال رقم 1 واحسب الساعات المكافنه للفقد

الحل:

يوضح جدول (2-3) وشكل (7-3) منحنى دوام الحمل بعد اتباع الخطوات المذكوره اعلاه وارسم التغير في مربع الطلب •

فى جدول (2-3) فى آخر عمود تم حساب مربع الطلب (من حاصل ضرب مربع الطلب فى التكرار) ثم تحسب الساعات المكافئه للفقد كالآتى .

Loss equivalent hours = $\frac{\text{(Hourly demand)}^2}{\text{(Peak demand)}^2}$

 $= \frac{6849 \text{ KW}^2.\text{Hr}}{900 \text{ Kw}^2}$

=7.61 hr.

جدول (2-2) مراحل رسم منحنى دوام الحمل

Separate de la constitución de l	enganian sembantan kanadara atau se	and the second second second second second	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	And the second second second second second	TOTAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND AD	
فقد الطلب (kW)	مربع الطلب	نسبة تراكم التكرار	نسبة الطلب منسوبة الى القيمة القصوى	تراکم التکرار	التكرار	Demand الطلب (kW)
7.3	900	4.2	100%	1	1	30
6.38	784	8.3	93.30%	2	1	28
5.93	729	12.5	90%	3	1	27
4.68	576	16.7	80%	4	1	24
4.3	529	20.8	76.60%	5	1	23
3.59	441	25	70%	6	1	21
3.43	722	33.3	63.30%	8	2	19
2.08	256	37.5	53.30%	9	1	16
3.66	450	45.8	50%	11	2	15
1.59	196	50	46.70%	12	1	14
4.12	507	62.5	43.30%	15	3	13
1.17	144	66.7	40%	16	1	12
0.98	121	70.8	36.70%	17	1	11
1.63	200	79.2	33.30%	19	2	10
0.66	81	83.3	30%	20	1	9
1.04	128	91.7	26.70%	22	2	8
0.39	49	95.8	23.30%	23	1	7
0.29	36	100	20%	24	1	6
	6849	A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF		A second	CHARLES CONTRACTOR OF THE PARTY	

ويوضح شكل (8-3) التغير في مربع الطلب مع الزمن بفرض أن فقد الطاقه الكليه فأن

energy loss = 0.15 * 371 = 55.7 KWH فقد الطاقه

يمكن تقسيم هذا التغير في الطاقه على 24 hr بنسبه مربع الطلب (كما في العمود السادس بجدول (2-3) • ثم يحسب فقد أقصى طلب كالآتى :

فقد اقصى طلب = Peak hour loss = $\left(\frac{900}{6849}\right)$ * 55.7 = 7.3KW


بنفس الطريقه يحسب فقد الطاقه المقابل لكل طلب وسجل في العمود رقم (7) بالجدول (2-3) والجدول (3-3) ورسم هذا الفقد في شكل (3-6) •

10 معامل القدرة (Power Factor) يعرف معامل القدرة الفعاله (active power) والقدرة الفعاله (active power) والقدرة الظاهرية (apparent power)، ولان احمال التوزيع تتغير بثبات، فيجب ان يكون معامل القدرة متسلام مع حالة الاحمسال (مثل عند ذروة الحمل، الاحمال الخفيفه، والاحمال المتوسطه) . و عاده يتراوح معامل القدره عند ذروة الحمل بين (0.8 ينما المتوسط يكون 0.9 pu

11- متوسط فقد الطاقه (Average energy loss) والطاقه المتولده هو النسبه بين الطاقه المفقوده (energy loss) والطاقه المتولده (energy generated)


جدول (3-2) الطلب ومايقابله من فقد الطلب (مأخوذا من جدول (3-2))

الطلب (kW)	فقد الطلب ((kW	الطلب ((kW	فقد الطلب ((kW
10	1.63	13	4.12
8	1.04	15	3.66
6	0.29	16	2.08
7	0.39	19	3.43
8	1.04	21	3.59
9	0.66	24	4.68
10	1.63	27	5.93
12	1.17	30	7.3
15	3.66	28	6.38
14	1.59	23	4.3
13	4.12	19	3.43
11	0.98	13	4.12



شكل (7-3) منحنى الدوام لحمل اليوم المسجل في شكل (6-3)

- ۷۶ - الفقد في الطاقه الكهربائيه



- 44 -الفقد في الطاقه الكهربائيه

مثال (3)

يوضح شكل (9-3) خصائص حملين B ، A واللذين يتصفان بالاتى :

يتصف الحمل A بالاتي:

- الحمل (demand) عند اى زمن اما %100 أو %0.0 من الحمل الكامل
 - عامل التحمل يتغير من %0.0 الى %100
 - _ دانما عامل الفقد يساوى عامل الحمل .

ينصف الحمل B بالاتى:

- ـ الحمل ثابت لمده 23 ساعه
- ينغير عامل الحمل من %4.17 وحتى %100
- يتساوى عامل الفقد مع عامل الحمل عند البدايه والنهايه وبينهما يتغير كما في شكل (3-10)

احسب عامل الفقد لمحول التوزيع والمغذى ٠٠

الحل:


تبعا للمعادله التاليه يتم حساب عامل الفقد


 $LsF = 0.15 (LF) + 0.85 (LF)^{2}$

يوضح جدول (4-3) وشكل (11-3) حسابات عامل الفقد (LsF) ومنحنى العلاقه بين عامل الفقد و عامل الحمل \cdot


جدول (4-3) العلاقة بين عامل الحمل وعامل الفقد

عامل الفقد (%)			عامل الحمل		
ثوع الحملB	المحول	المغذى	%		
4.2	4.2	4.2	0		
4.2	4.2	4.2	5		
4.5	4.7	6	10		
6.8	8.1	10.1	20		
8.7	10.1	13	25		
11.1	13	16	30		
14.1	16	19.6	35		
17.6	19.4	23.2	40		
21.6	23.8	27.8	45		
26.1	28	32	50		
31.1	33.1	37	55		
36.7	38.2	42.8	60		
42.8	44.7	48.8	65		
49.4	51.5	55	70		
56.5	59.1	62.6	75		
64.2	66.5	70	80		
72.3	75	77	85		
81	83.9	85.5	90		
90.3	90.4	90.5	95		
100	100	100	100		






- ٥١ -الفقد في الطاقه الكهربائيه







شكل (11 - 3)

- 84 -الفقد في الطاقه الكهرباتيه

12 ــ مضروب فقد الطلب (Demand loss multiplier) هو النسبه بين فقد الطلب عند فتره الذروه الى متوسط فقد الطلب

مثال (4)) يوضح جدول (5-3) قيم مختلفه لعامل الحمل وعامل الفقد ومضروب فقد الطلب البيانات التاليه لنوع حمل:

Peak demand = 365 MW

Energy generated = 12789860 MWH

Energy loss = 217423 MWH

أحسب (عامل الحمل - متوسط فقد الطاقه - فقد الطاقه عند فتره الذروه)

جدول (3-5)

عامل الفقد	مضروب فقد الطلب
Loss Factor	Demand Loss
<u>%</u>	multiplier
20.6	1.46
24.6	1.42
28.8	1.39
33.3	1.35
38.1	1.31
43.1	1.28
48.4	1.24
	Loss Factor % 20.6 24.6 28.8 33.3 38.1

الحل:

Load Factor =
$$\frac{1278960}{365 * 8760 \text{hr}} * 100 = 40\%$$

Average energy loss =
$$\frac{217423}{1278960}$$
 * 100 = 17%

من جدول (3-5) نحصل على مضروب فقد الطاقه المقابل لعامل حمل %40 فنحصل على

Demand loss multiplier = 1.39%

ثم نحسب فقد الطاقه عند فترة الذروه

Demand loss at peak = 17%*1.39 = 23.6%

13- عامل التطابق (Coincidence factor) CF عامل التطابق (Simultaneity factor) Fs أو عامل التزامن

هو النسبة بين أقصى طلب لمجموعة مستهلكين الى مجموع أقصى طلب لكل المستهلكين أى أن:

$$CF = \frac{D_S}{D_1 + D_2 + \dots + D_N}$$

 $1,2,\cdots N$ اقصى طلب للمستهلكين أرقام $D_1\cdot D_2\cdot D_3\cdot\cdots D_N$ حيث على التوالى مع عدم أخذ الزمن في الاعتبار 0

 $^{\circ}$ 1,2, $^{\circ}$ ، $^{\circ}$ N اقصى طلب لمجموعة المستهلكين أرقام $^{\circ}$ Ds ويوضح شكل (2-13) هذه التعريفات

and the second of the second o

عادة يستخدم عامل التباين لمجموعة مستهلكين لهم نفس دورة الحمل ٠٠

يمكن أن يكون للمشتركين المنقصلين نفس دورة الحمل أو أقصى طلب ، ولكن لايمكن أن تصطف بالنسبة للزمن ،


باستخدام أجهزة قياس المتغيرات الكهربائية المتنقلة يقاس منحنى الحمل لكل مشترك ولمجموعة المشتركين في فترة زمنية محددة • •

فى حالة عدم توافر منحنيات الحمل للمشتركين يمكن حساب عامل التطابق من المعادلة الاتية:

$$CF = 0.5 \left(1 + \frac{5}{2N+3} \right)$$

حيث N تمثل عدد المشتركين

ويلاحظ أن عامل التطابق هو مقلوب عامل التباين (Diversity factor)



- 01 - الفقد في الطاقه الكهربائيه

ويلاحظ أن عامل التطابق (أو عامل التزامن) يكون بقيمه أقرب الى الوحده فى حالة مغذيات الجهود العالية والمتوسطة، وذلك نتيجة أن الاحمال عند هذه الجهود تكون مستقرة تقريبا ه

يوضح جدول (6-3) أمثله لقيم عامل التطابق عند مستويات جهود مختلفه

جدول (6-3) عامل التطابق (عامل التزامن) لمستويات الجهود المختلفة

عامل التطابق	الموضع	مستوى الجهد	
(عامل التزامن)		(KV)	
0.98	قضبان رنيسية	220	
0.98	مغذى	220	
0.95	قضبان رنيسية	66	
0.95	مغذى	66	
0.95	قضبان رئيسية	33	
0.95	مغذي	33	
0.95	قضبان رئيسية	11	
0.95	مغذى	11	
0.95	قضبان رنيسية	0.4	
0.6	مغذى	0.4	

Source: Ref[11]

14- زمن استعمال المفقودات The Utilization time for losses) ومن استعمال المفقودات تبعا للمعادلة التالية :-

$$\tau_{f} = 8760 \left[0.13 \frac{\tau_{b}}{8760} + 0.87 \left(\frac{\tau_{b}}{8760} \right)^{2} \right]$$

h/ year

ھيٽ

$$au_b$$
 = utilization time for the load (hr)
= (من الاستعمال للحمل (ساعة)

ويعرف عامل الاستعمال من المعادلة التالية :-

$$\varepsilon_{\rm f} = \frac{\tau_{\rm f}}{8760}$$

$$\varepsilon_{\rm b} = \frac{\tau_{\rm b}}{8760}$$

 $\epsilon_{\mathrm{b}} \ \& \ \epsilon_{\mathrm{f}}$ وتمثل المعادلة العملية التالية العلاقة بين

$$\varepsilon_{\rm f} = 0.13 \, \varepsilon_{\rm b} + 0.87 \, \varepsilon_{\rm b}^{2}$$

 $\varepsilon_{\rm h}$ = utilization factor for the load

حيث

عامل الاستعمال للحمل =

 $\varepsilon_{\rm f}$ = utilization factor for the Losses

عامل الاستعمال للفقد =

عند مستویات الجهود المنخفضه یمکن حساب عامل الاستعمال للحمل ($_b$ 3) و عامل الاستعمال للفقد ($_5$ 4) من المعادلات :

$$\varepsilon_b' = F_s' \varepsilon_b$$

$$\varepsilon_b^{\prime} = 0.13 \varepsilon_b^{\prime} + 0.87 \varepsilon_b^{\prime}^2$$

 $\mathcal{E}_b^{\ \ }$ = utilization factor for the bulk load

حيث

عامل الاستعمال للحمل الاجمالي =

 $\mathbf{F}'_s = \text{simultaneity factor for the load}$

عامل التزامن للحمل =

15- عامل المسئولية الأقصى Peak Responsibilty Factor) PRF) موجودة بالنظام بصفة من المعروف أن مفقودات اللاحسل (no-load losses) موجودة بالنظام بصفة مستمرة ، فهى موجودة عند حالة ذروة النظام ، كما أنها موجودة عند جميع الازمنة الاخرى لدورة الحمل وعلية يجب العمل على مساعده أو مسانده مقدرة محطات التوليد والانشطه الاخرى لهذه القدرة الموجودة بصفه مستمره ، ،

تتفير مفقودات الحمل (load losses) مع مستوى الحمل ، وعلى ذلك تحدث أقصى مفقودات الحمل عند أقصى حمل (peak load) للمكون ، والذي يمكن أن يحدث (أو لا يحدث) عند أقصى حمل للنظام ، وهذا يعنى أن مفقودات الحمل لجرزء من المكونات المنفصلة سيشارك أقصى طلب للنظام ، يدودي استخدام عامل المسئولية الاقصى لمعادلة أو تعويض هذه الظاهرة ، ويعرف هذا العامل تبعا للمعادلة :

PRF= Component load at time of system peak (KW) Component peak load (KW)

هذه المعادلة تستخدم لحساب عامل المسئولية الاقصى للنظام (SPRF) هذه المعادلة تستخدم لحساب عامل المسئولية الاقصى للنظام محل المكون عند أقصى حمل التوزيع فإن هذا العامل يصبح عامل المسئولية الاقصى عامل المسئولية (Distribution peak responsibility factor) ويرمز له الاقصى عمل التوزيع (DPRF) . يقيس هذا العامل احتمالية المكون أن يكون له أقصى حمل متوافق مع أقصى حمل النظام أو للتوزيع.

لمكونات التوزيع ، فإن PRF من الصعب توقعه لاله يعتمد على عوامل موسميه متعددة مثل تغيرات المناخ ، تطبيقات الحمل ، • • •

لهذه الاسباب يكون للمكونات المنفصله عامل DPRF من 0.3 الى 0.95

لمحول الرفع الخاص بالوحده (مولد + محول) فإن SPRF = 1.0 اذا كان أقصى حمل للمحول يحدث عند نفس زمن حدوث أقصى ذروة النظام • بمعنى آخر اذا وجد مشترك واحد يتغذى من محول توزيع واحد ، فإن ميزة هذا المحول أنه يكتسب أقصى حمل عند نفس زمن وصول ذروة الشبكة الى أقل قيمة.

يتفير PRF تبعا للنظام ، يوضح جدول (3-7) أمثله لقيم SPRF لمحولات مركبه في الماكن مختلفة

جدول (3-7) أمثله لقيم SPRF

SPRF ²	عامل المسئولية الاقصى للنظام SPRF	النوع
1.0	1.0	وحدة رفع Generator set up
0.81	0.9	محطة النقل Transmission substation
0.64	0.8	محطة التوزيع Distribution substation
0.56	0.75	محول التوزيع Distribution Transformer

وحيث أن SPRF تمثل نسبة الاحمال ، فإن مفقودات القدره تكون بدلالة SPRF² اذا كان للمكون فقد 1 ك ، و عند ذروة حمله ، وعلى ذلك فإن له SPRF² ك ، و فقد عند أقصى حمل للنظام ، وهكذا فأن SPRF² ك ، و يحتاج لاضافتها للتوليد والمعدات لتعويض أو لتغذية هذه المفقودات ،

- ٠٠-الفقد في الطاقة الكهربائية

16- عامل التوزيع Distribution Factor)DF-

نادرا ما تتوزع مفقودات الدائرة على طول الخط بانتظام ، وذلك تبعا لطرق توزيع الحمل . ولتقدير تأثير توزيع الحمل يتم حساب عامل الحمل .

يستخدم حساب عامل التوزيع الحمل الكلى عند نقطة على الموصل والذى ينتج مفقودات مساوية لهذه الاحمال الموزعه الفعليه • في الطريقة التالية يفترض أن للمغذى حمل موزع بانتظام •

بدراسة أقصى مفقودات I2R على هذا المقطع من الخط فإن:

$$\mathbf{I} = \mathbf{I_S} + \left(\mathbf{I_R} - \mathbf{I_S}\right) \frac{\mathbf{X}}{\mathbf{L}}$$

ھيث

Peak sending-end current اقصى تيار نهاية المرسل Is Peak receiving-end current اقصى تيار نهاية المستقبل Ir فان اقصى مفقودات للثلاثة اطوار هى:

Peak 3-ph losses = $3\int_0^L I^2 r dx$

حيث

r = 1 المقاومة لكل وحدة طول 1 = 1

Peak 3-ph losses =
$$3r \int_0^L [(I_S + (I_R - I_S)X/L)^2 dx]$$

= $r L (I_S^2 + I_S I_R + I_R^2)$
= $r L I_S^2 (1 + \frac{I_R}{I_S} + \frac{I_R^2}{I_S^2})$
= $r L I_S^2 (1 + b + b^2)$

حيث

$$\mathbf{b} = \frac{\mathbf{I}_{\mathbf{R}}}{\mathbf{I}_{\mathbf{S}}}$$


-11 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

باستخدام النسبة b فان عامل التوزيع (DF) و بالتالى اقصى مفقودات المثلاثة اطوار تحسب كالآتى:

DF=Distribution Factor =(1+b+b²)
∴ Peak 3-phase losses = rLI_S²(DF)

يوضح شكل (13-3) تبسيط للحسابات ، حيث اشتق عامل التوزيع (DF) على أساس فرض أن توزيع الحمل يكون منتظما خلال مقطع من الخطأ . ويمكن حدوث بعض الخطأ اذا كان الحمل خلال مساحة غير منتظم، وعلى ذلك فأن عامل التوزيع (DF) المشتق لايتوقع أن يسبب خطأ كبير ، ،



شكل (13 - 3) منحنى عامل التوزيع لحمل موزع بانتظام

- ٣٣ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

الباب الرابع الفقد في القدرة والطاقه

Power and Energy Losses

مِفْقُودات القدرة (Power Losses)

لأى معده كهربائية (أوخط نقل وتوزيع الكهرباء) ذى مقاومه R أوم/ طور ، فإن فقد القدرة الفعاله P يساوى :

$$P_f = 3 R I^2$$

$$I = \frac{S}{\sqrt{3}.V}$$

$$S^2 = P^2 + O^2$$

$$P_f = R \cdot \left(\frac{S}{V}\right)^2 = R \cdot \left(\frac{P}{V}\right)^2 + R \cdot \left(\frac{Q}{V}\right)^2$$

حيث

S = apparent power = القدرة الظاهرية

P = active power = القدرة الفعالة

Q = reactive power = القدرة غير الفعالة

 P_f = active power loss = فقد القدرة الفعالة

تتحول مفقودات القدرة الفعاله إلى حراره وتستهلك من طاقة مصدر التغنية . اذا كان للمعده الكهربائيه أو خط نقل وتوزيع الكهرباء ممانعه X (reactance) بوحدة أوم/طور فإن فقد القدرة غير الفعاله Qr يساوى :

$$Q_f = 3 \times I^2$$

$$Q_f = X \left(\frac{S}{V}\right)^2 = X \left(\frac{P}{V}\right)^2 + X \left(\frac{Q}{V}\right)^2$$

-10 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

يتم توريد طاقه غير فعاله بالشبكة الكهرباتية من خلل الآلات التزامنية (Shunt capacitors) أو مكثفات التوازى (Synchronous machines) أو السعويه المتولده من الخطوط (Capacitive generation of the lines) عندئذ تنخفض أو تزول مفقودات القدرة غير الفعاله .

يوضح شكل (1-4) قيم القدرة غير الفعاله (الناتجه من السعويه المتولده من الخطوط) عند مستويات الجهود المختلفه .

مفقودات القدرة لطور واحد ولثلاثة أطوار

سنفرض الآتي في حالتي الطور الواحد والثلاثه أطوار:

- جميع الموصلات متماثله ولها مقاومه R (سواء للطور أو مسار التعادل)
 - الجهود بين الطور والارضى متساويه

في حالة خطوط الطور الواحد (Single - phase line) :

يمر التيار في الطور من خلال مقاومه R ويعود في مسار التعادل خلال مقاومه R أي أن فقد القدرة بساوى :

$$P_{fi} = I^2 (2R) = 2I^2 R$$


في حالة نظام ثلاثي الطور (3-phase system):

ينقسم الحمل بين الاطوار الثلاثه ويصبح التيار لكل طور I/3 وحيث أن الاحمال متماثله فإن الجمع الاتجاهى لتيارات الثلاثة أطوار يساوى الصفر ، وبالتالى لايمر تيار بمسار التعادل.

و يكون فقد النظام

$$P_{f3} = \frac{I^2}{3^2}.R.3 = \frac{I^2.R}{3} = \frac{1}{6}.P_{f1}$$

أى أن فقد القدرة لنظام أحادى الطور يساوى 6 أضعاف فقد القدرة لنظام ثلاثى الطور متزن. وفي حالة عدم اتزان الاحمال تختلف هذه النسيه.



شكل (1 - 4) القدرة غير الفعاله بالخطوط الهوانيه نتيجة السعويه المتولده عند مستويات الجهود المختلفه (Source: Ref. (11))

مفقودات الطاقه (Energy Losses)

تؤدى مفقودات القدرة (Pr) إلى مفقودات الطاقه (Wr) كالآتى :

$$\mathbf{W_f} = \int_0^T \mathbf{P_f} \mathbf{dt}$$

$$\therefore P_{f} = R \left(\frac{S}{V}\right)^{2} = R \left(\frac{S_{max}}{V}\right)^{2} \left(\frac{S}{S_{max}}\right)^{2}$$

عندئذ تصبح معادلة W كالآتي:

$$\mathbf{W_f} = \mathbf{P_{fmax}} \cdot \int_0^T \left(\frac{\mathbf{S}}{\mathbf{S_{max}}} \right)^2 dt$$

وتمثل $\frac{P}{P_{max}}$ بدلالة زمن منحنى دوام الحمل العادى normalized load وتمثل

بفرض أن $\mathcal{O} = 1$ فإنه يمكن استبدال المعادله duration curve)

$$\frac{S}{S_{max}} = f(t)$$
 بالمعادله $\frac{P}{P_{max}} = f(t)$

(Squared normalized ای آن $\left(\frac{S}{S_{max}}\right)^2$ تعنی منحنی مربع الدوام العادی

فمنه نحصل على زمن الاستعمال للفقد T_f كالآتى:

$$\tau_{f} = \int_{0}^{T} \left(\frac{S}{S_{max}}\right)^{2} . dt$$

عندئذ يمكن كتابة معادلة فقد الطاقة كالآتى:

 $W_f = P_{fmax} \cdot T_f$

يوضح شكل $\left(\frac{S}{S_{max}}\right)$ التحويل من منحنى دوام الحمل الحمل $\left(\frac{S}{S_{max}}\right)$ التحويل من منحنى مربع

$$\left(\frac{S}{S_{max}}\right)^2$$
 دوام الحمل

بينما يبين شكل (3-4) تركيب المنحنين معا على نفس المحاور لكل من الحمل والفقد. ويمكن الاستفاده والاستعاته بمنحنيات دوام الحمل النموذجيه المسجله بشكل (4-4). يوضح شكل (5-4) العلاقه بين زمن الاستعمال للفقد (T_f) بدلالة زمن الاستعمال للحمل (T_f) في الحالات الآتيه:

- شبكة توزيع الكهرباء بدون أحمال صناعيه
- شبكة توزيع الكهرباء في وجود أحمال صناعيه

خطوات حساب فقد الطاقة:


١ -نحسب أقصى فقد للقدرة تبعا للمعادلة

$$P_{f} = R \left(\frac{S_{max}}{V} \right)^{2}$$


 $T_{\rm f}$ من شكل (3-4) بفرض أن $T_{\rm f}$ معروفه (يمكن فرض القيمة النموذجية)

3 - نحسب فقد الطاقة من المعادلة

 $W_f = R_{fmax} \cdot T_f$




- ٧٠ - الفقد في الطاقه الكهربائيه




شكل (3 - 4) منحنى دوام الحمل ومنحنى دوام الفقد

- ۷۱ – الفقد في الطاقه الكهربائيه

شكل (4 - 4) منحنيات دوام الحمل العاديه النموذجيه ، عند ازمنه استعمال مختلفه ، المخاطق بالمدنيه تحتوى على احمال صناعيه (Source: Ref. [11])



- ۷۲ -الفقد في الطاقه الكهربائيه



شكل (5-4) زمن الاستعمال للمفقودات (T_f) كداله في زمن استعمال الحمل (T)

(a) شبكة التوزيع بدون احمال صناعيه (b) شبكة التوزيع في وجود احمال صناعيه (Source: Ref. [11])

- ٧٣ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

o.

الباب الخامس الفقد فى المولدات Generators Losses

مقدمة

من المعروف ان المولدات هي المعدة التي تحول الطاقة الميكاتيكية الى طاقة كهربائيية. تنتج الآلات المتزامنه (Synchronous machines) قدرة عالية الموثوقية وكفاءة عالية ، ولذلك فهي من اكثر اتواع المولدات انتشارا في النظم الكهربائية.


للمولسدات وظيفتين أساسيتين ، الاولى انتاج قدرة فعالة (MW) والاخرى انتاج قدرة غير فعالة (MVAR) .


يوضح شكل (1-5) تمثيل لنظام التربينة - المولا - عضو الأشارة (turbine - generator -exciter system)


تستحكم التربينة (او المحرك الأساسي prime mover) في القدرة الفعالة المولدة ، فمسثلا بزيادة فتح صمام بخار التربينة ، تتولد قدرة فعالة اكثر ، والعكس بالعكس ، يمثل عضو الأثارة بمصدر جهد تيار مستمر (DC) ، التحكم في تيار المجال (field يسؤدي السي الستحكم في مصدر الجهد الداخلي المولد $\bar{\mathbf{E}}_{\mathrm{f}}$ وبذلك يتم التحكم في جهد مخرج المولد $\bar{\mathbf{V}}$

يوضح شكل (2-5) تمثيل للدائرة المكافئة للمولد في حالة الاستقرار

(steady state) وفيه يمثل النظام بقضيب لانهائي(infinite bus) والذي يعنى شبات الجهد وعادة يختار جهد مخرج المولد (او جهد النظام) كجهد مرجعى أي له زاوية تساوى الصفر.







شكل (2-5) الدائره المكافئه للمولد

$$\tilde{\mathbf{E}}_{\mathbf{f}} = \tilde{\mathbf{I}} (\mathbf{j} \mathbf{x}_{\mathbf{d}}) + \tilde{\mathbf{v}}$$

$$= \mathbf{j} \mathbf{x}_{\mathbf{d}} \tilde{\mathbf{I}} + \tilde{\mathbf{v}}$$

$$= \mathbf{E}_{\mathbf{f}} | \delta$$
(1)

ھيٿ


$$\delta$$
 = power angle $=$ زاویهٔ القدرهٔ

$$S = \overline{VI^*} = \overline{V} = \left[\frac{\overline{E}_f - V}{jx_d} \right]^*$$

$$= V \left[\frac{E_f \angle \delta - V}{X_d \angle 90} \right]^*$$

$$= \frac{VE_f}{X_d} \sin \delta + j \left[\frac{VE_f}{X_d} \cos \delta - \frac{V^2}{X_d} \right]$$

$$=P + jQ$$



 $\overline{\mathrm{E}}_{\mathrm{f}}$, $\overline{\mathrm{V}}$, $\overline{\mathrm{I}}$ الرسم الاتجاهى للمتغيرات (3 - 5) الرسم

يوضح شكل (4-5) العلاقة بين P , Q العلاقة القدرة

ونحصل على أقصى قيمة للقدرة الفعالة Pmax (منسوبه الى حد ثبات حالة الاستقرار Steady - State stability limit)

$$P_{\text{max}} = \frac{VE_{f}}{X_{d}}$$
 (2)

 $\delta = 90^\circ$ تحدث أقصى قدرة فعاله عند زاوية قدرة

مثال:

مولد بياتاته كالآتى:

 $S_{3 ph} = 250 \text{ MVA}$ (القدرة الظاهرية المقتنة)

 $P_{3ph} = 212.5 \, MW$ (القدرة الفعالة المقتنة)

 $Q_{max} = 132 \text{ MVAR}$

 $Q_{min} = -100 \text{ MVAR}$

 $V_{line} = 13.8 \, \, \mathrm{KV}$ (الجهد المقتن للخط)

(معامل قدره متأخر) PF = 0.85

 $X_d = 1.2 \text{ pu } (\text{occ})$

اوجد:


أو لا: δ & E_f & Q & P بالوحداث الكسريه عند اشتغال المولد عند الجهد المقنن δ (افرض أن اساس القدرة Δ) .

 δ & E_f & Q & P أثنيا : عند انخفاض القدرة الفعالة بنسبة E_f بنسببة 8.56% ثالثا : اذا ضبط عضو الاثاره لتخفيض

δ & Ef & Q & P imai

-..-

الفقد في الطاقة الكهرباتية



شكل (4-5) العلاقه بين Q, P مع الزاويه δ للمولد

الحل:

أولا: تحول القدرة الظاهرية الى قدرة فعالة وقدرة غير فعالة كالآتى:

$$\overline{S} = S_{3ph} \boxed{\cos^{-1} (PF)}$$

$$= 250 \left[\cos^{-1} (0.85) \right]$$

$$= 250$$
 31.8° $= 212.5 + j 132 MVA$

ولتحويلها الى وحدة كسرية

$$S_{pu} = \frac{\overline{S}}{S_{base}} = \frac{212.5 + j132}{250} = 0.85 + j0.527 pu$$

وعلى ذلك فان

$$P = 0.85$$
 pu $Q = 0.527$ pu

ولحساب 8 & Er نحسب أولا التيار I عند الحالة المقتنة:

$$\bar{I} = 1 - \cos^{-1} (PF) = 1 - 31.8^{\circ}$$
 pu

$$\mathbf{\bar{E}_f} = \mathbf{\bar{I}}(\mathbf{j}\mathbf{x_d}) + \mathbf{\bar{V}}$$

$$=(1[-31.8^{\circ})(j1.2) + 1[0^{\circ}]$$

$$= 1.6323 + j 1.01987 = 1.925 20^{\circ} pu$$

وعلى ذلك فأن

$$E_f = 1.925 \text{ pu}$$

 $\delta = 32^{\circ}$

وتعتبر هذه النتائج كحاله أساسيه للمطلوب في ثانيا وثالثا

- 44 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

ئاتيا:

تنخفض القدرة الفعالة بنسبة 15% من الحالة الأساسية P=(1-0.15)*(0.85)=0.7225~pu بقرض أن التغير في القدرة الفعالة لم يؤثر على E_f فأن

 $E_f = 1.925 \text{ pu}$

ويمكن حساب زاوية القدرة كالآتى:

$$\delta = \sin^{-1} \left[\frac{PX_d}{E_f V} \right]$$

$$\delta = \sin^{-1} \left[\frac{(0.7225)(1.2)}{(1.925)(1)} \right] = 26.8^{\circ}$$

وتصبح القدرة غير الفعاله كالآتى:

$$Q = \left[\frac{VE_f}{X_d} \cos \delta - \frac{V^2}{X_d} \right]$$

$$= \left[\frac{(1.925)(1)}{(1.2)} \cos(26.5^\circ) - \frac{(1)^2}{1.2} \right] = 0.599 \text{pu}$$

ثالثا :

تنخفض Ef بنسبة %5.56 من الحالة الأساسية

 $E_f = (1-0.0556)*(1.925) = 1.818$ pu بفرض أن ضبط القدرة الفعالة المثارة لا تؤثر على القدرة الفعالة المولدة P = 0.85 pu

وتحسب زاوية القدرة من المعادلة

$$\delta = \sin^{-1} \left[\frac{PX_d}{E_f V} \right]$$

$$= \sin^{-1} \left[\frac{(0.85)(1.2)}{(1.818)(1)} \right] = 34.1^{\circ}$$

وتكون القدرة غير الفعالة

$$Q = \left[\frac{VE_f}{X_d} \cos \delta - \frac{V^2}{X_d} \right]$$
$$= \left[\frac{(1.818)(1)}{(1.2)} \cos (34.1) - \frac{(1)^2}{1.2} \right] = 0.421 \text{pu}$$

ويوضح الجدول التالى ملخص النتائج

0		E	Ef		Q		P	
%	ىرجة	%	p.u	%	p.u	%	p.u	
***************************************	32		1.925		0.527		0.85	الأولى
-14%	26.8		1.925	+14%	0.599	-15%	0.7225	الثانية
+6.6%	34.1	-5.56%	1.818	-20%	0.421		0.85	الثالثة

ويتضح من النتائج أن:

- انخفاض القدرة الفعالة المولدة بنسبة %15 تؤدى الى اتخفاض الزاوية 6
 بنسبة %14
- الاتخفاض الصغير في جهد المولد بنسبة %5.56 يسبب اتخفاض واضح في
 القدرة غير الفعالة المولدة بنسبة % 20

٨٤ –
 الفقد في الطاقة الكهربائية

وفيما يلى تلخيص أداء المولدات المتزامنة:

- تكون كمية القدرة الفعالة (MW) المنتجة من المولد المتزامن بدلالة الزاوية
 ويتم التحكم في الزاوية 6عن طريق مدير الحركة الميكانيكية للعضو الدوار
- تكون كمية القدرة غير الفعالة (MVAR) المنتجة من المولد المتزامن بدلالة
 الجهد Er ، ويتم التحكم في الجهد Er بواسطة الأثارة الكهربائية للعضو الدوار.


منحنيات الاستطاعة للمولد (Generator Capability Curves)

تحستاج الآلات الدوارة الكبيرة لمنحنيات الاستطاعة لانشاء حدود تشغيل آمنه ، يعرف منحنى الاستطاعة بأنه منحنى حدوده مساحة الرسم البيانى للقدرة الفعاله (MW) و التى يمكن للاله ان تعمل، خلال هذا المنحنى ، بصفه متواصلة لمقدرة ظاهرية MVA و لحدود جهود تشغيل مسموحه.

يوضح شكل (5-5) منحنى الاستطاعة النموذجى لمولد .عند كل مخرج قدرة فعاله (MW) يوجد حديث للقدرة غير الفعاله ، احدهما يعرف بالقدرة غير الفعاله فوق معدل الاستثارة (overexcited) و الاخر يعرف بالقدرة غير الفعاله اسفل معدل الاستثارة (underexcited)، كما هو واضح في الشكل فان استطاعة مخرج القدرة غير الفعاله المستمرة محدودة بالحدود الاتية

- حد تسخین العضو الثابت(stator heating limit) (او حد تیار المنتج
 armature current limit
- حد تسخين العضو الدوار (rotor heating limit) (أو حد تيار المجال (field current limit
- حد تسخين نفات النهاية بالعضو الثابت stator end turn heating (limit

تؤثر الاستطاعة غير الفعاله للمولد في مقدرة المولد على تنظيم جهد النظام في حالات التشغيل العادية او العارضه ،وبالتالي تؤثر في اداء النظم الكهربائية .




شكل (5 - 5) المحل الهندسى لمنحنى الاستطاعه غير الفعاله للمولد

- ٨٦ - الفقد في الطاقه الكهربائيه


يوضح شكل (6-5) منحنيات فوق معدل الاستثارة 65.789MVA&13.8KV&0.95 PF الحد voltage) لمولد بياتاته كالاتى : 65.789MVA&13.8KV&0.95 PF الحد الاعلى لجهد التشغيل %105 من الجهد المقنن هذه المنحنيات مجهزه لقدرة MVA خلال مدى تشغيل متوقع و التى تخضع لحدود جهود تشغيل مسموحه .. ويوضح شكل (7-5) منحنيات اسفل معدل الاستثارة (Underexcited or ويوضح شكل (5-7) منحنيات المنخنيات ، يحد تشغيل المولد بتيار المنتج المسموح) Steady وبحد ثبات حالة الاستقرار (state stability Limit

و تكون حالة الاستقرار بدلالة كل من : مفاعلات المولد (reactances) & و مفاعله النظام الخارجي (external system reactance) & وجهد اطراف المولد .

عندما يسزيد الحمل غير الفعال (KVAR) عند عدم وجود حمل فعال (KW) ، في الخسر الامسر سيصسبح المولد غير مستقر (Unstable) وتبدأ حالة انزلاق الاقطاب (slip poles) .عند هنذه النقطه فإن القدرة KVA وتيار المنتج يكونا اعلى من القسيم المقتسنة لذلك لايمكن استمرار التشغيل بالقرب من هذه النقطه بسبب سخونه المنتج .



- ۸۸ – الفقد في الطاقه الكهربائيه



UNDEREXCITED REACTIVE MVA

القدره غير الفعاله

- ٨٩ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

المفقودات

عادة تشمل مفقودات المولدات على مفقودات الاحتكاك بالهواء⁽¹⁾ (windage loss) ومفقودات الاحتكاك بالهواء⁽¹⁾ ومفقودات الاحتكاك (friction) ولا تشمل المفقودات الناتجة عن التحميل (bearing) او عن ماتعات التسريب (seal) ...

يوضح جدول (1 -5) كفاءة (أو مفقودات) مولدات قدرات مختلفة _ جهد 13.8 KV وسرعة 3600 r/min .

تعتمد كفاءة (أوالفقد) للمولدات على نسبة التحميل ونظام التبريد...

مــثلا يوضح جدول (2-5) الكفاءة والفقد لمولد 44000 KVA & ... 13.8 KV & & ... 13.8 KV هواء او هيدروجين بمحطات التوليد ، عند تحويل الوقود الى طاقة ميكاتيكية وقبل الدخول على عمــود دوران المولــد يحدث فقد حراري (thermal losses) . يمثل الفقد الحرارى نسبة كبيرة من فقد الطاقة

يوضح جدول (3 -5) الكفاءة الحرارية والطاقة المفقودة لبعض انواع المحركات الأولية بمحطات التوليد....

⁽¹⁾ فقد الاحتكاك بالهواء: هو القدرة التي يستهلكها الجزء الدوار في تحريكه للهواء (او الغاز او السخار) المحيط عندما تكون حركة الهواء عارضة بالنسبة للجزء الدوار ،أي ليست أساسية في وظيفة العضو الدوار.

⁽²⁾ فقد الاحتكاك: هو القدرة الناتجة من قوة معاكسة تنشأ بين الأسطح المتلامسة بحيث تقاوم الحركة النسبية لهما ، وهي تنتج بسبب الخشونة السطحية.

جدول (5-1) كفاءة مولدات جهد 13.8 KV جدول

			يدون (١-١) حماءه مو
% õpläss	نظام التبريد	معامل القدرة	القدرة
(Efficiency)	Cooling	PF	KVA
97.6	هواء	0.8	9375
98.1	هواء	0.85	12500
98.3	هواء	0.85	15625
98.3	هواء	0.85	18750
98.3	هواء	0.85	25600
98.3	هواء	0.85	32000
98.3	هواء	0.85	44000
98.4	هواء	0.85	50000
98.5	هيدروجين	0.85	25600
98.6	هيدروجين	0.85	32000
98.7	هيدروجين	0.85	44000
98.7	هيدروجين	0.85	51200
98.7	هيدروجين	0.85	64000
98.8	هيدروجين	0.85	76800
98.8	هيدروجين	0.85	96000
98.9	هيدروجين	0.85	115000
99.0	هيدروجين	0.85	133700
99.1	هيدروجين	0.90	161300
99.1	هيدروجين	0.90	175000

جدول (2-5) الفقد والكفاءة لنسب تحميل مختلفة موك 44000 KVA موك 13.8 KV & 0.85 PF

25%	50%	75%	100%	نسبة التحميل البند
97.9	98.6	98.7	98.7	الكفاءة % (تبريد هيدروجين)
95.1	97.3	98.0	98.3	الكفاءة % (تبريد هواء)
277	256	224	180	(KW) <u>1 iii</u>

جدول (3-5) الكفاءة الحرارية لمولدات القدرة والطاقة المفقوده

الطاقة المفقودة	الكفاءة المرارية	محرك اولى
(energy lost)	(thermal efficiency)	(prime mover)
%	%	
75 - 83	17 - 25	تربينه غازيه
		(Simple) بسيطه (1)
66 - 75	25 - 34	(2) استرجاعی
		(regenerative)
73 - 80	20 - 27	تربينه بخارية
		تربینه غاز / بخار
		(1) بدون احتراق
66 - 75	25 - 34	(unfired)
30 - 50	50 - 70	(fired) باحتراق (2)

- ٩٢ -الْفَقَد فَى الطاقة الكهربائية

مفقودات مولدات التيار المستمر Losses of D.C Generators يوضح شكل (5-8) انواع مفقودات مولدات التيار المستمر بينما يوضح شكل (5-9) تمثيل لمكونات مولد التيار المستمر

فيما يني توضيح وتعريف للمفقودات

(1) مفقودات النحاس (Copper losses) أ_فقد عضو الإثناج (armature copper loss) هـذا الفقد يحتل حوالى من %30 الى %40 من مفقودات الحمل الكامل ونحصل عليه من المعادلة

ا عضو الإنتاج = قد عضو الإنتاج = $I_a^2 R_a$

هيث

المتداخلة R_a = مقاومة عضو الإنتاج وملف مجال التوالي والأقطاب المتداخلة R_a = فقد نحاس المجال R_a


هذا الفقد يمثل حوالى %20 الى %30 من مفقودات الحمل الكامل ونحصل عليه من المعادلة

(فی حالة مولد توازی) $I_{sh}^2 R_{sh} = i$ فقد نحاس المجال $I_{se}^2 R_{se}$ (فی حالة مولد توالی)


ح ـ فقد نتيجة اتصال الفرش

(The loss due to brush contact resistance) هذا الفقد عادة يكون ضمن فقد نحاس عضو الانتاج

- ٩٣ - الفقد في الطاقة الكهربائية



- ۹۶ – الفقد في الطاقه الكهربانيه



شكل (9-5) الدائرة المكافئة لمولد تيار مستمر

(ال المنفردات المعنودات المغاطيسية ال مفتودات القلب) مغفودات المعنودات ال

هذه المفقودات تمثل حدوالي من %20 الى \$30 من ملقودات الحمل الكلي وتنقسم هذه المفقودات الى :

(Hysteresis loss) منف النخلفية (

Wha Bl.6

ونحصل عليها من المعادلة

ب فقد النبارات الدوامية (Eddy current loss)

We a Bmax f2

ونحصل عليها من المعادلة

هويك

(Frequency of magnetic reversals) تردد اتعكاس المغناطيسية = f
(Maximum Flux density) اقصى كثافة فيض - B _{max}

- (3) المفقودات الميكاتيكية (Mechanical losses) هذه المفقودات تمثل من %10 الى %20 من مفقودات الحمل الكامل تتكون هذه المفقودات من :
- فقد الاحتكاك (Friction loss)

 ينتج الاحتكاك نتيجة قوة معاكسة تنشأ بين الاسطح المتلامسة بحيث تقاوم الحركة
 النسبية لهما ، وعادة بسبب الخشونة السطحية .
- فقد الاحتكاك بالهواء (windage loss)
 هـــى القدرة التي يستهلكها المحرك في تحريكه للهواء (او الغاز او البخار) المحيط
 عندما تكون حركة الهواء عارضة بالنسبة له اي ليست اساسية في وظيفة المحرك.

مفقودات الآلات التزامنية (Losses of synchronous machines) الآلة المتزامنة ، كالمحرك او المولد الكهربي ، هي الآلة التي يتناسب متوسط سرعتها مع تردد الجهد المسلط او المولد ، من اتواع هذه الآلات :

- المحرك التزامنى (synchronous motor) هو محرك ثابت السرعة ، وتعتمد سرعته على تردد منبع المصدر الموصل به المحرك وعدد الاقطاب المغناطيسية
 - المولد الترامني (synchronous generator)
 هو مولد تيار متردد ، تستثار ملفات مغناطيس المجال خارجيا بتيار مستمر
 ويدار بسرعة ثابتة تناظر تردد المخرج المطلوب .

تنقسم مفقودات الآلات المتزامنة الى:

(Exciting circuit loss) : فقد دائرة الإثارة)

- (Field I² R) للمجال I² R
- فقد ناتج عن استخدام مقاومة متغيرة (1) (rheostat)
 - فقد الفرش (brushes)
 - فقد عنصر الإثارة (exciter)

(Fixed Loss) الفقد الثابت (2)

- ه فقد القلب (Core)
- (bearing friction) (2) المتكاك كرسى التحميل
 - الفقد الكلى للاحتكاك بالهواء (total windage)
 - فقد احتكاك الفرش (brush friction)

⁽¹⁾ نظسام كهربى لغرملة (كبح) المحركات الكهربائية ، وفيه يتم توصيل المحرك كمولد في دائرة كهربائية مغلقة وتبدد الطاقة الناتجة في مقاومة متغيرة .

⁽²⁾ كرسى التحميل هو حامل او محور دوران يكفل سهولة دورانه ويتلقى الاحمال المؤثرة عليه.

(3) فقد الحمل المباشر (Direct load loss)

- (I^2R loss in armature winding) فقد I^2R فقد I^2R فقد I^2R
 - (Stray load loss) فقد التيار الشارد (4)
 - فقد في الحديد (in iron)
 - فقد في الموصلات (in conductors)

ترجع مفقودات التيار الشارد الى تسرب:

- مجالات شاردة في الاجزاء الحديدية الثابتة بالقرب من العضو الثابت
- تشوه المجال بواسطة خطوط المغنطة المتقاطعة ، والتي تزيد فقد الحديد في الاسنان (teeth)
- مفقودات التيارات الدوامية في موصلات العضو الثابت نتيجة للجزء الرئيسي للفيض والمحمل خلال المجارى (slots) بسبب التشبع(saturation) في الاسنان يوضح جدول (4- 5) مثال لقيم المفقودات بمولد تربيني (turbo- generator) مقتن القدرة 23.4 MVA عند معامل قدرة 0.8

جدول (5-4)

	(5-7) 03-;
قيمة الفقد (KW)	نوع الفقد
68	فقد الاحتكاك (Friction loss)
220	فقد احتكاك الهواء (Windage loss)
165	فقد القلب (Core loss)
62	فقد I2R للعضو الثابت
	(Stator I ² R loss)
138	فقد التيار الشمارد
	(Stator load loss)
14	فقد عضو الإثارة
	(Exciter loss)
96	فقد I2R للعضو الدوار (rotor I2R loss)
763	الفقد الكلى

- ٩٨ -الفقد في الطاقة الكهربائية

الباب السادس الفقد في شبكات النقل Transmission Losses

بشبكات النقل توجد عوامل متعدة تؤثر في كمية المفقودات.. بعض هذه العوامل ترجع الى معدات الشبكة والأخرى ترجع إلى نظام التشغيل ..

عوامل ترجع إلى معدات الشبكة:

- أ- أن يكون موضع المولدات والمحولات بالشبكة الكهربائية بعيدا عن مراكز الأحمال مما يسبب زيادة مفقودات النحاس نتيجة نقل القدرة لمسافات بعيدة.
- ب- تمثل موصلات الخطوط ذات المقاطع الصغيرة مقاومة عالية والتي تؤدى إلى زيادة في مفقودات النحاس.
- ج- التصميم غير الكفء وغير الملام للخطوط الهوائية ذات الجهود الفائقة يسبب زيادة في مفقودات الكورونا.

عوامل ترجع إلى نظام التشغيل:

- أ- سسريان القسدرة غسير الفعائسة (Q) بخطوط النقل تؤدى إلى زيادة مفقودات السنحاس حيث يتناسب التيار مع 1/2 (P²+Q²) وعليه فإن تخفيض قيمة Q يؤدى إلى تخفيض قيمة التيار وبالتائى اتخفاض مفقودات النحاس.. بالإضافة السي أن سسريان القدرة غير الفعائة يسبب هبوط الجهد (voltage drop) والذى يسبب زيادة التيار المار وبالتائى زيادة المفقودات. وعليه للوصول إلى كفاءة عالية للشبكة يجب تخفيض سريان القدرة غير الفعائة.
- ب- لكمية مصدودة من القدرة المنقولة فإن التشغيل عند جهد منخفض يعنى مفقودات نحاس زائدة.
 - ج- يشارك عدم اتزان الأحمال في زيادة كمية المفقودات.
 - ء- يؤدى التحميل الزائد للمحولات إلى زيادة مفقودات النحاس.

هــــ - يسبب تلوث العازلات في زيادة تبار تسريب (leakage current) العازلات والتي تؤدى إلى ظهور مفقودات العزل (isolator losses).

عموما تتكون القيمة الكلية لمفقودات الخطوط من:

- $P = 3 I^2 R$ مفقودات القدرة والمحسوبة من العلاقة $P = 3 I^2 R$
- (proximity وظاهرة التقاربية (skin effect) وطاهرة التقاربية effect)
 - 3 مفقودات التيارات الدائريه (circulating currents) أو التيارات الدوامية (eddy currents) أو كليهما معا وذلك نتيجة التسليح المعدنى (metallic shield).
 - 4 مفقودات مواسير الكابلات (conduit loss) والراجعة إلى التيارات الدوامية وتأثير ظاهرة التخلفية (1) (hysteresis effect) إذا كانت المواسير قابلة للمغطة.
 - 5 مفقودات الكورونا وتيار التسريب (في هالة الخطوط الهوائية) تعتبر مفقودات القدرة (P) هي العنصر المؤثر في القيمة الكلية لمفقودات الخطوط ولحساب مفقودات القدرة يجب تحديد :
 - مقاومة الموصلات (R)
 - أقصى تيار مار بالموصلات (I)

بتطبيق برنامج تنظيف وصيانة العازلات يمكن اهمال مفقودات العازلات.. وعموما أغلب خطوط الجهد العالى والفائق تصمم عند أقل قيمة لمفقودات الكورونا وتيار التسريب..

⁽¹⁾ الفقد نتيجة التخلفية عبارة عن فقد في الطاقة، على شكل حرارة، ناتج من مادة فرومغناطيسية معرضة لمجال مغناطيسي متغير أو مادة عازلة معرضة لمجال كهربائي متغير.

سنتعرض في هذا الباب إلى:

- مقاومة الموصلات
- حساب مفقودات شبكات النقل
- بعض وسائل تخفیض مفقودات الخطوط

أولا: مقاومة الموصل (Conductor resistance

تحسب مقاومة التيار المستمر $m R_{20}$ للموصل بوحدات $m \Omega$ / m Km عند درجة حرارة $m 20^{\circ}C$

$$R_{20} = \frac{1000}{x_{20} \cdot q}$$

دیت :

 X_{20} = conductivity at 20°C for copper 56 m / Ω mm² for aluminum 33 m / Ω mm²

= الموصيلية (1) عند 0° والتي تسياوي 0° 0° المناس 0° المناس 0° 0° المناس 0° 0° 0° 0° المناس 0° 0° المناس 0° 0° 0° المناس 0° 0° 0° المناس 0° 0°

q = conductor cross section mm²

مقطع الموصل بوحدة 2 mm

تختلف المقاومة R_{dc} تبعا لدرجة حرارة التشغيل θ وتخضع للمعادلة التالية

$$\mathbf{R}_{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{R}_{20} \big(1 + \alpha_{20} \big(\boldsymbol{\theta} - 20 \big) \big)$$

: 📖

 α_{20} = temperature coefficient of electric resistance

- معامل درجة الحرارة للمقاومة الكهربائية
- = 0.00393 deg⁻¹

للتحاس

= 0.00403 deg⁻¹

للألومينيوم

(1) الموصلية : هي خاصية نوعية لمادة ما تحدد قابليتها لتوصيل التيار الكهربائي (مقلوب المقاومة الحجمية) وتساوى موصلية المادة لوحدة الطول ووحدة مساحة المقطع.

يوضيح جدول (1-6) قيم R_0 عند درجات حرارة مختلفة لموصلات الومنيوم ونحاس $^{\circ}$ $^{\circ$

(effective resistance) $^{(1)}$ عند حساب مفقودات القدرة تستخدم المقاومة المؤثرة والتي نحصل عليها من المعادلة التالية عند درجة حرارة التشغيل $R_{ac}=R_{dc}+\Delta R$

ھيٽ

 R_{ac} = effective resistance (Ω/km)

 $= (\Omega/km)$ المقاومة المؤثرة

 $\Delta R = additional losses (\Omega / km)$

 $= (\Omega / km)$ مقاومات اضافیة

يوضح شكل (1-6) قيمة المقاومة الاضافية ΔR لكابلات متعدة القلب - core)

يوضح جدول (3-6) مقاس الموصلات النحاس التقليدية لكابلات القوى وحدود التيار الافتصدد كل مقاس والمحسوب على أساس أن يحمل الكابل بأقصى تيار خلال العام الأول مدن العمر المتوقع للكابلات (عمر الكابل حوالي 30 عام)، وأخذ في الأعتبار: 2% معدل نمدو مستوى للحمل & 5% معدل خصم & 2% زيادة سنوية في تكلفة الطاقة

ويلاحظ أن الحدود الاقتصادية أقل من التيار المسموح طبقا للمواصفات القياسية IEE18

توضح الجداول (4-6)، (5-6)، (6-5)، مقاومة ومماتعة خطوط النقل جهود $220~{\rm KV}$ & $66~{\rm KV}$ & $132~{\rm KV}$

⁽¹⁾ المقاومة المؤشرة: هي المقاومة الاجمالية التي يبديها عنصر من دائرة تيار متردد، بما في ذلك مقاومة التسيار المستمر والمقاومة الناتجة عن الفقد بفعل التيارات الدوامية والتخلفية المغناطيسية والهالة (الكورونا)

جدول (1-6) مقاومة النبار المستمر (Rac) لموصلات نحاس وألومنيوم اعتمادا على درجة الحرارة (١)

		300	240 0.		_	120 0.	95	70 0.:	50 0.	35 0.4	25 0.	6		6 2.9	A	2.5 7.1	Č/A		الموصل	2	
0.0446		Ø:									0.714						1	C	20°C		
	0 0758	0.101																AL			
	O.	7									0.728						- 1	G	25°C		
>	0.0773	0.103	0.129	0.167	0.206	0.258	0.325	0.442	0.618	0.883	123	.93	3.09	5.5	7.73	2	1	AL	Ĉ.	<u>a</u>	C
	دي	GO									0.742						- 1	0	30°C	المقاومة R _{de} عند درجات هرارة مختلفة (2/1km)	ormonalistics and property of the control of the co
2700	0.0788	0.105	0.131	0.171	0.21	0.263	0.332	0.45	0.63	0.9	1.26	1.97	<u></u>	5.25	7.88	12.6	1	P	n n	، حرارة مخ	
0 0279	0.0472	0.0630	0.079	0.102	0.126	0.158	0.199	0.27	0.378	0.54	0.756	90	1.89	3.15 5	4.72	7.56	12.6	CU	35°C	R عند در جاد	
2643	0.0804	0.107	0.134	0.174	0.214	0.268	0.338	0.459	0.642	0.918	1.28	2	3.2	5.35	8.04	12.8	og .	AL	Ĉ.	المقاومة الم	
2850		0.0641																CU	40°C		(44)
0.0654	0.0819	0.109																A	ñ		
0.0392	0.0489	0.0653	0.082	0.106	0.131	0.163	0.206	0.28	0.392	0.56	0.784	1.22	1.96	3.27	•	7.84	13.0	CI	45°C		THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM
0.0667	0.0834	0.111	0.139	0.18	0.222	0.278	0.351	0.476	0.667	0.95	.33	2.08	ريا نيا	5.56	8.34	رين دين	1	A	n		

(1) يمكن استخدام هذه الجداول أيضا بكفاءة عالية للخطوط الهوائية. للموصلات ACSR على ان يؤخذ في الاعتبار فقط مقطع الألومنيوم.

F			(2)	/Km) ii	يرارة مختا	د در دان	المقاهمة Rin عند درجات حرارة مختلفة (Q /Km)	المقاه	(U-1)	الباللية ليالا
العوالي	50	50°C	55	55°C	6	60°C	2	80°0	100	
mm^2	3	A	3	A #	2		9	1	è	è
ra Pa	3 6	2	6	AL	CU	AL	CU	A	0	AL
Ü	23.33	S)	3.5		13.8		140		3	
2.5	7.98	13.6	80	13.80	200	4 6	0.50		14.2	8
<u>~</u>	A 0.8	64.9	200	200	0.2.0	14.0	8.39	14.3	80.53	Ā
۱.	3 3	0.47	3.0/	8.0	5.16	8.79	5.24	8.94	5.33	9
5 6	20.04	0.00	3.38	5.76	3.44	ري مو م	eu En	26.5	20 00	200
16	4.0	3.39	2.03	3.45	2.06	3.51	2.1	20 %	3 6	3 6
0	1.25	2.12	1.27	2.16	1.29	2.2	1	3 3 3	4.10	2.04
25	0.798	136		1 38	20%		0000	4.40	1.33	2.27
C)	0.57	0.970	200	2007	0.040		0.839	1.43	0.853	1.45
3	000	9 670	0.00	0.70/	W.589	ė	0.6	1.02	0.609	1.04
70	9 30%	0.01	0.400	1.09	0.413	0.703	0.42	0.715	0.427	0.727
R	0.203	0.485	0.29	0.494	0.295	0.502	<u>.</u>	0.511	20%	9 53
Ck	0.21	0.357	0.214	0.364	0.217	0.370	9331	0 276		0 0 0
120	0.166	0.283	0.169	0.288	0 173	0 202	0 4 5 7	200	0.223	0.383
150	0.133	0.226	0 136	0 32	0 130	0.4.70	e.1/3	0.299	0.178	0.304
1885 1885	0.108	0 184	9119	0.60	0.130	0.234	0.14	0.238	0.142	0.242
240	0.083	9 1 4 1	0 0 0 0	0.10/	W.112	0.19	0.113	0.194	0.115	0.197
200	0000	0.1.8.1	0.000	0.144	0.086	0.146	0.087	0.149	0.089	0 151
000	U.0005	0.115	0.0676	0.115	0.0688	9.117	00900	0 110	0 0744	
400	0.0498	0.0849	0.0507	0.0864	0.0516	0.0970	0.0077	0.119	0.0/11	0.121
500	0.0399	0.0679		0.0601		9.00/7	0.U324	0.0894	0.0533	0.091
SECOND CONTRACTOR OF THE PERSON AND ADDRESS		60001								

- ١٠٤ -الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (2-6) مقاومة مقاسات مختلفة الكابلات°

	- (· a) OJ · i
مقاومة الكابل Ω / 1000 ft	مقاس الكابلات°° AWG or kemil
0.780	8
0.489	6
0.309	4
0.195	2
0.155	
0.124	1/0
0.100	2/0
0.078	3/0
0.064	4/0
0.055	250
0.046	300
0.040	350
0.035	400
0.032	450
0.029	500
0.025	600
0.021	750
	AND ASSESSED TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O

° كابلات أحادية أو ثلاثية الطور ممدودة في مواسير أو كابلات ثلاثية الطور هوائية معزولة

** Kemil: Kilo circular mils


cmil: is the cross - section of a wire of 1 mil diameter


 $1 \text{ cmil} = 506.7 * 10^{-6} \text{ mm}^2$

1 mm² = 1973 cmil 1 mil = 0.0254 mm diameter AWG = American wire Gauge

-1.0-

الفقد في الطاقة الكهربائية





- (a) گابلات مسلحه بشلاف رصامی و الموصلات من الالومشیرم او الدماس
- (b) كابلات غير مسلحه بقلاف الالومذيرم و الموصلات من الالومذيرم او الدمامي
 (c) كابلات بلاستيك مسلحه و الموصلات
- (c) كابلات بلاستيك فير مسلمه
 و الموصلات من الالومنيوم

(d) كابلات بلاستيك غير مسلحه

و الموصلات من النماس

من الالومنيوم او الدماس

- ۱۰۹ – الفقد في الطاقه الكهربائيه

جدول (3-6) حدود التيار الاقتصادي لكابلات القوى (نحاس)

المقتن الحرارى طبقا لتوصيات IEE	1	حدود التيار Current Range	مقاس الموصل conductor size
(Amp)	الأقصى (Amp)	الأدنى (Amp)	mm ²
91	15	Consta	25
112	23	15	35
133	29	23	50
163	40	29	70
194	55	40	95
224	71	55	120
250	82	71	150
286	106	82	185
332	141	106	240
372	191	141	300
423		191	400

Source: http://www.cda.org.uk

- ۱۰۷ – الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (4-6) المتغيرات الكهربائية لخطوط النقل جهد 220KV

(2) التقبارية susceptance (1) µs/Km	المماتعة Ω / Km	المقاومة Ω / Km (40°C)	نوع الموصل
2.71	0.412	0.0835	ACSR 400
2.71	0.412	0.0835	Al 400
2.85	0.393	0.08	ACO 400
2.73	0.41	0.078	Al 2×236
2.73	0.41	0.078	ACO 2×240
2.71	0.412	0.0835	Al 2×300
2.71	0.412	0.0835	Al-weld 462
88.30	0.1344	0.0202	Cable 3×1000

جدول (5-6) المتغيرات الكهربائية لخطوط النقل 132KV

التقبلية susceptance µs/Km	لىمانغة reactance Ω / Km	المقاومة resistance Ω / Km (40°C)	نوع الموصل
2.72	0.416	0.27	Al 120
2.85	0.388	0.10	Al 322
2.85	0.412	0.0835	A1 400

سيمنز هي وهدة لقياس قابلية التوصيل الكهربي لموصل، تساوى مقارب الأوم، يطلق عليها عادة اسم " موى "

(2) التقبلية: الجزء التخيلي من المسامحة (القبولية) الوحدة العملية للقياس هي السيمنز

micro siemense میکرو سیمنز

جدول (6-6) المتغيرات الكهربائية لخطوط النقل جهد

التقبلية susceptance µs/Km	آممانعة reactance Ω / Km	المقاومة resistance Ω/Km (40°C)	نوع الموصل
			كابلات
141.30	0.218	0.0885	Cu 3(1×240) mm ²
84.78	0.1	0.071	Cu 3(1×250)
141.30	0.1	0.0735	Cu 3×240
126.20	0.0942	0.0613	Cu 3×300
		and the second s	خطوط هوائية
2.30	0.413	0.361	CU 50
2.75	0.4074	0.2678	CU 75
2.90	0.40	0.133	CU 150
2.30	0.395	0.319	ACSR 95
2.30	0.385	0.235	ACSR 120
2.90	0.38	0.134	ACSR 240
3.00	0.38	0.134	ACSR 291
2.30	0.34	0.08	ACSR 385
3.00	0.38	0.134	Al 240
3.00	0.38	0.11	Al 300
2.30	0.34	0.08	Al 380
2.30	0.34	0.08	Al Mg Si 454
3.00	0.38	0.153	Al Mg 240

- ١٠٩ - الفقد في الطاقة الكهرباتية

المادة الأفضل للموصل:

تكون موصلية (1) (conductivity) النحاس أعلى من موصلية الالومنيوم بحوالى % 65% وهذا يعنى أن لنفس مقتن التيار يكون مقاس موصل النحاس أقل من موصل الالومنيوم. وعليه فيان موصل الالومنيوم يحتاج مواد عازلة وتسليح... أكثر من النحاس وبالتالى تكون التكلفة أكثر...

يوضح جدول (7-6) مقارنة بين كابلين نحاس والومنيوم لهما نفس مقنن التيار تقريبا ولكن يلاحظ الاختلاف في قطر كل منهما

جدول (7-6) خصائص كابلى نحاس والومنيوم

وصل	مادة الم	. 41 _ 2 %
الومنيوم	نداس	الخصائص
500	300	(mm²) المقاس (Size)
83.9	66.5	القطر الكلى (mm) (overall diameter)
700	550	(mm) أفل نصف قطر انحناء (min. bending radius)
0.0617	0.0601	اقصى مقاومة تيار مستمر عند (Ω/Km) 20° (max. dc resistance/Km at 20°)
501	496	(Amp) مقتن التيار (Continuous current rating)

⁽¹⁾ الموصلية: خاصية نوعية لمادة ما تحدد قابليتها لتوصيل التيار الكهربي (مقلوب المقاومة الحجمية) وتساوى موصلية المادة لوحدة الطول ووحدة مساحة المقطع.

ثانيا: حساب مفقودات شبكات النقل

عدد من محطات توليد الكهرباء.

يوضىح شكل (2-6) تمشيل نظام توليد الطاقة الكهربائية مكون من مولا / تربينة / غلاية. بيسنما يوضح شكل (3-6) عدد N من وحدات التوليد تغذى حمل P_R , تعرف الرموز المستخدمة كالآتى:

 F_i = input to each unit, represents the cost rate (1)

مدخل كل وحدة ممثلا بمعدل التكلفة =

i = No. of units (1, 2.... N)

عدد الوحدات =

P_i = output of each unit, electrical power generated

مخرج كل وحدة، القدرة الكهربائية المتولدة =

P_R = received electrical load

الحمل الكهربي المستقبل =


في شكل (3-6) أهملت مفقودات الخط ... ويحقق هذا الشكل المعادلات الآتية: $\mathbf{F}_T = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 + \ldots + \mathbf{F}_N$

$$=\sum_{i=1}^{N}\mathbf{F}_{i}(\mathbf{P}_{i})$$


$$\varphi = 0 = P_{R} - \sum_{i=1}^{N} P_{i}$$
 (2)

من المعادلتين (1) & (2) نحصل على دالة لاجرانج (La Grange Function)

⁽¹⁾ معدل التكلفة: تستهلك وحدات التوليد وقود عند معدل محدد (وهو مليون Btu في الساعة أي MBtu/h



الفقد في الطاقه الكهربائيه



 P_R من وحدات المولدات لتغذية الحمل N عدد (6 - 3) مثل شكل

- ۱۱۳ -الفقد فى الطاقه الكهربائيه

$$L = F_T + \lambda \, \phi \tag{3}$$

ديث λ هي عامل ضرب لاجرانج (La Grange multiplier).

يوضح شكل (4-6) عدد N من وحدات التوليد لتغذية حمل P_R من خلال شبكة نقل لها مفقودات P_L ... عندئذ تصبح المعادلة رقم (2) كالآتى:

$$P_R + P_L - \sum_{i=1}^N P_i = \phi = 0$$
 (4) وتكون دالة لاجرانج

 $L = F_T + \lambda \phi$

بتفاضل دالة لاجرائج بالنسبة لمخرج القدرة Pi

$$\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \mathbf{P_i}} = \frac{\mathbf{dF_i}}{\mathbf{dP_i}} - \lambda \left(1 - \frac{\partial \mathbf{P_L}}{\partial \mathbf{P_i}} \right) = \mathbf{0}$$
 (5)


يوجد عدد N من المعادلة رقم (5)

$$\frac{dF_i}{dP_i} = \lambda \left(1 - \frac{\partial P_L}{\partial P_i} \right)$$


$$\frac{dF_i}{dP_i} + \lambda \frac{\partial P_L}{\partial P_i} = \lambda$$

مسن المسعوبة حل هذه المعادلات يدويا للحصول على فقد الخط P_L ولكن يتم الحل بسهولة باستخدام برامج سريان القدرة (power flow) مثال:


يوضح شكل (5-6) تمثيل لمولدين كل منهما محمل MW أ 250 أحسب مفقودات النقل ،



شكل (4 - 6) عدد N من الوحدات تغذى حمل $P_{\scriptscriptstyle R}$ من خلال شبكة نقل



$$F_1(P) = F_2(P) = 400 + 7P + 0.002 P^2$$



شكل (5 - 6)

- ١١٦ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

الحل:

من المعادلة رقم (5)

$$L = F_1 (P_1) + F_2 (P_2) + \lambda (500 + P_{loss} - P_1 - P_2)$$

$$P_{loss} = 0.0002 P_1^2$$

$$\frac{\partial L}{\partial P_{1}} = \frac{dF_{1}(P_{1})}{dP_{1}} - \lambda \left(1 - \frac{\partial P_{loss}}{\partial P_{1}}\right) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial P_{2}} = \frac{dF_{2}(P_{2})}{dP_{2}} - \lambda \left(1 - \frac{\partial P_{loss}}{\partial P_{2}}\right) = 0$$
(6)

 $P_1 + P_2 - 500 - P_{loss} = 0$

بالتعويض في المعادلة (6)

$$7 + 0.004 \; P_1 - \lambda$$
 ($1 - 0.0004 \; P_1$) = 0

$$7 + 0.004 P_2 - \lambda = 0$$

$$P_1 + P_2 - 500 - 0.0002 P_1^2 = 0$$

$$P_1 = 178.882$$
 MW

$$P_2 = 327.496$$
 MW

(ملحوظة :المقصود ؟ انها وحده ليست محدده نتيجة التغيرات العالمية لإنتاج الكهرباء)

- 117 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

ثالثا: تخفيض مفقودات الخطوط

تعتمد مفقودات القدرة على مستوى جهد الشبكة الكهربائية فمثلا:

- * بشبكات الجهد الفائق فأن نسبه مفقودات القدرة تكون %0.5
- * بشبكات الجهد العالى فأن نسبه مفقودات القدرة تكون %1.25
- بشبكات النقل الفرعية فأن نسبه مفقودات القدرة تكون %2.0
 ويعتمد تخفيض المفقودات على العناصر الآتية:
 - مقاومة الموصل
 - التيار المار بالخطوط
 - أعمال الصياتة

يوضح جدول (5-6) ملخص لكيفية تخفيض مفقودات الخطوط

جدول (5-6) كيفية تخفيض مفقودات الخطوط

	ery disseption in the second selection of the second in th		
عيوب استمرار		· :	عنصر
النظام القديم	الاهتياجات	وسيلة التخفيض	تخفيض الفقد
- ارتفساع مفقسودات النداس	- فسى الانشاءات الجديدة	استخدام موصلات	
	يوهس باستخدام موصلات	ذات أحجام أكبر	المقاومة R
	ذات أهجام أكبر		
- الاعتباع إلى تكثيف	- محولات توزيع جديدة		
ميته	- عازلات جديدة		
- عدم تحمل المكونات	- أحيتا أعمدة جديدة	زيلاة مستوى الجهد	COMMISSION CONTRACTOR
لنمو الأحمال	- احتمال موصلات جديدة		
	- استخدام منظمات		التيار ا
	- تركيب مكثفات قوى		ZZZZZZZZZZ
	- اعادة تنظيم فتحات الشبكة	تحسين مستوى الجهد	NACCOLINA DE LA COLONIA DE
	الكهربائية		
	- اتزان الأحمال		
- مسرور تيار بمسارات	اجسراء قياسات موقعية دورية		
التعادل	لتحديد المتسبب في عدم اتزان	اتزان الأحمال	
- زيادة المفقودات	الاحمال		
		نظافة العازلات	
		التربيطات الكهربائية	الصياتة
		الجيدة	

الباب السابع فقد الكورونا Corona Loss

فقد الكورونا (أو التفريغ الهالي) والتسريب

(Leakage and corona discharge loss)

نتيجة التفريغ الكهربى على سطح الموصل الكهربى، وبالقرب منه، يظهر توهج أزرق – ارجوانسى والذى يعرف بالهاله (corona) وذلك عندما يبلغ فرق الجهد بين سطح الموصل والعازل المحيط به قيمة محددة (حرجه) ..

عـند تأين الهواء المحيط بالموصل يحدث تفريغ هالى (corona discharge) حول الموصل وذلك عندما يزيد تدرج الجهد عند سطح الموصل عن قيمة معينة • تؤدى هذه الظاهرة عادة إلى فقد في الطاقة الكهربائية المنقولة.

يسؤدى التفريغ الهالى والتسريب إلى مفقودات نتيجة تسرب التيارات إلى الأرض خلال الاشسعاع (radiation) أو خسلال المسادة العازلية (insulation) للموصلات على التوالى. توجد طرق متعددة لحساب فقد الكورونا سنعرض منها الآتي:

الطريقة الأولى:

المعادلة التالية توضح فقد التفريغ الهالى والتسريب:

$$P_{V} = \frac{U^{2}}{R_{a}} \qquad KW / Km \tag{1}$$

ھيٽ

P_V = Power loss due to leakage and corona discharge in KW / Km per 3-phase system

فقد القدرة الراجع إلى التقريغ الهالى والتسريب بوحدة KW / Km = الثلاثة أطوار بالنظام

U = operating voltage in KV (between lines)

جهد التشغيل بوحدة KV (الجهد بين الخطوط) =

- 171 -

الفقد في الطاقة الكهرباتية

 R_a = Leakage and corona discharge resistance (in K Ω .Km/phase) مقاومة التفريغ الهالى والتسريب (بوحدة K Ω .Km لكل طور) (وهى نفس مقاومة التوازى المؤثرة بالدائرة المكافئة للخط الهوائى) نحصل على قيمة R_a من شكل (R_a)

الطريقة الثانية:

تحدث الكورونا عندما يتعدى الاجهاد الكهروستاتيكى (electrostatic stress)، في 21.1 KV (rms) / cm أو 30 KV (max.) / cm المهواء حول الموصل، القيمة: من المعدد الفعال مع التعادل (effective disruptive من المعادلة التالية:

mo = irregularity factor

عامل عدم الانتظام والذي يعتمد على حالة سطح الموصل =

D = distance between conductors in cm

المسافة بين الموصلات (بوحدة سنتيميتر) =

r = radius of conductor in cm (or the radius of the circumscribing circle in stranded cable)

نصف قطر الموصل بوحدة سنتميتر (أو نصف قطر الدائرة =

المحيطة للكابل المجدول)

g_o = breakdown strength or disruptive gradient of air at 76 cm of mercury at 25°C

شدة الانهيار أو التدرج المتبدد للهواء عند ضغط هواء 76 cm زئبق = ودرجة حرارة 25°C


= 30 KV (max.) / cm = 21.1 KV (rms) / cm

δ = air density factor = عامل كثافة الهواء

 $=\frac{3.92b}{273+t}$

- 177 -

الفقد في الطاقة الكهربائية



شكل (1 - 7) مقاومة التغريغ المالى و التسريب

- ۱۲۳ -الفقد في الطاقه الكهربانيه

b = barometric pressure in cm of Hg

ضغط بارومترى بوحدة السنتميتر من الزئبق =

t = temperature in degrees centigrade

درجة الحرارة (درجة منوية) =

بالتعويض بقيمة go بالمعادلة رقم (2) نحصل على

 $V_c = 21.1 m_o \delta r logh D/r$

KV/phase

 $=48.8 \text{ m}_0 \delta \text{ r} \log_{10} \text{ D/r}$

KV/phase

ديث:

(3)

 $logh = 2.3 log_{10}$

يعتمد عامل عدم الانتظام (m_0) على شكل مقطع السلك وحالة السطح. هـذا العـامل يساوى الوحـدة لسـلك ناعم بالكامل يتكون من حزمة مجدولة واحدة (strand) ذى مقطع دائرى.. بينما يقل هذا العامل عن الوحدة للأسلاك ذات السطح الخشن.. كما هو موضح فى جدول (1-7)

جدول (1-7) أمثلة لقيم عامل عدم الانتظام

عامل عدم الانتظام (m _o)	النوع
1.0	أسلك مصقولة (Polished wires)
0.93:0.98	أسلاك مكشوفة (Weathered wires)
0.83:0.87	كابلات ذات 7 جدلات متحدة المركز (7-strand cables, concentric lay)
0.80: 0.85	کابلات ذات اکثر من 7 جدلات (Cable with more than 7-strand)

(visual critical voltage)

هذا الجهد أكبر من الجهد الحرج المبيد الفعال (علا) والذي بؤذي إلى ظهور الكورونا على طول الغط. ونحصل على هذا الجهد من العلاقة العملية الأنية:

بونى ظهرور الكورونا إلى حدوث طاقة مبددة. هذا الفقد له بعض التأثير على كفاءة الفط ولكن ليس له مقدرة التأثير على تنظيم جهد الخط. بتأثر هذا الفقد بحالات الخط وحالة الجو المحيط. بعد الوصول إلى الجهد الحرج، تزيد مفقودات الكورونا مع مربع الجهد الزائد. نحصل على الفقد نتيجة الكورونا من العلاقة العلية التالية:

(2)
$$\frac{(z+1)}{6}$$
 Ind $\frac{(z+1)}{6}$ $\frac{(z+1)}{6}$ Ind $\frac{(z+1)}{6}$ Indee

ELES:

V = kilovolt to neural = خود ناغط / التعال بوجدة المغال بوجة

I = frequency of the a.c in Hz

देश थिंदी किर्देश कुटा दे SH =

ونحصل على النقد الكلى كالأتى

 $q \varepsilon = q$

عبوب ظاهرة الكورونا 1- نسبب فقد قدرة واضح على الرغم من أنها غير هامة إلا في حالة الأجواء غير العادية مثل الرباح الشديدة.

2- 24, coal mes may Kelli (1) (90050).

3- يكون النيار المسحوب بالخط نتيجة مفقودات الكورونا خصائص غير جبيبة تحتوى على النوافقية الثالـــنة (celt brind) والــني نسبب نداخل في دواد الإنصالات.

ज्ञिन:

لتخفيض مفقودات الكورونا تستخدم موصلات مصقولة ذات مقطع كبير.

⁽¹⁾ الأوزون : هو شكل تأصلي للأعميين جزيئه ثلاثي النرة .

الباب النامن الفقد في المحولات Transformers Losses

I - in lead (esol brol)

هو مجموع مفقودات النحاس والمفقودات الشارده

ويراعي الملاحظين الأنينين:

أ – ما إلى مستخدم تعبير " فقد النحاسا" الإشارة إلى مفقودات مقاومة مادة العلقات المافات من النحاسا و الألومنيوم . من النطاسا المافات من النطاسا أو الألومنيوم .

ن حفر المعالم فقد الموارك " المراثبات المراثبات المعامنة المعاردة المعاردة

(Copper loss) فقد النحاس (Copper loss)

(2. The cologies of the problem of

- ۱۲۷ - . الفقد في الطاقة الكهربائية

(S-1) [baiagelic | [balco : (Stray loss)]

!! (Stray loss) | bai | bai | bai | bai | bai |

o | langer | bai | bai | bai | bai | bai |

o | langer | bai | bai | bai | bai | bai | bai |

o | langer | bai | bai | bai | bai | bai |


o | langer | bai | bai | bai | bai |

o | langer | bai | bai |


o | langer | bai | bai |

o | langer |

o | lange



شكل (1-8) تصنيف مفقودات المحول



- ۱۲۰ - الفقد في الطاقه الكهربائيه

2 - فقد اللاحمل (szol bsol - oV)
 بيعين فقد اللحمل من فقد القلب (أو فقد الحديد) و الفقد الظاهري كما هو موضح في عكا (4 - 8)

(1-2) فقد القلب (أو فقد الحديد) (seol mori) 2003 وضع أ نخفضنا المعدا أل المعدا المعدا المعدا المعدا بدن تغذ المعدا بدن ألم المعدا أله عله المعدا المعدا بدن علما همدا

(Aosd Sactor) منخفض ، يعن النيخ الغيض مع الزمن مفقودات في المواد المغاطبيبة ، هذا الفقد بعرف بعن البنيا القلب ، والزي بنفسم الي مفقودات التخلف و مفقودات النيارات الاحصاربه

(2- S) الفقد الظاهري (apparent loss) في الظاهري (المجالية النقطة (المرابع الميانة المطرومين الملومين

المافاد الابتدائية ، A^{2} المافاد ألماف فعد حقبقي A^{2} ويحدث هبوط في الجهد يقال المغطه الما وأم الماف فعد حقبقي A^{2} ويحدث هبوط في الجهد (A^{2} ويحدث هبوط في الجهد (A^{2}

(Ruxiliary losses) قىكدلسمال تايققولا (Ruxiliary losses)

تحتوي المحولات ذات القدرات الكبيرة علي مراوح لنظام النبريد بالهواء وعلي طلعبات لنظام التبريد بالزيت المدفوع ٠٠٠ هذه المحراوج و الطلعبات تسبب المفقودات المساعدة.

وفيما بلي توخبيج لهذه المفقودات

(1) تبار المفنطة : هو التبار المار غلام المغانات الابتدائية لمحول قدره عضدما تكون الملفات الشادية خدره عضدما تكون الملفات التأثيرية غير موصله بأى أحمال (أي في حاله فقح دائره المنفات الثانوية) بعمل هذا التبار علي الشاء المجال المغناطيسي في قلب المحول وتوليد الطاقة الكهربية اللامة لتعريض ما يفقده من قدره في حاله اللاحمل.

ن من المقار (energization) العداد بالطاقة (energization) القلب تحدث من بعرف بفقد النيارات الاعصاربه ٠٠٠ وتنتج سخونه في القلب الحديدى للمحول. الغَيْضِ بِحدث جِهِد في القلب بولد نيارات اعصاريه في القلب و بالنالي حدوث فقد فدره Is all requisite in the little in the little of the little (xufi Isbiosuniz) رجيبي) الغيف (غربه القلب عندما يون الغيف (xufi Isbiosuniz) Fddy - current losses 4 Light in 1822 (4)

. لوغيفنا زيدي زيل (AC) و بين بنكن تنفيفها .

نحمل علي التيارات الإعصاريه من المعادله :

$$\mathbf{p_e} = \frac{\mathbf{vol} * \mathbf{r}^2 * \mathbf{f}^2 * \mathbf{r}^2 * \mathbf{B}^2}{\mathbf{op}}$$
or
$$\mathbf{p_e} = \mathbf{Ke} \ \mathbf{f}^2 \ \mathbf{B}^2 \ \text{watts} \ / \mathbf{kg}$$

 $\mathbf{u} \mathbf{1} \mathbf{M} = \mathbf{I} \mathbf{0} \mathbf{M}$

ET?

Pe-Eddy current loss = Aplany Livin Lie
$$P_e$$
 = Eddy current loss P_e = frequency (HZ) = P_e = magnetic flux density in the magnetic material in Tesla (P_e = P_e H)

كثافه الغيض المغناطيسي في المادة المغناطيسية بوجده تسلا =

H=magnetic field intensity, measured in ampere-turns per meter


p = resistivityشده العجال المتناطيسي مقاسه بالامبير لفه/ متر =

 $\mu = \text{permeability of magnetic material} = (\mu_0 \mu_1)$


liblice llate o llasidature (imle 2, 14 0 H)

ما تساوى حاصل فعرب مقاومة السلك في مساحة مقطعه مقسوما على طوله . (1) المقاومية : المقاومة النوعية (المقاومة الحجميه) للمواد . والمقاومة النوعية لسلك أو موصل

مُناريهِ ١٤ أَفَا أَنَّا الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ - 171 -



سلمنا عقفا ليثمة (8-3) باكث



شكل (4-8) تشيل لعققودات القلب والفقد الظاهرى

- ۱۲۲ -انفذ في الطاقه الكهربائيه

sands of the space of the space = 0.44

= 4x x 10-7 Henery / meter

الإفائية (1) في الغراغ الحر = W= relative permealility (10r ferr

L = relative permeability (for ferromagnetic materials L

(0001 of 001 si

(1000 كان ين نوع الم الاغانية الله عليه الاغانية الم يون (100 \$ 3000) الم المعانية المعانية

 $K_{\rm c}=$ material constant dependent on the resistivity and thickness of the material

ثابت العلدة و الذي بعثمد علي مقاوميه و سعك العلاء =

حجم القلب { بالحظ الرموز في شكل (6-8) }= A T w = stort of mulove LoV


أى أن مفقودات النيارات الإحصارية لكل كيلوجرام من العادة تعند على مقاوميه العادة المستخدمة لقلب المحول وعلى التردد وكثافة الفيض ، وحيث ان المفقودات تتناسب مع مربع النيار فانه في هذه الحالة تعند المفقودات على مربع النيردد

ومربع كذافة الغيض . من المؤثرات أيضا على فقد التيارات الإحصاريه، سمك إلقلب ، فإذا نقص مقطع القلب قان المقاومه نزيد مسببه الخفاض التيارات الحادثه والنتيجة الخفض مقودات القلب العابية لاعتماد الفقد على الوزن بالكيلوجرام فإن ذلك بتأثر بالمواد المسبه الما بالتيار وجرام فأن ذلك بتأثر بالمواد المسبسة الما بالمنتضمة ، فإذا استخدم القلب من شرائح رقيقه جدا كما في شكل (7-8) فانه الفقد بنخفض نتيجة مابسببه من مقاومه أعلى لمسار التيار (وعادة يكون سمك الشرائح من ووانس 10 مل ك) و


^(1) الانفاذيه: مقياس لمقدار نقبل وسط ما لمرور خطوط القوى المغناطيسية خلاله، تساوى النسبه بين كثافة التدفق المغناطيسي المنسواد في الوسط وبين القــوة الممغنطة المولده له ،

⁽٢) الإغلاب النسبية : هي النسبه بين كشافة التدفق العظمي في وسلط ما وبين كشافة التدفق المناطبيي في القراغ ، على ان تكون هاتان الكثافتان نلتجين عن القوة المنظمة نفسها .

^{- 341 -}



شكل (2-8) مقطع في قلب المحول



شكار (6-8) مقطع من قلب المحول موضحا عليه الطول والعرض والارتفاع

- ۱۲۰ - الطاقه الكهربائيه

ب – فقد التغلفيه (Hysteresis loss)

بوال المجال المقاطيسي داخل المحول مقطة في مادة القلب بإعادة تركيبه الجزيئات المقاطيسية في اتجاه المجال . هذا الفعل لاتجاه مقطة المادة في اتجاه المجال بؤدى

إلى فقد فدره داخل المادة والتي تعرف بفقد التخلفيه .

تغني ظاهرة التغلفيه أن لماده فرومغناطبسيه منحني HA (وهو منحني بيباتي بيبن المياري المدوني أن لماده فرومغناطه لمنحني HA (وهو منحني بيبن المنافئة التدفق المغاطبيين He والقوه الممغنطه خلال دوره كامله) كما في كرا (8-8) ، يتناسب فقد التغلفيه مع مساحة المنحني HA L2 دوره ، عند نردد معين فيان مسلحة التخلقيه الأكبر نؤدي إلي فقد أكبر ، وعلي ذلك فإن اختبار ماده القلب لها مسارتخلقي (hysterisis loop) فيؤ يؤدي الى أقل فقد قدره ،

: فَبِالنَّا فَالِعِمُا مِيْفِكِ النَّالِيُّ :

CLL.

 $P_{h} = \eta V R_{max}$ $\varphi H d B = \eta B^{n}$ $P_{h} = V W_{h} = V f * \varphi H d B$ $P_{h} = \eta V R_{max}$

gal \ ethew

Ph = Hysteresis loss in W/Kg

 $: \mathbf{P}_h = \mathbf{K}_h \mathbf{f} \mathbf{B}_{1.5 \pm 2.5}^{1.5 \pm 2.5}$

 $K_h = Constant$ dependent on the magnetic properties of the

material . = قادر المنافزية على المعاليمية المادة =

V= Volume = V

ر يتأثر فقط باستخدام مواد للقلب ولكن ينخفض فقط باستخدام مواد للقلب المرتب المنخدام مواد للقلب المنتخدام مواد القلب منتنبه لها منتخد لوا مناتحت المناهن منحث المناهن منحث المناهن منحث المناهدة المناهدة

- ۲۳۱ -الفقد في الطاقة الكهربائية


5- Raide lander esecol Visilian A

هي المفقودات الحادث المنيجه استغدام معات النبريد بالمعولات مثل المراوج والمفتودات الجادة قدرة تحميل محولات المحطات .


quel (I-8) llaigelic llandace

001	
08	9
09	G
OS	b
0 *	*
30) t
72	3
	7
SI	7
01	I
S	I
(AVM)	(KM)
قدرة محول ثلاثي الطور	فعدلسما تاروقهما

Source: Courtesy of Western Area Power Administration



شكل (٢-8) الكلب مكون من شراقع رقيقه جدا



B H ميفانتاا يامده (8-8) إلا

- ۱۲۱ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

العناصر المؤثرة في مفقودات المحولات

aci flætal lælæð flæmang ellasít å ég, såðetter flæægte: I-2iléð flåæði, (læ flæði) (norinduction) Ylux density (læði) (norinduction) Ylux density eg sag, sægt flææg, ég, flæt, flæg, . 12J, ig 3 ædi, sæægt såðetter ðli, , ellæg, immi, aglæg eff, tæli, ígi, sægt ságt fægt flæti, ígi,

الفيض سوف ينزك القلب ولا يمكن التحكم في مفهودات اللاحمل ... يجب الحسد من أقصي كثافة فيض لتكون أقل من نفطة التشبع الحاثى . بنم تحسين كفاءة المحول باختيار صلب له مففودات أقل ، أو بتخفيض كثافة الفيض في القلب عن طريق زيادة حجم القلب .

النيار (current density) أغاثاء أغاثاء نخفض كثافة النيار . وذلك بودي إلى الماس تغفض كثافة الماس ا

E— أنزان النحاس / الحديد (الحديد (النحاس) (النحاس) . وإن النحاس) النحاس (النحاس) النحاس (النحاس) النحاس (النحاس) العديد والنحاس وي القلب والعالمت . والموهدات النابية أبنا أبنا الموهدات النابية أبنا إلى المناب (copper – rich) مع الميان المناب والمناب والمناب النحاس (iron – rich) مع المناب وبين القلب المناب المناب المناب وبين المناب المناب المناب المناب وبين القلب

النا من الأعمية أن يؤخذ في الاعتبار عمل موازنة بين الملفات النصاسية وبين القلب الحديدي للوصول إلي القيمة الاقتصادية للمفقودات .

نطول أنواع مواد القلب وتأثيرها علي المفقودات

العدا عداد المالات المنافعة على المنافعة (Hot rolled steel sheet) نخلسا بيك نفائيه منافعة على المنافعة ا

S- ah., witzeiz, keep llennin OO (slass sollicon steets) oriented sillicon steets as 0.000 (slass sillicon steets in 0.000 coin sillicon steets in 0.000 coin sillicon sillico

في الفالذيه على سلايكوني موجه الحبيبات عالى النفاذيه

High permeability grain- oriented steels نبب روايت فنعنه طمس تلجيب ونحوا 1960 ع لكف ببلحا انه منفتسا mm قدم - 6.2 عند

(Domain Refined steels) رفينه بشه -4 تمنغتساً ثبيع .. تاءيقفما رنجيفغن ربي تحلسوا 1980 ع ركاغ و يهنا انه منغتسا . نبه عالم بها تاءي شفمال بالمستوفمال ناء سبو تاكست تحسب والمستوثمات الماء منه 1.75 W/Kg

E- llety à laite, nori suodynah.

E- llety à lie dit lie git sinte nori suodynah.

Illet, sold lie git sinte llet, sold lie git lie gi

وحاليا أعلى استغدام شواتح حمل، بسمة mm~81.0 محولات القدرة الكبيرة . وما يا يميم (p=1) المحدوب مراحل سمك ألوح مبلية القالب المعابدي وغيمة ألم منافقة منافقة المنافقة ال


عوامل أغري مؤثرة في فقد المحولات :

2- درجة هرارة نشفيل المحول (Operature) و المجالة هوارة نشفيل المحول . تزيد مفقودات الموسب نبسب بسبطة مع زيادة درجة هرارة نشفيل المحول . انا تعوف مفقودات الحمل أو النطس عند درجة هرارة معبنة .

2 المحول (ageing of the transformer) عنائم المحول (عوام منعدة) . تناع أن المعال أن المعال المعا

4- جودة التغذية السيئة (poor power quality) أسيئة السيئة (poor power quality) المايئة السيئة المايئة (poor power quality) يا نول مركبات المودي وجود الأحصال غير الغطية (المصلات المصل بالمحول ولكن المحول ولكن المحول المايئة التيار (لا تتعنى التوافقيات الكيلة للتيار %5 عند الحمل المايئة المنال (المحول)

- १३१ -तिक्ष है, विक्रिक विक्रमाने



شکل (9-8) تطور مراحل انتاج سمك الواج ملب القلب الحديدي

الفاع درجة هرارة المحول ما سبق بنفت أن العوام الآتية تؤثر في فيمة الفقد الحراري (heat loss) الكلي بالمحول:


- نوع صلب القلب .
- سعة العلقات .
- siles lacel.
- نبار الشريب.
- Laid Marly giarry labilis.

بسبب الفقد الحراري زيادة درجة حرارة المحول . ولكن بنصعبم نظم النبريد المحول

واغنيل المواد المناسبة تنخفض درجات الحرارة . باستخدام مواد الآل تكلفة مع مقن درجات حرارة منخفضة يتطلب تصميم نظام تبريد


وسريان هواء عالي الكفاءة كما في المحولات الكبيرة . أو بالمغنام مواد عالية الكفاءة والمساح تعقن درجات هراء عالية كما في المحولات المعاددة) أجمعاها المعاددة (compact


we say that (01-8) lister line to by list late, .



شكل (10 - 8) العناصر المؤثره في الفقد الحراري بالمحولات

(۱) ماند





Primary leakage impedance = اعتباها المالي المالي المالية الأوامي = 0.4 + أ ال 0.0 \ Secondary leakage impedance = عالية المالي بيستاا لأفهامه = 0.04 + أ 0.1 \text{ 1.0 } \

Magnetizing impedance = Abial \tilde{A} is less : $X_{\rm M} = j 15000 \Omega$: $R_{\rm c} = 20000 \Omega$

أجسب فقد القدرة والكفاءة

الحل:

قفد القدرة = فدرة المدخل - فدرة المخرج

 $I_1 = S_1 = E_1 I_1$

E sall is a S2 = E2 I2

S-IZ = in line

 $\frac{\text{output real power}}{\text{input real power}} \times 100$

اجزء العقيقي من قدرة المخرج × 100 = الجزء العقيقي من قدرة المدخل

- ۱ 3 0 -مَيِبَلِي فِدِي الطَافَة الكَهِرِبَالِية

$$E_2 = 400 + j 0$$
 volt
$$E_2 = 400 + j 0$$
 volt
$$E_2 = 400 + j 0$$
 volt
$$E_3 = 400 + j 0$$
 volt
$$E_4 = E_4 + I_1 \sum_{i=1}^{11} \sum_{i=1}^$$

$$S_1 = 1$$
 in $S_2 = 3653 + 13866$ VA

 $S_3 = 0$ output power

 $S_4 = 11 = 83653 + 13866$ VA

 $S_5 = 0$ output power

 $S_5 = 0$ VA

 $S_7 = 0$ VA

: ريكالا عققا باسم لغيا زيلي

Real power loss =
$$I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_2^2 R_C$$

= 3653 watt
Reactive power loss = $I_1^2 \times_1 + I_2^2 \times_2 + I_2^2 \times_m$
= 13866 VAR

 $\% £3.29 = 001 \times \frac{00008}{£23£8} = 125.23$

كفاءة المحولات تعتمد كفاءة المحولات على طريقة قطع القلب وترتيب ترصيص مكوناته كما هو

عرضع فيما يلي:


(Cood efficiency) but be list (1)


ركسنا العه وسال " بعدائنال المعرو وهما " فالمغينساء وميم فوافع رهك راهمما نسخيا (Butt lap cut) " (بعدائية والمغينساء وهما بالمنات المعنية أ (8 – 11) ولائية رما المعنساء وهما بيعنيا أو (11 – 13) أبيما المعند ومناه بالمنات المعند رمناه والمنات المعند ومناه والمنات المعند ومناه والمنات المعند ومناه والمنات المعند ومناه والمنات المناه والمناه وال


(Better efficiency) نسعا فعلفة (2)

(Best efficiency) Liebly 5¢ least (3)

is, ail lime 3 tades litting excesses, tent tent it left is, $V_{i}(2)$ but is, $V_{i}(2)$ but is, $V_{i}(1)$ but it is a first tent of $V_{i}(1)$ but $V_{$







شكل (11-8) تنظيم وترتيب القلب الحديدى

- ۱۶۲ -مينال پوداا مقلسا رغ مقفاا

تخفيض مفقودات الحمل

- زبادة مقطع موصلات ملفات المحول والتي تؤدي إلى تخفيض مقاومة الموصل
 وبالتالي تخفيض مفقودات الحمل ، ايضا فأن الموصلات على شكل الواج (tanes)
 أو على شكل شرائط (moddin) تشارك في تخفيض مفقودات الحمل.
 ولكن من عيوب زيادة مقطع الموصلات زيادة التكاليف وزيادة حجم المحول.
- المنفدام الموهملات فانقاء التوهبل (ا) (عuperconductor المنفدام الموهملاء فانداء في الموهملاء في الموهملاء في الموهملاء في الموهدد والموهدد والموهدد والموهدد والموهدد والموهدد والموهدد والموهد والموهدد والموهدد والموهدد والمنفرة الموهد والمنفرة والمواهدة والموهدد والموهدد والمنفرة والمواهدة والمودد والمنفرة وا

تخفيض مفقودات اللاحمل:

- زيادة مقطع القلب ، والذي يقال المجال المغناطيسي بقلب المحول وبالتالي تنخفض مفقودات اللاحمل . وذلك يعني ارتفاع تكلفة المحول ، وزيادة حجم المحول .
- استخدام أنواع الصلب عالي الجودة .

. فيال 14 مسلوي القصر بالشبكات الكهربائية .


- نقايل سمك شرائع صلب القلب .
- استخدام مادة القلب من النوع غير المتبلور (amorphous) بخفض مفقودات اللاحمل بدرجة عالبة

⁽¹⁾ موصل فائق: هو موصل من مادة قادرة على إظهار موصليه فائقه التيار التهاريي المار فيها . من أمثلة هذه المواد: ألايربديوم ، الرصاص ، القصدير ، الفاتاديوم ، النبوبيوم ، والننتالوم

الباب التاسع النفذ في الحركات Motors Losses

تعسب المحركات من الأحمال الهامة التي لا تخاو منها أبه منشأه عناعية أو تجارية في خدمية ... والتي تتوافي بأنواع متعدة ويقدات مختلفة ... بوغبي ثاكان (1-9) بعض أنواع الحركات وفيما بلي تعرف بنحبها . ه المحرك العثي (Induction motor)

- محوك ففص سنجاني (rosge motor) (عوانية ففيه السنجان، من أكثر أنواع محرك النيال محدوك عنه ودوا على هيئة ففيه السنجان، من أكثر أنواع محركات النيال السنودد شيوعا واستخداما، من عبوبه إنخفاض عزم الدوران و زيادة شدة النيال عند بداية التشغيل.
- محوك منز امن (Synchronous motor)
 محوك كهربي ثابت السرعة، والتي تعتمد علي تردد مصدر النيل الموهل به المحوك وعلي عد أقطابه المغناطيسية
 محوك حثي منز امن (Synchronous induction motor)
- محرك كهربي منزامن بيداً دورانه كمحرك حثي بعلقات إذرائي، عندما بعلى إلى سرعة السدوران الحثيبة النهائية تحدث إثارة للملفات الثانوية بتيار مستمر فيدور كمحرك منزامن، بمكن في هذه الحالة تصحيح معامل القدرة للمحرك ليناسب الحمل بضبط تيار الإثارة.



شكل (1-9) انواع المحركات

محوك مثار من مصدر منفضل (Totod motor - Vlatsragas) معدد المنافع بنوفر له الإثارة المطلوبة من مصدر خارجي مغتلف عنه.

- محرك بأن على التوازي (Totom bnuow funds)
 الفائر بي التاري بافائد مغاطبية المجال على التوازي بافائد
- محرك تبيار مستمر فيه توصل ملفات مقاطبسبة المجال على التوازي بملفات عضو الإنتاج.
- محرك بعلف على التوالي (Totom bund series)
 التوالي (Totom bund series)
 التوالي التوالي التوالي بولفات هيئو الإنام
- محرك تبار مستمر فيه نوصل ملفات المجال علي التوالي بملفات محمو الإنتاج.
- محرك تيار متردد احادي الطور أو ثلاثي الطور بمبذل من خصائصه إنخفاض السرعة بزيادة الحمل.
- محرك بملف مركب (compound wound wound مركب ما فياء المجالات المغناطيسية ناتجة من مجموعتين من الملفات المعالد من مجموعتين من الملفات الحمد منصلة على التواني والأخري متملة على التوازي بملفات المعمو الدوار من خصاص تشخيل هذه النوعية إمكانية غبطها لتلام الحمل من حيث عزم الدوران

مفقودات المحركات

ellun 26.

تصنف مفقودات المحركات إلي:

- ist less lee (esol roto)

• Leties motor) (series motor)

- فقد العفو الثانية (ezol rotal ك)
- Maisecli Ilital La (Stray losses)
- فقد القلب (Core loss)
- مفقودات الإحتكاك واحتكاك الهواء (Friction and windage losses)

تمثل مفقودات العضو الدوا والعضو الثابت بالمفقودات الاومية (ric losses).

المعقودات الاومدية بالقادي (الصمال) وأمنا الميان شاء ودا المعقودات المعقودات العدادي حوالي معاودات العادين تداودها المعقودات العدادي . وهي الحمل ميار (2-9) أخير مفقودات الصولة مع الصمال مي المحمل المعقودات المعقودات العادية . وهي أخيره المعقودات المعقودات المعقودات المعقودات المعقودات المعقودات المعلود المعلودي أخيره المعقودات المعلود المعقودات المعتود (المقاني). والمنتوجة فعرورة زيادة طول القاب بالإضافية المعقودات ال

رحك هُ فَفَاكَدَ طَاعِمُهُ كَالَ مِعْ أَنَهُ (magnetic steel) ريسياءانغما بينما إينعيا فإن من علي مرغوبة .

ت العنون العديد من نوعين عما فقد التخلفية (Refersis loss) وفقد

التراياتا الدوامية (Seddy current loss) فيما دراياتا الدوامية (فيفاد التخطية (أيماء المنطق و المنطقة المن

ه فقد طاقة منخفض

: امه نينيمانې


ه و انفاز (آباد (tyilide permeability) کالیه وجود هٔ ...

راغية قافائد عند وببئة ما شعبة عالى قلعنة ما قله قلم قبانا في أ بسجي يوا $^{(2)}$ كان $^{(2)}$ كانت $^{(3)}$ كانت $^{(2)}$

⁽¹⁾ الافاذية : هي مقداس لمقدار نقبل وسط ما لمرور خطوط القوي المغناطيسية خلالها .وهي تساوي النسبة بين كثافة التدفق المغناطيسي المنولد في الوسط وبين القوة الممغنطة المولدة له.

⁽²⁾ تسلا (1931) : هي وحدة كذافة التدفق المغناطيسي في نظام الوحدات الدولية. وهي عبارة عن وير من مربع. ونسلوي 10 جاوس.

^{- 301 -}



شكل (9 - 9) تفير الفقد مع الحمل للمحركات التقليديه النموذجيه

العضو الثيارات الدواميه (stator tools) إلى الثيار الحادث في شرائح العضو الثابت (stainsnins) والتي بكن تخفضها بإستخدام شرائح ذات سعة عنفر والتأكد من جودة العزل بين الشرائح المتقالية.

عموما تكون تكلفة الشرائح الأقل سعكا مرفعة ويصعب تداولها ولذا يفضل ويوصي بإستخدام السمك الإقتصادي صناعيا وتصبح الفائدة من تحسين الملب المغناطيسي هو تخفيض الفقد خلال جميع فترات التشغيل .. ولكن تمثل مفقودات الحديد فيمة ملحوظة عند الأحمال المنخفضة ..

بساع التصميم الصرادي الجيد (Thermal design) علي منع النفاط الساخنة (Stoqs 10d) داخيا، المحرك ولذا فإن تخفيض المفقودات والتصميم الحرادي الجيد بوذيا إلى تخفيض درجات حرارة التشغيل وبالتالي إطالة عمر التشغيل. عسلاء بسدد المحساك بدفع العماء خلار العلفات عن طدية، مداء ي فالتصميم الحد


علاه ببيد المصرك بدفع الهواء خلال العلفات عن طريق مراوح، فالتصميم الجيد العضو الدوار (Totor) بخفض فقد إحتكاك الهواء (2010 agabaiw). بمكان أن تزيد مفهدات الحديد (Fron Iosses) نتيجة للعناصر التالية :

- a حدوث إليار ميكانيكي القلب (Mechanical damage to the core) التلايم التلايم المالية المالية
- (Thermal damage to the core) ्यांका ्रा ।
- (Electromagnetic changes) مُبسيافاتُني و التغيرات الكهرومة المنافلينية (Electromagnetic changes

كذاك تتغير مفقودات الحديد مع تغير جهد المصدر كما هو واضح في شكار (3-9). تسبب الإجهادات الميكانيكية فيادة فقد التخلفية بينما يؤدي الهيار العزل بين الطبقات المتجاورة للملفات إي زيادة فقد التياريات الدوامية.

في الكنير من المحركات النائيرية تكون هفودات النحاس للعضو الثابت Total و المحرك ... تالم فودات النحاس المعنو الثابت المحرك... المعنوا المركز (concentricity) المحرك المحرك المحرك المركز (concentricity) المحرك المحرك

تعتمد كفاءة المحرك علي مجموع المفقودات الكلية ... وتنغير الكفاءة مع التحميل.



شكل (9-3) تغير مفقودات الحديد للمحركات مع جهد المصدر

- ۲۵۲ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

سُبالًا هِنعا الله والما المعال بوا المعال المعال المعال المعال المعال 100 بالنسبة الموا الماسية الم ورا عن المناه المناه المناه المناه (inductor) فان قالم المناه المناعلة بعداً عنه المناها وخوال مناطبين (Totate)، ونعبع الدائرة عند دور إن المحرك التأثيري في حالة اللاصل (gnilbi) أو عند حمل منفقض ، فإن معامل قدرة المحرك

 $_{
m II}$ المن أبن أبي أحدا $_{
m II}$ المنا البيل المنا أبن أحدا $_{
m II}$ المنا المنا أبن أحداث $_{
m II}$ وبالتالي زيادة التيار الكلي كما في شكل (4-9).

في اتجاه عقاب الساعة فإن معامل القدرة بنخفض... أم اتجاء عكس دور إن عقارب الساعة أي تحسين معامل القدرة.. بينما عند دور ان $_{
m I}$

تركيب المكثف.. ويلاحظ أن تيار الحمال ($_{
m beo,I}$) أقل من تيار المغنطة $_{
m M}$ مما يعني لتحسين معامل قدرة المحرك بضاف مكف على التوازي.. بوضع شكل (5-9) تأثير

بينما بوغنج جدول (2-9) معامل فدرة وكفاءة محرك W 185 KW 30 KW atel (1-9) and it is east a male W. النغفاض مفقودات مصدر التغذية...

يبيسن شكل (6-9) تغير كفاءة المحرك مع التحميل لكل من المحرك التقليدي والمحرك

(75 KW عليم العلاية (قدرة المحرك V75 KW


Kikons

: تالا عما تا المعولات :


قولفتا فياك تلاجعال فينيلقنا تلاجعا البنسا . العلام المنسعة تافئكم القدام

عند الإنشاء الجديدة نستخدم محركات عالية الكفاءة

ذين في الطافة الكهربانية - Vel -



تارلتا رو (4-4) الرسم الاتجامي لتيارات محرك تأثيري محمل



شكل (٥-٩) تأثير تركيب الىكش (\mathfrak{d}^{-1})

30 KW نامه فدافرة وكفاءة مجرك WX 08


دورة تشغيل المحرك	(≈ 40 pr / week) 2000 hr / year
الحمل الفطى المحرك (متوسط)	3% Load, 22.5 KW
دقان المحرك	30 KM, 1470 rpm, 4 pole

rotom brabnat?	6.06	9.06	9.68	4.48	978.0	8£8.0	994.0	\$85.0
العنائة المراكبة على المائة المرافر للطافة المائة	4. £6	6.56	0.40	L.19	288.0	998:0	058.0	£69.0
باءلالا بامعاا زيد قبسن	100	SL	0\$	SZ	100	SL	0\$	32
	12 il 30 %			وياقا إمامه			Minipage Control of the Control of t	

stel. (S-9) sale is exist male WN 281

دورة تشغل المحرك	(≈ 40 pl.\ week)			
الحمل القطي للمحرك	182 KM			
على المعوك	185 KW, 1475 rpm, 4 pole			

	(12के) ३६ %					آا راماعه	il. ê	
رامصاً ن.ه لمبسن راما <i>ت</i> ا	100	SL	0\$	SZ	100	SL	90	57
esely ally listed of the ally of the selection of the sel	2.2 9	⊅° \$6	9.46	b °16	£6.0	\$06°0	78.0	67.0
د بیاتن طایعی Standard motor	1.49	6.56	6.26	2.88	\$26.0	906.0	928.0	87.0



المحدثان (1-6) ثغير كفاءه المحرك مع التحديل (15kW كالمك)

الباب العائر المياما تاريان الواميه الميارية التقاريب التعالم والاوداء التقاريب Proximity effect, Skin effect,

النبارات الدواميه هي تبارات كهربائية تتولد بالحث في دائرة مقفله موضوعه في مجال متارادات الدوامية هي مجال متارده (كلا) في هيئة حراده متبدده.

عند موور تبارات كهربائية متردده (كلا) في موصل تحدث ظاهرة السطح عند مرور تبارات كهربائية متردده (كلا) في موصل تحدث تأخيه المتالاء إلى عام التظام الموصل أودى إلى عام التظام عام التنارد ألى التبار أمنال والتبار أمنال التبار الميارد الى التركيز في الطبقه السطحيه للموصل تنشأ مركبوه ين بنادة التبار الميادد الى التركيز في الطبقه السطحيه للموصل تنشأ ما ماهومه يم نعولة من المعاوده المعاوده المعاودة من المنادد الى التبارة التباردة التباردة التباردة التساخيم.

and Eddy current losses

بينما عند مرور نيار مئردد (AC) في موصلين مئوالدن، ذي مقطع دائري، فإن مين عند مرور نيار مئردد (AC) في موصلين مئوالدن، ذي مقطع دائري، فإن المجاور المينا الميار المينا وي الموصل المناهرة على أنه كلما قل يأم المينا أبينا المينا أبين المينا المينا

تعنير ظاهرني السطح والتقاربيه من أكثر مصادر الدفقودات في المحولات ويمكونات لتعنيد في المحولات ويمكونات في المحولات دائريه منفضاء مستخدمه في في المياريع الميارد (AC) المحتمد في موصلات دائريه منابيه منابيه منابيه منابيه منابيه منابيه منابيه والمياه الدواميه أو مثل الميارين الدواميه أو مثل الميارين النوابيه منابيه منابيه منابيه منابيه منابيه منابيه ويوادة المفقودات خلال

ئوغىج الاشكال (1-10) & (2-10) ئۇزىعات الئىبار فى خالة ظاھرة السطىج بىنما ئوغىج الاشكال (3-10) & (4-10) & (2-10) ئۆزىعات الئىبار فى خالة ظاھرة التقاربيه عند مرور النيار فى نفس الاتجاه وفى عكس الانجاه...

مَعِتَانَا البَنَا تَاء وَهُوا مِن قَاهِ وَ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مِن الْعَلَا وَ اللَّهُ مَ مَن هُذُهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ مِن عِنْم وَاللَّهُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تعتبر كي من مفهودات القلب (2010) وظاهرة التفاريب من أكثر أهم المحاسبة من من أكثر أهم المحاسبة و أكثر أهم المحاسبة و أكثر المحاسبة المعاسبة المعاسبة النظم توزيع التيار المدرد (AC). في حالة المحاسبة و أعضب في عند أكب محدد ولا يحدث الماسبيع (saturation) عند الترددات المحاسبة و أكب في التيار تحد بظاهرة التقاريبه، ولا تنتج مقاهم OC معاهم المتاسبة المعاسبة المتاسبة الم


غفا تاباسم مُبفيع كيفيع كيفيه شابات الفقد :

(Skin depth) (SD) Ehull isc (1


DC with

(DC resistance) (Rdc) بمتسما بابتاا شمالقه (ب

And the state of the state of




تالم ربغ بليتاا تالويزية (11-11) بلكث ولحساا قهملك




شكل (2-10) كثافة القيار المتردد تكون اكبر ما يمكن بالقرب من سطح الموصل الخارجي


- ۱۱ -الفقد في الطاقه الكهربائيه



شكار (20.1) توزيعات التيار في عالة ظامرة القارب عند مرور تيار في الموملين في شدر الاتجاء



شكار (4-10) توزيعات التيار في حالة ظاهرة القارب عند مرور تيار في المرصلين في عكس الاتجاه



ت كليه وي (5 - 10) ظلموه تأثير القاربيه في الموصلات

- ۲۲۱ -الفقد في الطافه الكهربائيه

جـ) العلف (gnibniw) مجموعه مـن اللغات أو مجموعه من الموصلات المتفاريه والتي تتفاسم في نفس التـبار وشـكال الموجـه. يكون فطاع العلف (noitose gnibniw) جزء من الدان تشكل الطبقه (rayer) جزء من العلف أو زوج من الموصلات.

د) عنصر الملف المفرد (Inomolo gnibniw Isubivibni) عنصر الملف هو الموصل، بقاس الموصل أو ارتفاع الملف (Angid gnibniw) عند الزاوية البيني وختى مركز محور القلب.

an) مجال ما الماسع مساسى (Tangential magnetic field) مساسى (Tangential magnetic field) مساسى (Tangential المجال الم

قاهرة النقاربيه وزيادة المفقودات ناميم و النقاربيه على المقاودة المحددة وعلى مجموعه من الموصلات منافريه جدا من الموهبا المخموع من الموصلات منافريه جدا من المخموا المخموا المخموا الموفع على وصلات (Junction box) فإن (skin depth) فأم ملته واحد (skin depth) فإن

المناه عليه ملف (skin depth) بغل حمق سطح واحد (skin depth)، فإن المناه ملفه ملف (skin depth)، فإن المناه ملفه المناه به المناه و هلام و المناه و في في في في المناه المناه المناه المناه المناه المناه و جود طبقات المناه ا

نساوی کی فیان جنول (I-01) بوغج النسبه $\frac{\mathrm{Rac}}{\mathrm{ab}}$ (عند نیدات SHM 001) وعند عنی سطح واحد.

جدول (1-01) النبيه $\frac{R_{ac}}{R_{dc}}$ مينيا (10-1) النبه $\frac{R_{ac}}{R_{dc}}$

nice 3 lidu. Va 2.0	001	0981	مینوس منه
مزدوج الفطبيه UU ك.0	OI	2.91	مئالا
مزدوج النظيية Ud 2.0		7I.I	The bloom
شكل العوجه	تافاعًا	$\mathbf{k}^{\mathbf{qc}}$	ત્રલ્લીએ
	जा मुंगून	Rac	14 415

إن زيادة مقاس السلك (عiz عivw) غير مڤيد ، من وجهة نظر تأثير التقاربيه، لان كــبر مقاس السلك عن المقاس المثالي بمكن أن يزيد بشدة المڤقودات، خلصة لطبقات الملفات المتعدة.

مدبر احادى القطبيه (عراب A virib rationinu) ذى دورة تشغيل \$2.0 وبموصلات منطفة الارتفاع فبإن R_{ac} له و واضح بجنول (\$2-01).

#el (2-01)

الحيما ولفنا Conductor hight	Rac / Rdc		
	वृत्के शक्र	01 ব্ট্যান	
as 1.0	0.1	£10.1	
ds 2.0	0.I	61.1	
QS 2.0	\$0.I	26. 8	
QS 0.1	£2.1	S°97	
Z.0 SD	2.05	OII	
ds 0.2	88.4	PIE	

المعالى الموصل تزيد قيمة المقاومة بجموره ملحوظه . الموصلات ذات السمك المدارة من الموصلات ذات السمك الموصلات المراكبة الموصلات المناقبية المناقبية المناقبية المناقبية المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة ولا تزيد مناوية الموصلات الاين المناقبة المناقبة ولا تزيد مناوية قيل الموصلات بالاضافة وأن أنها ففادات فلما والمسلم تكون أمنه دائما.

ويجب أن يؤخذ في الإعتبار شكل الموجات المشوعه بالتوافقيات عند التعرض لظاهرة التقاربيه، فعند تطبيل فقد ظاهرة التقاربيه، نجد أن مفقودات مجموعة الموصلات أو الملفات، في حالة موجه جبيبيه (sine wave)، تكون أقبال أن يوين أو أن مؤولاً في في خالة موجه تضمين عن النبضه MWq

(noiseluboM dyldth Wodulation) المعنودات (noiseluboM dyldth Modulation) أين ميضل عمالي (anoitione tingh input line condition) أقل بجوالي %600 أو أكثر. وفي حالة دائرة قصر (short circuit condition) أنان عيض بنينه مغير فإن فقد النفات تنففن بنيبه 1 : 21

द्यापु साक्ष है विधि तुन्

ig ing lealth lithin (elleithe e en lle en [1]) lle singet li le side lle side le la side le la side le la side le la side le side le la side le sid

$$\left[\prod_{i \in A} H - \left(\prod_{i \in A} H + i \right) \right] \frac{\zeta_{i}}{2\delta \zeta}$$
 sol = like

Childs:

Area = Total conductor surface area

(dignal gaibaiw)
$$\times$$
 (dibiw gaibaiw) =

نامع ما خامس & (skin depth) ولمسائف المعمال المعمال (skin depth) عن المعمال (دو بالمناب λ المناب المناب : المناب المناب (دو المناب ا

$$M_n \equiv \frac{Sinh(2\phi) + Sin(2\phi)}{Cosh(2\phi)} \equiv M_n$$

$$D_n \equiv \frac{Sinh(\phi)Cos(\phi) + Cosh(\phi)Sin(\phi)}{Cosh(2\phi) - Cos(2\phi)}$$

$$\frac{3}{4}$$
 = ϕ

(الموهمان النطاع عند علا 400، يكن عن السطح حوالي "\$800.0)

^[1] J. P. Vandelac , "A novel approach for minimizing high frequency transformer copper loss " 0.275-9.306/87/0000 1987 IEEE

$$\frac{2}{\sqrt{2\pi \ln n}} = \delta$$

 $\mu_0 = \text{material}$'s permeability $= {}^{(1)}$ i.i.d. Ajlish $\sigma = {}^{(2)}$ i.i.d. Ajlish $\sigma = {}^{(2)}$ i.i.d. Ajlish $\sigma = {}^{(2)}$

بجب أن تطبق معادله الفقد هذه على كل طبقه من افات المحول، مع الأغذ في الاعتبار المجال معادله وبال من الموصلات. في طلة وجود المجال المتفاطيسي النهائي، أو تستخدم لكل زوجين من الموصلات. في طلة وجود توافقياء فيجب تطبيق هذه المعادله لكل درجة توافقيه . فمثلا لنبغه XHX 001 عند دورة تشغيل %50 وأزمنة (3) عد 30 توجد 200 درجة توافقيه بجب أن تطبق عيده معادلة الفقد.

المُعالِقُهُمُ الْمُعالِمُهُمُ R_{ac} [21] تبكله وما R_{ac} مُمالِقُهُمُا مُعمِلُمُ الْمُعالِمُ الْمُمالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمالِمُ الْمُمالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمِلِمُ الْمُمَالِمُ الْمُعُلِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمِلِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمِلِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُمَالِمُ الْمُمِلِمُ الْمُعُمِلِمُ الْمُل

 $R_{ac_t} = R_{dc_t} \left(1 + Y_s + Y_p \right)$

Ting?

 $R_{ac_{\hat{t}}} = AC$ resistance at temperature t = t is in the desiration

 $\mathbf{R}_{\mathbf{dc_t}} = \mathbf{DC}$ resistance at operating temperature t

المقاومة النيار المستمر عند درجة هرارة الشاغيل ٤ =

⁽¹⁾ is it in it is it is in it is it is in it in it is i

⁽²⁾ of many many of the last of least least of our last losely.

^{10-9 = 11.14 ·} nano second : ns (3)

 $Y_s = s \sin \epsilon t f e c t f a c t o r$

अन् सार् ः विस्तु =

 $Y_{\rm p} = {
m proximity}$ effect factor

अंब्री से विद्या है =

: فريالتا فلامرة للملح من المعلالة التالية:

$$X_{S} = X_{A}^{S} \setminus (192 + X_{A}^{S})$$

The second

$$X_s^2 = (8. \pi. f. 10^{-7}. K_s) / R_{de_t}$$

K_s = factor determined by conductor construction

I for circular, stranded, compacted and sectored

= Elbi Usi Lagal / coluis chagal kint i shigt lan sur chae

دائرى مدمع مجدول

وبحسب عامل ظاهرة النقاربية كالأتي:

أ- كابل ثنائي الموصلات (أو كابلين كل كابل احلاى الموصل)

$$9.2 * {}^{2}(8 \setminus 3b) * ({}^{4}_{q}X 8.0 + 291) \setminus {}^{4}_{q}X = {}_{q}Y$$

 $\begin{array}{l} \dot{\varphi} = 2 i j_1 \ \text{theorem (if the 2012 2 2 2 2 i) lete_2 lete_3 lete_4) } \\ & \left(\left(7 \text{S.} 0 + \left(\text{Z} \right) \setminus \frac{k}{q} \text{X} \right) \setminus 81.1 + \frac{2}{q} \left(\text{Z} \setminus \frac{1}{2} \text{b} \right) \text{S.} \left(\text{Z} \setminus \frac{k}{2} \text{b} \right) \left(\text{Z} \right) \setminus \frac{k}{q} \text{X} = \frac{q}{q} \text{Y} \\ & \end{array}$

$$\left(\begin{array}{c} ^{4}X 8.0 + 291 \end{array}\right) = Z$$

$$\mathbf{X}_{\mathbf{p}}^{2} = 8 \cdot \pi \cdot \mathbf{f} \cdot \mathbf{10^{-7} \cdot K_{p}} \cdot \mathbf{K}_{\mathbf{q}c_{t}}$$

$$\ell \tilde{L}_{LL}(A, \tilde{L}_{LL}) = (A, \tilde{L}_{LL})$$
 (A.) = 1

۲۷۱ −
 الفقد في الطاقة الكهربائية

K_p = factor determined by conductor construction 1 for circular, stranded, compacted and sectored 0.8 if above conductors are dried and impregnated | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1

قطاع دائرى مدمج ميدول ويسلوي 8.0 إذا كانت الموصلات جافة أومشربة

d. = Diameter of conductor (mm) =

S = spacing detween conductor centers (mm)

(laudés igis al lise estigis (eq) =

and is a so lembili iti llacali

كرفي بمكن تخفيض ظاهرة التقاربية ؟

(Transformers) (Experiment)

إن مفتاج العلاج عند تصميم المحول هو كمية أو عدد الطبقات (Visinan pick) الماه المناج الماه المناج المناء المناج المنائد المنافرية (Oreanization). أساسا، بفتار القلب (Oreanization) وعدد اللغائية المناورية. فمن المعوما أن أفغا فله بعد المنافية المنافرة المنافزة المنافزة المنافرة المنافزة المنافرة المنافزة المنافز

نخفف زأ نعم شاقبها عند قاليا زبانه ، شاقلا عند و بناقا البنفا عليم ، المحمون المخفف المناها المنفا عليم ، المح هم المح هم القم هبيسا رد نوبي و المحال المح

ال نحاس، ويخف عن مقاومه DC. بستخدم ذلك فقط إذا كانت البكره تشيع الالنفاع الزائد المطلوب.

ويكون الإحواز الأكثر شيوعا ومهوراء للوصول لافصى عدد طبقات هو استخدام ملفات الريويا والإين (الإين الإين الإين عدد عدد عدد المرين ملفودات عدد عشره طبقات من المرين ملفودات عدد عشره طبقات من المرين ملفودات عدد عشرة اسلاك دائريه (Fround wires) في طبقه المرين الواب المنافق بن المنافق المنافقة المنا


التقاريبه والله بتخفض العدد الفعلى الطبقات. في هذه التقتيه ينم لف بعض طبقات الدو البه والله بتخفض العدد الفعلى الطبقات. في هذه التقتيه ينم لف بعض طبقات المراف الإبتدائي أم بعض طبقات الماف الثانوي ثم عدد أكبر من طبقات الماف الإبتدائي ... وهكذا، وذلك برودي إلى نقلبل العدد الفعلى الطبقات في كل قطاع المافات(winding section) والنتيجه زيادة المجال.

بالإضافة إلى المعافظة على أن تكون الكونات المساعده (مثل أطراف النهابة ألم النهابة المعاهدين المعاهدين وإذا كان والمعاهدين المباهدين المباهدين المباهدين المباهدين المباهدين المعاهدين الم

وفي غياب تصميم محول قابل للتصحيح وبالامكانيات المناهم، فإن تقليل النيل الكلى المنتج بقل ظاهرة التقاربيه ومفقودات التيارات الدواميه في المحولات وبالأجهزة المناطبيب الأخرى مثل المحركات والكابحات (power supplies) ومصادر القدرة

id Riging (Distribution Systems)

العلواجي (داستعدون المساس المواجع (داستعدون المساس المواجع المساس المواجع المساس المواجع المساس المواجع المساس المواجع المساس المواجع المساس المواجعة المساس المواجعة المساس عنور المساس غلوم المساس المسا



- ۱۷۵ - ۱۲۵ في بائية الفقد في الخلاقة الكهربائية

الباب الحادي عشر وبإوثاا شادين mstsy2 noitudirteiA

تعنبر مفقودات شبكات التوزيع هي الجزء الأكبر المبدد من الطاقة الكهربائية في النظم الكهربائية والتي تفقد أنثاء عمليات التوزيع من الشبكة الكهربائية... ولذا كان الاهتمام بعرض مكونات شبكات التوزيع تتكون شبكات التوزيع، والموضحة في شكل (I-II)، من:

[ا مطات نوزيع فرعية (noitstedus noitudirteid)


هسى مصلت تعمل على التحويل ما بين نظم أو شبكات الجهد العالى والجهد المنوسط أو الجهد المنفقض وتكون بالقرب من مراكز الاحمال. وترتبط مصلت التوزيع الفرعية بالشبياء التبسية من خلال دوائر نقل فرعية (A-11). (A-11) محلة نوريع فرعية تغنة المحا دونية نوريع فرعية نوريع نوريع نوريع نوريع نوريع العار (8-11) محلة وببين شكار (8-11) محلة توريع فرعية القوية الفرعية

2- محولات التوزيع (Tanarion orinditaid) وعنام التوزيع (Jaulion transformers) وغنام مول التوزيع في نظام توزيع القدرة الكهربائية بالقرب من المستهلانين الجول الجهد المتوسط إلى جهد منخفض (أي جهد الاستخدام النهائي) تنفى محولات التوزيع من خلال مغزى ابتدائي (Teeder) وغود كما

في شكل (١٤-١١) أو من خلال مغذي ابتدائي حلقي كما في شكل (٥-١١).

3- أن نكميا طكلونسكا إلا أبيانيه (Primary feeders) لأبيناسيكا شاينيفما) عن التغينا أن المونسم ناولات شاينهما منسم منسم المراكز المونسم بالمولانا في المونسم بالمولانا في المونسم المولم المولم


- ۱۷۷ -ونین فی الطاقهٔ الکهربائیهٔ



مَكِل (١-١١) شبكة توزيع نعوذجيه مسجل عليها مكونات الشبكة


- ۱۷۲ - الطاقه الكهربانيه

. مالج ۱۲ ورستال رالندن الاجمال.




شكل (2-11) دوائر النقل الفرعيه


- ۱۷۹ - الفقد في الطاقه الكهربائيه




شكل (٤-١١) نظام توزيع يتففى من محملة توزيع فرعية

الفقد في الطاقه الكهربائيه






شكل (٤-١١) محلة توزيع فرعية



- ۲۸۲ – مينالي وي الطاقه الكهربائيه



دان الله ماني مقلد رهاستها ريند، (١١٠) الكثر

نظام السنوريع الشعاعي (maysys noituditatib laibsra) هو نظام توريع مفتوج مفتوج السنوريع الشعاعي (maysys noituditatib laibsra) هو نظام توريع مفتوج التغزية مراكز الاستهلاك عن طريق خطوط تغزية تخرج من نقطة تغزية وحبدة أو من محصة فرعية وحبدة، بمناز هذا النظام بالشفاهي تكاليف إتشائه بالنسبة انظم التغزية الاخصاء ويكن من عبوبه انقطاع التغزية الكهربائية عن عدد من المستهلكين في حالة وجود عطل أو مشكلة في أي موضع في الشبكة .. وذلك لأن التغزية الكهربائية في هذه الحالة تكون في اتجاه واحد فقط ..


يوضع شكل (٦-١١) نموذج لمغابات ابتدائية من النوع الشعاعي.

كذا المعمور أن يحتوى (أو لا يحتوى) المغنى الابتذائي الشعاعي على مصهرات الشعاعي على مصهرات المعاني (المعانية والمعانية (s-11) & (e-11) على التوالي بالمغذيات الفرعية فعد الاعطال وذلك المنافيان عدد المنتزيين المنافيان بالمعال المنافيان الفرعية عدد المنتزين المنافيان المنافيان المنافيان عدد المنتزين المنافيان المنافيان المنافيان المنافيان عدد المنتزين المنافيان المنافيات الفرعية .

عند اعتواء (Tie عwitches) على على على التباع (خاما) ويألف (Tie عwitches) على على على المتاع (Tie عwitches) على على غلال (11-11)، فإن ذلك يساعد على العلال (11-11)، فإن ذلك يساعد على العلال المتناع ا


أما النوع الاغر فهو نظام التوزيع العلقى (məstva noitudirtsib(gnir 10000)) النوع الاغر فهو نظام التوزيع العلقى (məstva noitudirtsib(gnir 10000)) من وفيه تنفزى مراكز الاستهلاك (أو الأحمال) من أكثر من مصد تغربة. بمناز هذا النظام بعم تأثر المستهلكين عند حدوث أي عطل أو المناطب بعنه البنسيا بالمغنا ولكن بعيب القطاع التغزية العهربائية في أية نقطة من الشبكة ولكن بعيبه ارتفاع تنفئا الإشناء الإشناء المناسبال تفلك الإشناء المناسبال تفلك الإشناء المنابئة أفي أية نقطة من الشبكة ولكن بعيبه ارتفاع التغزية الكهربائية في أية نقطة من الشبكة ولكن بعيبه التفلية الإشناء الإشناء الإشناء المناسبة المن

بوضع شكل (11-11) مغزى ابتدائي طقى بغزى أحمال موزعة.




رمع لعشاا ويهاا نه ميداعتبا تالينف (٢-١١) الكث

الفقد في الطاقه الكهربائيه




- ۲۸۱ - الفقد في الطاقه الكهربائيه



شكل(9-11) مغذى ابتدائى شعاعى لا يحتوى على مصهرات بالمغذيات الفرعيه

- ۱۸۸۱ -الفقد في الطاقه الكهربائبه



شخل(10 - 11) مغدی ابتدائی شعاعی یحتوی علی مفاتیح ربط ومفاتیح قصاعیه

الفقد في الطاقه الكهربائره

- 641

شكل(11-11) مغذي ابتدائي حلقي يغذي احمال موزعه

تحسن عن شاكنات النوزيع على شبكات نوزيع ثانويه (noitudirtsib Vrabnose) والسنى من خلالها بتم نوزيع القدرة الكهربائية على مراكز الأحمال (الاستهلاك) بالجهد المنخفض عن طريق المحطات الثانوية الفرعية.


تستغنى شيكات التوزيع الثانوية من خلال شبكة الجهد المنفقض لصولات التوزيع كما هو واضح في شكل (5-11) وشكل (7-11).


تحسوى الشبكات الابتدائية والثانوية على كابلات أو خطوط هوائية أو الاثنين معا ذات جهود متوسطة ومنخفضة.

تمنف طرق توزيع الأحمال، والموضحة في شكل (21-11) إلى:


- i- leal, lained load) (Concentrated load)
- وهو همل كلى مفرد، ويعتبر من أبسط الطرق. ب- أهمال موزعة بالنساوى على طول الخط (baol betufirtsib yllamrolinU) والتي تكافئ الحمل الكلى المفرد.
- 5- أحمال موزعة على طول الخط بعث تنافلسم بية تنافلسم أحديه مالمعال أخديم المعال أحديثه أخديه (Sections) تنادلك ألم المياب في الشبكة لم المنادل في الشبكة المنادل في الشبكة (node)
- في أغلب شبكام التوزيع تستخدم طريقة التوصيل في بند (ج) والتي عادة ما تحتاج إلى طرق حسابية متعدة.

التوضيح، بيين شكل (13-11) جزء من شبكة عبارة عن مصدر تغذية وخط وحمل..





(ب) حمل موزع بانتظام



(÷) ad aiz

الاحال (12 - 11) تمنيف توزيع الاحمال

- ۱۹۱ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

نعمل على النيار المار بالغط من المعادلة التالية:

$$I = \frac{\sqrt{3}(K\Lambda^{\Gamma\Gamma})}{KM} \quad \text{Amp}$$

Tip:

(7)

I = current in Amperes

ווייר יוגיייר =

 KA^{LL} = Line to line voltage at the load

جه بين غطين عند الحمل =

KW = Three phase load in <math>KW

ited - ikin lider - yezi (WXI) =

 $K\Lambda^{\Gamma\Gamma} = K\Lambda^{2} - \Lambda^{0}$ linge drop

KAS = Supply voltage = Last

wed Ley = qorb sgailo V

 $(\phi \text{ mis } X + \phi \text{ soo } R) I =$

R = resistance (in Ohms)

المقاومة (بالأوم) =

(smdO ni) sonetorey = X

(lasties (ykeg) =

bsol to rotast rawo $q = \phi$ 203

معامل قدرة الحمل =

A ... et llegàng èn llastib eq (S) se llaged legal elet igi éd eml litel.

برنما هبوط الجهد الثلاثة أطوار يساوى $\frac{\xi}{S}$ من القيمة بالمعادلة رقم (2) ويساوى $\frac{\xi}{S}$ من القيمة بالمعادلة رقم (2) في هرائم هبوط جهد طور و احد.

- ۲۶۱ -الفقد في الطاقة الكهربائية

الباب الثاني عشر

وي المنا تالبن في النوزج

Distribution System Losses

ويو.ضع شكل (1-21) رسم خطى لمكونيات شديمين النوزيع شَهِيَةُ النَّوزِيع وهي: الخطوط والكابلات الإبندائية ومحولات النَّوزِيع والشبكة النَّاوِيةً...

الله: مفقودات مكونات شبكات التوزيع:

(1) مفقودات الخطوط والكابلات بدلالة النيار (1)

تكون العمواء ألعامة نفق القدرة بالخطوط والكابلات كالآرى:

leter elect

للثلاثة الحوار $= 3 I_5 E$

عين ١ النيار العار بالموصل (أمبير)

A salean llegan (leg / Zileair)

. وفتنه عنبال بالمعال نأ رفع أنا فلهبس في ونسال ساء وقفعا سابلس نوين

: با كالآر (Primary line losses) وما عنبالا لمعنا تماعقفه بسعاة

 $b^{lose} = 3 B \Gamma I_5^2 (DE)$

Power Losses = I^2R

حيث

R = Resistance of conductor (ohm / km)= (دار) المفاهد المعالمة المحال (المار) = Ploss = peak 3-ph losses (in watt)

 $I^{z} = \text{beak sending - end current (Amp)}$ مقاومة الموصل (اوم/ كيلو منر) =

القصمي تيار مرسل بالموصل (امبير) =


(راجع النعرف في الباب الثالث)

DF = Distribution factor

عامل النوزيع =

- 061 -

الفقد في الطاقة الكهربائية



مدلدشاا وبهاا تان وينها تالبث تالبي تالي (١٠-١) الكث

- ۲۹۱ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

الخطوط والكابلات الابتدائية والثانوية ٠٠٠ وتحسب مفقودات الخط أو المغذي الجالبي بنفس الطريقة المستخدمه لحساب مفقودات ويوضع شكل (آ-12) نعرف المغذيات الجانبية والجانبية الفرعية . والتي بمكن أن تكون أحادبة الطور أو ثلاثية الطور طبقا للاستغدام . عمادة ما تعتبى شبكات التوزيع على مغذيات جالبية ومغذبات ومسارات جالبية فرعبة (2) مفقودات الخط الجانبي بدلاك التيار (Lateral line losses) sled thought Kiener Williams SPRF = system peak responsibility factor بالمالا تاراع فففه D_{loss} = Demand losses Maketanis) Dioss = Ploss (SPRF)² ونحصل على مفقودات الطلب كالأتى: مفقودات الطاقة Eloss — euclgy losses Eloss = Pavloss (8760 hr) ثم نحسب فقد الطاقة السنوي كالأتى: चार्या, विदेश TZE = FOZZ ESCIOL المحمي مفقودات $b^{1028} = beak$ losses algust libery with ! gerese = average peak losses (AZLI) szol T = szol.ve T ثم نحسب منوسط المفقودات كالأني: (24) = (my ni) dignol = 1

eisch ah, lèm, aite lir téd π lim, late, late, (π th ext lir, tilde la 001, and lirate,) diff thatth

Peak 1- ph Losses =
$$\frac{3}{3}RL I_S^2$$
 (DF) watt

تكابعهم حنان (L-SI) البيئنا تكابلاً مُنيفاه مُنِيفًا عنانيم ومنخفض ذات موصلات المنبوم ومغزوا، ما MATE أعلم الموسنوم ومغزوا، ما فعلم المستوم ومغزوا،

كاراك منفغنه 4 منفغنه 4 منبأه أجدل تكبالاً أبنفا تاتيباا (12-1) منبوم -

91	84	IS	76.1	112.0	966°I
\$7	901	04	7I.I	784.0	1.265
SE	128	†8	28.0	\$7\$.0	7 26.0
04	46 I	130	9 7 470	69†.0	882.0
\$6	LLT	182	3 ££.0	194.0	£02.0
مقاس (لموصل mm	llmsj. (qmA)	5 Júl 380V/220V 3-Phase (KVA)	₽\Km	℧ X∖km	R cos ϕ + Zsin ϕ (PF =0.9) Ω

(E) tilty bill like å lambah lamb. in in na lamb lamb lamber midden in in lamb lamber of sittle of a sittle of the lamber of th

$$\tilde{s}_{2,1} = P_{cak} | losses = 0.8721 | R_2 \left[\frac{E^{3/2} \, d^{1/4} \, K^{5/4} \, K_2^2}{Z_1^{1/2} \, d^{1/4} \, K^{5/4} \, Z_2^{5/4}} \right]$$

Ti-

= main impedance factor,
$$\Omega \setminus mile$$
 (km) = (24) $\int_{\Omega} \int_{\Omega} \int_{\Omega$

$$D = load density, KVA per mile^2 (km2)$$

 $\mathbf{Z}_1 = \mathbf{R}_1 \cos \theta + \mathbf{X}_1 \sin \theta$

$$K = constant$$
 depending on type of lateral

is 3 list light, det / lists
$$(i! \ \ \, \text{list} \ \, \text{light, such lists}) \qquad 12.0 =$$


(في حاله نوع الخط الجانبي طور / النعادل) 3 = البنابغة على نوع الخط الجانبي = $K_1 = constant$ depending on type of lateral

(\hat{i}_{ω} all \hat{i}_{ω}) l =

هبوط الجهد (نسبه منويه) = V = Voltage drop, percent

وينفع هذه المعادلة القروض التالية :

- والفنال لمعاا وزين
- * يكون مقاس موصل الثغلال مايول المقاس موصل المساد البانبي



علياه (2 - 12) عرقع احمال لو مساحه مستطيله

مَيناب و 12 الطاقة الكهربائية - . . 7 -

(KVA) بالما مُلكن رجناجا السمال لمغنا تاريقفه (4) بالمال مُلكن رجناجا السمال لمغنا تاريقفه راية في أعناه تاريقف ربين : أن المعالم و المراقف و المراقف و المراقف و المراقف و المراقف و المراقف المراقف

Energy losses All chaise -

: هَيْ النَّالَةُ المالِهُ عَنْ الْعَلَالُمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ

KWh Losses = $\frac{(KV)^2 * 1000}{K * K * L * (KVA)^2 * DF * H * LsF}$

كييث

- ۱۰۲ -الفقد في الطاقة الكهربائية

4d-2

qd-1

87.0 =

0.2 =

4q-2 39.0 =

K = 0.33 3-ph

هميأ أبيمه

لتاء لَلِيمِينَ

لمعجنا لاليسعهن

. - aiteli lite a sozzol barmod

: هَيالناا هَاءاهماا لعبنة في الله الناليقة مست

$$KM losses = \frac{(K\Lambda)_3 * 1000}{K * K * \Gamma * (K\Lambda V)_3 * DE}$$

نفس نعرف المتغيرات بمعادلة مفقودات الطاقة.

Distribution Transformer losses وينافي محول التوزيع Distribution Transformer المعاددة المعاد

الصما و التوزيع بجب أن يؤخذ في الاعتبار تأثير تناع الحصاء (yistayib bsol).

igica iing J lead, إلى اغتلاف عاملات العمل (Ioad factors) وبالتالى عاملات الفقد ويزدى ننوع العمل العمل المغفد المؤدى العمل المعول (Roso factors) أعداد منتوعة ومتعدة من المستهلكين مجمعة معا على المعول. على الدعد المستهلكين، فإن عامل الفقد يقترب من عامل فقد التوزيع. تحتوى على تأثير تنوع مفقودات العمل حيث يؤخذ في الاعتبار أقصى فقد على تأثير تنوع مفقودات العمل حيث يؤخذ في الاعتبار أقصى فقد عند زمن ذروة النظام أكثر مما يؤخذ عند ذروة المكون (في هذه الحالة المكون هو المحول).

تصري حسابات منوسط الفقد على تأثير تنوع مفقودات الحمل بأستخدام عامل الفقد المستخدم العدد الحقيقي المستهكين على المحول، أفضل من أن بستعدا عامل فقد النظام أو التوزيع.

يستخدم عامل الفقد لحساب المفقودات عند زمن ذروة المحول.

يعيب عن فصائص الحمل امحول النوزيع بالأتي: عامل الجمل، عامل الفقد، معامل القدرة، عامل مسئولية الذروة، أقصى حمل.

ت المعقودات المحمل من مفقودات اللحمل ومفقودات الحمل والمفقودات خير المعالمة.

i - singlic Ilkeal, essent brol-oN

تنقيم مفقودات اللحمل للمحول إلى:

- منفودات النوات الدوامية eddy-current losses
- hysteresis losses fimiblical kieliil aliges .
- منشودات A² I نائجة من نيال الاثارة (exciting current)
- dielectric losses ويهدي فالجناث الغراث العرابية ه

أغلب هذه المفقود إلى المنب انا دراجعما بنلقا زرودما باعدال دراء وقوما والمعال بالمفاه المنابعة المناب

وعلى ذلك فإن مفقودات اللاحمل تكون ثابته خلال السنة (بفرض عدم تقلب الجهد)، فهي موجودة في حالتي ذروة الحمل وعدم الذروة.

علدة نحصل على مفقودات اللاصل من جداول الصانع وتكون معادلة مفقودات قدرة اللاحمل كالأني: $N\Gamma(D) = N\Gamma\Gamma$

Ting)

NLL (D) = No-load Demand losses (KW) هفودات فدرة اللحمل (ك.و) = NLL = No-load losses (KW)

مفقودات اللحمل (ك.و) (نحصل عليها من جداول الممانع) =

ونعمل على مفقودات طاقة اللاهما، باستغدام مفقودات قدرة اللاهما، مفهورة في عد ما مناسبة أو السنة (والتي تكون العد الكل استات السنة أي 0078 مناسبة)

itel linealls:

 $N\Gamma\Gamma$ (E) = $N\Gamma\Gamma * 8160$

Children :

- ۲۰۲ -الفقد في الطاقة الكهربائية

4 - singlical : essent beal

تاريق مفودان الحيل عبارة عن مفقودات كالأل شاره أو المحول، مفقودات النيارات الدوات المحول، مفقودات النيارات الدوات المحول، مفتودات الدوات المحول ومفقودات الدوات بالمنتفر في هبول المحول ومفقودات منابيه تنفير مع مربع النيار.

تنفير مفقودات الحمل مع مربع حمل المحول وينغير الحمل خلال العام. وهذا بؤدى إلى عاملات فقد سنوى متغيره والمستخدمه عن طريق تقييم مفقودات حمل المحول.

نحصل على مققورات الحمل لمكونات النظام عند الحمل المقنن من حاصل فمرب مقفورات الحمل في عامل مسئولية الذروة المحول تبعا المعادلة :

 $\Gamma\Gamma$ (D) = $\Gamma\Gamma$ * 2bKb₅

ELLIA.

LL (D) = Load Demand Losses (KW) = (عنا) لمعنا بنك تنايهفد

FF = Fosq Fosses at Rated Load (KW)

مفقودات الحمل عند مقنن الحمل (ك.و)=

SPRF = System Peak Responsibility Factor (p.u)

عامل مسئولية الذروة النظام (وحدة كسرية) =

ويوضع جدول (S-SI) فيم AAAS نبعا لعد المشكرين بمحول النوزيع بينما تصب مفقودات طاقة الحمل تبعا المعادلة :

 $\Gamma\Gamma$ (E) = $\Gamma\Gamma_*$ Γ 2 × 8 × 8 × 800

China :

Tr (E) = rosq Euclid losses (KMp)

مفقودات طاقة الحمل (ك.و.س) =

LL = Load Losses at Rated Load (KW)
= (و. نا) رامعاً رنته عند رامعاً شاعقه

LsF = Annual Loss Factor

عامل الفقد السنوي =

1896 = Hours in one year

= منسا شاهان الدنه =

- 3 . 7 -

أباريم والطاقة الكهربائية

(ANGELIANCE/TRESCALENCE SANCERE CONTRACTOR C	HE CHOSH AND RESIDENCE SERVICE PROPERTY OF THE SERVICE	التوزيخ	جدول (2-21) قيم SPRF تبعا لعد المشتركين بمحول التوزيع	in SPRF and L	جدول (2 -15) ا
كبار ميتركين تجاريين		صفار مشتركين تجاريين *	صغار مشترة	مشتركين سكنى	مشترك
L'arge commercial	Heren	Small commercial	ımercial	Residential customers	customers
SPRF	عد المشتركين	SPRF	عدد المثنزكين	SPRF	عد المشتركين
0.423	इच्च	0.263		0.307	-
6.513	7	0.420	m	0.378	2
0.642	W	0.434	w	8050	9
0.714	10	0.539	. 10	0.533	6
0.768	20	0.582	51	0.551	es:

* (<400 kw demand) Source: [5]

ج- المفقورات غير الفعالة (Reactive losses)

: إِي المعمال مُالعفال عِنْ سَاعِفُوما مِسْفَنَ

* مفقودات غير فعلة عند اللاحمل sescitive losder

رهي المركبة غير الفعالة أعدرة المغطة (AVA) وmagnetizing KVA)

" مفهودات غير فعالمة عند الحمل (lesses losses beol

والتي تكون عبارة عن مفقودات المفاعلة $X^{c}I$

: هَيِالنَّا مَالِعِمَا نِهِ لِمَصَالًا عَدْ مَالِعُفًا عِبْ تَالِمُعُوا بَسِعَانًا مَالِعُونُ الْمُ

$$N\Gamma\Gamma(B) = \left[(K\Lambda V)_5 * (I^\circ)_5 - (N\Gamma\Gamma)_5 \right]_{1/2}^{1/2}$$

स्त्रः

NLL(R) = No-load loss (reactive) (KVAR)

الفقد غير الفعال عند اللحمل (ك.ف.١٠٠)=

KVA = Transformer nameplate rating (KVA)

= (اله فا فا فا المعول (بوحدة فا فا فا المعول) =

I₀ = Transformer exciting current (p.u)

تيار إثارة المحول (وحدة كسرية) =

NLL = No-load loss (KW)

مفقودات اللحمل (من جداول الصائع) (ك.و) =

: فَيِلَاتَنَا فَأَعْلَعُما نِهُ لِمُعَلَّا عَنْتُ فَالْعُقَا يَتِ تَنَاعِقُوا بَسِعَانًا وَمُرْتُم

$$\Gamma\Gamma(R) = \left[(KVA)^2 * Z^2 - (LL)^2 \right]^{1/2} * DPRF$$

حبث:

LL(R) = load loss (reactive) (KVAR)

الفقد غير الفعال عند الحمل (ك.ف.أ.ر) =

Z = Transformer impedance (p.u)

معلوقة المحول (وحدة كسرية) =

DPRF = Distribution Peak Responsibility Factor

علما مسئولية الذروة للنوزيع =

الفقد في الطافة الكهربائرة

- ۲۰۴ – طَينانِ بِهِ 12 أَفَقَالُ إِن يَفَقِنَانِ فِي الطَّاقَةُ الْكِهِرِيانِيَّةً

المِن سِوا	فقد الغط لكل كم	llåår	lluige mX / f	
(I) qmA	WM/Km	Γ 2 \mathbf{F} = 0.2	LsF = 0.3	LSF = 0.4
07	p.0	\$8L	LLII	0/51
0 †	8.1	3140	6047	6479
09	0.4	†90 L	96801	14128
08	2.7	17228	18838	LIIST
100	2.11	77961	76434	39245

1.12 \ Mm is least letter deli (1/0 ACSR) - alle air mM/ O.S.I.I

100	* **9 [28733	43066	991/2
08	2.01	18389	£8\$L7	8LL9E
09	6.8	10344	91551	88907
0t	9.2	L6St	9689	†616
70	۲°0	6411	1724	6677
(I) qmA	KM/KW	LsF = 0.2	£.0 = AsJ	4.0 = AsJ
القصى نيار	हेंडर (रिस्ट्री थि) थ्रू		luies mX/c	KM

weigh this ist thister as ist able thin 10 th 1

مثال (E)

(4) بائنہ

: يُهُلِا لِهِنَائِي مُبِدِلَتُهِ وَلَيْتُهُ وَلَيْنَهُ وَلَيْنَهُ وَلَيْنَهُ وَلَيْنَهُ وَلَيْنَهُ

$$V = 12.47 \text{ KV}$$
, $I = 40 \text{ Amps}$, $PF = 0.85$

احسب القدرة غير الفعالة اللامة لتصبين معامل القدرة، كذلك احسب نبار الحمل

بعد نعوبض القدرة غير الفعالة.

हिंदी:


$$K\Lambda V^{1} = \sqrt{3} \Lambda I$$
 = 804 $K\Lambda V$

القدرة الظاهرية

$$KM = (K\Lambda V) * (PF) = 734.4 KW$$

Allasin
$$y^2$$
 so y^2 is y^2 . y^2 y^2

: بعد المعن 450 KVAR في نف فقده منالخاب



$$= \frac{734.4 \text{ KVA}}{134.4 \text{ KVA}} = 34 \text{ Amp}$$

· تاء فقود التبار المال من mA 04 إلى qmA 45 وبالتالي تنخفض المفقودات .

فاليا: المفقودات المثالية بنبيات التوزيج

(Optimizing Distribution Losses)

عزل العفاديات الفينة (Isolating technical losses) فينفا تاريفودا المايفة المارية (أبياء البيئة عند منايات البيئ البيئة البيئة البيئة البيئة البيئة المبيئة ال

- الموادا : وهوا معلق في البولا تأنا هذه من مكونات كوبولي معدد وهي: المولد المولد معدد وهي: المولد المولد معدد المولد الم
- تركون شبكة الجهد العالى والغائق نم تونافا بهجا شجبث زيمين الخطوط
 الخطوط المحال معدده ... المحولات المعادات المحال ا
- تصنوى محظات توليد الكهرباء وشبكات الجهد العالى والفائق عند جميع مدخلاتها ,ومخرجاتها على عدادات ومسجلات طاقه ذات دقه عاليه والتي عن طريقها ينم تحديد المفقودات القنية بدرجة دقه عاليه.


يوغنج شكل (3-51) أ تمثيل لمواقع عدادات الطاقة بمحطة توليد كهرباء ونقسيم شبكة المحطة إلى أجزاء لامكانية ولتسهيل حسابات الفقد الفني.


برنما بوغـح شكل (E-SI) ب نمئيل محطـهٔ نوايد كهرباء مسجلا عليها المداغل والمخارج والمفقودات ،

ويوغسج شكل (4-21) أ تمثيل لشيكة جهد عالى وقاتق وتقسيم الشبكة إلى أجزاء لإمكانية وتسهيل حسابات الفقد الفنى. بينما يوضح شكل (4-21) ب تمثيل لشبكة الجهد الفائق ومفقوداتها ،

بكون عزل المفقودات الفنية في شبكات التوزيع (جهد متوسط وجهد منخفض) أكثر معربة وتعقيدا وذلك للأسباب التالية:


حالان عنائه حاله عالما نه طلله عالماً نه ويزينا حاليث نهلاء عالما الموزعات - المنافعة عالما المنافعة (esinion ويزينا شاع المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنا






شكل (12-3) ب تمثيل لمحطة توليد الكعرباء

و مفقوداتما (X : موضع عدادات الطاقة)



شكار (١٤٠٥) أشميا عربي علاما تامانه وقايم إيشة أ (١٤٠٥) إلى عن الناق عن المناهم البيما يها تربيا لمنسك



شكل (12.4) ب تمثيل لشبكة الجمد الفائق

و مفقوداتها (X : مرضع عدادات الطاقة)

(Low يغلفنها يجها البهد ين غلاباً الماه (Low يغلفنها يهد) المراه الماه الماه (Low يغلفنها المبهد) (Low يغلفنها المبهد)

- نوجد عدادات نسجيل الطاقة عند مداغل شبكة التوزيع سواء بمحطات الجهد العالى كالجهد المنوسط أو عند مداغل الموزعات. بالإضافة إلى عدادات العالى كالجهد المنوسط أو عند مداغل الموزعات. بالإضافة إلى عدادات والتي الطاقة عند مضاع شبيكة التوزيع وهي عدد كبير جدا من العدادات والتي نصل عدد مستهلكي الطاقة الكهربائية (المشتركين) ولا توجد أبة عدادات بين فنين الموضعين. بوضح شكل (ق-11) جزء من شبكة التوزيع و مواقع عدادات الطاقة بها عند المداغل ولاي المشتركين ..

وهذه المتغيرات خبرورية لصاب الفقد الفني الضافة المورده (افني بشبكات التوزيع فإن هرافق الكهرباء عادة ما تقارن بين الطافة المورده (barery delivered) المداخل شبكتها الكهرباية، خلال فنرة زمنية مصده (سنه مثلا)، مع الطافة الكابة المباعة بفواتير الكهرباء (Sois) زمنية مصده (سنه مثلا)، مع الطافة العباعة بفواتير الكهرباء (الفرية البياعة خلال نفس الفترة الزمنية المصدة.. وتكون "مفقودات الطافة السنوية" هي الفرق بين هنين الرفيين. فمثلا نمثل البيلنات التالية الطافة المورده والطافة المباعة لأص مرافق الكهرباء: الطافة الكلية المورده لشبكة التوزيع = 600 كهر م.و.س

من هذه الحسابات نجد أن نسبة مفقودات الطاقة بهذا المرفق كالإتي:

فديما فيلاا فقلما


الفرق (والذي بمثل المفقودات) = 000271 q.e.w

 $\%8.62 = 001 * \frac{000271}{000247} =$ like simply % likelike likelike

= 000072 g.e.w

 $\%7.0\xi = 001 * \frac{000271}{000074} =$ الفقد منسوبا إلى الطاقة المباعة

- ۲۱۲ -الفقد في الطاقة الكهربانية



وي بيا تربش مقالها شامانه وقال الله عن (21 - 5) إلا

بوجد مصدران كبيران احدوث خطا في هذه الطريقة التقليدية لمصاب المفقودات وهما:

(1) فرق الطاقة بين مجموع الظاقة المورده وبين الطاقة المباعة الكلية بيشمل على طاقة غير مقاسه مثل السرقات وعدادات غير مفرونه أو فرائتها غير صحيحه..
ولذا فإن هذا الفرق عباره عن الفقد الفني بالإضافه إلى طاقة غير مقاسه.

تعتب طربقه "توزيع القدرة" (Allocating demands) من الطرق المفضلة لغزل فقد الطاقه الفني في شبكات التوزيع.. في هذه الطريقة بتم اغتيار جزء من شبكة التوزيع لها مصدر تغزية ذى قدرة معلومة


in a find the inglish inglish with shifting the same rate, is a such a super k and k and

بوغىج شكار (8-21) رسم خطى لوصف هذه الطريقه والتى تتلخص فى الخطوات التالية: (1) يتم تجهيز رسم خطى اشبكة التوزيع مسجلا عليها بيلنات: الموصلات ومحولات

التوزيع والفلامال وبزفامات الجهد ...


(S) عند (KVAR & KW) قريفا معدد الغدرة (KVAR & KW) مند الغداء (System peak) بالغناة فريان ثروبة


⁽¹⁾ الشبكة الموضعية: هي تعيدة كميشرة، عادة عند موضع محدد، تتكون من مغذين ابتدائين أو اكثر ومنصل بها حمل خدمي أو اكثر.. مثل المسرح أو المستشما أو (1EEE-100)



्री (व-SI) स्रं क् क्रेंट्र प्रंपु


- ۱۱۹ - الققد في الطاقه الكهربائيه





سيدني تاكيشا ملته ا (١٤-٦) إلاث

- ۲۲۰ -ميناپودا اطاقه الكهربانيه



شكار (8-21) رسم خطى لتوزيج القدره

- ۲۲۲ -مينانهوداا مقالماني في نقفا

- (3) بنم توزيع قدرة مصدر التغنية على محولات التوزيع بنسبة السعه المقتنه لتل
- (4) بحسب عبوط الجهد (voltage drop) ومفقودات القدرة عند ذروه الحمل
- (2) 12—1, reals it iii. iii) iii) reper 3 like 3 last 24 e lasing the equit and lared (2i teals in lared in light in life 2i; like 3 4i, rate like i: (8) 8 (4) 8 (6)
- (6) نصب مفقودات كل مغزى باستغدام عاملات الفقد (1013 Ri 2001) بلاحظ أنه للحصول على نتائج جبدة بجب تكرار الخطوات السابقة وإذا بستخدم برنامج حاسب آلى....

- أميتر حرارى القياس القدرة (Thermal demand lamine) خلال موسم ذروة الحمل، أو أن يتم القياس اللحظى للحمل وقت ذروه الحمل لأكبر عدد من محولات التوزيع.. بالإضافة إلى قياس منحنى الحمل اليومي (لمدة ١٤ ساعة) البعض محولات التوزيع المختاره وذلك باستخدام الاجهازة المتنقلة الخاصة بينس الطاقة (أو قياس المنغيرات الكهربائية) ،
- (S) تعنبر طريقة إدارة احمال المحواد (S) تعنبر طريقة إدارة احمال المحواد (MJT، والـــــــة يتم بمعرفة الطاقة المستهلكه للمشتركين، من الطرق الفعاله لإغنب شركات التوزيع.

تناخص هذه الطريقة في الأتي: أ- بحدد المشتركين على كل محول توزيع.

نسجل عدان الطاقة لكل مشرك خلال شهر.

ب- نحصل على مجموع استهلامات الطاقة (AWN) لهؤلاء المشتركين من

نوغنع بمعرفة شركات النوزيع. باستغدام معلالات أو علاقك تجربيبه (empirical relationship) ج- بنم حساب قدرة طلب المحول من استهاركات الطاقة وعد المشتركين وذلك

فمثلا من العلاقات التجريبية المستضمة في الولايات المتحده الامريكية [2]

يهن لكالغ معلونسما المالكة المستهدم خلال شهر KVA Demand = 7.3 + $(3.523 * KWh) - (0.022 * (KWh)^2)$


12000 KWh هذه العلاقة تطي نتائج جيدة إذا كانت الاستهلامات و الحدود

ist ietit like å AVM lineeli in emin sååetin liklik ellesli eliklesli.

عزل الفقد الفني للشبكة الثانوية علاة مايغنى محول النوزيع عدد كبير من المشتركين ففي النظام الاوربي يتراوع هذا العد بين 50 إلى 300 مشترك.

ig et el \tilde{g} añat a lemin, leall, llútez à llútez à ai a lea \tilde{g} : (I) ième at $2l\dot{k}_0$ ai llag lèg light lleal ai llag gat llamble llútaui à


- والفروع الثانوية. (2) بالنوسع في استخدام ظريقة "إدارة حمل المحول" بحبث تشمل الشبكة الثانوية وذلك بإجراء الآتي:
- نحصل على قدرة المحول بنفس الخطوات المذكوره في البند السابق.
- بسنم توزيع قدرة المحول المحسوبة على أجزاء من الشبكة الثانوية بنقس الخطوات المنكوره في شكل (8-SI)
- (3) بجب تعديد ذلك لاماً بالمعا بالمعا بالمعال المايك (5):
- معرفة عاملات التظابق (coincidence factors) لأعداد أشاشيا المعاد و مغلقه من المشتركين. بدكن الاسترشاد بشكل (9-19) الماغوذ من المرجع [2]
- تحديد العلاقة بين الطنب والطاقة المستهدة شهريا المطنوبة تتمنيفات مخيد العلاقة المستهدة شهريا المطنوبة المستشدة المدين الاسترشاد بشكل (10-10) المنفوذ من المرجع [2]



شكل (12 - 12) عاملات النطابق النموذجيه لمستهلكي القطاع السكني

A : مستهلك منزلى بدون مواقد كهريانيه B : مستهلك منزلى فى وجود مواقد كهريانيه C : مستهلك منزلى فى وجود أجهزة تكييف





في موسم الصيف K_f = Conversion factor عامل التحويل =

liekon:

النوزيع:

مُجْبِثُ تَالَعُهُ وَيَعِمُوا وَيُصِومُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِق

- بنم اختیار جزء من الشبکة للدراسة تنکون من:
- ه مطان نزایع فرعیهٔ
- इस्बि गिरामि
- o malli will
- ॰ इसि गार्गः
- (2) بن الحصول على الفصالعن الفنية والكهربائية المكونات. فم يوسم الرسم الفطى
- الهذا الجزء من الشبكة (بدويا أو بالحاسب) (3) تضتار دورة الحمل (بوم - أسبوع - شهر ..) وتحسب المتغيرات الاثية باستخدام
- الطرقي المشروحة سابقا :
- ه اقصی طلب
- · Elia Real
- · shall beal
- ه عامل الفقد
- : رمنفا عقفا بسم (4)
- عند اقصی طلب (قدرة)
- ॥अङे
- رَك) مَقَالِ الْمُنسِلِقًا لَمِيقِل بِي مِسمِما اللَّهِ (5) مَقَالًا مَن اللَّهِ (5)
- (6) يَتُم الْمَيْلِ طِلْ اللَّهُ عَلَى المُعْفِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

i- leaghis:

- احلال أو تغيير المحولات ذات المفقودات العالية
- ازاحه الاحمال لتخفيض أقصى قدرة
- القوا غير الفعال الفيان بيري الفعاله

ب- النظوط الإبيانية:

- لركيب مكثفات لتخفيض القدرة غير الفعاله
- · ing lagarkis lidings hallgad
- ه در الله فنحات الثبيه
- نغیر مسئوی الجهد (علاه رفع مسئوی الجهد)

ج - الخطوط الثانوية:

- · liles Weal
- ه نغير الموصلات
- عنف ال تغفيض الغطوط

(٢) بنم حساب النائلانا بالمعاجبة الال من :

- । खि. दे (। त्याः, । त्यारं)
- درا الاستثمارات
- · Itaalla
- · lagle llauriceas
- ه النشول و العيانه
- ه اخری
- (8) يتم حساب التقييم الافتحادي البدائل المختلفة لعناص تخفيض الفقد.

الفقد في الطاقة الكهربائية

- 177 -

(S) est i list lighter

المنابه بالمنا وقة همسا 65000 له العنا من الما المنابعة (١)

8.٤ % قام المارية

نخفضت مفقودات الطاقة بنسبة % 25.0 في ثبيكات الجهد المنوسط والمنخفض التهي المشروع عام \$1994 والالله عنالة وفر سنوى AWM S.I 80% والم الدراسة على أن زيلة ألمصل من 30% في 30% إلى 80% نا له کا ساع وعدی تاریم (guilder) دار کا به تاریم (ای اله کا تاریم وی تاریم وی تاریم در تار واقد فرضت الدراسة أن تطبيق المشروع سبوفر طاقة 3 س ك.0 من الغاز الطبيعي لكل تم عمل در اسة موازنة بين مستوى الكفاءة العملية العالية وبين التلفة المقبولة. 400 KAV

AVX 004 estivity 800 estiletic lead ellead sillip liber tic inc ه 250 KVA بن الجديدة (بعدد 75 محول) اغلبها بنراوج بين AVX 35 & · Loin KWh

الاصال الكاسية للشبكة الكهربائية حوالي WM 001 واستهلاك الطاقة 904 مليون

88% & 97.5% 3 His List of 400 KVA & 100 KVA

المدولات القيب أمركبة فبل عام 5591 وذات الاحجام الكبيرة وقد النها تتراوج بين Ling Ly (VM 4.0 \ 01) per 27 regli ily ceti.

قس عام 1983 قد مرفق كهرباء بلدية جرونينجين (١) (Groningen) استبدال كه 1

alien llaine 3:

" مدنية جرونينجين بهواندا وفرت AWM S.I سنويا " " Light Check's like "

ag litel:

ثالثا : تجارب بعني الدول اتخفيض المفقودات :

فينال بولانا فالطاقة الكهربائية

- . 47 -
- أبن عم الحمل (لعسابات فقد اللاحمل) غنسا / فدلس 8760
- نمن الفقد (أو الساعات النفاحما تنفل) منسا منحاسا مناسل منحاسا المناسل من المناسل من المناسل الم
- قنساً / فدلس 3500
- أو العمل (أو الساعات العكافاة للحمل)
- · nigured nelal little 6.0
- نسبة نحمل المحولات %08

حالات التشغيل التي على اساسها تم حساب وفر الطاقة:

. طميكال ويبب ن جــدول (5-12) مقارنـــة بين اجمالي قدرة ومفقودات محولات النوزيع الجديدة

بوضع جدول (٥-١٦) قدرة ومفقودات محولات التوزيع الجديدة.

مفقودات الحمل للمحولات القديمة كالت عند درجة حرارة الغرفة.

جهد النشغيل 4004. كذلك تم تصحيح مفقودات الحمل عند درجة حرارة C°57 حيث أن بالمحولات الجديدة فلقد تم تصحيح فقد اللحمل بالعامل 11.1 للحصول على الفقد عند تراعقةما مَن القم مُبِيَاكِمُ في 1961 في وينهنا شاعهما ونقما بهجا زاد 1961 ماد رأية

بوضع جنول (3-12) قدرة ومفقودات محولات التوزيع القديمة.

المصنعة قبل عام 1920 ولذا اعتبرت هذه المحولات كهالك. واقد وجد القائمين على المشروع صعوبة في توفير فطع الغيل اللامة للمحولات ثم تحسنت جودة المحولات نسبيل بين 1291 وحتى 5291 .

بعد الحرب العالمية لم بكن مناحا المواد الخام عالية الجودة لذا زادت المفقودات.

نسبيا فإن مفقودات المحولات في الفترة من 1920 إلى 1940 كانت منخفضة.

- Lee Vis main mis 1261 & 2291
- Leg Kis min H. 8461 & 1261
- Le Vis raisi el 24 0401

المفقودات إلي: جمعيع المحولات التي تم استبدالها كانت مصنعة فبل عام ١٩٥٠ وصنفت طبقا لقبعة Reg Kis Bires.

- ۱۳۲ -الفقد في الطاقة الكهربائية

001	045	3300
0\$7	05†	\$182
160	310	5020
100	012	SIÞI
0\$	120	006
i sail	iāt (UCarl.) W	فقد الحمل W

جدول (4-12) قدرات ومفقودات المحولات الجديدة

091	864	0087				007	1300	0759
0SI	959	0967	002	IbL	3922	001	6881	009\$
osi	EIS	2314	200	1208	9658	300	160I	0078
SZI	867	0097	200	104	4168	300	6801	SIZS
COI	789	2000	700	696	3900	300	1630	0657
SL	PE9	ISTI	00Z	₹89	058Z	300	8981	0947
KA Pari	in ukal (si VOOP) W	(75°C Lie)	KAY engu	iii: UKeel (34 V 000) W	ik lad (75°Cie) W	KVA § 3881	iii. UKaal. (ai. V 004) W	(72.C1:E) (72.C1:E)

جول (3-21) فران ومنفودات معولات النوابع الفريمة

جدول (ك-15) مقارنة بين اجمالي قدرة المحولات والمفقودات للمحولات القديمة والجديدة

विन्दरिक विदेशीय	73010	SE	817
المحولات القديمة	STOEE	145	L8S
البند	اجمالي فدرة المحولات	ات المفقودات اللحمل المحكا	نادعققه رمالعجا رامعا

باستخدام البياتات بجدول (2-5) وعالات الغشانا الوفر الذاتج (21-5) واعبع تدانايا الموفر الداتج (21-5) وعالات العافرة وأن المؤين المؤين المنافعة تسففنا عفورات الطافة معولات الناوبي ويايتنا المففرات ويوضح جدول (10-6) و المنافعة مناعفه النطور في مفقودات المحولات قد تا المحالات في مفقودات المحولات في مفقودات المحولات في المنافعة منافعة منافعة منافعة منافعة منافعة منافعة منافعة منافعة المنافعة المن

- ١٩٩٧ -الفقد في الطاقة الكهربائية

Source : [6]

S661	SIS	OSLE	07\$
1661	089	3100	450
†86 I	009	0001	400
9461	019	0001	001
7 261	089	0000	001
8961	089	0001	400
غنسا	مفقودات اللاحمل W	مفقو دات الحمل W	A Uit

و المنافع المنافعة الميامية الميامية الميامية (12- 6) أو المنافعة الميامية (13- 6) أو المنافعة المنا

in the second of the second of

الباب الثالث عشر

الفقد و التوافقيات

Losses and Harmonics

أي المُضار الأحمال غير الفطيسة مشاء مديرات السرعة المنفيرة والمنافضا و المنافضا و المنافضات المنافضات المنافضات و المنافضات و المنافضات و المنافضات و المنافضات و المنافضات ا

بورى ارتفاع مستوى التوافقيات بعكونات الشبكات الكهربائية و لدى التمسمها يورى الى يورى المستهلكين الى بورى المستهلكين الى متعددة منها النهيل مكونات الشبكات ، والفصل الخاطئ لأجهـزة الحمــابة ،

وانهيال المصهورات و زيادة المفقودات . سينتو هن في هذا الباب الى تأثير التوافقيات على مفقودات مكونات الشبكه الكهربائية مثل المحولات و الكابلات و المكثفات و المحركات ..

نتناج لبعبا النع يفات للمساعده في هذا الباب مثل:

: (Harmonics) حَالِفَوْا مِثَاا

هي مركيسات جيبيسه يكسون ترددهسا مضاعفا صحيحيا للتسسردد الاسساسي (30 هرتز او 60 هرتز) . مثال ذلك التوافقية التي لها تردد مسساوى لضعف التسردد الاساسي و التي تسمي"التوافقية الثانية"

موجه مشوهه (Maveform):
 موجه مشوهه (شاه المعال في الخطبة (non-linear) مثل الاجهزه المحتوية على الكترونيات القوى و افران القوس الكهربي وماكينات المصام...

- 647 nieār èn 11216 il 1220 nieš

بؤدى النشوه في موجه النيل الى:

- أشاكر أعمال والمنافرة والمناز المنافضة
- ه زيادة مفقودات العديد بالمعال المحقوية على قلب عديدي
- عدوث نداخل مغاطبيس مع دوانر النابغونات
- الله قال الماليا و الماليان المالية المفقودات
- · light thank to
- िक्सी, ग्रीक्टां
- النشغيل الخاطئ لاجهزه القياس و الوقابة

ويؤدي النشوه في موجه الجهد الي :

- في العواء العازلة في العواء العازلة
- تكوين شحنه كهروستاتيكية تؤثر على الخطوط المجلورة و كابلات التليفونات
- احتمال حدوث زنين عند بعض التوافقيات الفردية (مثل التوافقية اثثاثة)
- إلاة البه بين نفطة التعادل و الأرضي
- مشاكل في مكونات الحاسبات الشخصية و التي عاده تظهر اولا في صوره
- · تابساعا وهاب به بالالئه .

العد زيرنا العلم المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المباركة و الاثنين معا المباركة المبار

اولا :مفقودات المحولات في وجود التوافقيات: تزئر التوافقيات في عزل المحولات و تؤدى الى تشبع القلب (eaturate the core) وتزيد التشويش (noise) و تسبب زيادة المفقودات الكهربائية.

المحماا تاعيففره (No Load Losses) المحمان تاعيففه ونم باعفه ونم المحمان تاعيففه والتعمار المحمان المحمان المحمان والمحمل المحمن وفي المجهدة وأبين و المحمل المحمان والمحمل ومجدي المحمان والمحمن ومناهفه وأبينا والمحمن والمعفوة وأبينا المحان المحمان المحمان والمحان المحان المحان

1- angelis A I

تؤدى توافقيات التيار الي زيادة هذه المفقودات كالاتي:

ising in light of the soft find is the find of hundry (Skin clinible) is the light of the soft of the

ن فا المينا (المنه 60 أو 00 أو 00 أو 00 أو 10 أو المناب أن المناب أن المناب أن المناب أن المناب أن المناب أن المناب الم

بون و الناه الله المعالم المعالم المعالم و بالتالى تسزيد مقاومته ، الزيادة في المعالم و بالتالى تسزيد مقاومته ، الزيادة في المعالم المعالم المعالم موديا المعارف مودينيا والذى لابتوزع بالتساوى خلال الموصل ، وهذا يزيد مشكلة المفقودات تعقيدا .

ب – مفقودات التيارات الاصمارية تودى المجالات الكهرومفناطبسبة الشارده الى حدوث تيارات اعمارية في ملفات المحول والقلب والأجزاء الهيكلية الأخرى. هذه التيارات الاحمارية نسبب المفقودات التي تزيد جوهريا عند الترددات العالية.

- الطريقة الرابعه طبقا للمرجع [10]

[9] وجي ما القبلة طبقا المرجع [9]

- الطريقة الثانية ظبقا للمرجع [8]

21 L 05 mis .

- الطريقة الاولى طبقا للمواصفات القياسه الامريكية [4]

ستتعرض فيمايلي لمفقودات المحولات في وجود التوافقيات :

llacel la jui aiteli \mathbb{R}^2 I e llaiteli IV wal Li .

فيناعتبها تافاعال تاراياها منه ته لملا ، (△ لتاء راك المحاس نبهت

(--- كا, و, 3) والتي نمثل مركبة التنابعية المسفريسة (Sero phase)

الملقات الإبتدانية ، هي النوافقية الثالثا في المقالية الثلاثية الثلاثية

نتبعة الأحمل غير الخطبة بعر بين الظور و مسار التعادل تيارات اعصارية عالية في

الأحمال الخطية فإن مفقودات التيارات الاحصارية تمثل هوالى %5 من المفقودات الأحمال الخطية فإن مفقودات التيارة، بينما للأحمال غير الخطية فإن هذه المفقودات تصبح موثرة و تزيد لاكثر من

(sequence) رئيم نما يعن نما النعادل و نعبس في العلمان الابتدائية المحول (و التي


Annaling Winding Or parallel Winding of Cantering winding of parallel Winding winding of Landers of the figure of the safety of

 $\mathbf{P}_{LL} = \mathbf{I}^2 \mathbf{R} + \mathbf{P}_{EC} + \mathbf{P}_{OSL}$ (1)

र्जानुः

 $P_{LL}=$ (load loss) المحال عن المحال الم

- p m p liène èn lidlèn 1122 und



شكل (١-٤١) تعثيل لفقورات المحولات

- ۲۶۰ – مبابي في الطاقه الكهربانيه

* निंह, नृत्या विक्रांत अर्थ हें स्ट प्र'I المصال عن المنافعيات على فقد المحول

تاريق منه عنو منوسط مربعات (mr) ليل المعل المين معيوة من المناز الغارات المناز المارة المناز المناز

all is A I wan it it its lille

(I se git signed at sale little flesh surrent load current

Ac resistance Jaill desjas R (

 $^{ar{a}}$ النو افتيات على $^{ar{a}}$

فرجي الدُّود . هذا بودي ألى فقد زائد بالفاعال و المثالي الثفاع غير عادي في درجة البِنَا وَبِهِ وَمُ وَ النِّبَالِ عَنِهُ خُبِهُ عَنْهُ عَنْهُ (3 $_{
m CO}$) تالفُلمان هي مربع النِّبا

كمياضغ يبغ والمعا تارايتنا لميغنما تالاعماد علاغير غطية

* كانير التوافقيات على Leo T

البُّول أن المحمل عَبِين الخطية تزيد مقفوه التارية المحكاء تدارية لمجلِّد الجذاء الاجزاء الإجزاء الم

* مركبات النيار المستمر بنيار الحمل

المعلى . هذه المركبة تريد فقد قلب المصول ببطئ ، و ايضا تزيد تبل المغنطه يماعين تو (de component) في تيار مستمر (de component) في تيار

و بالخافة القاط والمناع والقاع المناه المناه بالإضافة التا المناع current

: تاريق معادلة الفقد في حالة وجود التوافقيك:

نحصل على جذر متوسط مربعات التيار في حالة وجود التوافقيات من المعادلة

(5)
$$\frac{z}{z} \left[z \left(uq \right)_{i=1}^{d} \right] = \frac{1}{z}$$
(7)
$$\frac{z}{z} \left[z \left(uq \right)_{i=1}^{d} \right] = 1$$

الفقد في الطاقة الكهربية - 134 -

$$\mathbf{P}_{\text{EC}} = \mathbf{P}_{\text{EC}-R} \quad \sum_{\mathbf{l}} \left[\frac{\mathbf{l}_{\mathbf{k}}}{\mathbf{l}_{\mathbf{k}}} \right]^{2} \mathbf{h}^{2} \quad \text{Watts} \quad (4)$$

(8)
$$\sum_{k=0}^{\infty} (pu) \sum_{k=0}^{\infty} (pu) \sum_{k=0}^{\infty} (pu) = \sum_{k=0}^{\infty}$$

بالنعويض بالمعادلتين (ξ) ، (ξ) في المعادلة (1) نحصل على الفقد الكالى للمعول في وجود النو افقيات

$$P_{LL,R} (pu) = I + P_{EC-R} (pu) + P_{OSL-R} (pu)$$

etj.

PLL-R (pu)=Load Loss density (Per unit of rated Load I'R Loss

density) $I^2R \ \ \text{density})$ where it is a first f

Pec-R(pu) =Winding eddy-current loss under rated conditions

(Per unit of rated load I2R loss)

فقد النيارات الإعماريه للملفات عند المالات المقننة =

(ناقعا المعا عند الكل عقفا في يستما وعاليا)

Posl-R(pu)=other stray loss under rated conditions

(Per unit of rated load I²K loss) عنائد الثارد الأخر عند الحالات الثقالة =

(ونتقمال المحددة المحددة المنافع المجالة المحالة المحالة)

به الطريقة المنائلة ألم إلى المنافرة إلى المنافرة إلى المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافزة ال

$$P_{LL} = I^{2}R$$

$$= R * \begin{bmatrix} \sum_{h=1}^{L} I_{h} \end{bmatrix}^{2}$$

$$= R * \sum_{h=1}^{L} I_{h} \end{bmatrix}^{2}$$
(7)

رحساسانا عند قرالعقاا قرياقا تراع وهفو رما قرالعقاا قريم المناه عند قرالعقا المناهم مسقت روا R * R * R) ترايقوا وقرار R * R * R) معقود المناهم و المناهم المناهم عند قرالعقاء و R * R * R)

و تكون النسبة بين مفقودات القدرة الفعالة نتيجة التوافقيات و مفقودات القدرة الفعالة عند التردد الأساسي كالأني:

(8)
$$\frac{R * \sum_{h=2}^{n} \frac{1^{2}}{h}}{\sum_{h=2}^{n} \frac{1^{2}}{h}} = \frac{I_{2}^{2}}{\sum_{h=2}^{n} \frac{1^{2}}{h}}$$

ITHD ابتنا آبانا تابقا الغامنا دفي عن نعن المالك البتناء المانات الفريعن (Current Total Harmonic Distortion)

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2}}}$$

بمقارنة المعادلين (8) ، (9) نجد ان المعادلين (8) ، (9) نجد ان المعادلين (8) ، (9) نجد ان المعادلين (8) ، (9) نجة التوافقيات و مفقودات القدرة الفعالة عند المعال التردد الإساسي تساوى مربع التوافقية الكلية للتيار اى (AHTI) وذلك عند إهمال ظاهرة السطح ،

- ۲۶۲ – الفقد في الطاقة الكهربية

نَحْسِ مَفْقُودات النَّو افْقِيات الكلولة تبعا للمعادلة الثالية :

(reword to notional) sossol labiosumis lamimon =
$$_{N}$$
 $_{T}$

$$\mathbb{I}_{N}=$$
 nominal current value

$$\lim_{} |\sin \theta | = 1$$

$$M = 10.0 = 100$$
 loss coefficient

$$K_{h1} = -0.87 + (3.853 \times 4) - (2.263 \times h) + (2.263 \times h) + (2.263 \times h) + (2.263 \times h) + (2.2632500.0) + (2.26$$

العربيما المغياما المغياما العربيات العربيما المعياما المعياما المعياما المعياما المعيامات المعيام التاليات المعيام ا

في الحدكا تا إلينا فقد النيارات الاحسارية

$$P_{ch} = P_{cf} \sum_{h} 1_{h}^{2} h^{2}$$
 (11)

etj:

 $P_{ch} = total \; eddy \;\; current \; loss$

= كالاا لمي المحالات اليتاا عن

 $P_{\rm cr} = {\rm eddy}$ current loss at fundamental frequency

فقد التيارات الاعصارية عند التردد الأساسي =

h =harmonic order = دَيِشَا مِنَا دَعِيَ

In =rms current at harmonic h as % of rated fundamental

current

جذر متوسط مربعات تيل التوافقية 1 كنسبة من التيل الأساسي المقن =

- 637 -الفقد في الطاقة الكهربية

بينما بحسب فقد التيار ات الشاردة (sessol yarte) طبقا للمعادلة :

$$P_{sh} = P_{sf} \sum_{h} \sum_{h} P_{sh} = A_{s}$$
 (12)

જાંદ્રી :

Instructor at harmonic has % of rated fundamental current eigenfunctions of rated fundamental current eigenfunctions of the stable of the sta

تاليقة المنا ع ب و حال الما الما المنافقة : الما المناه

تحسب مفقودات الكابلات في وجود النوافقيات تبعا للمعادلة الأتية :

ন্দ্ৰন্দ্ৰ

L =length of a section of line

عول فطاع من الغط =

n=harmonic order

= طَيْقُوا فِينًا لَمْنِي =

J = zero, positive and negative sequence component

(0.1,0)

= هُبالسا و هُبه ما و هُر في فصال هُ يعبانتا المبريم

 Γ_{hj} =component j,s resistance to harmonic order h that includes

skin effect

مركبة التتابيرة إلىفاومه عند التوافقية A والمحتوية على ظاهرة السطح =

Inj=rms current of harmonic order h at sequence j

جذ منوسط مربعات نيل النوافقية م عند مركبة التتابعية إ =

: قَبِهُ اللَّهُ اللَّ

$$P_{ch} = L * \sum_{h \neq 1} r_h l_h^h$$
 (14)

द्यां :

P_{ch}= harmonic losses

= تايقفا فئا تاعقفه

الفقد في الطاقة الكهربية

L = length of a cable

लंगी (रिजारी)=

l_h =current of harmonic order h

قبار التوافقية ط=

(3.8 $R_{3.6}$) d Tesistance of cable to harmonic order h (or $R_{3.6}$)

 $= (R_{a.c} \text{ As little in } | \text{It little in } | \text{It little } | \text{It little } | \text{As little } | \text{It little } | \text{As littl$

466 (1-81) lian in liable 2 3.691

(أو ١١٦) تبها لتردد (١) التوافقية

921.0	₽ ∠0.0		
991.0	L60.0		
202.0	611.0		
\$\$Z*0	641.0		
615.0	881.0		
££4.0	22.0		
(mx \Q)	(M/\\Q)		
llesines (leg /2g)	ielw (leg 12g)		
	(m/ \Q) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0		

جدول (2-13) العلاقة بين تردد التوافقية ومقاومة الكابل

0\$1	TS C'S
SZI	3.5
001	e.i.
SL	SII
C7	80.1
0	I
. 6.0 ° (s.b A \ 1)	R _{a.c.} R d.c

- ^ 3 Y liàit è, lidlès lizh 다.

ثالثا: مفقورات المحركات في وجود التوافقيات مناب الموجات المشوعة بالتوافقيات مفقودات زائدة بالمحركات . وعلى ذلك ترتفع المفقودات الإضافية ببسب توليد المجالات بمحنث التوافقيات لكل توافقية مركبة تتابيها

المفؤرات الإضافية بسبب توليد المجالات بمحدث للتوافقيات لكل توافقية مركبه مركبة للتربية مفرية و سالبة و موجبة (Sero, negative and positive sequence) و الشي تشير الى اتجاه الدوران (عند تسليطها على محرك تأثير في أمنسوبة الى الإنجاه الموجب

الأسلسي يوضع جدول (3-51) رقم التوافقية و التتابعية المقابلة لها.

44 (E-EI)

1 1 1 100	7		7 (0)	a 11°	léš. l	115115	De a	نئدلث	ثما الث	King /		,
ट्रानी बंदार (ээнэнрэг эгвий)	TO THE PARTY NAMED IN COLUMN TO THE PARTY NAM		0	+	45	0	+	· es	0	4	40	0
رَفِمُ النَّوَ افْفَرِهُ (من Sinomie H.)	to co	7	ε	Þ	Ş	9	۵	8	6	01		12

تولد نو افقيات التتابعيه الصوريه (وهي التو افقيات المناسه و مصاحعها المدريه) مجال ثابت، ويكون تردد مجال التو افقيات أحلى ، وبالتالي تربد تو افقيات المغنطة وتتبدد طاقة

التوافقيات على صورة حدارة ٠٠٠ تحدث توافقيات التتابية السالبة مجال بدور في الانجاه العكس (بالنسبة للانجاه

الأساسي) والنتيجة عزم منخفض و مفقورات عالية . بينما تحدث تو الفقيات النتابعية الموجبة مجال بدور في الاجاه الأمامي و الذي بغناف


العزم ، كل ذلك بسبب اهتزازات وانففض عمر تشغيل المحك . في وجود التوافقيات بجب تخفيض مقنن المحرك (de-rating)

يوغيع بالإذ (3-51) العلاقة بين عامل تغفيض المقن وعامل توافقيات الجهد و بعرف عامل توافقيات الجهد كالأثرى:


(51)
$$\sqrt{\frac{d}{d}} \frac{1}{2} \frac{1}{2} = 1$$

- ١٩٤٢ -الفقد في الطاقة الكهربية

شكل (3 - 13) منضى العلاقه بين عامل خفض مقنن المحرك وعامل توافقيات الجهد



د کارادی (S - E۱) العلاق بین C - S العداد که Ad.c کارادیا



જાજા :

HVF-harmonic voltage factor

अन्। हिंहिन्। दिस्

 $V_h= rms$ voltage at the h^{th} harmonic as % of the fundamental

جذر منوسط مربعات الجهد عند النوافقية الكنسبة من الجهد الاساسي =

H =order of add harmonic, excluding triple - h harmonics

= فَإِيُكُلُنَّا لِهِ الْفُدِلَةِ مِ فَنُالِنَّا فَهِفَا لِنَا الْحَلَمَ فَيَهُا فَلِيهُا فَرِيُّا فَي

عبرما بجسب النقد الكل المحرك تبعا المعادلة :

(31)
$$\pi/(\pi-0.01)*9H*347.0 = _Nq$$

ETT:

 $P_N = power loss for motor = Asall 5 sill sis$

HP =rated horsepower

= فَيْنَالِمُعِاا وْ الْقِدْ الْمُعَالِينَةُ =

: هَمَا عَلَمِهِمُا لَعِينَ عَلَى عِمَالِ سَاعِ هُفُهُم عَهِمِا الْمِيْفَا إِنْ سِبِسِنَ

(71)
$$\left[\frac{1}{\sqrt{\Lambda}}\right]^{2} \times \left[\frac{1}{\sqrt{\Lambda}}\right]^{2} \times \left[\frac{1}{\sqrt{\Lambda}}\right]^{2} \times \left[\frac{1}{\sqrt{\Lambda}}\right]^{2} = \frac{1}{\sqrt{\Lambda}}$$

જાંજુ:

P_h =losses due to h harmonic امنیفارین شبخیان اینیفاها =

 P_1 =losses due to fundamental voltage V_1

المفقودات عند الجهد الاساسي الا=

vi =fundamental voltage value

فيمه الجهد الاساسي=

V_N =nominal voltage value

= نقماا يوجا الحية V. =voltave d do sinomic or

V_h =voltage of harmonic order h

क्ष्र पिश्वाकी ते =

تاليقفا فنا عجود النوافقيات أعامقفه : العبال

ربعير عن المفقودات في العازل الكهربي (۱) (dielectric losses) للمكثفات عند النودد الابراء المعادلة التالية:

بإلمان المفقودات في العازل الكهربي للمكثفات نتيجة وجود التوافقيات تحصل عليها من المعادلة :

$$P_h = 2\pi \operatorname{fh} C (\tan \delta_h) V_N^2$$
 (19)

عبناً شكامك دو السن نخابه (S) (عادة المناهم المناه و المناه عاملات المناه و المناهم و المناهم و المناهم و المناهم و المناهم راما و المناهم و المناهم راما و المناهم و المناهم

المفقودات في العازل الكهربي : هي القدرة او الطاقة الكهربائية المبردة في صورة في العازل عند تعرضه لمجال كهربي على التردد بتنتج الحرارة من احتكاك جزئيات العازل بسبب الاعكاس المنتالي في القطبية .

⁽S) and little: As imp like in lides in lides in the line intersection $(\pi \Omega)$ in little in lides in $(\pi \Omega)$ in order lides in which $(\pi \Omega)$ in order lides in the little in lines in $(\pi \Omega)$ in order lides in $(\pi \Omega)$ in $(\pi \Omega)$ in order lides in $(\pi \Omega)$ in $(\pi \Omega)$

وتأثيرها على تغفيض المفقودات بالشبكة الكهربائية تعريض القرة غير الفطاة الباب الرابع عشر

ه المفهودات النائجه من نقل القدرة غير الفعالة أولا: التعريض باستغدام مكفات على شبكة الجهد المتوسط سننعرض في هذا الباب العناصر الثالية:

ثانيا : تأثير المكنفات على مفقودات خطوط الجهد المتوسط

ب- نَخْفِضُ مَفْهِ داتَ الطَافَةُ غِيرِ الْقُعَالَةُ أ- تَظْلِفِن مِنْفِودَات القررة غِير الفعالة

3- الوفر في سجة النقل

ثالثا : تَخْفِضُ مَفْوَدِاتَ الْقَدِة غِيرِ الفَعَلَةُ بِمِولاتَ النَّوزِعِ بِتَركِب

Wills of within

مكثنات على محول التوزيع أ - تَخْفِيض مَفْقُودات القَدرة الفعالة بخطوط الجهد المنوسط نتيجة تركيب

ب- نَخْفِيض مَفْقُودات الطاقة الفعالة بخطوط الجهد المنوسط نتيجة تركيب

ج- تخفيض مففودات القدرة غير الفعالة بمحولات التوزيع भागा के न्या पितान

٩- تخفيض مففودات الطاقة غير الفعالة بمحولات التوزيع

a - 12 & by west 122


رابعا : معامل القدرة وتخفيض المفقودات

أولا: كَالِمُوا الْعَدَانُ وَعَرِدَا الْعَمَالُ مَا الْعَمَالُ وَالْعَمَالُ الْخَامِةِ الْعَنْ الْعَلْمُ الْعَنْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَنْ الْعَلْمُ الْعَلْ الْعَلْمُ الْعَلْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْع

من الفوائد الخاصة بالمثنان الصناعية : • تغفيض القدرة الظاهرية (٨٧٪) وبالتالم أمناكم أعان جديدة بدون

- الاحتياج إلى إنشاءات أو توسعات جديدة بالشبكة الداخلية • تخفيض التيار العار بين موضع المكثفات وبين مصدر التغذية الكهربائية
- (Power Factor في القداء بالماعم بالماعم بالماعم الماعم الماعم بالماعم بالماعم بالماعم بالماعم الماعم الماعم بالماعم ب
- Penelty) : «لبهدا ويزين تطعيش قسطفا عالهفاا ن.
- (KWH) مَّ قَالِمُا تَارِيقَهُم (KW) وَمِنْقُا تَارِيقَهُم وَخَيْفُتُمْ وَخَيْفُتُمْ وَخَيْفُتُمْ وَ
- نافئوم) الاستثمارات اللاترمة لإشاء محطات أو توسعات .. لأن تركيب المثناء محطات أو توسعات .. لأن تركيب المثناء مدانات المرتمة المثناء المث
- يسؤدى إلى تخفيض التيار عند نفس فيمة الحمل (KW) بالتالي تخفيض مقنن ودوري الحرار (KW) بالمخال المخفيض مقنن الحرك (KW) معمل المحلورية نيفنية وما المحلورية يتعنى المحلورية عنينا المحلور الطبيعي في الأحمال المخبين المحلور المبيعي في الأحمال فحسين الجهد (Voltage drop) أو تحسين الجهد
- عند نعفن المحل (WXI). عند مداه المولات على مكان ترافئهما بيري تاكم هذه مداه المقاله المعالمة عند عند عند المقاله المعالمة المعالمة المعالمة مناها المعالمة عنه عنه عنه عنه عنه عنه المعالمة ال

المفقودات النائبة ثم نقل القدرة غير الفعالة



يؤدى نقل القدرة غير القعالة الى ظهور مفقودات في القدرة الفعالة وذلك نبعا المعادلة الآتية :

$$P_Q = \frac{Q_{max}^2 R}{V^2} = \left(\frac{1 + Pe + Pe^2}{3}\right)$$

•

êsi. lêsı i lêslî izçî lêsı ê $\dot{z}_{\rm c}$ lêsı $\dot{z}_{
m c}$

الفط= A

 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \frac$

leal in liab sit ipip lied elli e illin, and lead it liab sit = , q

$$=\frac{Q_{\text{c max}}}{Q_{\text{max}}}$$

 \hat{l}_{loo} فيماً للحمل غير الفعال عند بداراً الخط = $_{xam}$ وأقمى فيماً للقدرة غير الفعالة عند نهاياً الخط = $_{xam}$

land, the lister inited laster (I) elais Knied line e liter

غَيْنَكُا مُلَاهِما الْعِينَ (annual utilization time of losses) : مُينَكُا مُلَاهِما الْعِينَ

$$\mathbf{E}^{\mathbf{O}} = \mathbf{b}^{\mathbf{O}} * \mathbf{\Gamma}^{\mathbf{s}} \mathbf{E} * 8100 \tag{5}$$


M :

 $E_0 = \delta \text{llail} \ \text{is in dial} \ \delta \text{axis} \ \delta \text{a$

ثانيا : تأثير مكثفات القوى على مفقودات الخطوط أ- تخفيض مفقودات القدرة الفعالة

عند تركيب مكنفات على مغذى جهد متوسط ، فإن الانخفاض في فقد القدرة عند أقصى طلب نحصل عليه من المعادلة :

(5)
$$[p-2+s(1-9^2)] \frac{RQ^2}{2\sqrt{1-3}} p = q$$




عيث :

الاخفاض في فقد القدرة المغذى = 9

R = دفئكما يعنى المغل لأياب ن، فيبسنا ففالسما

ال الماد Compensation Factor رفيهنا الماد $Q_{\rm C} = Q_{\rm max}$

Q = شافئكما أعها في ال



شكل (١- 14) العلاقه بين زمن استعمال الحمل وزمن استعمال الفقد

ب تغفوض مفقودات الطاقة في خطوط الجهد المنوسط يغيد عائد الخفض مفقودات الطاقة الفعالة على نوع نظام التعريض ، اذا كان ثابت تباث (أو فابل التحكم (Controllable) . نعنب التلائمات الماياة التحكم عالبة قبات تبايقات تلائمة أو الطاقة تغنب عرفعة في حالة تغفيض المفهودات من خلال متدات ثاباة للتحكم .

نعمل على وفر الطاقة تبعا للمعادلة :

$$E = \frac{\text{aqRQ}_{\text{max}}^2 T}{V^2} \left[\left(P_e - I \right) \text{ a.LF} + 2.\text{LF} - q \right]$$
 (4)

Child :

LF= Les states (The examination period) (10078 Les)=T

3- الوفر في سعة النقل (Released transmission capacity) بنعيض القدرة غير الفعالة ، بنخفض النيل المار بالخط وبالتالي بحدث وفر في سعة الخط تبعا للمعدلة :

(5)
$$\left(\frac{1}{2 \cos \varphi} - \frac{1}{\varphi \cos \varphi} \right)_{x \in m} = R$$

Tital

léan, èt à éalt
$$\hat{b} = x_{BM} T$$
nata, léat à éal, lian, éal $\hat{\phi} = 0$ 203
nata, léat à eat lian, éal $\hat{\phi} = 0$ 203

ثالثا : تخفيض فقد القدرة غير الفعالة بمحولات التوزيع : عند تريب مكثفات نوازى على الجهد المنخفض لمحول التوزيع ، فإن فقد القدرة غير الفعالة في المحول ، والذي له ممانعة عالية ، تتخفض بالكمية الأتية :

(a)
$$(2Q_{\text{max}}Q_{\text{C}} - Q_{\text{C}}^2)$$

ENT :

list à lissifi llacel = NR

in (reactance of transformer) (reactance of transformer) $\overline{\mathbb{U}}_X$

الإنفاض في القدرة غير الفعالة للمحول= ١٩

اقمية فيمة القدرة غير الغعالة لحمل المحول = $_{xsm}$

□ العنا لفنفضا الموكب على الجهد المففضا المحول = 0.

راغي بهذ لأعد راكا لا راماما لأميقيا راجما راكانه لا راهفانا ريث في عقا ريففضتني : لما العما العبن

(7)
$$K = \frac{Q_C + Q_1}{Q_C} = 1 + U * \frac{Q_{max}}{S_N} (2 - q_m)$$

Signal Contract of the Contrac

$$q_m = \frac{Q_C}{Q_{max}}$$
 (Compensation factor)

أ- تغفيض مفقودات القدرة الفعالة بخطوط الجهد المنوسط

نتيجة تركيب مكفات على محول التوزيع

عند زر كيب مكثفات على الجهد المنخفض لمحول التوزيع ينخفض فقد القدرة الفعالة في خطوط الجهد المنوسط نتيجة اتخفاض القدرة غير الفعالة المنقولة .

بغري الناريعي إلى التعريض O تتوزع بالتغلام على محولات النوريع فإن الاشفاض في القدرة غير النمالة المنفولة بالخط تكون

$$Q_{c max} = KQ_{c}$$
 (8)

: 577

 $\Omega_{c\,max} = 0$ القدرة غير الفعالة ألمقياباً مُمايقناها مُمايقين حمل $M_{c\,max} = 0$ المحرف في المعادلة رقم $M_c = 0$ المحرف في المعادلة رقم $M_c = 0$

ونوضح المعادلة التالية الاخفاض في فقد القدرة الفعالة :

$$P = \frac{3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} \left(2 Q_{\text{max}} Q_{\text{Cmax}} - Q_{\text{Cmax}} \right)$$
 (9)

ETT:

alled lied = A

स्प्र ग्रेंब्री शिंस = V

inter leakth (9) le liablet in like i that it at a take air a $C_{\rm C\ max}$ of $C_{\rm C\ max}$ of inter liable liables liable at a set of the liables in large set of the liables in the large set of the liables in the large set of the large set


يوضع شكل (S-41) العلاقة بين الاخفاض P كنسبة من المفقودات الكلية و معامل القدرة المحسن

ب - تخفيض مفقودات الطاقة الفعالة بخطوط الجهد المتوسط

نتيجة تركيب مكثفات على محول التوزيع

رهنمد تخفيض مفقودات الطاقة الفعالة على ما اذا كانت المكثفات من النوع الثابت أو النوع القابل التحكم أو خليط من النوعين .





نوضج المعدلة النالية الخفض في فقد الطاقة الفعالة

$$E = \frac{RQ^2}{3V^2} T \left(2.LF.q - q^2 \right)$$
 (10)

क्षांत्र :

$$q = \frac{Q_{Cmax}}{Q_{max}}$$

5- تغنيض مفقودات القدرة بمحولات التوزيع

فيالنا ألمادال لبن ينون النعادلة التالية

$$P = U_{r} \left(\frac{2Q_{max} Q_{C} - Q_{C}^{2}}{S_{N}} \right)$$
 (11)

ৰ্নীয় :

مقنن فدرة المحول= NR

د - تخفيض مفقودات الطاقة بمحولات التوزيع نحمل عنى هذا التخفيض تبعا المعادلة التالبة

$$E = U_r \frac{Q_m^2}{S_M} T \left(2 L F. q_m - q_m^2 \right)$$
 (12)

هــ الدفر في سعة النقل

ان تركيب مكلفات على الجانب الثانوي لمحولات النوزيع نوفر في المسامة المنفولة في المجانبة الذونية في المجانبة فيلا خطوط الجهد المتوسط ومحولات النوزيع، وتحسب السعة المنوفرة تبعا للمعادلة

$$\mathbf{P}_{\mathbf{I}} = \mathbf{P}_{\mathbf{max}} \left(\frac{\mathbf{I}}{\mathbf{coso}} - \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{coso}} \right)_{\mathbf{xsm}} \mathbf{q} = \mathbf{I} \mathbf{q}$$

رابعا: معامل القدرة وتخفيض المفقودات

مع العرض الرياضي السابق يمكن التحليل بطريقة أخرى كالآتي:
عند استخدام مكثفات التوازي لتحسين معامل القدرة ، ينخفض التيار الكلى المار
بالشبكة وبالتالي تتخفض مفقودات الشبكة والتي تتناسب مع مربع التيار . ويكون
مربع التيار الكلى مساويا لمجموع مربع التيار الفعال و مربع التيار غير الفعال . أي
إن المفقودات الكلية للشبكة مكونة من جزئيين ، أحدهما المفقودات الناتجة من مركبة
القدرة الفعالة (KW) للحمل ، والأخرى المفقودات الناتجة من مركبة القدرة غير
الفعالة (KVAR) للحمل . تعمل مكثفات التوازي على خفض المفقودات الحادثة
بسبب المركبة غير الفعالة للحمل ، حيث أنها تخفض القدرةغير الفعالة المارة في
مقاومة الشبكة. و ايضا فإن المكثفات تخفض مفقودات القدرة الفعالة و مفقودات
الطاقة الفعالة وفيما يلى توضيح ذلك :

مفقودات أقصى KW نتيجة القدرة غير الفعالة يتناسب فقد أقصى (KW) نتيجة KVAR مع مربع KVAR اى ان:

Peak KW losses due to KVAR α KVAR² α KVA²Sin ²θ (13)
: ان الالا الفقد الكلى الأقصى KW مع مربع KW ومربع KW أى أن الله المناسب الفقد الكلى الأقصى KW مع مربع KW مع مربع Total peak KW losses α KW² + KVAR²

$$\alpha \ \overline{\text{KVA}}^2 \left(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta \right) \tag{14}$$

تمثل النسبة بين المعادلتين (13)، (14) نسبة فقد القدرة نتيجة القدرة غير الفعالة منسوبة إلى فقد القدرة الكلى ، أي أن:

$$\frac{\text{Peak KW losses due to } \overline{\text{KVAR}}}{\text{Total peak KW losses}} = \frac{\overline{\text{KVA}}^2 \sin^2 \theta}{\overline{\text{KVA}}^2 \left(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta\right)} = \sin^2 \theta \tag{15}$$

فمثلا اذا كان معامل قدرة حمل = %80 فإن:

 $\sin \theta = 0.6$

$$KVAR$$
 ($\sin^2\theta$) * ($\sin^2\theta$) = $\sin^2\theta$) ($\sin^2\theta$) (

اى ان فقد القدرة الناتج عن سعب قدرة غير فعالة يساوى $\sin^2\theta$ من فقد القدرة الكلى.

يوضح شكل (3-14) العلاقة بين معامل القدرة ونسبة مفقودات القدرة نتيجة قدرة غير فعالة KVAR اى ان المنحنى يمثل معادلة sin²0

مفقودات الطاقة (KWH) نتيجة القدرة غير الفعالة

لإيجاد مفقودات الطاقة ، فمن الضروري معرفة خصائص عمل الشبكة لكل من القدرة الفعالة (KW) والقدرة غير الفعالة (KVAR) .

أي معرفة عامل الحمل (Load factor) لكل من KVAR، KW (عامل الحمل هو النسبة بين متوسط الحمل الى أقصى حمل خلال فترة زمنية محددة) . وفي هذه الحالة يفرض إن الفترة الزمنية 8760 hr بمعرفة عامل الحمل يمكن حساب عامل الفقد (Loss factor) ، والذي يعرف بأنه النسبة بين متوسط الفقد إلى أقصى فقد خلال فترة زمنية محددة .

عادة يفرض عامل الفقد = (عامل الحمل) $^{1.6}$ وغالبا ما يقع عامل الفقد بين القيمة $^{1.0}$ (عامل الحمل) و $^{2.0}$ (عامل الحمل) و $^{2.0}$ (عامل الحمل) من المعادلات (13) ، (14) ، (15) نحصل على المعادلة

$$\frac{\overline{KVAR}^2}{\overline{KW}^2 + \overline{KVAR}^2} = \frac{(\sin\theta)^2}{(\cos\theta)^2 + (\sin\theta)^2}$$
 (16)

بفرض ان:

E_W = Loss factor for KW

- 448 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

عامل فقد القدرة الفعالة =

E_K = Loss factor for KVAR

عَمْلُ فَقُدُ النَّدُرةَ غُيرِ الفَعَالَةَ =

باستخدام المعادلة (16) وعاملي الفقد E_K ، E_W نحصل على فقد الطاقة السنوى من المعادلة التالية :

$$\frac{\text{KWH loss due to KVAR}}{\text{Total KWH loss}} = \frac{(\sin \theta)^2 (8760) (E_{K})}{(\cos \theta)^2 (8760) (E_{W}) + (\sin \theta)^2 (8760) (E_{K})}$$
(17)

بقسمة كل من البسط والمقام على 2 ($\cos\theta$) 8760 نحصل على المعادلة:

$$\frac{\text{KWH loss due to KVAR}}{\text{Total KWH loss}} = \frac{\tan^2 \theta E_K}{E_W + \tan^2 \theta E_K}$$

$$= \frac{1}{\left(\frac{E_W}{E_K}\right) \left(\frac{1}{\tan^2 \theta}\right) + 1}$$
(18)

0.9 ، 0.6 نكون النسبة $rac{E_W}{E_K}$ الشبكات بين 1.6

وعادة ايضا تكون عاملات الفقد وعاملات الحمل للقدرة غير الفعالة اكبر من مثيلاتها للقدرة الفعالة

 ${E_W\over E_K}$ نساوی غد قیم النسبة ${E_K\over E_K}$ نساوی العلاقة بالمعادلة (18) غد قیم النسبة ${E_K\over E_K}$ نساوی 0.6 ، 0.9 ، 1 ، 0.6 ، 0.9 مختلفة .

- 410 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

من المفيد مقارنة الشكلين (3-14) ، (4-4) ، فمثلا في شكل (3-14) عند %90 معامل قدرة تكون مفقودات القدرة عند أقصى حمل تساوى %10 والناتجة من نيار متأخر (Lagging current) بينما من شكل (4-4) عند نفس التيار المتأخر بمعامل قدرة %90 فإن مفقودات الطاقة للنظام تكون بين %19 ، %28 . يرجع هذا الاختلاف إلى إن عامل الفقد للقدرة غير الفعالة يكون أكبر من عامل الفقد للقدرة غير الفعالة . وفي الحقيقة فإن المنحنى في شكل (3-14) هو نفسه في شكل (4-14) عند الفعالة . وفي الحقيقة فإن المنحنى في شكل (3-14) هو نفسه في شكل (4-14) عند اقصى حمل .

من شكل (3-14) نحصل على أقصي مفقودات قدرة %36 من فقد القدرة الكلى $\frac{E_W}{E_K} = 0.6 \ .$ (وذلك عند نسبة 0.6

و من الشكل (4-14) نحصل على الخفاض في مفقودات الطاقة حوالي %48 من فقد الطاقة الكلى ولحساب قيمة الوفر نتيجة هذا الانخفاض في الفقد يتبع الآتى:

بفرض ان مصدر التغذية يورد 5 مليون ك.و.س عند أقصى حمل 2000 KW وان تكلفة القدرة 800/KW \$ وتكلفة الطاقة 4001 \$ مفودات النحاس (Copper losses) = 8% من الطاقة الكلية

= 400000 = 5000000 × 0.08 =

 $2000 \times 0.08 =$ مفقودات القدرة الكلية

=160 ك.و

نتيجة تحسين معامل القدرة من 0.8 إلى الوحدة يحدث انخفاض في مفقودات الطاقة بنسبة %48 من فقد الطاقة الكلى ، أي إن:


اتخفاض مفقودات الطاقة = 0.48 × مفقودات النحاس

= 192000 = 400000 × 0.48 =

بينما يحدث انخفاض في مفقودات القدرة بنسبة %36 من فقد القدرة الكلي أي أن:


- 777 -

الفقد في الطاقة الكهربائية



شكل (3 - 14) منحنى مفقودات اقصى حمل الناتجه من KVAR

- ۲۹۷ – الفقد في الطاقه الكهربائيه



شكل (4 - 14) مفقودات الطاقه نتيجة سحب KVAR

- ۲۹۸ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

الخفاض مفقودات القدرة = 0.36 مفقودات القدرة

419.4 57.6 = 160 × 0.36 =

باستخدام تكلفة الطاقة وتكلفة القدرة يمكن حساب الوفر الناتج من الخفاض مفقودات كل من الطاقة والقدرة

تحسين معامل القدرة


تناسب مفقودات القدرة مع مربع التيار الكلى ، وينخفض التيار الكلى مباشرة مع معامل القدرة المحسن ، أي أن المفقودات تتناسب عكسيا مع مربع معامل القدرة المحسن أي أن

KW losses (بعد التحسين)
$$lpha = \frac{1}{ ext{improved PF}^2}$$
KW losses (فيل التحسين) $lpha = \frac{1}{ ext{orginal PF}^2}$

(منسوبة إلى القيمة الكلية قبل التحسين) kW losses lpha $rac{ ext{o'riginal PF}^2}{ ext{improved PF}^2}$


$$1 - \frac{\text{orginal PF}^2}{\text{improved PF}^2}$$
 (19)


ويوضح شكل (5-14) العلاقة بين الاخفاض في فقد القدرة (KW) كنسبة من مفاردات القدرة التلية عند قيم مختلفة لمعامل القدرة المحسن ولقد رسمت المنحنيات تبعا للمعادلة رقم (19) .



شكل (5 - 14) نسبة انخفاض الفقد عند تحسين معامل القدره

- ۲۷۰ - الفقد في الطاقه الكهربائيه





عادة الأحمال المحتوية على محركات والأجهزة الحديثة الإلكترونية تسحب قدرة غير فعالة عالية فمثلا المتغيرات الكهربائية لمنشأة كالآتي

Kilowatt demand = 1000 KW Kilovar demand = 1000 KVAR

Kilovolt Amperes =
$$\sqrt{(1000)^2 + (1000)^2} = 1414$$
 KVA
PF = $\frac{1000 \text{ KW}}{1414 \text{ KVA}} = 0.707$

وتتناسب وحدة النيار مع KVA أى مع 1.414 فى حالة عدم وجود مكثقات فإن القدرة الظاهرية الكلية 1414 KVA تنقل خلال الشبكة من المولد وحتى الحمل . عندئذ فإن الهبوط فى الجهد (Voltage drop) والمفقودات (losses) تقترن بالقدرة المنقولة KVA 1414 للحمل والتي تتناسب مع التيار ومع مربع التيار على التوالي أي أن:

- ۲۷۱ - الفقد في الطاقة الكهربائية

- يتناسب هبوط الجهد مع قيمة وحدة التيار أي 1.414
- تتناسب المفقودات مع مربع قيمة وحدة التيار إي (1.414) أو 2.0 عند تركيب مكثفات بقدرة KVAR على التوازي مع الحمل ، عندئذ تكون المتغيرات الكهربائية كالآتى:

Kilowatt demand = 1000 KW

Kilovar demand = 0 KVAR

Kilovolt amperes = 1000 KVA

$$PF = \frac{1000 \text{ KW}}{1000 \text{ KVA}} = 1.00$$

فى هذه الحالة تتناسب وحدة التيار مع KVA اى مع 1.00 ويكون هبوط الجهد والفقد كالآتى:

مبوط جهد الحمل المصحح =
$$\frac{1.00}{1.414}$$
 X مبوط جهد الحمل المصحح

$$\frac{(1.00)^2}{(1.414)^2} \times 100 = 50.0\%$$

أي أن تركيب المكثفات أدي إلى تخفيض هبوط الجهد بنسبة %30 وتخفيض المفقودات بنسبة %50


يمكن بإتباع الطريقة السابقة حساب اتخفاض هبوط الجهد واتخفاض الفقد نتيجة تحسين معامل القدرة إلى الوحدة ، أو يمكن الاسترشاد بجدول رقم (1-11).

جدول (1-11) مستوى تصحيح هبوط الجهد والفقد عند تحسين معامل القدرة للوحدة وتبعا لمعامل القدرة قبل التحسين

Circ	مستوى النا	1	A stag	معامل القدرة قبل التحسين
المفقودات	هبوط الجهد %	الجديد	السابق	(Previous PF)%
25	50	0.50	1.0	50
30	55	0.55	1.0	55
36	60	0.60	1.0	60
42	65	0.65	1.0	65
49	70	0.70	1.0	. 70
56	75	0.75	1.0	75
64	80	0.80	1.0	80
72	85	0.85	1.0	85
81	90	0.90	1.0	90
90	95	0.95	1.0	95

Source: Ref [2]

- ۲۷۳ -الفقد في الطاقة الكهربائية



Load KVA = 40 Amp* 12.47 KV *
$$\sqrt{3}$$
 = 864 KVA
P = PF* KVA
= 0.85* 864 = 734.4 KW

$$Q_1 = \sqrt{KVA^2 - KW^2} \qquad = 455 \quad KVA$$

بعد تركيب المكثف تصبح Q_1 تساوى KVAR 5 وتصبح المتغيرات كالآتى:

Load KVA =
$$\sqrt{KW^2 + KVAR^2}$$
 = 734.4 KVA

$$I = \frac{734.4 \text{ KVA}}{12.47 \text{ KV} \sqrt{3}} = 34 \text{ Amp}$$

أي ينخفض التيار من Amp 40 Amp الى 34 Amp بنسبة تخفيض حوالي %18

مما سبق يمكن تلخيص تأثير المكثفات في الآتى :

- تأثیرات رئیسیة
- انخفاض القدرة غير الفعالة (VAR)
- انخفاض تبار الخط وبالتالي اتخفاض المفقودات
 - تأثیرات ثانویة
 - تحسين الجهد

ويمكن تركيب المكثفات في مواضع مختلفة في الشبكة الكهرباتية مثل:

- بمحطات المحولات
- عند مغذیات التوزیع
- عند جهد الاستخدام

ونحصل على أقصى انخفاض في الفقد إذا ركبت المكثفات أقرب ما تكون ، ان أمكن ، لنفطة الحمل غير الفعال (أو ذى معامل القدرة المنخفض) يجب مراعاة الآتى:

- معرفة بر وفيل الحمل غير الفعال بتسجيله مع الزمن
- يجب ان يوجد اتزان بين الحمل غير الفعال وبين مقتن المكثفات
 - يجب ان تختار المكثفات الثابتة نتواتم أقل حمل غير فعال
- يجب ان تكون المكثفات المرحلية موائمة لبروفيل الحمل غير الفعال
 - تعمل المكثفات المرحلية من خلال اى من المتغيرات الاتيه:
 التيار الجهد الزمن درجة الحرارة نظام التحكم

الباب الخامس عثير تقييم المفقيدات Evaluation Of Losses

تؤدى مفقودات الطاقة الفعالة الى التكاليف الآتية :-

1- تكاليف سعة أو قدرة (Capacity) التوليد والنقل والتوزيع

2- تكاليف الإنتاج ، أي تكلفة التوليد والتي تعنى في المقام الأول تكلفة الوقود

كذلك يمكن تصنيف التكاليف الى جزئين كالآتى:

1- تكلفة القدرة لكل KW في السنة

2- تكلفة الطاقة لكل KWH

عند التصميم والتخطيط لشبكات النقل والتوزيع ، فيجب وضع معايير اقتصادية أساسية لتخفيض تكاليف دورة الحياة (life cycle cost) للإنشاءات الجديدة مثل المحطات وخطوط النقل


تتكون تكاليف دورة الحياة من تكاليف الاستثمارات وتكاليف المفقودات وتكاليف الصيانة والتشغيل خلال دورة التخطيط.

تعتمد تكاليف المفقودات على عناصر مختلفة منها :-

- تكاليف مصدر التغنية الإجمالي (Cost of bulk supply)
 - (Utilization time for losses) زمن الإستعمال للفقد
 - تكاليف النقل من مصدر التوليد وحتى موضع حساب الفقد
 - تزامن المفقودات (Simultaneity of losses)

وتختلف تكلفة المفقودات تبعا لمستويات الجهود المختلفة بالشبكات الكهرباتية . ويوضح شكل (1-15) العوامل المختلفة المؤثرة في التكلفة الكلية المطلوبة للإنشاءات أو التوسيعات بالمنشات الكهربائيية ٠٠ وان أحد العوامل هو تكاليف المفقودات الكهربائية ٠

- 444 -



- ۲۷۸ - الفقد في الطاقه الكهربانيه

أ-الصورة العامة لتقييم تكاليف الفقد تقيم المفقودات تبعا للعلاقة التالية

$$K = f_s^2 \left(C_b + C_t \right) + C_w . \tau$$

د المارك

K = cost of losses

تكلفة المفقودات =

f. = The simultaneity factor of the power demand

عامل تزامن قدرة الطلب =

C_b = The cost of bulk power supply (marginal cost for bulk power capacity)

تكلفة مصدر القدرة الإجمالي (حد التكلفة لسعة القدرة الإجمالية) =

C_t = The transmission cost of losses

(marginal cost for additional capacity in the

(marginal cost for additional capacity in the transmission network)

تكاليف مفقودات شبكة النقل = (حد التكلفة للقدرة الإضافية في شبكة النقل)

Cw = cost of bulk energy

تكلفة مصدر الطاقة الإجمالي =

 τ_f = utilization time for losses (hr/year)

زمن الاستعمال للمفقودات (ساعة / سنة) =

كُلُ مِن C_w & C_b تكون عند نقطة البيع لمصدر القدرة الإجمالي (bulk power) والتي يفضل أن تكون عند مستوى الجهد C_b (أو عند مستوى الجهد الفائق) للوصول الى العلاقة بين مفقودات القدرة الفعالة التزامنية وقدرة الحمل التزامني يتبع الآتي :

 P_f = active power losses = 3 R I²

- PV9 -

$$I = \frac{P}{\sqrt{3 V \cos \phi}}$$

$$\therefore P_f = 3 R \left(\frac{P}{\sqrt{3} V \cos \varphi} \right)^2 = \frac{R}{V^2 \cos^2 \phi} \cdot P^2$$

وبفرض ان معامل القدرة ($\cos \varphi$) ثابت فإن

$$P_f = K \cdot P^2$$

$$P_f \alpha P^2$$

تبائ K شیع

وكما ذكر سابقا فإن C_w & C_b تعظى عند نقط البيع لشبكة التوليد ، وعليه بالنسبة لهذه النقط فإن تقييم المفقودات عند مستوى الجهد المنخفض يتم بإضافة قدرة الحمل الترامى بين مستويين.

تعرف الإضافة التزامنية لطلب القدرة $P_1 \& P_2$ عند مستويين جهد $V_1 \& V_2$ عن طريق عامل التزامن

$$f_s = \frac{P_1}{P_2} \le 1$$

$$P_1 = f_s \cdot P_2$$

$$P_1 = f_s \cdot P_2$$

$$P_1 = f_s \cdot P_2$$

C1 & Cw & Ch تا يغترات

بفرض شبكة كهربائية تحتوى على نوعين من محطات التوليد الحرارية وبيان كل محطة كالآتي والتي تستخدم لحساب Cb

أ - المتغير Cb

محطة توليد حرارية Thermal power plant) I

تحسب التكلفة الثابتة السنوية لكل 1 KW في السنة من المعادلة :

- ۲۸۰ - الفقد في الطاقة الكهربائية

$$KI_1 = \frac{K_{F1}}{P_{N1}}.FC_1$$

: Lus

KI 1 = annual fixed sum for 1 KW per year

التعلقة الثابتة العلية السنوية لكل KW أ في السنة =

 $K_{Fi} = construction cost$

تكلفة الإشاءات =

P_{N1} = Production capacity in MW

سعة الإنتاج بوحدة MW =

 FC_1 = Fixed - charge rate (annual installment factor) based on R and LT_1

معدل الصرف الثابت (القسط السنوى) على أساس LT1 & R

R % = real interest rate

معدل الفائدة الحقيقي =

LT₁ = Expected life time in years

عمر التشغيل المتوقع بالسنوات =

محطة توليد حرارية II

$$KI_{II} = \frac{K_{FII}}{P_{NII}}$$
. FC_{II}

وبنفس تعريف الرموز بمحطة التوليد الحرارية I

وتحسب تكلفة مصدر التغذية الإجمالي ، بالنسبة للقيمة الحالية الكلية ، كقيمة متوسطة

II & بين المحطتين (Weighted mean value) موزونة

وعلى ذلك فإن تكلفة مصدر التغنية الإجمالي لكل KW محسوبة على أساس القيمة العالمة الكلمة تكون

$$KI_b = \frac{KI_1 \cdot PR_1 + KI_{II} \cdot PR_{II}}{2}$$

هيك :

- 441 -

PR_I = total present value rate for plant I

(based on total lifetime LT1 years at real interest rate R%)

معل القيمة الحالية الكلية للمحطة (1) =

(کلی أساس زمن التشغیل الکلی LT_1 بالسنة ومعدل الربح الفطی \mathbb{R}^{9}

PRII = total present value rate for plant II

عدل القبِعة الدالية الكلية للمحطة (2)

إذا كانست دورة التخطيط تساوى PT سنة وكان معنل الفائدة الفطى يساوى R نحصل على معدل صرف ثابت FC

وعليه فان تكلفة مصدر التغنية الإجمالي لكل KW في السنة منسوبا الى التكلفة السنوية لدورة PT يصبح

 $C_b = KI_b \cdot FC$

ب - المتغير Cw

يجب ان تؤخذ تكلفة Cw لكل KWH كمتوسط للتعريفة

C1 المتغير

يجب إضافة تكاليف مفقودات خطوط النقل المستويات الجهود الأقل من 220 KV

(أو الاقل من الجهود الفائقه)

. أى من تكلفة سعة إنتاج القدرة C_b من C_b كنسبه C_t

ويوضح جدول (1-15) أمثلة نقيم %P

جدول (15-1)

Transmission cost shares P %	مستوى جهد الشبكة (KV)
50	66
60	33
70	11
80	0.4

ب - الصورة المبسطة لتقييم تكاليف الفقد

يوضح شكل (2-15) تمثيل لجزء من الشبكة عبارة عن مصدر التغنية Up stream (system) وجزء من شبكة النقل والتوزيع .. تحسب تكاثيف المفقودات الكهرباتية طبقا للمعادلة التالية :

$$C_{loss} = \underbrace{Cp \cdot \Delta P_{max}}_{loss} + \int \underbrace{C_{w}(t) \cdot \Delta P(t) dt}_{loss}$$
 (1)

تكاليف مفقودات الطاقه تكاليف مفقودات القدرة

 $C_{loss} = cost of losses ($ / year)$

تكاليف المفقودات (\$/ السنة) =

 $\mathbb{C}_{w}(t) = \text{energy cost ($ / \text{KWH})}$

= (\$ / KWH) عَلَيْهُ الطَّاقَةِ (\$ \text{S / KWH})

 \mathbb{C}_{p} = Capacity cost (\$ / KW year)

تكاليف القدرة السنويه (S/KW) =

 $\triangle P_{max} = Peak power losses (KW)$

أقصى مفقودات قدرة (بوحدة KW) =

 $\Delta P(t) = power losses (KW)$

مفقودات القدرة (بوحدة KW) =

من المعادلة رقم (1) نحصل على المعادلة العامة لحساب تكاليف المفقودات الآتية:

$$C_{loss} = (C_P + C_W \cdot \tau_f) \cdot \Delta P_{max}$$
 (2)

$$C_{loss} = C_{eq} \cdot \Lambda P_{max} \tag{3}$$

distributed to


τ_f = Utilization time for losses (hr/year)

زمن الاستعمال للمفقودات (ساعة / السنة) =

Ceq = Equivalent cost of losses (\$ / KW year)

التكلفة المكافئة للمفقودات سنويا (8 / KW)=

- 444 -



- ۲۸۶ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

ج - تقييم مفقودات المحولات (Evaluation of transformer losses) وتكلفة المفقودات المحول من التكلفة الأولية (initial cost) وتكلفة المفقودات (cost of losses)

وتقبيم تكلفة المفقودات باستخدام طريقة التكلفة الأولية المكافئة (Equivalent first) وتقبيم تكلفة المفقودات بالطريقة التقريبية ،

(Equivalent first cost method) - طريقة التكلفة الأولية المكافئة

(Cost of No load losses) أ- تكلفة مفقودات اللحمل

EFC _{nL} =
$$\frac{(12 * A) + (8760 * C)}{CCR} * W_i$$

حيث

EFC nL = Equivalent first cost of no - load losses

التكلفة الأولية المكافئة لفقد اللاحمل

A = Demand charge in \$/ KW month

تكلفة القدرة (بوحدة دولار / ك.و شهريا) =

C = Energy charge in \$ / KW H

تكلفة الطاقة (بوحدة دولار /ك.و.س) =

CCR = carrying charge rate = $\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}$

معدل القيمة الجارية =

 $W_i = KW$ of No load losses

قدرة مفقودات اللحمل (بوحدة KW) =

i = interest rate (%) = معدل الفائدة

n = time periods (year) = (الدورات الزمنية (سنة)

⁽¹⁾ Source: Black & Veatch, Engineers Architects - kanses City

ب-تكلفة المفقودات المساعدة (Cost of auxiliary losses)

EFC _{al} =
$$\frac{(12 * A) + (H * C)}{CCR} * W_{al}$$

هيث

EFC aL = Equivalent First Cost of auxiliary losses

التكلفة الأولية المكافئة للمفقودات المساعدة =

A = Demand charge in \$ / KW month

تكلفة القدرة (بوحدة دولار / ك.و. شهريا) =

H = Hours of operation

عدد ساعات التشغل =

C = Energy charge in \$ / KWH

تكلفة الطاقة (بوحدة دولار / ك.و.س) =

CCR = Carrying charge rate (or Fixed charge rate)

معدل القيمة الجارية (1) أو معدل القيمة الثابتة = (أو معدل رسم تحصيل مرحل من شهر الى آخر)

 $W_{aL} = KW$ of auxiliary losses

قدرة المفقودات المساعدة (بوحدة KW) =

⁽¹⁾ معل القيمة الجارية : تستخدم لتحويل التكلفة السنوية لفقد المحول الى تكاليف رأس المال

ج- تكلفة مفقودات الحمل (Cost of load losses) تنقسم هذه التكلفة الى تكلفة القدرة وتكلفة الطاقة لمفقودات الحمل وتحسب كالآتى:

ADC LL =
$$(P * LRF)^2 * (12 * A) * W_{cu}$$

AEC LL = $(P)^2 * 8760 * LsF * C * W_{cu}$
TEFC LL = $\frac{ADC + AEC}{CCR}$

حيث

ADC = Annual Demand Cost

تكلفة القدرة السنوية لفقد الحمل =

P = Peak loading factor

عامل أقصى حمل =

LRF = Peak load responsibility factor

عامل مسئولية الحمل الأقصى =

A = Demand charge in \$ / KW month

تكلفة القدرة (بوحدة دولار / ك.و. شهريا) =

W_{cu} = KW of load loss

قدرة مفقودات الحمل (بوحدة KW) =

عامل الفقد = Loss factor عامل الفقد

C = Energy charge in \$ / KWH

تكلفة الطاقة (بوحدة دولار /ك.و.س) =

- 444 -

مثال (1)

بياتات محول كالأثى:

$$CCR = 12\%$$

$$H = 200 \text{ hr}$$

أحسب تكلفة المفقودات

الحل:

EFC
$$_{nL} = \frac{12*10+8760*0.03}{0.12} = 3190 \text{ $ $ / $W}_{i}$$

EFC $_{aL} = \frac{12*10+200*0.03}{0.12} = 1050 \text{ $ $ / $W}_{aL}$

ADC $_{LL} = (0.95*0.98)^2*(12*10) = 104 \text{ $ $ / $W}_{cu}$

AEC $_{LL} = (0.95)^2*8760*0.408*0.03 = 97 \text{ $ $ / $W}_{cu}$

TEFC $_{LL} = \frac{ADC+AEC}{CCR} = \frac{104+97}{0.12} = 1675 \text{ $ $ / $W}_{cu}$

- 4VV -

مثال (2)

عمر المحول= Transformer life

بياتات محول كالآتى:

= 25 years

تكلفة القدرة = Demand cost

= 495 \$ / KW / year

Interest rate = 8%

Energy cost = all als

= 0.1435 \$ / KWH

Load loss factor (LsF) = 0.5201

Loading (P) = 100%

أحسب تكلفة المفقودات لمدة 25 سنة بدون تضخم (1) (inflation) للطاقة

$$CCR = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}$$

الحل:

$$\frac{1}{CCR} = \frac{(1+i)^{n}-1}{i(1+i)^{n}} = \frac{(1+0.08)^{25}-1}{0.08(1+0.08)^{25}} = 10.67478$$

التكلفة الاوليه المكافئة للقد اللحمل = EFCmi

$$=\frac{(12*A)+(8760*C)}{CCR}$$

=10.67478 [495 + 8760 * 0.1435] = 18702.85 \$/W_i

TEFC_{LL} =
$$\frac{(P)^2 * 8760 * LsF * C + (12 * A)}{CCR}$$

=10.67478 [495 + 8760 * 0.1435 * 0.5021] = 12021.12 \$/W_{CU}

(1)التضعُم: هو تعبير للخسارة في شراء قوة الدولار (او العملة الأجنبية) خلال فترة زمنية . و يجب ان يؤخذ في الحسابات عند تحليلات دورة الحياة

- 719 -

مثال (3) بياتات المحول كالآتى:

عمر المعول= Transformer life

= 25 years

Demand Cost = فكلفة القدرة

= 495 S/KW / Year

Interest rate = 8%

Energy Cos t = all aiss

= 0.131 \$/KW

Ls F = 0.5021

P = 70%

Utilization Factor = 0.98

احسب تكلفة المفقودات لمدة 25 سنه بدون تضخم (inflation) للطاقة الحل :

$$\frac{1}{CCR}$$
 = 10.67478 & (Loading)²=0.49

EFC_{nL} = 10.67478 [8760 * 0.131 * 0.98 + 495]

=17288.96 \$ /W_i

 $TEFC_{LL} = 10.67478 [8760 * 0.131 * 0.501 * 0.49 * 0.98 + 495]$

=8237.58 \$/W_{CU}

- 44 . -

```
مثال (4)
```

بياتات المحول كالآتى:

عمر المحول= Transformer life

= 25 years

Load factor

عامل الحمل=

·= 67.7%

average cost of energ = منوسط تكلفة الطاقة

= 0.1435 \$/KWH

demand cost

تكلفة القدرة =

= 495 \$/KW/year

interest rate

8% = معدل الفائدة =

Load loss factor

0.502063 = عامل فقد الحمل =

inflation of energy = التضخم في الطاقة = 1%

احسب مفقودات الحمل و اللاحمل لمدة 25 سنة

الحل:

يوضح جدول (2-15) خطوات و نتيجة الحل .. و يلاحظ الآتي:

تكاليف مفقودات اللحمل:

أ-تحسب تكاليف الطاقة (مع الاخذ في الاعتبار عامل التضخم) كالآتي:

السنه الاولى =(8760*0.1435) *1.01 =1269.63 \$/ KW

= 1269.63 * 1.01 = 1282.33 \$/KW

= 1282.33 * 1.01 = 1295.15 \$/KW

ب-يحسب عامل القيمة الحالية كالاتى:

عامل القيمه الحالية = $\frac{1}{(1+i)^n}$

- 191 -

ديث:

 $n = 1, 2, \dots 25$ year

i = 8%

ج تحسب القيمه الحالية كالآلى:

القيمه الحالية = المجموع * عامل القيمه الحالية

تكاليف مفقودات الحمل:

أ- تحسب تكاليف الطاقة (مع الاخذ في الاعتبار عامل التضخم) كالاتي :

السنه الاولى = (8760*0.1435*0.502063)*1.01 = 637.43 \$/KW السنه الثانية (637.43) * 1.01 = 643.81 \$/KW = 650.25 \$/KW

and again again

وتكون النتيجة النهائية

القيمة الحالية لتكاليف مفقودات اللحمل لمده 25 عاما = 20025.19 \$ / KW

القيمة الحالية لتكاليف مفقودات الحمل لمدة 25 عاما - 12685.01 \$ / KW

- 797 -

1411 1347	ن اللاحمل تكافرت تكافرت	تكليف مقفودات اللاصل الإجمالي تكليف الاجمالي القدرة		ام م	E	E	Ê		دات الممال المسلة المسلة المسلة
	علون فقرة S/KW	S/KW S/KW	Present	S/KW Present		Ē	S/KW ann series		S/KW
Years Energy	Demand	Total	Worth factor	Worth		Years	Years Energy		Energy
_	†	1784.63	0.9259	1633.92	-	-	1 637.43	1 637.43 495	1
	T	1777.33	0.8573	1523.77	_	2		643.81	643.81 495
3 1293.15	495	1790.15	0.7938	1421.08	-	u		650.25	650.25 495
4 1308.10	495	1803.10	0.7350	1325.33	-	4	4 656.75		656.75
_	895	1810.18	0.6806	1236.06		S	_	_	663.32 495
_	973	1029.39	0.6302	1152.83		6	6 669.95	L	669.95 495
9 136177	495	1842.74	0.5835	1075.22		7	7 676.65	7 676.65 495	-
	1	77.0001	0.5403	1002.86		00	8 683.42	L	683.42
4	1	1007.63	0.5002	935.38		9	L	L	690.25
11 1400.30	400	1883.58	0.4632	872.46		10	10 697.15	igspace	697.15
12 1416 40	406	1011 40	0.4289	813.79			\vdash	lacksquare	704.12
_	473	1911.49	0.3971	759.08		12	12 711.17	\perp	711.17 495
14 1444 96	495	1925.65	0.3677	708.06		13	<u> </u>	718.28	718.28
14 020 1	30A	1084 41	0.3405	660.48		14	\vdash	L	725.46
L	* PY3	1934.41	0.3152	616.11		S		15 732.71 495	732.71

- ۲۹۳ - الفقد في الطاقة الكهربائية

6 1474.00 495 1969.00 0.2919 574.73 16 740.04 495 1235.04 0.29*19 360.50 7 1488.74 495 1983.74 0.2703 536.14 17 747.44 495 1235.04 0.29*19 360.50 8 1503.63 495 1998.63 0.2502 500.16 18 754.92 495 1249.92 0.2502 312.79 9 1518.67 495 2013.67 0.2317 466.59 19 762.47 495 1257 0.2317 291.37 0 1533.85 495 2028.85 0.2145 435.29 20 770.09 495 1265.09 0.2145 271.42 1 1549.19 495 2044.19 0.1987 406.09 21 777.79 495 1272.79 0.1987 252.85 22 1564.68 495 2059.68 0.1839 378.86 22 785.57 495 1288.43 0.1703 235.55 1580.33 495 2075.33 0.1703 353.46 23 793.43 495 1288.43 0.1703 219.44 1 1596.13 495 2091.13 0.1577 329.77 24 801.36 495 1296.36 0.1577 204.44 1 1596.13 495 2107.09 0.1460 307.67 25 809.37 495 1304.37 0.1460 190.46	\$12685.01	Total: \$1				The state of the state of	0025.19	Total: \$20025.19			Company of the Compan	
1474.00 495 1969.00 0.2919 574.73 16 740.04 495 1235.04 0.29*19 1488.74 495 1983.74 0.2703 536.14 17 747.44 495 1235.04 0.29*19 1503.63 495 1998.63 0.2502 500.16 18 754.92 495 1242.44 0.2703 1518.67 495 2013.67 0.2317 466.59 19 762.47 495 1257 0.2317 1533.85 495 2028.85 0.2145 435.29 20 770.09 495 1265.09 0.2145 1549.19 495 2044.19 0.1987 406.09 21 777.79 495 1272.79 0.1987 1564.68 495 2059.68 0.1839 378.86 22 785.57 495 1286.43 0.1703 1596.13 495 2091.13 0.1577 329.77 24 801.36 495 1296.36 0.1577	190.46	0.1460	1304.37	495	809.37	25	307.67	0.1460	1	495	1612.09	25
1474.00 495 1969.00 0.2919 574.73 16 740.04 495 1235.04 0.29+19 1488.74 495 1983.74 0.2703 536.14 17 747.44 495 1235.04 0.29+19 1503.63 495 1998.63 0.2502 500.16 18 754.92 495 1249.92 0.2502 1518.67 495 2013.67 0.2317 466.59 19 762.47 495 1257 0.2317 1533.85 495 2028.85 0.2145 435.29 20 770.09 495 1265.09 0.2145 1549.19 495 2044.19 0.1987 406.09 21 777.79 495 1272.79 0.1987 1564.68 495 2059.68 0.1839 378.86 22 785.57 495 1280.57 0.1839 1580.33 495 2075.33 0.1703 353.46 23 793.43 495 1288.43 0.1703	204.44	0.1577	1296.36	495	801.36	24	329.77	0.1577	2091.13	495	1596.13	24
1474.00 495 1969.00 0.2919 574.73 16 740.04 495 1235.04 0.29*19 1488.74 495 1983.74 0.2703 536.14 17 747.44 495 1242.44 0.2703 1503.63 495 1998.63 0.2502 500.16 18 754.92 495 1249.92 0.2502 1518.67 495 2013.67 0.2317 466.59 19 762.47 495 1257 0.2317 1533.85 495 2028.85 0.2145 435.29 20 770.09 495 1265.09 0.2145 1549.19 495 2044.19 0.1987 406.09 21 777.79 495 1272.79 0.1987 1564.68 495 2059.68 0.1839 378.86 22 785.57 495 1280.57 0.1839	219.44	0.1703	1288.43	495	793.43	23	353.46	0.1703	2075.33	495	1580.33	2
1474.00 495 1969.00 0.2919 574.73 16 740.04 495 1235.04 0.29*19 1488.74 495 1983.74 0.2703 536.14 17 747.44 495 1242.44 0.2703 1503.63 495 1998.63 0.2502 500.16 18 754.92 495 1249.92 0.2502 1518.67 495 2013.67 0.2317 466.59 19 762.47 495 1257 0.2317 1533.85 495 2028.85 0.2145 435.29 20 770.09 495 1265.09 0.2145 1549.19 495 2044.19 0.1987 406.09 21 777.79 495 1272.79 0.1987	235.55	0.1839	1280.57	495	785.57	22	378.86	0.1839	2059.68	495	1564.68	22
1474.00 495 1969.00 0.2919 574.73 16 740.04 495 1235.04 0.29*19 1488.74 495 1983.74 0.2703 536.14 17 747.44 495 1242.44 0.2703 1503.63 495 1998.63 0.2502 500.16 18 754.92 495 1249.92 0.2502 1518.67 495 2013.67 0.2317 466.59 19 762.47 495 1257 0.2317 1533.85 495 2028.85 0.2145 435.29 20 770.09 495 1265.09 0.2145	252.85	0.1987	1272.79	495	777.79	2	406.09	0.1987	2044.19	495	1549.19	2
1474.00 495 1969.00 0.2919 574.73 16 740.04 495 1235.04 0.29+19 1488.74 495 1983.74 0.2703 536.14 17 747.44 495 1242.44 0.2703 1503.63 495 1998.63 0.2502 500.16 18 754.92 495 1249.92 0.2502 1518.67 495 2013.67 0.2317 466.59 19 762.47 495 1257 0.2317	271.42	0.2145	1265.09	495	770.09	20	435.29	0.2145	2028.85	495	1533.85	20
1474.00 495 1969.00 0.2919 574.73 16 740.04 495 1235.04 0.29*19 1488.74 495 1983.74 0.2703 536.14 17 747.44 495 1242.44 0.2703 1503.63 495 1998.63 0.2502 500.16 18 754.92 495 1249.92 0.2502	291.37	0.2317	1257	495	762.47	19	466.59	0.2317	2013.67	495	1518.67	19
1474.00 495 1969.00 0.2919 574.73 16 740.04 495 1235.04 0.29*19 1488.74 495 1983.74 0.2703 536.14 17 747.44 495 1242.44 0.2703	312.79	0.2502	1249.92	495	754.92	GE GE	500.16	0.2502	1998.63	495	1503.63	00
يدول (15-2) يدول (15-2) يدول (15-2) يدول (15-2) يدول (15-2) يدول (1474.00 495 1969.00 0.2919	335.79	0.2703	1242.44	495	747.44	7	536.14	0.2703	1983.74	495	1488.74	7
	360.50	0.29*19	1235.04	495	740.04	16	574.73	0.2919	1969.00	495	1474.00	6
	Ŧ.	دول (15-2)									,	

الفقد في الطاقة الكهربائية

```
مثال (5)
```

في المثال رقم (4) استخدم المتغيرات الآتيه :

98% = عامل الاستعمال = 98%

= 70% التحميل = 70%

احسب مفقودات الحمل و اللاحمل لمدة 25 سنه

الحل:

جدول (3-15) يوضح خطوات و نتيجة الحل

تكاليف مفقودات اللحمل:

تحسب تكاليف الطاقة كالآتى:

(8760*0.1435*0.98)*1.01=1244.24 \$/ KW

=1256.68 \$/KW = للسنه الثانية

=1269.25 \$/KW الثالثة (1256.68) * 1.01 =1269.25 \$

تكاليف مفقودات الحمل:

تحسب تكاليف الطاقة كالآتى:

1.01*(8760*0.1435*0.502063*(0.7)* للسنه الأولى

= 306.1 \$/KW

1.01 * (306.1) = للسنه الثانية

 $= 309.16 \text{ } \text{$/\text{KW}}$

1.01 * (309.16) = السنه الثالثة

= 312.25 \$/KW

وتكون النتيجة النهائية:

القيمة الحالية لتكاليف مفقودات اللحمل لمدة 25 ساعة = 19730.36 \$ /KW

القيمة الحالية لتكاليف مفقودات الحمل لمده 25 ساعة - 18837.97 (القيمة الحالية لتكاليف مفقودات الحمل المده 55 ساعة - 18837.97

- 440 -

		ن اللاحمل	تكاليف مفقودات اللاحمل					رقم (3)		چدول (د-۱۵) منال	جنى
A.Q.	3		P	عامل							THE CONTRACTOR OF THE PERSON O
Ċ.			R AND	القيمة	اقومة	Ë	2314	344	(Kepally)		الله الله
	S/K &		AA 43 /C					لفارة	S/KW	£ 1	4
	1	4		Present	Dracant		3/KW	S/KW		Present	S/KW
Years	Energy	Demand		Worth	Worth	Vaore				Worth	Present
	0		4 0088	factor	113 30 AA	I CHI'S	Energy	Demand	Total	factor	Worth
jacen.	1244.24	495	1739.24	0.9259	1610.41	beent	306.10	495	801.10	99759	7A1 76
N	1256.68	495	1751.68	0.8573	1501.78	2	309.16	495		0 8572	600 44
(L)	1269.25	495	1764.25	0.7938	1400.52	دد	31225	40%	20775	0.7020	645
4	1281.94	495	1776.94	0 7350	1306 10	A	215 27	40%	040	0.1730	70.040
J.	1704 76	496	4 100 F	0 1001	1000.10		313.3/	\$ Y Y Y	010.3/	U. /350	595.65
۸ و	A SOM MA	300	1/09./0	0.0800	1218.08	S	318.52	495	813.52	0.6806	553.67
6	1301./1	495	1802.71	0.6302	1136.01	9	321.71	495	816.71	0.6302	51467
7	1320.78	495	1815.78	0.5835	1059.49	7	324.93	495	20 02	25.62	A70 43
9 2	1333.99	495	1828.99	0.5403	988 15	×	279 19	100	933	D 1000	4/0
\$	1347 33	405	1847 33	0 5003	021 63		221 47	400	01.040	0.0403	81.844
	1260 00	100	1000	0.000	241.04		331.40	493	040.40	7000.0	413.43
* E	1000.00	493	DO.CCOT	0.4632	859.60	10	334.77	495	829.77	0.4632	384,35
þuss þuss	1374.41	495	1869.41	0.4289	801.76	jarensk jarensk	338.12	495	833.12	0.4289	16772
Post post	1388.16	495	1883.16	0.3971	747.83	12	341.50	495	226 40	0 3071	227 10
ţ,	1402.04	495	1897.04	0.3677	697.54	<u></u>	344 92	405	83007		20004

- 444 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

COLUMN TO SERVICE	16/5000	10021: 3883/97	TO SECURITION OF THE PERSON OF	SPRESSOR AND RELIGIOUS RESIDENCE		The state of the s						
_	HOMEGO						19/30.36	10tal: 319/30.36			AND COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	MINESTER CONTRACTOR STATES
THE REAL PROPERTY.	129.03	0.1460	883.66	495	388.00	62	302.37	200	- I			
-	138.75	0.15// 138.75	+-	CCA	300	3	307 07	0.1460	2074.85	49%	1579.85	25
	149.20	0.1.03	1		384 81	24	324.74	0.1577	2059.21	495	1304.21	12
Ţ	1 40 00	0 1702	876 00	495	381.00	ا	348.08	0.1/03	╁	4/8	400	3
	160.44	0.1839	872.23	495	3/1.23	44	2/3.10	0 1702	-	20%	1548.72	ಜ
	172.53	1	000.50	373	377.00	3 1	373 10	0.1839	2028.39	495	1533.39	22
Ľ	100.04		0/0 20	40%	373 50	21	399.94	0.1987	2013.21	SKE	1210.41	A
	100 5	03146	200	495	369.80	20	428.70	0.4143	1770.10		7 0 3 d	2
- person	199.54	0.2317	00 L. 14	495	300.14		10000	0 2 4 4 5	1002 12	498	1503.18	20
١,	W # " B. J.	0000		40.64	11 736	9	AND NA	0.2317	- 1983, 29 -	\$ U	K7.000&T	1
-	214 60	0.2502	000000000000000000000000000000000000000	450	302.51	10	*74.03	NOCE:	1000	Ang	1 A S S 30	5
View?	230.79	0.2703	033.92	CKA	3/3/2	3	407 62	0 2503	1968.56	495	1473.56) 00
"				A O A	35803	17	528.10	0.2703	1953.97	Ckt	1430.7/	1
-		9100	2000		355.37	6	200.13	W.4217	E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	A O A	145005	17
00 T	266.96	0.3152	040.00	CEB			E 173	A 2010	C> 0201	400	1444.52	6
1	201010	344	4	20%	101.A0	J)	606.9	0.3152	1945.44	CEB	19 W. O. C. E. T.	
900	28712	0.3405	000 ASS - 1000 ASS - 1	495	348.37	14	000.04	0.07		AOA	1430 22	ħ
		The Company Comments	, 4,			4	V20 V4	30AC	7911.08	20%	1416.08	- San
	9 L . 8		-							-		4

الفقد في الطاقة الكهربائية

مثال (6) للبياتات الأساسية الآتية:

Transformer life

= 30 years

Average cost of energy = منوسط نكلفة الطاقه

= 0.06\$/ KWH

Interest rate

معدل الفائدة =

= 8 %

ولقيم مفقودات الحمل واللاحمل لمحولات KVA 2500 من الانسواع: الجافه

والمملؤة بالزيت والمذكوره في جدول (4-15) .

احسب : قيمة مفقودات الحمل واللاحمسل والتكاليف الكلية لدورة الحياة

الحل:

يوضح الجدولين (4-15) & (5-15) خطوات ونتائج الحل ،

- 444 -الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (4-15) مقارنة بين تكاليف طاقة المفقودات لمحولات قدرة 2500 KVA من الأواع الجافة والمملوءة بالزيت

Property of the party of the pa	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF	againman communication as	
	محول جائب (ملاة	محول	
(1) VPI (1)	راتنجية مصبوبة)	مملوع	الكوثيات
AVE	Cast resin	بالزيت	
21.0	18.52	16.38	مفقودات الحمل (KW) (Load Loss)
7.0	7.55	2.66	منفودات اللاحمل (KW) (No Load Loss)
28.0	26.07	19.04	المفقودات الكلية (KW) (Total Losses)
98.89	98.97	99.24	(%) كفاءة تشغيل المحول (Transformer operating efficiency)
79500	70100	62000	القيمة الحالية لمفاودات الحمل (S) (S) القيمة الحالية لمفاودات الحمل (Present value of load loss)
41400	44700	15700	القيمة الحالية لمفقودات اللحمل (\$) (Present value of No load loss)
120900	114800	77700	القَيِمةَ الْحَالَيةَ لَتَكَلَّفَةَ طَافَةَ الْمَفْفُودَاتَ الْكَلَيْةُ (\$) (Present value of Total Energy loss costs)

Vacuum pressure (VPI) المحول الجاف التقليدي ، مشبع نحت ضغط مفرغ (1) impregnation

(2) تمت حسابات القيمة الحالية على الأساس الآتي:

عمر انتشفیل = 30عام & تكلفة الطاقة = 0.06 \$ اكل KWH &

معدل الفائدة السنوي = %8

Source: www. cooper power. com

جدول (5-15) مقارنة بين تكاليف دورة الحياة لمحولات قدرة KVA من الأتواع الجافة والمملوءة بالزيت

محول جاف VPI	محول جاف (ملاة راتنجية مصبوبة) Cast resin	محول ممثوء بالزيت	آئیند
25400	40000	23000	التكلفة الاولية (\$) (First cost)
120900	114800	77700	تكاليف طاقة المفقودات (\$) (Loss energy cost)
8000	5000	4000	تكاليف الانشاءات والصياته (\$) (Installation & maintenance costs)
1500	200	2100	تكاليف اعادة التدوير والتخلص من الهالك (\$) (Recycling & disposal costs)
152800	160000	102600	التكاليف الكلية لدورة الحياه (\$) (Total life cycle cost)

Source: www.cooper power.com

- ۳۰۰ – الفقد في الطاقة الكهرباتية

2- الطريقة التقريبية

تحسب مفقودات الحمل و مفقودات اللاحمل باستخدام المعادلة التالية :

$$PW = K * 8760 * C \left[W_i + (LsF)(P)^2 W_{cu} \right]$$

: Lya

PW =Present worth of annual capitalized cost of losses

القيمة الحالية لتكلفة المفقودات السنوية

K = Present worth factor

عامل القيمه الحالية =

Mel (154) as put

$$=\frac{\left(1+i\right)^{n}-1}{i\left(1+i\right)^{n}}$$

i = interest rate% = %معدل الفائدة

n = time periods (year) = (ساعة) الدورات الزمنية

C = energy cost in \$/KWH

تكلفة الطاقة (S/KWH) =

W_{cu} = Copper losses in KW at full load and 75 °C

مفقودات النحاس (بوحدة KW) عند الحمل الكامل و درجة حرارة 75°C -

Wi = Iron losses in KW at normal voltage and main tapping

مفقودات الحديد (بوحدة KW) عند الجهد الاسمى و خطوة التقسيم الرئيسية =

P = Peak load in pu = (pui عمل (بالوحدة)

عامل فقد الحمل = LsF = load loss factor


تأثير عامل الحمل على المفقودات:

للمحسولات الستى تعسسل على مدار 24 ساعة يوميسا يكسون عامسل حمسل فقسد القلسب (core-loss load factor) يساوى (100 ، بصرف النظر عن الحمل المغذى . من جهة أخرى فان مفقودات I^2R تتغير على مدى واسع مثل الحمل و على ذلك فان هذه المفقودات تتناسب مع مربع الحمل . يوضح شكل (3-15) منحنيان حمل يومي ، لكل منهما نفس القيمة المتوسطة ، أي نفس عدد KVAR المورد لكل حالة . و يلاحظ أن جذر متوسسط مربعات الحمل (rms) لمفقودات I^2R لفترة 24 ساعة يكون % 50 ، %30 للحالتين على 8 على التوالي بينما يكون عاملي الحمل (أي المتوسط / الأقصى) للحالتين يساوى %50 .

وعلية فاته للحصول على اقل فقد كلى KWH لفترة محدودة (مثلاسنه واحدة)، رجب ان تضبط نسبة فقد I²R عند الحمل الكامل إلى فقد القلب ratio of full load (load الكامل إلى فقد القلب I²R to core loss) تبعا لنوع منحنى الحمل لا يمكن اعتبار عامل الحمل (load مختلفة لها factor) للحمل مرشدا أو دليلا، لائه توجد منحنيات متغيرة و متعددة و مختلفة لها نفس عامل الحمل ، او لها نفس نسبة متوسط الحمل إلى أقصى حمل ، و لكن يكون لها متوسط مربعات حمل مختلفة و بالتائي لها مفقودات I²R مختلفة. كمؤشر، تم الحصول على النتائج بجدول (6-15) باستخدام منحنيات حمل لكثير من الشبكات التقليدية

جدول (6-15) نتائج استرشادية لعامل الحمل

80	70	60	50	40	30	عامل حمل المحول (%)
72	60	47	35	25	16	عامل همل الفقد I ² R (%)



- ٣٠٣ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

وعليه فان مفقودات المحول (تبعا لهذه المنحنيات و التي لها عامل حمل % 50 خلال دورة القيمة الكلية لفقد الطاقة) تساوي بصفة مستمرة % 100 نفقد القلب وحوالي 35 كفقي المحول الذي له من هذا يتضح أن المحول الذي له فقد 1^2 R عند الحمل الكامل يساوى 35 / 35 (أو ثلاثة أضعاف فقد القلب) يكون الأكثر اقتصاديا من وجهه نظر الفقد

تعتمد قيمه المحول على عده عوامل منها:

تكلفة راس المال ، عمر التشغيل ، عامل الهلاك، عامل الحمل، نسبة الفقد ، تكلفة الطاقة ونوع تعريفة الحساب . •

من احد الصور العملية (empirical) لحساب التكلفة السنوية للمفقودات:

$$C_{loss} = \left[P_{i+} P_c \left(0.3 LF + 0.7 LF^2 \right) \right] C \tau$$

حيث

Closs = annual cost of losses

التكلفة السنوية للمفقودات =

P_i =core loss (KW)

فقد القلب =

 $P_c = \text{full-load } I^2 R \text{ loss (KW)}$

= فقد I^2R عند الحمل الكامل

LF = Load Factor

عامل الحمل =

 τ = hour of connection per annum

ساعات التشغيل السنوية =

C = energy cost per KWH


تكلفة الطاقة لكل HWH =

- 7.1 -

الفقد الاقتصادى المثالي


نحصل على الفقد الاقتصادي المثالي عند اقل نقطة في مندني التكلفة النهائية لمصدر الستغذية Net Supply Cost)NSC و نحصل طبي هذا المنحني من مجموع : منحنى تكلفة الشبكة الكهربائية و منحنى قيمه الفقد حيث تمثل النقطة 1 في شكل (15-4) الفقد الفني الاقتصادي المثالي.

يوضح شكل (5-15) مثال للتغير بين مقاس الموصلات و تكلفة الإشاءات و تكلفة المفقودات.



شكل (4- 15) موضع الفقد المثالي (^{*}L)

- 4.9 -



- ٣٠٩ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

الباب السادس عشر قيم المفقودات الكهربائية في مكونات الشبكات الكهربائية

يستعرض هذا الباب نسب أو قيم المفقودات الكهربائية وذلك للاسترشاد بها اذا لم تتوافر من خلال الصاتع ، وذلك لمكونات الشبكات الكهربائية التالية :

1- محولات القدرة ومحولات التوزيع

2- مجموعة مفاتيح كهربائية جهد متوسط (قواطع التيار)

3- مفاتيح الفصل على حمل

4- المفاعل

5-المحركات

6- مفاتيح الجهد المنخفض

7- مسار القضبان

أولا: المحولات (Transformers)

يتم الحصول على مفقودات المحولات الجديدة من الصاتع.

توضح الجداول (1- 16) ، (2- 16) ، (3 - 16) مفقسودات المحولات عند 550 زيادة في درجة الحراره . المحولات ذات مغيرات خطوه عند اللحمسل without)

(Self cooled) وبالتبسريد الذاتي (Self cooled)

نقاط هامه في الجداول (1- 16) ، (2- 16) ، (3 - 16) :

- (أ) تتغير مفقودات الحمل (load losses) مع مربع التيار
- (ب) مفقودات اللاحمل (no load losses) موضوعه على أساس الجهد المقتن المسجل بلوحة البيان (name plate) والتي تتغير مباشرة بدلالة الجهد . تبعا لموضع مغير الجهد سواء كان على وضع أعلى أو أقل من المقتن المذكور بلوحسة البيان ، عندئذ بتم تصحيح قيمة مفقودات الحمل بالزيادة أو بالتقص تبعا لنسبة تغير الجهد (بين خطوات المغير) .
 - (ج) للمحولات ذات طرق التبريد (غير التبريد الذاتي) مثل التبريد بالهواء المدفوع (مور forced air cooling) أو التبريد بالهسواء والزيت المدفوع (forced oil air cooling) تحتاج الى تصحيح مفقودات الحمل والتي تضبط بواسطة الاختسلاف بين مربع التيار الفعلى (أو KVA الفعلى) والتبسار المقتن (أو KVA المقتن) ،
- (د) للمحولات ذات مغيرات الخطوه عند الحمل (load tap changer) بجدول (ح-16) يضاف من %5 الى %10 من مفقودات الحمل مع اضافة الضبط الخاص بالجهد المقابل لوضع مغير الجهد .
 - (هـ) للمحولات ذات مغيرات الخطوه عند الحمل بجدول (3 16) يضاف %20 لمفقودات المحولات المحولات آحادية الطور.

يوضح جدول (4 - 16) المفقودات لنسب تحويل مختلفه ولقدرات مختلفه بينما يوضح جدول (5 - 16) نسبة المفقودات عند نسب مختلفه من الجهد المقتن .

يوضح جدول (6 - 16) مفقودات محدولات توزيع امريكيسة الصنع بدلالة وات لكل ك.ف.أ (W/KVA) (قدرة المحولات المذكوره بالجدول هي القدرة المكافئه لثلاثة وحدات آحادية الطور وهذا شائع في امريكا الشماليه)

جدول (1 - 16) مفقودات محولات – مراكز احمال – ثلاثى الطور – تبريد زيت أوسيليكون (الجهد الابتدائى -4.16 - 6.9 - 12 - 13.2 - 13.8 -4.16 - 4.16

نسبة الفقد Percent loss (%)	الفقد الكلى Total loss (W)	مفقودات اللاحمل No-load loss (W)	قدرة المحول KVA
1.79	15670	1940	750
1.60	16170	2600	1000
1.51	22910	3390	1500
1.34	27100	3850	2000
1.27	31960	5200	2500

Source: Ref [1]

- ٣٠٩ -الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (2-16) مفقودات المحولات- محطات فرعبه - ثلاثي الطور - تبريد زيت أو سيليكون

		THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	
نسبة الفقد	الفقد الكلى	مفقودات اللاحمل	قدرة المحول
Percent loss	Total loss	No-load loss	(KVA)
(%)	(W)	(W)	
74-,416-	· 6.9 - · 12 - · 13	.2 - ، 13.8 KV (W	جهد الملف الابتدائي (د
74.6.4. A -20TA		لتا أو نجمه) V 77.	
1.38	9300	1950	750
1.31	11800	2500	1000
1.21	16300	3400	1500
1.17	21000	4400	2000
1.10	24700	5200	2500
	6.9 - 12.0 - 13		3
	2400 - 41	لتا أو نجمه) V 60	جهد الملف الثانوي (د
1.22	10000	2400	1000
1.13	15200	3200	1500
1.06	19000	4300	2000
1.00	22500	5000	2500
0.92	31000	6800	3750
0.88	39700	8700	5000
0.80	54000	11500	7500
0.71	64000	15000	10000
***************************************	22. 9 - , 26.	4- · 34.4- KV (🖽	جهد الملف الابتدائي (د
	2400 - 144	لتا أو نجمه) ٧ 00	جهد الملف الثانوي (د
1.40	12600	2700	1000
1.24	16700	3600	1500
1.07	24000	5600	2500
0.98	33000	7700	3750
0.94	42500	8500	5000
0.86	58000	12000	7500
0.76	68000	16000	10000

- ٣١٠ -الفقد في الطاقة الكهربائية

تابع جدول (2-16)

	The second secon	The second secon									
نسبة الفقد	الفقد الكلى	مفقودات اللاهمل	قدرة المحول								
Percent loss	Total loss	No-load loss	(KVA)								
(%)	(W)	(W)	(==:12)								
(250	ار النبضة KV-BIL	46 (دلتا) (جهد اهْتب	جهد الملف الابتدائيV								
		لتا او نجمه) V 00									
1.50	13500	3200	1000								
1.27	17100	4100	1500								
1.16	26000	5500	2500								
1.00	33600	8000	3750								
0.94	42500	9500	5000								
0.86	58000	12500	7500								
0.78	70500	16500	10000								
(350)	بهد الملف الابتدائي 69 (دلتا) (جهد اختبار النبضه ك 350 KV- BIL) بهد الملف الثانوي (دلتا أو نجمه) V (14400 – 2400										
1.33	18000	5000	1500								
1.24	27900	6000	2500								
1.07	36200	8500	3750								
0.98	44000	10500	5000								
0.87	59000	14000	7500								
0.80	72000	17000	10000								

Source: Ref[1]

- 411 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (3-16) مفقودات المحولات الكبيره - تبريد هواء/زيت - مغير الخطوه عند اللحمل

	A - N - 4 9 6	A 510 -1 0°	N 2 12
نسبة الفقد	الفقد الكلى	مفقودات اللاحمل	قُدرة المحول
Percent loss	Total loss	No-load loss	(KVA)
(%)	(KW)	(KW)	, ,
		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	797 al 201 22 M
(النبضة 350 KV - BIL	ا 69 (دلتا) (جهد اختبار ا	جهد الملف الابتدائي ٧ ﴾
(1	ر النبضه BIL ر النبضه	15 (نجمه) (جهد اختبا	جهد الملف الثانوي KV
0.82	89	32.3	12000
0.71	128	42.5	20000
0.67	150	50	25000
0.63	171	57	30000
0.61	191	64	35000
0.58	210	70	40000
0.55	247	82.5	50000
,	. النبضه BIL النبضه ر النبضه BIL ر النبضه		
1.22	55.0	14.5	5000
1.04	70.5	21.7	7500
0.90	81.0	32.3	10000
0.79	114.1	45.5	16000
0.72	130.0	47.2	20000
0.68	153.0	55.5	25000
0.64	174.0	63.5	30000
0.62	195.0	71.0	35000
0.59	214.0	78.0	40000
0.56	252.0	91.5	50000
,	النبضه BIL النبضه ر النبضه BIL النبضه		
1.20	54.0	19.0	5000
1.09	73.5	23.5	7500
0.97	87.5	30.7	10000
0.83	120.0	47.8	16000
0.73	132.0	48.0	20000
0.69	155.0	56.5	25000
0.66	177.0	64.5	30000
0.63	198.0	72.0	35000
0.66	217.0	79.0	40000
0.57	255.0	92.0	50000

Source: Ref[1]

- 414 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (16-4) مفقودات محولات التوزيع – وحدات نموذجيه أحادية العاور – تردد 1700 Or 60 HZ جدول (16-4) مفقودات محولات التوزيع – وحدات نموذجيه أحادية العاور – تردد 14400/24940 س

	CANADA SERVICE	TANKE TO STANKE STANKE STANKE STANKE	A COLOR DE LA COLO	CONTRACTOR NATIONAL PROPERTY OF THE PROPERTY O	Antonion Commission		00	Sandy.	Series present a series	Sample of the Control
34500 /19920y	V0766	14400/	14400/24949 y	7200/12470 y	2470 y	4800/8320	320 y	2400/4160 v	v 0911	
9	· Contraction	##	225	10	and a			2	ي د د	min master
120/240 voit	Volt	120/24	120/240 volt	120/240 volt	e volt	120/240 volt	e vole	120/240 volt		
الفقدالكلي	STATE OF THE STATE	اللقدالكلي	افقداللاحمل	(Lieu (ISI)	فقداللاهمل	الفقدالكلي	فقداللاصل	ment.	فق اللاحما	
(w)	(M)	(w)	The second	(w)	8	W.	8	W.		(KVA)John
	9	2	w	ا ا ا	36	w.	36	133	36	C.F.
202	59	200	88	182	59	30	5	420	40	2
290	76	263	76	255	76	242	75	323	70	n G
432	109	420	109	404	109	370	100	380		n c
557	158	565	158	550	550 550 550 550 550 550 550 550 550 550	521	50	40%	750	47 F
7.4	166	717	166	671	186	23	2	2	156	29 2
988	274	1024	274	937	274	30	274	2	374	An Co
1247	319	1300	319	1200	319	1146	319	1192		
2085	530	2085	530	2085	530	2085	530	2085	530	167
240/480 V	V	240/480 V	80 V	240/480 V	80 V	240/480 V	A 08	240/480 V	A 08	Taria.
2800	625	2800	625	2800	625	2800	625	2800	202	250
3400	800	3400	800	3400	800	3400	800	3400	800	322
4850	1100	4850	1100	4850	1100	4850	1100	4850		3
Source: Ref. 2	2				CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE C	de consecuence e consecuence de	Contract Con	Catherine Contract Co		200

- ٣١٣ -الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (5-16) مفقودات التوزيع عند نسب مختلفه من الجهد المقنن (وحدات أحادية الطور نموذجيه - 50/60HZ - امريكية الصنع)

		18		OUILI "	ه الصور بمودم	नेग्ला लाज्जि
	نسبة فقد	نسبة فقد	نسبة الجهد	نسبة فقد	نسبة فقد	نسبة الجهد
	الحمل	اللاحمل	المقتن	الحمل	اللاحمل	المقتن
	Load loss	No-load	Rated	Load loss	No-load	Rated
	%	loss	voltage	%	loss	voltage
	1 00	%	%		%	<u></u> %
	1.00	1.00	100	1.56	0.61	80
Į	0.98	1.03	101	1.52	0.62	81
l	0.96	1.06	102	1.47	0.64	82
	0.94	1.08	103	1.45	0.66	83
	0.93	1.12	104	1.41	0.67	84
	0.92	1.15	105	1.37	0.69	85
L	0.89	1.18	106	1.36	0.71	86
L	0.88	1.21	107	1.32	0.72	87
L	0.86	1.25	108	1.28	0.74	88
L	0.84	1.28	109	1.25	0.76	89
L	0.83	1.32	110	1.24	0.77	90
L	0.81	1.36	111	1.21	0.79	91
L	0.80	1.39	112	1.18	0.81	92
L	0.79	1.44	113	1.15	0.83	93
L	0.77	1.48	114	1.13	0.85	94
L	0.76	1.52	115	1.11	0.88	95
L	0.75	1.56	116	1.09	0.90	96
	0.73	1.60	117	1.07	0.92	97
	0.72	1.65	118	1.04	0.95	98
-	0.70	1.74	120	1.02	0.98	99
ľ	HECO . Do	C [A]				

Source: Ref[2]

جدول (6-6) مفقودات محولات التوزيع امريكية الصنع (12/0.4 KV, 3 phase)

الفد الكلى W/KVA	فقد اللاحمل W/KVA	مدى القدرة KVA Range
25.67	6.00	45 - 50
24.12	5.52	51 - 75
17.84	5.04	76 - 150
17.57	3.44	151 - 225
16.50	3.60	226 - 300
15.50	3.16	331 - 500
14.32	2.61	501 - 1000

Source: Ref [3]

- ٣١٥ -الفقد في الطاقة الكهربائية

تزيد مفقودات الحمل واللاحمل للمحولات في حالة تشغيل نقط التقسيم with tap تزيد مفقودات الحمل واللاحمل للمحولات في حالة عدم تشغيل نقط التقسيم ، ويوضح جدول (7-16) هذه المفقودات لمحولات - ثلاثية الاطوار - قدرات مختلفة .

بتحسين خصائص مكونات المحولات أمكن الحصول على مفقودات أقل من المفقودات التقليديه .. من أمثلة ذلك مفقودات محولات التوزيع الموضحه بجدول (8-16) والتى توضح مقارنه بين مفقودات الحمل واللحمل لمحولات ذات مفقودات عاديه واخرى ذات مفقودات منخفضه ..

لتحسين خصائص القلب يستخدم الصلب السيليكوني ذو الفقد المنخفض Low-loss) في : (Typical silicon) في :

- تحسين هيكلة الصلب السيليكوني نفسه
 - تحسين قطع شرائح القلب
 - تحسين عملية تجميع شرائح القلب
- تحسين نموذج الحاسب الآلى الخاصه بحسابات مفقودات اللاحمل كذلك أصبح من الشائع استخدام المعادن غير المتبلوره (Amorphous metals) لتخفيض مفقودات القلب والتى تمتاز بمنحنى مغنطه ضيق جدا

ويوضح شكل (1-16) مقارنه بين التركيب الهيكلى لصلب سليكونى متبلور ومعدن غير متبلور .

ويوضح شكل (2-16) مقارنه بين منحنى المغنطه لكل من الصلب السيليكونى المتبلور ومعدن غير متبلور .

يبين جدول (9-16) مفقودات اللاحمل لمحولات قدرات مختلفه ذات صلب سيليكونى تقليدى وصلب سليكونى ذى فقد منخفض ومعدن غير متبلور .

جدول (7-16) مفقودات الحمل واللاحمل لمحولات القدرة في وجود أو عدم وجود نقط التقسيم.


					0 (0
72.0	مفقودات	Chigái	مفقودات	مفقودات	*
الفرق السنوي في	الحمل	الحمل	الحمل	اللاهمل	مقتن محول
المفقودات	في عدم وجود	في رجود نقط	في عدم وجود	في وجود نقط	ئلاشى الطور
	نقط تقسيم	نقسيم	نقط تقسيم	تقسيم	
(KWH)*	(KW)	(KW)	(KW)	(KW)	(MVA)
11000	30	31	9	10	5
17000	50	53	16	17	10
26000	67	70	22	23	15
28000	82	86	27	29	20
31000	96	101	32	34	25
33000	109	115	38	40	30
45000	134	141	47	50	40
48000	157	165	57	60	50
	179	188	66	70	60
59000	221	232	84	87	80
73000 78000	259	272	101	106	100
/0000		Laurence and an exercise		A M	at. 22 M &

^{*} المفقودات السنويه (KWH) محسوبه على أساس تحميل المحول المذكور بلوحة البيان وعند 0.3 عامل فقد & و 0.1 عامل فقد للمساعدات .

Source: Courtesy of Western Area Power Administration

	3000	2500	2000		1600	1500	1000	800	630	500	300	200	100	100	500	22	50	25		•	(KVA)			
ODOCC	SCANO	30500	23400	10100	20250	20200	14230	10720	8750	7900	5440	3730	2930	2190	1430	1000	1 300	680	(W) 75c sie		مققم دات الحماء	12 KV	نودات منخفضه	
3300	2000	2850	2350	0/17	2170	1900	1400	1250	1100	890	610	510	420	300	215	OKI		120	(W)	مقفودات التحصي		12 KV pittill 45	محولات ذات مفقودات منخفضه	
35300	29500	20200	75700	20580	00061	10000	12700	10600	8550	7050	5220	3700	3220	2230	1450	1180		570	(W) 75c ii	مفقودات الحمل		24 KV	نقودات عاديه	150
3300	2850	2350		2170	1900	1400	0671	1250	1100	010	010	420	200	300	250	210	140	120	₹	مفقودات اللاحمل	4	24 KV Juli v	محولات ذات مفقودات عاديه	حدول (8-16) مفقودات محولات التوزيع تدرات محسد / اللي الله
	26870	20420		1	13500	9400	6300	9	4850	3260	2090	1840	1150	1150	1100	1	ı	(11) /36 34	(W) 78	مفقه دات الحمل	AW 71		ورات منخفضة	دات محولات التوز
2000	7920	2850	1	.000	0081	1100	1000		720	520	440	360	300	195		1	8	(¥)		فقد دارس اللاحمار	جهد النظام ٧ ١٤ ١٤		مع من دات مفقه دات منخفضة	را (8-8) مفقول

- ۴۱۸ – الفقد في الطاقة الكهربائية




صلب سليكونى متبلور



معدن غير متبلور

شكل (1 - 16) التركيب الهيكلى لصلب سليكونى ومعدن غير متبلور



شكل (2 - 16) منحنى المغنطه لكل من الصلب السليكونى ومعدن غير متبلور

- ٣١٩ - الفقد في الطاقه الكهربائيه

جدول (9-16) مقارنه بین مفقودات اللاحمل لمحولات توزیع قدرات مختلفه بأستخدام صلب سیلیکونی تقلیدی وسیلیکونی ذی فقد منخفض و غیر متبلور

	مفقودات اللاهمل (W)			
معن غیر متبلور	سىلىكون دو فقد منخفض	سیئیکون نقلیدی Typical	ن المحول KVA)	مفتر د
منبئور Amorphous	منجفض Low-loss silicon	silicon		,
11	30	60	10	
20	50	100	25	T.
32	105	210	50	
39	130	260	75	معول أهادي
54	160	320	100	
67	185	370	75	
107	270	540	150	
185	425	950	300	
260	710	1400	500	E
310	875	1750	750	S.
420	1200	2400	1000	حول الخلاجي العقول
555	1800	3600	1500	
750	2000	4000	2000	
850	2400	4800	2500	

Source: Courtesy of GE

- ٣٢٠ -الفقد في الطاقة الكهربانية

مفقودات محولات التوزيع بدول الاتحاد الاوربي

يوضح جدول (16-10) المفقودات القياسية لمحولات التوزيع قدرات مختلفة & 1600 & 1000 & 630 & 400 & 250 & 160 & 100 & 50 ... 12 & 24 KV جهد 2500 KVA

المعولات مغموره في الزيت أو الجافه ٠٠ ويوجد ثلاثة طرازات A · B ، C تمثل ثلاثة مستويات اللفد .

يوضح شكل (3-16) حدود نسبة مفقودات محمولات التوزيع قدرات مختلفة جهد للاشتخاصة المعالية الأوربية . 12 KV & 24 KV

ويوضح شكل (4-16) حدود قيمة الفقد الكلى لمحول قدرة 400 KVA جهد المدون عدرة 400 KVA عند نسب تحميل مختلفه طبقا للمواصفات القياسيه الاوربيه . بينما يوضح شكل (5-16) حدود نسبة الفقد منسوبا الى الحمل الكامل لمحول قدرة 400KVA جهد 400KVA عند نسب تحميل مختلفه طبقا للمواصفات القياسيه الاوربيه .. يلاحظ في هذا الشكل أن التغير في الفقد على شكل حرف U وأن المحولات تكون كفاءتها نموذجيه عند %50 من الحمل .

مقارنه بين مفقودات المحولات المغموره في الزيت والمحولات الجافه توضح الجداول (11-16) & (12-16) مقارنه بين مفقودات المحولات المغموره في الزيت والمحولات الجافه لقدرات مختلفه عند الحمل الكامل وعند نصف الحمل ، ولقدرات ونسب تحويل مختلفة .


يبين جدول (14-16) مفقودات محولات جافه ذات قدرات مختلفه ونسب جهود مختلفه ويعرض جدول (15-16) مفقودات ونسبة معاوقه ونسبة تحويل محولات جافه ذات قدرات مختلفه .

يمثل شكل (6-16) مقارنه بين مفقودات وكفاءة محولات قدرة 2500KVA من الاتواع الجافه والمملوءه بالزيت .

المحولات الجافة 12 KV 45 1370 2000 2800 820 مفقودات اللاحمل (No Load Losses) طران ٢ 1700 المحولات المفعورة في الزيت (V) (طنی 24 KV هني) طراز طراز 750 1030 940 940 1400 2200 3200 375 جدول (10-16) المفقودات القياسية لمحولات التوزيع طبقا للمواصفات القياسية الاوربيه طران ۸ 1200 1700 460 650 المحولات الجافه 12 KV \$ 2700 3200 4900 7300 مفقودات الحمل (Load Losses) طران ٢ 2750 3850 3850 5400 5600 9500 المحولات المغمورة في الزيت X (متى 24 KV متى B طراز 6000 8400 طراز ۸ 26500 3250 4600 6500 6750 10500 KVA KVA 160 250 400 630


- 477 -

الفقد في الطاقة الكهربائية




شكل (3 - 16) حدود مفقودات محولات قدرات مختلفه جهد 24 kV & 12 kV طبقا لمواصفات الاتحاد الاوربى

- ٣٢٣ -الفقد في الطاقه الكهربائيه



شكل (4 - 16) حدود قيمة المفقودات الكليه لمحول قدرة 400 kVA جهد 12 kV عند نسب تحميل مختلفه طبقا لمواصفات الاتحاد الاوربى

- ٣٧٤ -الفقد في الطاقه الكهربائيه



شكل (5 - 16) حدود نسبة المفقودات لمحول قدرة 400 kVA شكل (5 - 16) حدود نسبة المفقودات الاحداد الاوربى طبقا لمواصفات الاتحاد الاوربى

- ٣٢٥ -الفقد في الطاقه الكهرباتيه

جدول (11-16) مقارنه بين مفقودات المحولات المغمورة في الزيت والمحولات الجافة صناعة أمريكية ثلاثية الطور [14]

المعدولات المغدورة في الزيت المعدورة في الزيت العدال المغدورة في الزيت العدال المغدولات المعدولات المغدولات المغدول		3 	00 0 67	20000	22000	10400	16700	11400	ر (WV)		
(V BTL **) الشرة (W) (W) (W) (W) (W) (W) 7600 2400 500 4930 360 12000 3000 750 7900 614 13000 3400 1000 8720 670 18000 4500 1500 1380 1107 21000 5400 2000 16310 1292	ن الجهد العالى	: Basic Imp	23000	00001	00001	15000	12000	(11)	(W)	25 KV B1	
(V BTL **) الشرة (W) (W) (W) (W) (W) (W) 7600 2400 500 4930 360 12000 3000 750 7900 614 13000 3400 1000 8720 670 18000 4500 1500 1380 1107 21000 5400 2000 16310 1292	الاختبار لملقاة	ulse Insula	6400	0000	4400	3/00	2200	(*)	اللامل اللامل	1	
(V BTL **) الشرة (W) (W) (W) (W) (W) (W) 7600 2400 500 4930 360 12000 3000 750 7900 614 13000 3400 1000 8720 670 18000 4500 1500 1380 1107 21000 5400 2000 16310 1292	(قبيه به	tion Leve	26400	_	16400	15000	10000	3	الفقد الكلى	95	المحولات
الكترة في الزيت المن الدين المن الله المن الله الله الله الله الله الله الله الل		T in the second	21000	18000	13000	12000	7600	3	فقد الممل ه	KV BTL	
ردة في الزيت (الله الكلي (W) (W) (W) 4930 360 7900 614 8720 670 13880 1107 16310 1292			5400	4500	3400	3000	2400	(₹		*	
درة في الزيد (w) 360 614 670 1107			2000	1500	1000	750	500		KVA	القدرة	
ورة في الز (w) 360(614(670(1107(1292(16310	13880	8720	7900	4930	(₹	الغقد الكلى		'Ē,
£ [0]0 0 0 \$.		ç.	12920	11070	6700	6140	3600	(¥)	فقد الحمل •		فمورة في الز
المحولات المغمو المحولات المغمو المحولات الدحمل الكامل المحمل الكامل المحمل الكامل المحمل الكامل المحمل الكامل		العمل الكا	3390			1760	1330	(W)	أقد اللاحمل		حولات الم
الفرة الفرة 500 500 1500 1500 2000		6°	2000	1500	1000	750	500	KVA	القدرة		5

الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (12-16) مقارنه بين مفقودات المحولات المغمورة في الزيت والمحولات الجافة عند تصف الحمل برعند الحمل الكامل --صناعه أمريكية ثلاثية الطور - ا [14]

0040%	26400	27500	16400	15000		5	الفقد عند الحمل	
13200	12200	8200	7500	5000	(W)	5	الفقد عن نصف	المحو لات الجافة
2000	1500	1000	750	500		KVA	القدرة	
16310	13880	8720	7900	4930	(W)	الكامل	الفقد عند الحمل	Ļ
8155	6940	4360	3950	2465	(W)	الحمل	الفقد عن نصف	المحولات المفمورة في الزيت
2000	1500	1000	750	500		KVA	القدرة	٤

- ٣٢٧ -الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (13-16) مقارنه بين مفقودات المحولات المغمورة بالزيت والمحولات الجافة لقدرات مختلفة

	Casa			THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER O
	المحولات المن	مورة بالزيت	المحولات	ع الجافة
الجهد	القدرة	الفقد الكلى	القدرة	الفقد الكلي
(KV)	(KVA)	(KW)	(KVA)	(KW)
	250	3.9	350	3.7
	500	6.6	700	6.35
44/0.00	1000	12.2	1400	10.8
11/0.38	1600	19.2	2240	15.3
	2000	24.9	2800	19.5
	4000	37.1	5600	33.5
	250	3.9	350	4.0
٠,	500	6.6	700	7.5
	1000	12.2	1400	12.0
22/0.38	1600	19.2	2240	17.1
	2000	24.9	2800	21.1
	4000	37.1	5600	33.5

• قدرة المحولات الجافة في حالة استخدام نظام تبريد بالمراوح

Source: www. Smittransformers. com

جِدول (14-14) مفقودات محولات جافه قدرات مختلفة (عد درجات حرارة مختلفة)

The state of the s	CHOCKET THE CONTRACTOR OF THE	CONTRACTOR OF THE PARTY.	-		2 (10.	18 6.3	ees a
15 (15 to20 KV / 0.4 KV			0 10 KV / 0.4	KV	نسبة تحويل	
17	17.5 KV & 24 KV		THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE	·	****	DE CONTRACTOR DE
				2 KV & 12 F	⟨ V	4	
فقد الحمل	فقد الحمل ا	T .:	***************************************	- The same of the	-	العزل	obstud <u>e</u>
		.1 <u>5</u>	فقد الحمل	فقد الحمل	غُفَد		
(120C)	(75C)	اللاهمل	(120Č)	(75C)	الناهمل		
(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	KVA	i -
2700	2300	650	2700	2300	610	160	ETT PAI
3800	3300	880	3500	3100	820	250	an en
4600	4000	1030	4100	3600	950	315	
5500	4800	1200	4900	4300	1150	400	_
6500	5700	1400	6000	5200	1300	500	
7800	6800	1650	7300	6400	1500	630	- Common
9400	8200	2000	8800	7700	1700	800	
11000	9600	2300	10000	8800	2000	1000	-
13100	11500	2800	12000	10500	2500	1250	Complex
16000	14000	3100	14000 12300 2800		1600	and and	
20000	17500	4000	17000	14900	3500	2000	
23000	20000	5000	21000	18300	4300	2500	1
26000	23000	6300	25000	22000	5500	3150	


Source: http://www.schneider.electric.com

جدول (15-16) مفقودات المحولات الجافه ذات قدرات مختلفه ونسب تحويل مختلفه

		The state of the s		
فقد الحمل	فقد اللاحمل	نسبة المعا وقه	نسبة التحويل	قدرة المحول
(KW)	(KW)	(Z%)	(KV)	(KVA)
0.25	0.11	3	0.38/0.048	10
0.40	0.17	4	0.38/0.052	25
0.68	0.24	4	0.38/0.122	40
1.0	0.40	4	0.5/0.23	60
1.05	0.86	3.5	10/0.4	100
2.8	0.55	8	6/0.47	160
2.5	0.95	4	6.3/0.4	200
3.2	1.3	6	20/0.4	250
2.4	1.4	4	6/0.47	315
3.8	1.5	6	6.3/0.4	400
6.0	1.75	6	6.3/0.66	630
7.2	2.3	6	20/0.4	630
6.5	1.9	8	13.8/0.4	750
7.0	2.1	6	6/0.427	800
6.8	2.2	6.5	6/0.66	900
8.5	2.5	6	6/0.4	1000
8.5	2.7	6	10/0.4	1000
11.0	3.0	6	6.3/0.4	1600
	AND THE RESERVE TO BE A SECOND OF THE RESERVE TO TH	The second secon		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

Source: http://www.electroputere.ro/tra/en/

الفقد في الطاقة الكهربائية



- ٣٣١ -الفقد في الطاقه الكهربائيه


ثانيا: مجموعة مفاتيح كهريائية جهد متوسط

(Medium-voltage switchgear)

يوضح جدول (16-16) المفقودات التقديرية عند الحمل الكامل المفاتيح كهربائية جهد (indoor) . 45 KV ، 5 KV

عند التركيب خارج مبنى تؤخذ الملاحظات التالية في الاعتبار:

- * يضاف 500 w/unit للسخانات في المفاتيح المحتوية على مغناطيسس يعمل بالهواء (air magnetic)
- * يضاف w / unit المفقودات تقريبا في حالتي القضبان النحاس أو الألومنيوم وتتغير وتكون نفس المفقودات تقريبا في حالتي القضبان النحاس أو الألومنيوم وتتغير المفقودات مع مربع التيار اذا كانت خارج المدى المذكور بالجدول . يوضح جدول (16-17) نسبة فقد الطاقة في وحدات المفاتيح عند 0.9 PF لجميع قيم المقتنات ..



- ٣٣٢ -الفقد في الطاقة الكهرباتية

جدول (16-16) تقرير مفقودات المفاتيح عند الحمل الكامل (جهد KV - 15 KV)

			THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED I
`	وحدة المفتاح		
A THE PARTY OF THE	(Watts loss)		معدل التيار
Vacuum high (2)	Vacuum high (1)	Magnetic high (1)	(Ampere)
steen	675	1000	(1) 1200
1220	903h	4399	(2) 1200
	1335	1500	(1) 2000
1880		80°	(1) 2000 + (1) 1200
-	2030	2500	(1) 3000
		330	سخان لكل وحده
		600	المساعدات (قيمه متوسطه)
			مواسير القضبان
·			75 w/ft 1299 A
			100 w/ft 2000 A 175 w/ft 3000 A


جدول (17-16) نسبة مفقودات الطاقه للمفاتيح عند 0.9 PF بميع القدرات

المفقودات	الكفاءة	الجهد
%	%	(KV)
0.02	99.98	2.4
0.01	99,99	4.16
0.006	99.994	13.8

ثالثاً: مفاتيح الفصل على حمل (load - break switches) يوضيح جدول (16-18) مفقودات القدرة عند الحمل الكامل لكل وحدة مفتاح الفصل على الحميل (بدون مصهر) ولمصهرات الحد من التيار للجهود 5KV & 5KV يراعى أن المفقودات تتغير مع مربع التيار .

يوضع جدول (19-16) نسبه الفقد لمفاتيح الحمل (بدون مصهر) لمقنن A 8 وعند معامل قدرة A 9.0 للحمل .

ويبين جدول (20-16) مفقودات مصهرات الحد من التيار ذات الكفاءة العاليه عند مقتنات مختلفة للجهود 5KV & 5KV



- ٣٣٤ -الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (18-16) فقد القدرة النموذجي عند الحمل الكامل لمفاتيح القصل على حمل ومصهرات الحد من التيار .

	القدرة								
	- Jami	<u></u>							
	(wat	تيار الحمل							
المجموع	المصهر	مفتاح بدون مصهر	(Load current)						
	(fuse)	(unfused switch)	(Amp)						
	E-STATE - A CONTRACT -	(annasea Switch)							
114) مفتاح 5 KV & 600A ومفتاح) مفتاح								
185	109	5	50						
	171	14	100						
355	300	55	200						
530	405	125	300						
750	528	222	400						
-	-	347	500						
-	-	500	600						
			(2) مفتاح 1200A KV & 1200A						
111	109	2	50						
176	171	5	100						
320	300	20	200						
451	405	46	300						
611	528	83	400						
-	***	130	500						
-		187	600						
-	-	333	800						
-	-	521	1000						
	_	750	1200						
		. 1	(3) منتاح 600A KV & 600A						
473	468	5	50						
517	502	14	100						
-	-	55	200						
-	-	125	300						
		222	400						
		347	500						
-		500	600						


- 440 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

تابع جدول (16-18)

AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	Man Designation when the second		(4) مفتاح 1200A & 15 KV
470	468	2	50
507	502	5	The state of the s
_		20	100
		20	200
***		46	300
eno	-	83	400
	-	130	500
-		187	600
-	-	333	800
-		321	1000
			1000
_		750	1200

Source: Ref [1]



- ٣٣٦ -الفقد في الطاقة الكهربائية

جِدُول (19-16) نسبة الفقد عند PF 0.9 للحمل

an 17 d Market changes and applications as patients to the channel of country country of the change	نسبة الفقد (%)				
13800 V	4160 V	2400 V	تيار المقتاح (A)		
0.004	0.013	0.022	600		
0.003	0.009	0.017	1200		

جدول (20-16) مفقودات مصهرات الحد من التيار ذات الكفاءة العاليه

15 KV		5	KV
الفقد	المقتن	الفقد	المقتن
(W)	المقتن (A)	(W)	المقنن (A)
140	100	170	250
170	125	165	300
175	150	180	350
190	175	195	400
220	200	210	450

- ٣٣٧ -الفقد في الطاقة الكهربائية

(Reactor) رابعا:المفاعل

المفاعل معده كهربائية (ملف مثلا) يؤدى توصيله في الدائرة الى زيادة المفاعلة المثية للدائرة.

يوضح جدول (21-16) فقد القدرة بالوات(watts) لمفاعلات ذات قلب هواء للحد من التيار (Current Limiting are core reactors) بدلالة مفاعل أحادى الطور مكافئ (equivalent-single phase reactor) بخضع للمعادلة التالية :

 $VA(equiv) = \frac{I^2X}{1000}$

هيث

آ:التيار بوحدة أمبير

X : الممانعة بوحدة أوم

في حاله توصيل مفاعلات للثلاثة أطوار، تضرب مفقودات الوات في 3

ملاحظات على جدول (21-16):

- (أ) البياتات في الجدول لوحدات التركيب داخل مبنى (indoor) و في حاله التركيبات خارج مبنى (outdoor) ، تضاف للأرقام نسبة %10 زيادة .
 - (ب) للقدرات غير المذكورة بالجدول يؤخذ متوسط الأرقام بين القيمة الأعلى والقيمه الأقل
 - (ج) قيم الفقد المذكورة لا تشمل الفقد المتولد من المجالات المغاطيسية المحيطة للمفاعل و الناتجة من مواد مغاطيسية اخرى مثل حوائط او ابواب .
 - (د) قيمه مقاومة المفاعل بوحدة الأوم تكون حوالى بين $\frac{1}{50}$ الى $\frac{1}{100}$ من قيمه المماتعة (X) بوحدة الأوم
 - (هـ)القيم المذكورة بالجدول للملفات الألومنيوم ،و هي تقريبا نفس القيم للملفات النحاس
 - (و) لجميع نسب التحميل، تتغير المفقودات مع مربع KVA و معامل القدرة PF يوضح جدول (22-16) نسب فقد الطاقة لبعض المفاعلات .

- 447 -

الفقد في الطاقة الكهرباتية

جدول (21-16) فقد القدرة في مفاعلات الحد من التيار ذي قلب هواء

			The Carlotte and the Ca		
	(watt) Lian				
15 KV	3 KV	600 V	KVA		
445	400	360	5		
695	625	565	10		
1025	922	830	20		
1315	1193	1074	30		
1555	1399	1259	4()		
1775	1597	1437	50		
1925	1732	1559	60		
2305	2074	1867	80		
2625	2362	2126	100		
3300	2970	2673	140		
4000	3600	3240	200		
5100	4590	4131	300		
6150	5535	4981	400		
7050	6345	5710	500		
7900	7110	6399	600		
9500	8550	7695	800		
10900	9810	8829	1000		
12200	10980	9881	1200		
13500	12150	10935	1400		
14703	13257	11931	1600		
15910	14319	12887	1800		
17050	15365	13810	2000		
18000	16200	14580	2200		
19000	17100	15390	2400		
20000	18000	16200	2600		
21000	18900	17010	2800		
22000	14800	17820	3000		
24200	21780	19602	3500		
26300	23670	21303	4000		
28500	25650	23085	4500		
30600	27540	24786	5000		

- 444 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

تابع جدول (16-21)

KARINETON TO THE PARTY OF THE P		/
30870	27783	6000
34110	30699	7000
37260	33534	8000
40230	36207	9000
43020	38718	10000
48150	43335	12000
32920	47628	14000
55260	49734	15000
	34110 37260 40230 43020 48150 32920	34110 30699 37260 33534 40230 36207 43020 38718 48150 43335 32920 47628

Source: Ref. [1]

جدول (22-16) نسبة الفقد لبعض أنواع المفاعلات النموذجية

الفقد	القدرة	قاطع تيار زيتي	نسبة هبوط	المفاعل	الخاد
%	المكافئة	ثلاثي الطور	الخاد	(Reactor)	(Volt)
	KVA	KVA	%		
0.227	10	830	3.61	1000A,0.01	480
0.186	144	5000	8.65	1200A,0.10	2400
0.105	144	8640	5.00	1200A,0.10	4160
0.094	864	28600	7.53	1200A,0.5	13800

Source: Ref. [1]

- ٣٤٠ -الفقد في الطاقة الكهربائية

خامسا: المحركات (Motors)

توضّع الجداول من (23-16) الى (29-16) الكفاءة النموذجية للمحركات عند الحمل المقتن .

وللمصول على فقد القدرة بالمحركات تستخدم المعادلات التالية:

1)
$$\eta \% = 100 * \left(\frac{\text{output}}{\text{input}}\right)$$

$$= 0.746 * HP* \left(\frac{Loss \%}{\eta\%}\right)$$

نقاط هامة:

- & 2300 V للمحركات بدون فرش (brushless type motors) للجهود (أ) للمحركات بدون فرش 4000V تخفض نسبة الكفاءة كما في جدول (30-16)
- ب) للمحركات التزامنيه (synchronous motors) التى تعمل عند مقتن الاثاره (rated excitation) وأقل من الحمل الكلى فيجب أن يضبط الفقد بدلالة مفقودات الحمل الكلى كما فى جدول (31-16)
 - ج) للمحركات التزامنيه ذات الفرش يضاف للفقد مفقودات عضو الاثاره (exciter)

يوضح جدول (32-16) مفقودات مديرات السرعة الاستاتيكيه Static adjustable) وضح جدول (AC) مفقودات مستمر (DC) أو تيار متغير (AC) هذه القيم تشمل مفقودات جميع المكونات بداية من قضبان (AC) وخلال مدير السرعة وذلك عند مقنن السرعة والحمل .

ويبين جدول (33-16) مفقودات نظم تتكون من المحول ، مبدل / عاكس (converter / inverter) ، ودوائر تحكم ، مفاعل ومحرك .

جدول (23-16) كفاءة محركات ذات قدرات وسرعات مختلفة

طول (16-23) كفاءة معرفات دانا فقرات وسرعات المستعدد							
	من النوع الأفقي					سرعة	
تقطير	كفاءة النوع صامد التقطير		نشىغىل	وع شديد الن	كفاءة الن	التزامن	
	عادي	1 %				-	القدرة
	C area	عالى		عاد ی	عالى		لحصائيه
<u> </u>						rpm	НР
A	B	C	A	B	C		211
69.0	69.0	-	69.0	69.0	-	3600	0.5
69.0	69.0	74.0		69.0	74.0	1800	
70.5	71.0	75.0		71.0	75.0	1200	
62.2	71.0	-	62.5	71.0	-	900	
74.5	77.0		74.5	80.0	_	3600	1
75.0	72.0	84.0	75.0	75.0	84.0	1800	
73.0	77.0	81.5	73.0	79.0	81.5	1200	
70.0	70.0	-	70.0	70.0	79.0	900	
-	79.0	84.0	_	80.0	81.5	3600	1.5
-	77.0	84.0	_	79.0	81.5	1800	A 6 C
-	75.5	86.5		78.5	84.0	1200	
79.0	81.0	86.5	79.0	86.5	86.5	3600	2
79.5	80.0	84.0	79.5	84.0	84.0	1800	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
78.5	77.0	87.5	78.5	80.5	87.5	1200	
70.0	72.0	86.5	70.0	72.0	85.5	900	
80.0	80.0	86.5	75.5	82.5	86.6	3600	3
80.5	80.5	88.5	80.5	82.0	88.5	1800	
76.0	81.5	90.2	78.0	81.5	89.5	1200	
74.0	74.0	87.5	74.0	74.0	86.5	900	
83.0	82.5	88.5	80.5	84.0	88.5	3600	5
84.0	82.5	88.5	84.0	84.0	88.5	1800	
79.0	81.5	90.2	78.0	84.0	89.5	1200	
78.0	78.5	90.2	78.0	78.5	89.5	900	
84.5	85.5	88.5	79.0	84.0	89.5	3600	7.5
82.0	84.0	91.7	82.5	84.0	91.0	1800	
84.5	84.0	91.0	83.0	84.0	90.2	1200	
79.0	80.0	90.2	79.0	80.0	89.5	900	
84.5	86.5	91.7	82.5	86.5	91.0	3600	10
83.0	85.5	91.7	83.0	85.5	91.0	1800	
84.0	86.5	91.7	82.0	86.5	91.0	1200	
81.0	84.0	91.7	80.0	84.0	91.0	900	

- ٣٤٣ -الفقد في الطاقة الكهربائية

Property and the second	erenga ya attariwanana zana zana	MCESING CONTRACTOR		CP-10-may - Comments -			
86.0	86.5	91.0	82.0	86.5	91.0	3600	15
86.5	87.5	93.0	86.5	87.5	92.4	1800	THE PARTY OF THE P
85.0	86.6	92.4	87.0	86.5	91.7	1200	
82.0	85.5	91.7	83.0	85.5	91.0	900	SAME AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART
87.0	86.5	93.0	86.0	86.5	91.7	3600	20
87.5	88.5	93.6	87.5	88.5	93.0	1800	
87.0	88.5	92.4	85.0	88.5	91.7	1200	ALBERT STREET,
85.0	87.5	92.4	85.0	87.5	91.7	900	COLUMN TARREST PROPERTY PROPERTY AND A SECURE OF SECURE
•	88.5	93.6		89.5	92.4	3600	25
-	89.5	94.1	40	89.5	93.6	1800	WARREST STORES OF THE PERSON
-	89.5	93.6		89.5	92.4	1200	THE RESTREET OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN T
	87.5	92.4	65	87.5	91.7	900	
87.0	88.5	93.6	86.5	88.5	92.4	3600	30
89.0	89.5	94.1	89.5	90.2	93.6	1800	***************************************
88.5	89.5	93.6	89.0	90.2	93.0	1200	
88.0	87.5	98.6	90.0	87.5	93.6	900	A THE STREET OF THE STREET
88.0	88.5	93.6	86.5	89.5	93.6	3600	40
88.5	90.2	94.5	90.5	90.2	94.1	1800	
89.0	90.2	94.1	90.0	90.2	93.6	1200	
88.0	89.5	93.6	90.0	89.5	93.0	900	
89.0	89.5	93.0	88.0	90.2	93.0	3600	50
89.5	90.2	94.5	91.5	91.7	94.1	1800	
90.0	90.2	94.1	91.5	91.5	93.6	1200	
89.0	88.5	93.6	90.0	88.5	93.6	900	
6	90.2	93.6		90.2	94.1	3600	60
•	91.0	95.4	dia .	91.7	95.0	1800	
•	90.2	95.0		91.7	94.1	1200	
-	91.0	94.1	•	91.0	93.6	900	
90.5	90.2	94.5	90.5	91.7	94.5	3600	75
91.0	91.7	95.4	92.0	91.7	95.4	1800	
91.0	91.7	95.4	92.0	91.7	95.0	1200	
91.0	91.0	94.5	92.0	90.2	94.1	900	
91.5	91.7	94.5	91.5	91.7	94.1	3600	100
92.5	91.7	96.2	93.0	92.4	95.4	1800	
91.5	91.7	95.4	91.5	92.4	95.0	1200	
92.5	91.0	95.0	93.5	91.7	94.1	900	

- ٣٤٣ -الفقد في الطاقة الكهربائية

تابع جدول (23-16)

***	91.7	95.0	7	91.7	94.5	3600	196
•	92.4	95.4					125
49			-	92.4	95.4	1800	
•	92.4	95.4	4	93.0	95.0	1200	
40	91.0	95.0		92.4	94.5	900	
92.0	91.7	94.5	91.5	91.7	94.5	3600	150
93.0	93.0	96.2	93.0	93.0	95.8	1800	1
91.5	92.4	95.8	93.5	93.4	95.8	1200	1
92.5	91.0	95.0	92.5	92.4	94.5	900	
91.5	93.0	95.0	92.0	93.0	95.0	3600	200
94.0	93.6	96.2	93.0	94.5	95.8	1800	1
93.0	93.0	95.4	93.5	94.5	95.4	1200	<u> </u>
19	93.0	92.4	۰	92.4	93.6	900	
	92.4	95.0	•	93.0	95.4	3600	250
	93.0	96.2	-	93.6	96.2	1800	
	93.0	96.2	*	94.5	95.4	1200	
-	93.6	91.3	-	93.4	94.5	900	
92.5	93.0	94.1	93.5	93.0	94.1	3600	300
93.0	92.2	96.2	93.0	91.7	95.8	1800	
	93.6	94.1	-	93.2	94.1	1200	
	93.0	94.0	•	92.8	94.0	900	

A: محركات أنتجت قبل عام 1980

B : محركات أتتجت بعد عام 1979

C : محركات عالية الكفاءة أنتجت بعد عام 1980

والمحركات المحركات فدرات وسرعات مختلفة - رأسي - جهد \mathbb{V} \mathbb{V}

1 4: (4.) (10.74) (13.)						
05	رة النوع شديد التشغيل كفاءة النوع صامد النقطيير السرعة التزامنية					
القدرة		Drip		TEFC		
الحصائية	Synchronous	Perc		Percent Efficiency%		
R .	Speed	Efficie		I coccue Em	cactacy 20	
HP	грт	Normal	High	Normal	70' 6	
	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	AOI MISI	nigii	MOLIIIAI	High	
2	3600	-	900	800	910	
	1800 1200	-	-	en-	12%	
	900	80.0 74.0		80.0	723	
	200	/4.0		74.0	**	
3	3600	80.0		75.0	1.24	
	1800	81.0		76.0		
	1200	80.0	88.5	80.0	28.5	
	900	76.0		76.0	-	
		1				
5	3600	82.0	cun	79.0	100	
	1800	79.0	_	81.0		
	1200	81.0	88.5	81.0	88.5	
	900	77.0	250	77.0	***	
7 1/2	3600	83.0	90.2	80.2	கல்ல	
1	1800	81.0	90.2	83.5	88.5	
	1200	83.0	89.5	83.0	90.2 89.5	
l i	900	83.0	-	82.0	07.5	
				02.0	_	
10	3600	84.5	90.2	82.5	89.5	
1	1800	83.0	90.2	86.0	90.2	
1	1200	85.0	90.2	84.0	90.2	
1	900	·	-	84.0	-	
	3600	85.0	89.5	79.5		
15	1800	84.0	91.7	79.5 85.5	89.5	
1	1200	86.0	91.0	85.5	91.7 91.0	
	900	84.0	71.0	84.0	91.0	
1		04.0	-	04.0	- I	
20	3600	88.0	91.9	82.0	90.2	
	1800	87.0	91.7	86.5	92.4	
1	1200	87.0	91.7	86.5	91.7	
1	900	84.0	-	86.0	-	
	3600					
25	3600 1800	87.0	91.7	84.5	91.0	
	1200	87.0 87.0	92.4 92.4	87.0	92.4	
	900	86.5	91.7	87.0 87.0	92.4	
		50.3	71./	67.U	91.7	
30	3600	88.0	92.4	86.0	89.5	
1	1800	88.0	93.0	88.0	92.4	
	1200	88.0	92.4	87.5	92.4	
	900	87.0	92.4	87.5	92.4	
		İ				
	3600	89.0	92.4	86.5	91.0	
40	1800	89.0	93.0	88.5	93.0	
	1200	89.0	92.4	88.0	92.4	
	900	87.0	92.4	88.5	92.4	

- 840 -الفقد في الطاقة الكهربائية

تابع جدول (24-16)

القدرة الحصائية HP	المَّرِعةَ التزامنية Synchronous Speed	Drip Pere	كفاءة النوع صاعد التقطير Dripproof Percent Efficiency%		کفاءة النوع شدید التشغیل TEFC Percent Efficiency%	
, na	rpm	Normal	High	Normal	High	
50	3600 1800 1200 900	89.0 89.0 90.0 89.0	92.4 93.6 93.0 93.0	87.5 89.0 88.5 90.5	91.0 93.0 93.0 93.0	
60	3600 1800 1200 900	89.0 90.5 90.0 90.0	92.4 93.6 93.0	88.5 89.0 90.0 91.0	91.0 93.0 93.0	
75	3600 1800 1200 900	89.0 90.5 91.5 91.0	93.0 94.1 94.1 94.1	89.5 89.5 91.0 91.0	91.7 94.1 94.1 93.0	
100	3600 1800 1200 900	89.5 91.0 91.5 91.0	93.0 91.0 94.1	90.5 92.0 92.0 91.0	92.4 94.1 94.1 —	
125	3600 1800 1200 900	91.0 92.5 92.0 91.0	93.0 94.1 94.5 93.0	91.0 92.0 92.0 91.5	92.4 94.1 94.1 92.5	
150	3600 1800 1200 900	92.0 92.5 92.0 91.5	93.6 94.1 93.0 93.0	91.0 92.5 92.0 92.0	93.0 94.5 94.0 94.0	
200	3600 1800 1200 900	92.5 92.5 92.5 91.5	94.1 95.0 93.5	91.5 92.5 92.5 92.5	94.5 	
300	3600 1800 1200 900	93.5 92.5 91.5 92.0	600 600 633 638	93.5 92.5 93.0 93.0		
500	3600 1800 1200 900	93.5 92.5 93.0 92.5	500 GEO GEO GEO	93.5 93.5 93.5 93.5	- - - -	

- 484 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (25-16) كفاءة محركات رئيسية - جهد 2300V

القدرة الحصائية	السرعة التزامنية Synchronous Speed	كفاءة النوع صامد النقطير Dripproof Percent Efficiency%		كفاءة الذوع شديد التشفيل TEFC Percent Efficiency%	
HP	rpm	Normal	High	Normal	High
750	3600	94.2	95.0	ydoko	99
	1800	93.7	94.2	93.0	93.5
	1200	93.5	94.0	93.0	93.5
	900	93.5	94.0	93.0	93.5
1000	3600	94.0	94.7	CORP.	4 2000
	1800	93.7	94.5	93.0	93.5
	1200	93.5	94.5	93.0	94.0
	900	93.5	94.5	93.5	94.2

جدول (26-16) كفاءة المحركات الكبيرة ، من النوع التأثيرى ، أفقيه جهد ${\mathbb V}$

	05.		17 (10 20) 03-
		كفاءة النوع	كفاءة النوع
القدرة	السرعة	صامد التقطير	شديد التشغيل
الحصائيه	Speed	Dripproof	TEFC
HP	rpm	Percent	Percent
		Efficiency%	Efficiency%
200	3575	93.0	93.0
400	1775	93.0	93.0
***************************************	1185	91.4	93.0
****	885	91.7	93.6
250	3575	93.0	93.0
430	1775	93.0	93.0
	1185	93.0	94.1
300	885	92.4	94.1
300	3575	93.0	93.0
	1775	92.2	93.6
	1185	93.0	94.5
	885	93.0	94.1
350	3575	93.0	91.0
	1775	92.6	94.1
	1185	93.6	94.5
	885	93.0	92.8
400	3575	93.3	91.7
	1775	93.0	94.5
	1185	93.6	94.5
	885	93.6	93.5
450	3575	93.5	92.4
	1775	93.0	94.5
	1185	93.6	92.6
	885	93.6	92.8
500	3575	94.1	92.4
	1775	93.6	92.8
	1185	93.6	92.8
	885	93.2	93.0
500	3570	93.6	93.1
	1775	93.6	93.1
	1185	94.1	93.1
	885	93.5	93.3
700	3575	94.1	93.4
	1775	94.1	93.3
Francisco de la companya de la comp	and the second s		

- ٣٤٨ -الفقد في الطاقة الكهربائية

تابع جدول (16-26)

القدرة النشغيل المسائية المسا				ئابع ھِدول (16-26)
Speed Dripproof percent Efficiency TEFC Percent Efficiency Efficiency Speed	4 . 45 61		كفاءة النوع	كفاءة النوع
HP		_	صامد التقطير	شديد التشيفيان
HP	الحصائيه	Speed	1	1
### Efficiency % ### 93.7 ## 93.5 ## 93.	HP	rpm		i i
1185 93.7 93.3 885 93.7 93.5 800 3575 94.5 93.6 1775 94.5 93.5 1185 93.9 93.5 885 93.9 93.7 1000 3575 94.8 93.9 1175 94.3 93.8 1185 94.2 93.8 885 91.1 93.9 3.575 95.1 94.2 1775 94.5 94.0 1185 94.5 94.0 1185 94.5 94.0 1185 94.5 94.0 1185 94.5 94.0 1185 94.5 94.0 1185 94.5 94.1 180 3575 94.3 94.2 1500 3575 94.3 94.6 1775 94.7 94.3 1185 94.6 94.3 1185 94.6 94.3 <	2.00			
880 3575 94.5 93.6 1775 94.5 93.6 1185 93.9 93.5 885 93.9 93.7 1000 3575 94.8 93.9 1775 94.3 93.8 1185 94.2 93.8 885 91.1 93.9 1250 3575 95.1 94.2 1775 94.5 94.0 1185 94.5 94.0 1185 94.5 94.1 885 94.4 94.2 1500 3575 94.3 94.6 1775 94.3 94.6 1775 94.7 94.3 185 94.4 94.2 1500 3575 94.3 94.6 1775 94.3 94.6 1785 94.5 94.3 1185 94.6 94.3 1185 94.6 94.3 1780 94.5 94.8		1185	The state of the s	Elliciency 70
800 3575 94.5 93.6 1775 94.5 93.5 1185 93.9 93.5 885 93.9 93.7 1000 3575 94.8 93.9 1775 94.3 93.8 1185 94.2 93.8 1185 94.2 93.8 1185 94.2 93.8 1250 3575 95.1 94.2 1775 94.5 94.0 1185 94.5 94.1 885 94.4 94.2 1185 94.5 94.1 885 94.4 94.2 1500 3575 94.3 94.6 1775 94.7 94.3 1185 94.6 94.3 1185 94.6 94.3 1185 94.5 94.8 1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 180 95.1 94.7 180 95.1 94.7 180 95.1 94.7 180 95.1 94.7 180 95.1 94.7 180 95.1 94.7 180 95.1 94.7 180 95.1 94.7 180 95.1 94.7 180 95.1 94.7 180 95.1 94.7 180 95.1 94.8 185 95.0 94.9 2500 3575 95.6 94.9 2500 3575 95.0 94.9 2500 3575 95.2 94.9		885		
1775 94.5 93.5 1185 93.9 93.5 885 93.9 93.7 1000 3575 94.8 93.9 1775 94.3 93.8 1185 94.2 93.8 885 91.1 93.9 1250 3575 95.1 94.2 1775 94.5 94.0 1185 94.5 94.0 1185 94.5 94.1 885 94.4 94.2 1500 3575 94.3 94.6 1775 94.7 94.3 1185 94.6 94.3 1185 94.6 94.3 1185 94.6 94.3 1750 3575 95.5 94.8 1780 94.9 94.5 1185 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 1180 95.1 94.7 94.6 94.9 94.5	800	The same of the sa	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN	CHECKER CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE SECRETARIES OF THE SECRETARIES AND ADDRESS OF THE SECRET
1185 93.9 93.5 885 93.9 93.7 1000 3575 94.8 93.9 1775 94.3 93.8 1185 94.2 93.8 885 91.1 93.9 1250 3575 95.1 94.2 1775 94.5 94.0 1185 94.5 94.0 1185 94.5 94.1 885 94.4 94.2 1500 3575 94.3 94.6 1775 94.3 94.6 1775 94.7 94.3 185 94.6 94.3 185 94.6 94.3 1780 94.5 94.3 1780 94.9 94.5 185 94.8 94.5 185 94.8 94.5 180 94.9 94.5 180 94.9 94.5 180 95.1 94.7 180		1775	ACCUPATION OF THE OWNER, WHEN THE PARTY OF THE OWNER, WHEN THE PARTY OF THE OWNER, WHEN THE PARTY OF THE OWNER,	The same of the sa
885 93.9 93.7 1000 3575 94.8 93.9 1775 94.3 93.8 1185 94.2 93.8 1185 94.2 93.8 1250 3575 94.5 94.1 94.2 1185 94.5 94.1 185 94.5 94.1 185 94.5 94.1 185 94.5 94.3 1185 94.5 94.3 1185 94.5 94.3 1185 94.5 94.3 1185 94.5 94.3 1185 94.5 94.3 1185 94.5 94.3 1185 94.5 94.3 1185 94.5 94.3 1185 94.5 94.5 94.5 1185 94.8 94.5 94.5 1185 94.8 94.5 94.5 1185 94.8 94.5 94.5 94.5 1185 94.8 94.5 94.7 94.6 95.1 94.7 94.6 95.1 94.7 94.6 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 94.8 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 94.8 95.1 94.7 1185 95.1 94.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.9 94.9 94.9 94.9 94.8 1185 95.1 94.9 94.9 94.9 94.9 94.8 1185 95.1 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.8 1185 95.1 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.8 1185 95.0 94.9			THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	THE PARTY OF THE P
1000 3575 94.8 93.9 1775 94.3 93.8 1185 94.2 93.8 885 91.1 93.9 1250 3575 95.1 94.2 1775 94.5 94.0 1185 94.5 94.1 885 94.4 94.2 1500 3575 94.3 94.6 1775 94.7 94.3 1185 94.6 94.3 890 94.5 94.3 1750 3575 95.5 94.8 1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 1185 94.8 94.5 890 94.7 94.6 2000 3575 95.6 94.9 1185 95.0 94.7 1185 95.0 94.7 1185 95.0 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8		885	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
1775 94.3 93.8 1185 94.2 93.8 885 91.1 93.9 1250 3575 95.1 94.2 1775 94.5 94.0 1185 94.5 94.1 885 94.4 94.2 1500 3575 94.3 94.6 1775 94.7 94.3 185 94.6 94.3 890 94.5 94.3 1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 1185 94.8 94.5 1185 94.8 94.5 1185 94.8 94.5 1185 94.8 94.5 1185 95.6 94.9 1180 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 1780 95.2 94.8 1185 95.0 <td>1000</td> <td>3575</td> <td>THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT ASS</td> <td>O THE PROPERTY OF THE PROPERTY</td>	1000	3575	THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT ASS	O THE PROPERTY OF THE PROPERTY
1185 94.2 93.8 885 91.1 93.9 1250 3575 95.1 94.2 1775 94.5 94.0 1185 94.5 94.1 885 94.4 94.2 1500 3575 94.3 94.6 1775 94.7 94.3 1185 94.6 94.3 890 94.5 94.3 1750 3575 95.5 94.8 1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 1185 94.8 94.5 890 94.7 94.6 94.9 94.5 94.9 1185 95.6 94.9 94.7 94.6 94.7 94.6 94.7 94.6 95.1 94.7 94.6 94.9 94.7 94.6 95.0 94.9 94.7 94.9 94.7 94.6 95.0 </td <td></td> <td>1775</td> <td>Control of the Control of the Contro</td> <td>CONTROL CONTROL CONTRO</td>		1775	Control of the Contro	CONTROL CONTRO
885 91.1 93.9 1250 3575 95.1 94.2 1775 94.5 94.0 1185 94.5 94.1 885 94.4 94.2 1500 3575 94.3 94.6 1775 94.7 94.3 1185 94.6 94.3 890 94.5 94.3 1750 3575 95.5 94.8 1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 1185 94.8 94.5 1185 94.8 94.5 2000 3575 95.6 94.9 1780 95.1 94.7 180 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1185 95.1 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1185 95.1		1185		Company of the second s
1250 3575 95.1 94.2 1775 94.5 94.0 1185 94.5 94.1 885 94.4 94.2 1500 3575 94.3 94.6 1775 94.7 94.3 1185 94.6 94.3 890 94.5 94.3 1750 3575 95.5 94.8 1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 1185 94.8 94.5 2000 3575 95.6 94.9 1780 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 1185 95.0 94.9 1186 95.1 94.8 890 95.0 94.9<		885	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC:
1775 94.5 94.0 1185 94.5 94.1 885 94.4 94.2 1500 3575 94.3 94.6 1775 94.7 94.3 1185 94.6 94.3 890 94.5 94.3 1750 3575 95.5 94.8 1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 890 94.7 94.6 2000 3575 95.6 94.9 1780 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 1185 95.1 94.8 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780	1250	3575	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	Commence of the Commence of th
1185 94.5 94.1 885 94.4 94.2 1500 3575 94.3 94.6 1775 94.7 94.3 1185 94.6 94.3 890 94.5 94.3 1750 3575 95.5 94.8 1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 890 94.7 94.6 2000 3575 95.6 94.9 1780 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185<		1775	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	COMPONENT CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR
885 94.4 94.2 1500 3575 94.3 94.6 1775 94.7 94.3 1185 94.6 94.3 890 94.5 94.3 1750 3575 95.5 94.8 1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 890 94.7 94.6 2000 3575 95.6 94.9 1780 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9		1185	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE	Communication and the
1500 3575 94.3 94.6 1775 94.7 94.3 1185 94.6 94.3 890 94.5 94.3 1750 3575 95.5 94.8 1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 890 94.7 94.6 2000 3575 95.6 94.9 1780 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9 1185 95.2 94.9		885		The state of the s
1775 94.7 94.3 1185 94.6 94.3 890 94.5 94.3 1750 3575 95.5 94.8 1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 890 94.7 94.6 2000 3575 95.6 94.9 1780 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.3 94.9 1185 95.2 94.9	1500	3575		
1185 94.6 94.3 890 94.5 94.3 1750 3575 95.5 94.8 1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 890 94.7 94.6 2000 3575 95.6 94.9 1780 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.3 94.9 1185 95.2 94.9		1775		
890 94.5 94.3 1750 3575 95.5 94.8 1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 890 94.7 94.6 2000 3575 95.6 94.9 1780 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9		1185	The state of the s	The state of the s
1750 3575 95.5 94.8 1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 890 94.7 94.6 2000 3575 95.6 94.9 1780 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.3 94.9 1185 95.2 94.9		890	The state of the s	
1780 94.9 94.5 1185 94.8 94.5 890 94.7 94.6 2000 3575 95.6 94.9 1780 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.3 94.9 1185 95.2 94.9	1750	3575		CACACAMADA AND AND AND AND AND AND AND AND AND
1185 94.8 94.5 890 94.7 94.6 2000 3575 95.6 94.9 1780 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9 1185 95.2 94.9		1780		
890 94.7 94.6 2000 3575 95.6 94.9 1780 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9 1185 95.2 94.9		1185		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
2000 3575 95.6 94.9 1780 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9 1185 95.2 94.9		890	The state of the s	NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWN
1780 95.1 94.7 1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9 1185 95.2 94.9	2000	3575		Commence of the Commence of th
1185 95.0 94.7 890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9		1780		
890 94.9 94.8 2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9		1185		
2250 3575 95.8 95.1 1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9		890	The same of the sa	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
1780 95.2 94.8 1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9	2250	3575	The state of the s	The state of the s
1185 95.1 94.8 890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9		1780		AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
890 95.0 94.9 2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9		1185		
2500 3575 95.9 95.2 1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9				
1780 95.3 94.9 1185 95.2 94.9	2500	3575	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLU	
1185 95,2 94.9		1780		
		1185	The state of the s	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW
95.1 95.0		890	95.1	

Source : Ref [1]

- ٣٤٩ -الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (27-16) محركات كبيرة - من النوع التأثيري - أفقيه - جهد $\mathbb V$

1000 1 9.	- 55 65		()
		كفاءة النوع صامد	كفاءة النوع شديد
القدرة	السرعة	التقطير	التشغيل
الحصاتيه	Speed	Dripproof	TEFC
HP	rpm	Percent	Percent
		Efficiency%	Efficiency%
1000	3575	94.7	94.0
	1775	94.2	93.8
	1185	94.1	93.8
	885	94.0	93.9
1250	3575	95.1	94.4
	1775	94.5	94.0
	1185	94.5	94.1
	885	94.4	94.2
1500	3575	95.3	94.6
	1775	94.7	94.3
	1885	94.6	94.3
	890	94.5	94.4
1750	3 575	95.5	94.8
	1780	94.9	94.5
	1185	94.8	94.5
	890	94.7	94.6
2000	3575	95.6	94.9
	1780	95.1	94.7
	1185	95.0	94.7
	890	94.9	94.8
2250	3575	95.8	95.1
	1780	95.2	94.8
	1180	95.1	94.8
	890	95.0	94.9
2500	3575	95.9	95,2
	1780	95.3	94.9
	1185	95.2	94.9
	890	95.1	95.0
3000	3575	95.9	
	1785	95.4	-
	1185	95.3	-
	890	95.1	

- ٣٥٠ -الفقد في الطاقة الكهربائية

تاع جول (16-27)

الْقَدرة	10 8	كفاءة النوع صامد	كفاءة النوع شديد
_	السرعة	التقطير	التشفيل
المصائية	Speed	Dripproof	TEFC
HP	rpm	Percent	
		Efficiency%	Percent
3500	3575	96.0	Efficiency%
	1785	95.5	95.3
NOT THE OWNER OF THE OWNER	1185	95.4	95.1
	890	95.4	95.1
4000	3575	96.1	95.1
	1785	95.6	
	1185	95.1	ED TO THE PERSON OF THE PERSON
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	890	95.3	60
4500	3575	96.1	and the second s
	1785	95.7	95.4
	1185	95.7 95.5	95.4
	890	Grand Control of the	95.2
5000	3575	95.4	95.8
	1775	96.2	CONTRACTOR DEPOSITS AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
	1185	95.7	CONTRACTOR
	885	95.6	*
6000	3575	95.4	
	1185	96.3	***************************************
	1185	95.8	
	885	95.7	
8000	3575	95.7	
0000	1780	96.6	
	1185	95.9	
	885	95.8	*
10000	000	95.8	
1000	1785		
**************************************	The second secon	95.9	
	1185	95.9	•
12000	885	95.9	
12000	1780		•
	1185	96.3	•
	885	96.2	-
	000	96.1	-

جدول(28-16) محركات كبيرة حزامنية - من النوع ذى الفرش افقية - جهد 2300V

2000 A Shi Zan	J-7- 0- 25- 0		(10 10)93
القدرة الحصائية	السرعة التزامنية	% šeli	
	Synchronous Speed	Percent Eff	iciency
HP	rpm	PF 1.0	PF 0.8
500	1800	95.3	94.1
	1200	95.2	94.0
å .	900	95.3	93.8
	720	95.1	93.4
	1800	0.5	04.4
600	1800	95.5	94.4
I	1200 900	95.5 95.6	94.4 94.2
	720	95.3	93.9
	/20	75.3	73.7
700	1800	95.6	94.6
	1200	95.7	94.6
	900	95.8	94.5
	720	95.6	94.2
800	1800	95.7	94.7
000	1200	95.8	94.8
	900	96.0	94.8
	720	95.8	94.5
900	1800	95.9	94.9
	1200	95.9	94.9
	900	. 96.1	95.0
	720	95.9	94.8
1000	1800	95.9	95.0
	1200	96.0	95.0
	900	96.2	95.1
	720	96.1	95.0
1250	1800	96.1	95.1
1250	1200	96.2	95.2
	900	96.4	95.2 95.3
	720	96.4	95.2
	720	70.4	75.2
1500	1800	96.3	95.3
	1200	96.4	95.4
	900	96.6	95.5
	720	96.6	95.4
1750	1800	96.4	95.5
1/30	1200	96.5	95.6
	900	96.7	95.7
	720	96.7	95.6
	, 20		70.0
2000	1800	96.6	95.6
	1200	96.7	95.7

- ٣٥٢ -الفقد في الطاقة الكهربائية

تابع جدول (28-16)

l	900	96,9	95.8
	720	96.9	95.8
2250	1800	96.6	95.7
1	1200	96.7	95.8
I	900	96.9	95.9
	720	96.9	95.9
2500	1800	96.6	95.8
	1200	96.7	95.9
	900	97.0	96.0
	720	97.0	96.0

جدول(29-16) محركات كبيرة حرزامنية - من النوع ذي الفرش -أفقية - جهد 4000V

القرة المعالية	السرعة الترامنية	% 8	الكفاء
HP	rpm	PF 1.0	PF 0.8
3000	1800	96.8	95.9
3000	1200	96.9	96.1
	900	97.0	96.2
	720	97.0	96.2
3500	1800	96.8	96.1
	1200	97.0	96.2
	900	97.1	96.4
	720	97.1	96.4
4000	1800	96.9	96.2
1000	1200	96.7	96.4
	900	96.2	96.5
	720	96.2	96.5
4500	1800	97.0	000
	1200	97.1	96.5
	900	97.3	96.6
	720	97.3	96.6
5000	1800	97.0	400
2000	1200	97.1	96.5
	900	97.4	96.7
•	720	97.4	96.7
****	1000		
5500	1800	97.0	
	1200	97.1	96.6
	900	97.4	96.8
	720	97.4	96.8
6000	1200	97.2	96.7
	900	97.5	96.9
	720	97.5	96.9
	600	97.4	96.9
7000	1200	97.3	96.8
7000	900	97.6	97.0
	720 600	97.6 97.4	97.0 97.0
8000	1200	97.4	96.9
	900	97.6	97.0
	720	97.6	97.0
	600	97.5	97.0
9000	1200	97.4	96.9
7000	900	97.7	97.0
	720	97.7	97.0 97.0
	600	97.7	97.0 97.1
10000	1200	97.5	97.0
	900	97.7	97.0
	720	97.7	97.0
	600	97.7	97.1

- ٣٥٤ -الفقد في الطاقة الكهرباتية

چھول (16-30)

	طلوب	التخفيض الم
الكفاءة عند الحمل		
الكامل	عند الحمل الكامل	عند $\frac{3}{4}$ الحمل
Over 97.0	0.1	0.2
96.1-97.0	0.2	0.2
95.1-96.0	0.2	0.3
94.1-95.0	0.3	0.4
93.1-94.0	0.3	0.4
92.1-93.0	0.5	0.6
91.1-92.0	0.6	0.8

Source : Ref [1]

جدول (31-16)

		(10-31)03
معامل القدرة	التحميل Load	المفقودات
PF	Load	المفقودات (نسبة مفقودات الحمل الكامل)
		Losses
		(Percent Full Load Losses)
1.0	3/4	85
	1/2	75
	1/4	69
	0	67
0.8	3/4	94
	1/2	90
	1/4	88
	0	87

Source: Ref [1]

- ٣٥٥ -الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (32-16) مفقودات مديرات السرعة المتغيرة

القدرة الحصائية HP	السرعة Speed rpm	ields Efficiency %	Loss%
50	1800	89.3	12.0
100	1800 1800	90.3 91.0	10.7
600	1200	91.9	9 .9 8.8

جدول (33-16) مفقودات نظم تحتوى على مديرات السرعة

القدرة الحصانية HP	السرعة Synchronous Speed rpm	قولفداء Percent Efficiency %	Percent Loss%
1000	1200	93.0	7.0
1500	900	93.0	7.0
2000	900	93.5	6.5
3000	900	93.0	7.0
4000	900	94.0	6.0
5000	900	94.5	5.5

سادسا : مفاتيح الجهد المنخفض (Low-voltage switchgear) يوضح جدول (34-16) المفقودات الكلية النموذجية لمفاتيح الجهد المنخفض ذات قدرات مختلفة للتركيب داخل مبنى (indoor) .

ويوضح جدول (35-16) مفقودات قضبان القدرة (الومنيوم أو نحاس) للتركيبات داخل مبنى . وتكون المفقودات الكلية هي مجموع فقد مفتاح الجهد المنخفض وفقد القضبان في حالة التركيب خارج مبنى (outdoor) يضاف للفقد الكلي فقد السخانات (heaters) والذي يساوى تقريبا 250 وات لكل وحده .

يراعي أن المفقودات تتغير مع مربع تيار المغذى مضافًا لها المفقودات المحددة لقضيان القدرة .

يبين البيان التالي نسبة الفقد لخلية توزيع جهد منخفض تحتوى على أربعة مفاتيح 600A بمنف فصل 400A عند معامل قدرة الحمل 0.9 ومقنن القضبان 400A للجهود المختلفة :

240 V 0.34 % 480 V 0.17 % 600 V 0.13 %

جدول (34-16) فقد مفاتيح الجهد المنخفض - ثلاثية الطور

الفقد	ملف الفصل	أهجام نطاق المفاتيح
watt	(Trip coil) Amp	(Breaker frame sizes) Amp
55	15	
55	20	
65	30	225
60	40	
60	50	
70	70	
70	90	
65	100	
105	125	225 & 600
80	150	
110	175	
105&110	200	
140	225	
95	250	
119	300	
150	350	600
165	400	vuv
225	500	
215	600	

- ٣٥٨ -الفقد في الطاقة الكهربائية

تابع جدول (34-16)

60	200	
75	225	
55	250	
40	300	
55	350	•
60	400	1600
90	500	1000
120	600	
195	800	
180	1000	
260	1200	
460	1600	
480	2000	
750	2500	3000
1080	3000	
Charter Control of the State of	2000	
-	2500	
		4000
_	3000	
	4000	

- ٣٥٩ -- الفقد في الطاقة الكهرباتية

جدول (35-16) مفقودات القضبان ، ألومنيوم أو نحاس

الفقد	مقنن القضبان الرئيسية	حجم المعدة
watt	(Amp)	·
570	1600	20-or 22- in stack
1350	3000	20-01 22- III Stack
645	1600	27-in stack
1500	3000	27-in stack
1700	3000	30-in stack
2100	4000	ov-in stack

سابعا : مسار القضبان (Busway)

يوضح جدول (36-16) فقد القدرة للثلاثة أطوار عند الحمل الكامل لكل قدم ويراعى أن المفقودات تتغير مع مربع الحمل .

وتكون نسبة المفقودات لمسار قضبان بطول 50 ft ومعامل قدرة الحمل يساوى الواحد كما في جدول (37-16) تبعا لنوع الموصل وجهد التشغيل .

- ٣٦٠ -الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (36-16) فقد القدرة عند الحمل لمسار قضبان ثلاثية الطور لكل قدم

	مفقودات (watt)		مقنن الحمل
	ألومثيوم	نحاس	Ampere Rating
	(Aluminum)	(copper)	
PORTEGO A	36	29	600
Section 1	42	39	800
3	50	40	1000
من النوع ذي الدرع المغطى Armour- clad	57	43	1200
نرع نی الدرع الا Armour- clad	60	52	1350
4 8	78	65	1600
3 5	94	82	2000
القا	103	96	2500
3	132	111	3000
	173	144	4000
	63	173	5000
3 00	66	53	1000
3 !!!	109	73	1350
3.1	114	93	1600
3 1	134	108	2000
من نوع الحد من الثيار current limiting	169	131	2500
40	208	157	3000
	283	197	4000

- ٣٦١ -الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (37-16) نسبة المفقودات لمسار القضبان بطول 30 ft بالم

نسبة الفقد %	نوع الموصل	الجهد (Volt)	مقتن التيار (Amp)
0.84%	الومنيوم / مغطى بالدرع	208	600
0.36%	الومنيوم / مغطى بالدرع	480	600
0.21%	الومنيوم / مغطى بالدر ع	480	5000
0.35%	نحاس / محدد للتيار	480	1600

- ٣٦٣ -الفقد في الطاقة الكهربائية

الباب السابع عشر

العناصر الرئيسية للفقد غير الفنى A major Component of non-technical losses

: Ásis

إن سرقة الكهرباء جريمة في حق الجميع.. من حيث التكاليف والأمان.

ينلاعب بعض المستهلكين في التوصيلات الخاصة بدخول الكهرباء أو بالعدادات وتوصيلاتها وذلك حتى يمتنعوا عن سداد قيمة الاستهلاك أو تخفيضها. ويظهر ذلك في صورة مفقودات طاقة بشبكات مرافق الكهرباء.

ئيست المشكلة فقط فسى ارتفاع نسبة المفقودات ولكن التلاعب فى التوصيلات والعدادات يمكن أن يسؤدى إلى مشاكل خطيرة مثل حدوث حرائق تؤذى الأشخاص ويمكن أن تسبب الوفاه. تحدث هذه المخاطر لكل من الأشخاص المتلاعبين والأشخاص القريبين من هذه الأحداث.

أساسا تحدث سرقات الكهرباء (أو التلاعب في العدادات والأسلاك الخاصة بها) عن طريق تصنيفين من الأشخاص:

- أشخاص غير مشتركين (Non-consumers)
 وهـم الأشخاص الذين ليس لديهم عدادات طاقة كهرباتية ولم تدخل الكهرباء
 لديهم بالطرق المشروعة.
- أشخاص مشتركين حقيقيين (Bonafide consumers) وهم الأشخاص الذين لديهم عدادات طاقة كهربائية وادخلت الكهرباء لديهم بالطرق المشروعة. وهمؤلاء الأشخاص يستخدمون طرق غير مشروعة متعدة للحصول على الكهرباء مثل:
 - التلاعب بأطراف التغذية الكهربائية.
 - استخدام توصيلة فرعية من خطوط التغذية الكهربائية.
 - تعمد إحراق عدادات الطاقة.

- تغذية توسعات للأحمال بدون إبلاغ مرفق الكهرباء.
 - تغذية الأحمال بدون المرور على العداد.

خلفية عن سرقات الكهرباء(Background of electricity theft)

من الصعب - أو من المستحيل - استخدام بياتات مجمعه بمعرفة شركات المرافق، توزيع الكهرباء، للكشف عن أو لتحديد المفقودات غير الفنية.

فسى بعض المناطق، والتى لا تسجل الأحمال من خلال العدادات أو أن تكون من خلال عدادات جماعية أو مشتركة، فإنه لا يمكن عمل حسابات لأية مفقودات - سواء الفنية أو غسير الفنسية - لعدم جدواها. الطريقة المستخدمة لجميع شركات المرافق تستلزم تجهيز مجموعة للعمل في المواقع لتسجيل ومراقبة العدادات دوريا عند نقاط المداخل بانتظام.

من أسباب الاهتمام بالكشف عن العدادات انها الطريقة الرئيسية لتحديد الفقد غير الفني لأن مسرافق الكهسرباء تعتبر سرقة الكهرباء (electricity theft) هي اكثر مصادر الفقد غسير الفني، وتحدث أكثر سرقات الكهرباء من خلال التلاعب بالعداد (meter destruction).


لم تتغير أساسيات تشغيل عدادات الطاقة (وات-ساعة) (watt-hour meters) منذ اختراعها في 1880s & 1880s

أول عداد طاقعة أحادى الطور استخدم تجاريا عام 1894، وكانت مكوناته الرئيسية كالآتى:

- يوجد ملفين لاتتاج الفيض الكهرومغناطيسى (electromagnetic flux) ملف ينتج فيض يتناسب مع التيار.

يخلق الناتج النهائى لفيض ملف التيار وفيض ملف الجهد قوة تتناسب مع الحمل (load power). يوضح شكل (1-11) المكونات الأساسية لعداد الطاقة.

كان لستطور هذه العدادات وتحسين تكنولوجيات التصنيع والتصميمات المرادفة الاثر على نمو صناعة الكهرباء في أواخر القرن التاسع عشر.



شكل (1-1) المكونات الأساسية لعدادات الطاقة

- ٣٦٥ -الفقد في الطاقة الكهربائية

يوضح شكل (2-17) بعض التصميمات الأولية لعدادات الطاقة، وكاتت العدادات بدون غطاء وجميع أجزاتها مكشوفة ومن السهوله لأى شخص التلاعب بها. وعلى ذلك منذ عام 1899 اهتمت شركات المرافق بسرقات الكهرباء.. واهتمت بتلافى الملاحظات الآتية:

- استخدام غطاء للعداد لتجنب الأتربة ومنع الحشرات..
- يجب احكام الغطاء مع جسم العداد لتجنب التلاعب الفضولي
- يجب الحماية الكاملة من التلاعب سيئ القصد بالمسامير والتي يمكن أن تؤدى إلى اتحناء بمغناطيس الإخماد (damping magnets)

يوضح شكل (3-17) بعض أنواع العدادات الحديثة والتي راعى فيها تلافى الملاحظات المذكورة أعلاه من حيث وجود غطاء محكم والذى يساعد في كشف التلاعب. وخفض سرقات الكهرباء إلا في حاله التلاعب في الأجزاء الميكاتيكية الداخلية عن طريق عمل ثقب صغير جدا بواسطة مثقاب.

طرق سرقة الكهرباء Methods of Electricity Theft تصنف الطرق الأساسية نسرقه الكهرباء إلى:

- التوصيل المباشر، لاحمال غير مسجله، من الشبكه الكهربائية.
 - التلاعب بعدادات تسجيل الأحمال الكهرباتية.


وذلك بغرض تخفيض فاتورة الكهرباء، إذا أمكن فتح العداد عندئذ يمكن التلاعب وعمل أشياء متعددة سواء تبطئة العداد أو إيقافه.


تصنف طرق التلاعب كالآتى:

- أ- تلاعب في الدواتر الكهربائية للعداد
 - تلاعب داخل العداد
 - تلاعب خارج العداد
- ب- التلاعب في الأجزاء الميكاتيكية داخل العداد
 - ج التلاعب في البياتات المدونة


- 411 -

الفقد في الطاقة الكهريانية





-٣٦٧ -الفقد في الطاقة الكهربائية



-٣٦٨ -الفقد في الطاقة الكهربائية

وفيما يئى عرض لأنواع النلاعب المختلفة

أنواع التلاعب في عدادات الطاقة

اولا: أنواع التلاعب في الدوائر الكهربائية للعداد

الدواتر الكهربانية للعداد هي:

- الدوائر الثاتسوية لمحولات التيار والجهد
 - التوصيات المباشرة للعداد
- مثفات التيار والجهد وتوصيلات الساعة داخل العداد

من أنواع التلاعب في هذه الدواتر:

أ _ تلاعبات داخل العداد

- 1- فــك الكوبري بين ملف التيار وملف الجهد مما يؤدى إلى عدم تغذيه ملف الجهد وتوقف العداد.
 - 2- التلاعب في توصيلات الساعة مما يؤدى إلى التسجيل الخاطئ بالمؤشر.
- 3- تقليل عدد لقات ملف التيار الخاص بالعداد مما يؤدى إلى إبطاء سرعة القرص (الأسطوانة).
 - 4 إبدال الأطراف الخاصة بملفات جهد العداد من الداخل.
 - ب _ تلاعبات خارج العداد
- 5- إبدال أطراف الجهد الخاصة بالعداد من الخارج مع عكس أطراف أحد محولات التيار.
- 6- استبدال أطراف الجهد الخاصة بالعداد من الخارج يؤدى إلى توقف دوران العداد في حاله أتزان الأحمال.

7- عمل قصر (كوبري) على الأطراف الثانوية لمحول النيار الداخل للعداد أو عمل قصر على دخول أو خروج ملف النيار في عدادات التوصيل المباشر من خلال أطراف التوصيل (الروزتة).

8- قطع أطراف الجهد المغذية للعداد.

9- قطع أطراف التيار المغذية للعداد.

10- عكس اتجاهات الكابل الداخل للعداد (دخول - خروج).

11- توصيل محول التيار عكس العداد يمكن أن يسجل $\frac{1}{3}$ الاستهلاك.

12- توصيل محولي التيار عكس العداد، يؤدى الى الدوران العكسي.

يوضح جدول(1-17) توزيع التلاعبات في الدوائر الكهربائية (عدد 12 تلاعب) المذكورة أعلاه تبعا لنظام توصيل العداد ونوعه.

and the second of the second o

جدول (17-1) أنواع التلاعب في الدوائر الكهربائية لعدادات الطاقة القعالة

	•	T			The state of the s	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN
جهد متوسط من خلال محولات تیار ومحولات جهد		ض توصیل من حولات تیار		نفض توصیل ساشر		نوع التلاعب
4	3 سلك	3x380 فولت 4 سلك	220 فولت	3x380 فولت 4 سلك	220 فولث	
√	1	1	1	√	1	تلاعب رقم (1)
√	1	1	√	√	1	نلاعب رقم (2)
V	1	1	1	1	٧	ئلاعب رقم (3)
				√ .	1	تلاعب رقم (4)
V	1	. √	1	٧	1	ئلاعب رقم (5)
√	1	1	٧	1	1	تلاعب رقم (6)
1	1	1	٧	V	√	تلاعب رقم (7)
1	1	√ .	√	V	1	ئلاعب رقم (8)
1	1	1	٧			ئلاعب رقم (9)
			۵,	V	V	ئلاعب رأم (10)
V	V	٧				تلاعب رقم (11)
٧	V	4				نلاعب رقم (12)

- ۳۷۱ -الفقد في الطاقة الكهربائية

ثانيا: أنواع التلاعب في الاجزاء الميكاتيكية داخل العداد

من الاجزاء الميكاتيكية القابلة للتلاعب هي: التروس- القرص- مؤشر اقصى همل-المسجل- محور الاسطوانة (القرص)

من أنواع التلاعب في هذه الأجزاء:

- 1- كسر أحد أسنان الترس الاول.
- 2- تغيير ضبط تعشيق الترس الاول بالمسجل مع الحلزونة.
- 3- احتكاك الاسطوانة بالمغاطيس نتيجة اعوجاج الاسطوانة.
- 4- التلاعب في احكام ربط صامولة المحور السفلي بالمحور العوى مما يؤدى إلى
 عدم انتظام دوران الاسطوانة لاصطدامها بالمغاطيس.
 - 5- تلف ميكاتيكي بمؤشر أقصى حمل مما يؤدي إلى عدم فصله كل 15 دقيقة.
- 6- فصل مسجل قراءة العداد عن حركة دوران محور اسطوانة العداد مما يؤدى إلى عدم تسجيل أية قراءات على الرغم من دوران الاسطوانة.
- 7- وضع أجزاء معنية أو غير معنية (مثل الرابش) على اسطوانة العداد مما يسبب توقيف دوران الاسطوانة لوجود أجزاء محشورة بين الاسطوانة وملقات العداد أو مغناطيس العداد.
- 8- وضع أجزاء معنية داخل العداد وخاصة في مغناطيس العداد مما يسبب ابطاء سرعة دوران الاسطوانة نتيجة الاحتكاك بين الاسطوانة وهذه الاجزاء المعنية.
- 9- تغيير أجزاء من تروس مسجل قراءات العداد مما يغير نسبة تحويل تلك التروس (كلما زادت تلك النسبة كلما الخفض الاستهلاك).
- 10- تغيير مسجل قراءات العداد بآخر تختلف نسبة تحويلاته مما يجعل الاستهلاك المسجل أقل من الاستهلاك القطى.
- 11- توسيع مجالات العداد وذلك بزيادة المسافة البينيه بين ملقات التيار والجهد وبين الاسطوانة مما يؤدى إلى تخفيض سرعة القرص (الاسطوانة).

ثالثًا: أنواع التلاعب في البيانات المدونة

فيما يلى بعض أنواع هذا التلاعب

- 1- استرجاع قراءات مسجل القراءات.
- 2- استبدال بيانات العداد ببيانات اخرى غير البيانات الفطية (مثل ثابت عدد نفات العداد أو الأمبير أو الفولت).
- 3- استبدال بياتات محولات التيار أو محولات الجهد المستخدمة ببياتات أخرى غير البياتات الفطية (مثلا تغير نسبة التحويل للمحولات).
- 4- تزويسر أختام غطاء وجه العداد حيث يتم فتحه والتلاعب داخله ثم إعادة ختمه بالأختام المزورة.
 - 5- تعمد القراءة الخاطئة للاستهلاك أو عند تدوينها.

التوصيلات الخاطئة والقدرة المقاسة

يوضح جدول (2-17) عدد 20 توصيلة خاطئة لعدادات الطاقة الفعالة وغير الفعالة - ثلاثية الطور - ثلاثة عناصر - أربعة أسلاك... والقدرة المقاسة منسوبة إلى القدرة الحقيقية وذلك لكل حالة توصيل.

يوضح جدول (3-17) عدد 17 توصيلة خاطئة لعدادات الطاقة الفعالة وغير الفعالة - ثلاثية الطيور - عنصرين - ثلاثية أسلاك... والقدرة المقاسة منسوبة إلى القدرة الحقيقية وذلك لكل حالة توصيل.

ينفس جدول (4-17) القدرة المقاسة (في حالة التوصيلات الخاطئة) منسوبة إلى القدرة الحقيقية (في حالة ما إذا كانت التوصيلات سليمة).

$\mathbb{Q}=3$ I $\mathbb{V}_{\Delta}\sin\Phi$ (القواس الفعلى) (القدره في حالة شبكه (القدره في حالة شبكه (رباعية الاسلاك) (In Vac		عداد الطاقه عير العماله 90° توصيل متعامد) V ، I) في اتجاه طوري واحد)
		$ \begin{array}{c c} I_a & V_a \\ I_b & V_b \\ \hline P = 3 I V_{\lambda} \cos \Phi \end{array} $	عداد الطاقه الفعاله (V , I في اتجاه طوري واحد)
شكل (5 – 17)	التوصولات سلوم لعداد الطاقه غير النماله V_{bc} , $I_a \longrightarrow Q_a = I_a V_{bc} \cos(90 - \Phi)$ V_{ca} , $I_b \longrightarrow Q_b = I_b V_{ca} \cos(90 - \Phi)$ V_{ab} , $I_c \longrightarrow Q_c = I_c V_{ab} \cos(90 - \Phi)$ $\cos(90 - \Phi) = \sin \Phi$ $Q = Q_a + Q_b + Q_c$	التوسيلات سليم لعداد المالها عالماله العداد الماله المداد $P_a = V_a I_a \cos \Phi_a$ $V_b, I_b \longrightarrow P_b = V_b I_b \cos \Phi_b$ $V_c, I_c \longrightarrow P_c = V_c I_c \cos \Phi_c$ $P = P_a + P_b + P_c$ $(17 - 4)$	الحاله
N		broad	مسلسل

جدول (2 - 17) القدره المقاسه من خلال حدادات ذات توصيلات خاطنه ومقارنتها بالقدره المقاسه في حالة التوصيلات السليمه (حدادات الطاقه الفعاله وغير الفعاله —ثلاثة عناصر — اربعة اسلاك)

- ۳۷۶ – الفقد فى الطاقه الكهربائيه

		القدره الاسميه في حالة جميع التوصيلات سليمه = Actual power with faulty circuit = مالات خاطئه = Actual power with faulty circuit = القدره القدره الفعاله في حالة جميع التوصيلات سليمه = القدره غير الفعاله الاسميه في حالة وجدد توصيلات غير سلبمه = مالة وجود توصيلات غير سلبم = مالة وجود توصيلات غير سلبمه = مالة وجود توصيلات عرب المالة وجود توصيلات المالة وجود	$P_r = Actual power with faulty circuit = مطفئه على خاطئه = Actual power with faulty circuit = القدره غير الفعاله الاسعيه في حالة جميع التوصيلات سليمه Q_r = Actual القدره غير الفعاله في حالة وجود توصيلات غير سليمه$
us .	\mathbf{V}_{c} دائرة جهد الطور (c) منتوحه	Pr = 2 P	$Q_{r} = 3/2 \text{ I } V_{\Delta} \sin \Phi$ $Q_{r} = \frac{1}{2} Q$ $P = \text{Nominal power with correct circles}$
4	$V_b = 0$ دائرة چهد الطور (b) مقتوحه	$P_f = \frac{2}{3}$ $P_f = \frac{2}{3}$ $P_f = \frac{2}{3}$	$Q_f = 3/2 \text{ I } V_{\Delta} \sin \Phi$ $Q_f = \frac{1}{2} Q$ $Q_f = \frac{1}{2} Q$ $Q_f = V_{\Delta} (1/2\cos(\Phi - 150) + 1/2\cos(\Phi - 30))$
w	$V_{cb}, I_a \longrightarrow Q_a$ $V_{cb}/2, I_b \longrightarrow Q_b$ $V_{cb}/2, I_c \longrightarrow Q_c$ $(17-6) \angle S_a$		$Q_{r} = 1 \text{ V}_{\Delta} [\cos (\Phi - 90) + 1/2 \cos (\Phi - 30)]$ $= 3/2 \text{ I V}_{\Delta} \sin \Phi$ $\frac{Q_{r}}{Q_{r}} = \frac{3}{3}$ $Q_{r} = \frac{3}{2}$ $Q_{r} = \frac{1}{2} Q$ $Q_{r} = 1 \text{ V}_{\Delta} [1/2 \cos (\Phi - 30) + \cos (\Phi - 30)]$
	دائرة جهد الطور (a) مغفره 0, I _a	I _c I _b V _b	V _{cb} /2 V _{cb} /

- ۳۷۵ – الفقد في الطاقه الكهربائيه

¢o	دائرة تيار الطور (c) مفقوحه $ m I_c=0$	$P_f = 2 I V_{\lambda} \cos \Phi$ $P_f = \frac{2}{3}$	$Q_f = \frac{2}{3}Q$ $Q_f = \frac{2}{3}Q$
7	دائرة ئيار الطور (b) مفتوحه $\mathbf{l}_b = 0$	$P_f = 2 I V_{\lambda} \cos \Phi$ $P_f = \frac{2}{-P}$	$Q_{f} = \frac{2}{3}Q$ $Q_{f} = \frac{2}{3}Q$
•	ادائرة تيار الطور (a) منتوحه المية الميار الطور المية الميار المية الميار الميار المية الميار الميا	V_{a} V_{c} V_{b} V_{c} V_{b} V_{b} V_{b} V_{b} V_{b} V_{c} V_{b} V_{b} V_{b} V_{b} V_{b} V_{c} V_{b} V_{b	V_{ab} V_{ca} V

- ۳۷۹ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

$Q_{r} = \frac{1}{2}Q$	$Q_{f} = \frac{1}{Q}$ $Q_{r} = 1 V_{\Delta} \sin \Phi$	$Q_{\rm f} = 1 V_{\rm A} \sin \Phi$	$Qf = \frac{1}{Q}$	0 4	$Q_f = I V_{\Delta} \sin \Phi$	7	Ta Voc
$P_f = \frac{1}{P}$	$P_f = \frac{1}{3}$ $P_f = \frac{1}{3} \text{V}_{\lambda} \cos \Phi$	$P_f = I V_{\lambda} \cos \Phi$	Pf = 1 P	Pr 3	V_c V_c V_c V_c	I.C.	a a
عكس قطبية التيار للطور (c) ا-	عكس قطبية التيار الطور (b) عكس قطبية التيار الطور (l _b		شکل (17 – 8)	V _{ab} , I _c	$V_{bc}(-\mathbf{I}_b) \longrightarrow Q_a$	V _c , I _c P _c	-I _a عكس قطبية التيار العاور (a) عكس قطبية التيار العاور (V _a ,(-I _a)—> P _a
trend prand	Ö				vo .		

- ۳۷۷ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

7	-V _c -V _c -V _a , I _a - P _a -V _a , I _a - Q _a -V _b , I _b - P _b -V _b , I _b - Q _b -V _c , I _c - P _c -V _a , I _c - Q _c	$P_f = I V_{\lambda} \cos \Phi$ $P_f = \frac{1}{3} P_{\alpha}$	$Q_f = 1 V_{\Delta} \sin \Phi$ $Q_f = \frac{1}{3} Q_{\Delta}$
13	-V _b -V _b -V _a , I _a	$P_f = I V_{\lambda} \cos \Phi$ $P_f = \frac{1}{P}$	$Q_f = 1 \ V_{\Delta} \sin \Phi$ $Q_f = \frac{1}{3} Q$
12	(a) عكس قطيبة المور (bi) عكس قطيبة المور (المي حالة استخدام محولات جهد نقط) -Va	I_{c} I_{c} V_{c} I_{b} V_{b} $P_{f} = 1 V_{\lambda} \cos \Phi$ $P_{f} = \frac{1}{3}$	$Q_{f} = 1 V_{\Delta} \sin \Phi$ $Q_{f} = \frac{1}{3} Q$

- ۳۷۸ -الفقد فى الطاقه الكهربائيه

$\begin{array}{c} V_{cb} \\ V_{c} $			
النبل طرفی الجه الجه الجه الجه الجه الجه الجه الجه	A [cos ($Q_f = 1 \text{ V}_{\Delta} \left[\cos (\Phi - 150) + \cos (\Phi + 90) + \cos (\Phi - 30) \right]$ = 0.0	V_{cb} V_{cb} V_{ba} V_{ba} $Q_{r} = IV_{\Delta} \left[\cos (\Phi - 30) + \cos (\Phi - 150) + \cos (\Phi + 30)\right]$ $= 0.0$
الله الله الله الله الله الله الله الله		$P_f = I V_{\lambda} [\cos (\Phi + 120) + \cos \Phi + \cos (\Phi - 120)]$ = 0.0	$V_{a} I_{a}$ $V_{c} I_{c} V_{b}$ $P_{f} = IV_{\lambda} [\cos (\Phi - 120) + \cos (\Phi + 120) + \cos \Phi]$ $= 0.0$
15	C&b \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	P _a V _{ba} P _b V _{ac} P _c V _c	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	 7	6	5

- ٣٧٩ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

$\begin{array}{c} c \& b \\	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
تبدیل لطر اف محولی التیار اطر اف محالی التیار التی	لی التیار ی . V , V , V , V ,	P, P, P, Q, Q, Q,
20	19	

- ۳۸۰ - الفقد في الطاقه الكهربائيه

	$Q_t = 31 \text{ V}_{\Delta} \cos (\Phi + 150)$ = $31 \text{ V}_{\Delta} [-(\sqrt{3}/2)\cos \Phi - (1/2) \sin \Phi]$	$Q_f = 31 \text{ V}_{\Delta} \cos (\Phi + 30)$ = 31 $\text{V}_{\Delta} [(\sqrt{3}/2) \cos \Phi + (1/2) \sin \Phi]$
	$P_f = 3! V_\lambda \cos (\Phi - 120)$ = 3! $V_\lambda [-(1/2)\cos \Phi + (\sqrt{3}/2)\sin \Phi]$	$P_f = 3I V_{\lambda} \cos (\Phi - 120)$ = 31 V _{\lambda} [(-1/2)\cos \Phi - (\sqrt{3}/2) \sin \Phi]
V _{ba} , I _c V _b	V _a , I _a	$\begin{array}{c} cab \ \omega^{l} \\ V_{c}, I_{a} & \longrightarrow P_{a} \\ V_{a}, I_{b} & \longrightarrow P_{b} \\ V_{b}, I_{c} & \longrightarrow P_{c} \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} V_{ab}, I_{b} & \longrightarrow Q_{a} \\ V_{bc}, I_{b} & \longrightarrow Q_{b} \\ V_{ca}, I_{c} & \longrightarrow Q_{c} \\ \end{array}$ $(17-12) \circlearrowleft$
	22	21

- ۳۸۱ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

 $Q = \sqrt{3} | V \sin \Phi$ = $| V^* [\cos(\Phi - 60) + \cos(\Phi - 120)]$ توصیل تبادلی cross - connected عداد الطاقه غير الفعاله Pared (2) $P = I V [\cos (\Phi + 30) + \cos (\Phi - 30)]$ $P = \sqrt{3} I V \cos \Phi$ عداد الطاقه الفعاله V_{ac} , I_a Q_1 Q_2 $\begin{matrix} V_{ab}\,,\, I_a & & P_1 \\ V_{cb}\,,\, I_c & & & P_2 \end{matrix}$ التوصيلات سليمه لعداد الطاقه غير الفعاله التوصيلات سليمه لعداد الطاقه الفعاله شكل (13 – 17) شكل (13 – 17) È مسلسل N

جدول (3 - 17) القدره المقاسه من خلال عدادات ذات توصيلات خاطنه ومقارنتها بالقدره المقاسه في حالة التوصيلات السليمه (عدادات الطاقه الفعاله وغير الفعاله _عنصرين _ثلاثة اسلاك)

- ٣٨٢ -الفقد في الطاقه الكهربانيه

$V_{cb} = V \cos (\Phi - 30) \qquad V_{bc}, I_{a} \longrightarrow P_{2}$ $P_{f} = I V \cos (\Phi - 30) \qquad (17 - 14) \angle \Delta $				Color of the Color
V_{cb} V_{cb} V_{cb} V_{cb} V_{cb} V_{cc}			$P_f = (\frac{\sqrt{3} - \tan \Phi}{2\sqrt{3}})P$	$Q_{f} = \frac{1}{2}Q$ $Q_{f} = \frac{1}{2}Q$
ال ا	S		$P_f = I V \cos{(\Phi + 30)}$	Vba/2
ال ا			\	Ic
$V_{cb}, l_c \longrightarrow P_2$ $V_{cc}, l_a \longrightarrow Q_2$ $V_{cc}, l_a \longrightarrow P_1$ $V_{cd}/2, l_c \longrightarrow P_2$ $V_{cd}/2, l_c \longrightarrow P_2$ $V_{cd}/2, l_c \longrightarrow P_2$ $V_{cd}/2, l_c \longrightarrow Q_2$ $V_{cd}/2, l_c \longrightarrow P_2$ $V_{cd}/2, l_c \longrightarrow Q_2$	e e	منتوحه (c) منتوحه P₁ V _{bs} /2		Vab/2
ال ا			$P_{f} = \frac{1}{2}P$	$Qf = \frac{\sqrt{3 - \cot an\Phi}}{2\sqrt{3}}$
$V_{cb}, l_a \longrightarrow P_2$ $V_{bc}, l_a \longrightarrow Q_2$ $(17-14) \stackrel{\text{def}}{}$ $V_{ac}/2, I_{a} \longrightarrow P_1$ $V_{ac}/2, I_{b} \longrightarrow P_2 V_{ac}, I_{c} \longrightarrow Q_2$ $V_{ac}/2, I_{c} \longrightarrow P_2 V_{ac}, I_{c} \longrightarrow Q_2$			$P_f = IV(1/2)[\cos{(\Phi - 30) + \cos{(\Phi + 30)}}]$	$Q_f = V^* \cos (\Phi - 120)$
$V_{cb}, I_{a} \longrightarrow P_{2}$ $V_{bc}, I_{a} \longrightarrow Q_{2}$ $(17-14) \& \hat{x}$ $(18-14) \& \hat{x}$ $V_{ac}/2, I_{a} \longrightarrow P_{1}$ $V_{ac}/2, I_{a} \longrightarrow P_{1}$	4	P ₂ V _{sc} , I		Ic
$V_{cb}, I_a \longrightarrow P_2$ $V_{bc}, I_a \longrightarrow Q_2$ $(17-14) \&\&$		(b) مشترحه P ₁		Vac
$V_{cb}, I_{c} \longrightarrow P_{2}$ $V_{bc}, I_{a} \longrightarrow Q_{2}$ $(17-14) \& 2$			$P_f = \left(\frac{\sqrt{3 + \tan \Phi}}{2\sqrt{3}}\right) P$	$Qf = \left(\frac{VJ + Cotally}{2\sqrt{3}}\right)Q$
$V_{cb}, I_c \longrightarrow P_2$ $V_{bc}, I_a \longrightarrow Q_2$	c.	شكل (14 – 17)	$P_f = I V \cos (\Phi - 30)$	$Q_f = 1 \text{ V}^{\bullet} \cos (\Phi - 60)$
V _{cb} , I _c			Ic	
		1		Vbc
دائرة جهد الطور (a) مفتوحه			elektrises	cont 2) 2)

- ٣٨٣ -الفقد في الطاقه الكهربانيه

		$P_f = \left(\frac{m_f \pi}{\sqrt{3}}\right) P$	$Q_f = (\sqrt{3} \tan \Phi) Q$
		S	$Q_i = 1 \text{ V}^* \left[\cos{(\Phi+120)} + \cos{(\Phi-120)}\right]$
00	شكل (16 – 17)		Ic
	(a) عكس قطبية محول التيار (a) عكس قطبية محول التيار (a) كلاية محول التيار (a) كلاية محول التيار (a) كلاية محول التيار ال	V _{Cb} \-Ia	-Ia Vac
7	دائرة تيار الطور (c) مفتوحه V _{ab} , I _a	$P_{f} = I V \cos (\Phi + 30)$ $P_{f} = (\frac{\sqrt{3} - \tan \Phi}{2\sqrt{3}}) P$	$Q_{f} = I V \cos (\Phi-60)$ $Q_{f} = (\frac{\sqrt{3} + \cot an\Phi}{2\sqrt{3}})Q$
	شکل (15 – 17)	$P_{f} = I V \cos (\Phi - 30)$ $P_{f} = \left(\frac{\sqrt{3} + \tan \Phi}{2\sqrt{3}}\right) P$	$Q_{i} = 1 \text{ V}^{*} \cos (\Phi - 120)$ $Q_{f} = (\frac{\sqrt{3} - \cot n\Phi}{2\sqrt{3}})Q$
6	ادائرة تيار الطور (a) مفتوحه V _{cb} , I _c	V _{cb}	I _c V _{ac}

- ۳۸۶ – الفقد في الطاقه الكهرباتيه

$Q_f = 1 \text{ V}^* \left[\cos (\Phi + 120) + \sqrt{3} \cos (\Phi - 30) \right]$ $Q_f = \left(\frac{1}{\sqrt{3 \tan \Phi}} \right) Q$	$Q_{f} = I V^{*} \left[\cos (\Phi - 60) + \sqrt{3} \cos (\Phi + 150)\right]$ $Q_{f} = \left(\frac{-1}{\sqrt{3}\tan \Phi}\right) Q$	23	$Q_f = V^* \left[\cos(\Phi - 60) + \cos(\Phi + 60)\right]$ $Q_f = \left(\frac{1}{\sqrt{3}\tan\Phi}\right)Q$
$P_{f} = IV[\cos (\Phi + 30) + \cos (\Phi + 150)]$ $P_{f} = (\frac{-\tan \Phi}{\sqrt{3}})P$	I_{c} $P_{f} = IV[\cos (\Phi - 150) + \cos (\Phi - 30)]$ $P_{f} = (\frac{\tan \Phi}{\sqrt{3}}) P$	a a	$P_f = IV[\cos{(\Phi + 30)} + \cos{(\Phi + 150)}]$ $V_{ab}, I_a = P_f = (\frac{-\tan{\Phi}}{\sqrt{3}})P$
$V_{ab}, I_a \xrightarrow{P_1} P_1$ $V_{cb}, I_a \xrightarrow{Q_1} Q_1$ $V_{bc}, I_c \xrightarrow{P_2} Q_2$	شكل (17 – 17)	عکس قطبیهٔ محول الجهد (a) عکس قطبیهٔ محول الجهد (bb, Ia Pl Vbc, Ia Ql Vcb, Ic P2 3Vbc, Ic P2	عكس قطبية محول التيار (c) عكس قطبية محول التيار (V _{ab} , I _a —— P ₁ V _{bc} , I _a —— Q ₁ V _{cb} , -I _c —— Q ₂
paras Basas	10		9

- ۳۸۵ -الفقد فى الطاقه الكهربائيه

$Q_{f} = IV \left[\cos (\Phi + 120) + \cos (\Phi - 60) \right] = 0.0$ $P_{f} = IV \left[\cos (\Phi - 30) + \cos (\Phi + 150) \right] V_{ac}, I_{a} \longrightarrow P_{1} V_{bc}, I_{c} \longrightarrow P_{2} V_{bc}$	$P_{f} = IV[\cos (\Phi + 90) + \cos (\Phi - 90)]$ $V_{cb}, I_{a} \longrightarrow P_{1}$ $V_{ab}, I_{c} \longrightarrow P_{2}$	$Q_{f} = 1 \text{ V}^{*} \left[\cos \Phi + \cos (\Phi - 180)\right] \qquad P_{f} = IV[\cos (\Phi - 150) + \cos (\Phi + 30)] = 0.0$	$I_{c} \qquad \qquad I_{c} \qquad \qquad (17-18)$	$I_{a} \xrightarrow{V_{ac}} I_{a} \xrightarrow{V_{bc}, I_{a}} P_{i} \xrightarrow{D_{b}} V_{ca}, I_{c} \xrightarrow{P_{2}} P_{2}$
1	→ P ₁ → P ₂		شكل (18 – 17)	11
13 E.	υ - Fr		5	N - F

- ٣٨٦ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

16	ر البديل خرج محول تيار ه مع محول تيار خرج محول تيار الاهل خرج محول تيار الدي المحول المحلود عليه المحلود المحلود عليه المحلود عليه المحلود المحلود المحلود عليه المحلود المحلود المحلود المحلود عليه المحلود	$P_{f} = IV [\cos (\Phi + 150) + \cos (\Phi - 30)]$ $= 0.0$ $P_{f} = IV[\cos (\Phi - 90) + \cos (\Phi + 90)]$ $= 0.0$ $P_{f} = IV[\cos (\Phi + 30) + \cos (\Phi - 150)]$ $= 0.0$	$Q_{r} = V^{\bullet}[\cos(\Phi + 60) + \cos(\Phi - 120)]$ $= 0.0$ $Q_{r} = V^{\bullet}[\cos(\Phi + 180) + \cos\Phi]$ $= 0.0$ $Q_{r} = V^{\bullet}[\cos(\Phi - 60) + \cos(\Phi + 120)]$ $= 0.0$
15	تركيب محول تيار الطور a بالطور الكور الكو		I _c V _{bc}

- ۳۸۷ - الفقد في الطاقه الكهربائيه

19	bca تغییر انجاه الدوران الی bca کنویر انجاه الدوران الی V _{bc} , I _a — P ₁ V _{ca} , I _a — Q ₁ V _{ac} , I _c — P ₂ V _{ba} , I _c — Q ₂	$P_f = 1 \text{ V}[\cos{(\Phi - 90)} + \cos{(\Phi - 150)}]$ $P_f = -[(1/2) - (\sqrt{3}/2) \tan{\Phi}] P$	$Q_{i} : IV^{\bullet}[\cos{(\Phi + 180)} + \cos{(\Phi + 120)}]$ $Q_{i} = -[(1/2) + (\sqrt{3}/2) \cot{(\Phi + 120)}]$
©	cab تفيير التجاه الدور ان الى V _{ca} , I _a	$P_f = IV [\cos (\Phi + 150) + \cos (\Phi + 90)]$ $P_f = -[(1/2) + (\sqrt{3}/2) \tan \Phi] P$	$Q_i = V^{\bullet}[\cos{(\Phi + 60)} + \cos{\Phi}]$ $Q_i = -[(1/2) - (\sqrt{3/2}) \cot{\Phi}] Q$

- ۳۸۸ -ال**فقد فى الطاقه الكهرب**انية

ar tens of trus عدد الآلي العفور - عنصرين - الملكة السلاك $\sqrt{3}$ + cotan Φ √3 – cotan Ф √3 – cotan Φ $\sqrt{3}$ + cotan Φ (connection 60° cross) √3 tan Φ √3 tan Φ 2/3 2√3 2√3 __ 0.5 0.5 THE REPORT OF THE PARTY OF THE $\sqrt{3} - \tan \Phi$ $2\sqrt{3}$ $\sqrt{3}$ - tan Φ $\sqrt{3} + \tan \Phi$ $\sqrt{3} + \tan \Phi$ -tan Φ لايوج Kis in tan Φ $2\sqrt{3}$ 2V3 2√3 (I & V في النجاه طوري عداد ثلاثي الطور - ثلاثة عناصر - اربعة اسلاك عدد الطاقه غير الفعاله 90 توصيل متعامد 0.33 0.33 0.33 0.67 0.67 واط 0.67 0.5 0.5 0.5 «اد الظافه الفعاله (ا & ۷ في اتجاه طوری واحد) 0.33 0.33 0.33 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 عكس قطبية التيار للطور a شكل (8 – 17) & شكل (16 – 17) فتح دائرة التيار للطور a فتح دائرة التيار للطور a فتكل (15 – 17) شكل (15 – 17) فتح دائرة الجهد للطور a شكل (6 – 17) & شكل (14 – 17) عكس قطبية التيار للطور c عكس قطبية التيار للطور b نوع العطل فتح دانرة التيار للطور c فتح دانرة التيار للطور b فتح دائرة الجهد للطور c فتح دانرة الجهد للطور ط مسلسل Ó ~ Ç0 9 4 w N

جدول (4 - 17) انواع اعطال توصيلات العدادات والقدره المقاسه منسوبه الى القدره الحقيقيه (المُعليه)

عداد ثلاثي الطور - تنصرين - ثلاثة اسلاك	عداد ثلاثى الطور	عداد ثلاثي الطور -ثلاثة عناصر - اربعة اسلاك	عداد ثلاثي الطور - ثلا		
عداد الطاقة غير الأعاله (60° cross connection)	حداد الطاقه القعاله	عداد الطاقه غير الفعاله ٥ 90 توصيل متعامد (I & V في الجاه طوري واحد)	عداد الطاقه الفعاله (I & V في انتجاه طوري و احد)	نوع المطل	مسلسل
<u>−1</u> √3 tan Φ	$\frac{\tan \Phi}{\sqrt{3}}$	0.33	0.33	عكس قطبية الجهد الطور ه (في حالة استخدام محو لات جهد فقط) شكل (9 – 17) & شكل (17 – 17)	ind O
		0.33	0.33	عكس قطبية الجهد للطور b (في حالة استخدام محو لات جهد فقط)	tavash Prosid
l √3 tan Φ	$\frac{-\tan\Phi}{\sqrt{3}}$	0.33	0.33	عكس قطبية الجهد للطور c (في حالة استخدام محو لات جهد فقط)	12
0.0	0.0	0.0	0.0	ئبديل طرفى الجهد a & d شكل (10 – 17) & شكل (18 – 17)	13
0.0	0.0	0.0	0.0	تبديل طرفي الجهد c & a	14
0.0	0.0	0.0	0.0	تبديل طرفي الجهد c & b	15

تابع جدول (4-17) انواع اعطال توصيلات العدادات والقدره المقاسه منسوبه الى القدره الحقيقيه (الفعليه)


- ۳۹۰ -الفقد في الطاقه الكهربائيه

تابع جدول (4 – 17) انواع اعطال توصيلات العدادات والقدره المقاسه منسوبه الى القدره الحقيقيه (الفعليه)


OWNE	عداد فالأرر الطور - عنصرين - فلالة اسلاك	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	والمراجعة المراجعة ال			THE STATE OF THE PARTY OF
	عداد الطاقه غير الفعاله 60° cross) (connection	عداد الطاقه الفعاله	عداد الطاقه غير الفعاله ° 90 توصيل متعامد 1 & V في الجاه طوري	حداد الطاقه الفعاله عداد الطاقه الفعاله (I & V في اتجاه طوري واحد)	نوع العطل	
NAME OF TAXABLE PARTY.	0.0	0.0	0.0	0.0	تبديل اطر اف محولي التيار a & d شكل (11 – 17) & شكل (19 – 17)	16
on province and the second	0.0	0.0	0.0	0.0	تبديل اطر اف محولي التيار a & 20 شكل (20 – 17)	17
	0.0	0.0	0.0	0.0	تبديل اطر اف محولي التيار b & c	~
en partie a tenderal de la constante de la cons	$\frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cot \Phi$	$\frac{-1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \tan \Phi$	$\frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cot \Phi$	$\frac{-1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \tan \Phi$	تغییر اتنجاه الدوران الی cab شکل (12 – 17) & شکل (12 – 17)	19
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	$\frac{-1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cot \Phi$	$\frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \tan \Phi$		$\frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \tan \Phi$	تغییر انجاه الدور ان الی bca	20

- 441 -

الفقد في الطاقه الكهربانيه





شكل (4-17) توصيلات عداد الطاقة الفعالة - ثلاثة عناصر-اربعة اسلاك-يغذى من خلال محولات تيار




شكل (5-17) توصيلات عداد الطاقة غير الفعالة - ثلاثة عناصر-اربعة اسلاك-يغذى من خلال محولات تيار

- ٣٩٢ -الفقد في الطاقة الكهربائية







- ٣٩٣ -الفقد في الطاقة الكهربائية



- ٣٩٦ -الفقد في الطاقة الكهربائية





- ٣٩٧ -الفقد في الطاقة الكهربائية

الطرق المختلفة لسرقات الكهرباء والمسجلة بتايلاند عرضت هيئة الطاقة الاكليمية بتايلاند [4]

(Provincial Energy Authority of Thailand) أن سيرقات الكهرباء تصنف تبعا للجهد كالآتى:

- (1) بعدادات الجهد العالى High voltage meters
- (2) بعدادات الجهد المنخفض عدادات الجهد المنخفض وفيما يلى توضيح ذلك:

(1) عدادات الجهد العالى (24 KV,12 KV ثلاثية الاطوار -ثلاثة أو أربعة أسلاك) High Voltage Meters (12 KV or 24 KV, 3-phase, 3 or 4 wire

primary)

تعستمد العدادات ثلاثسية الاطسوار على التقنية المعروفة "بالعدادات المحتوية على عنصسرين وات ساعه " (two watt-hour meters) والتي تستخدم لقياس الطاقة. ولأن الاحمسال متصلة على الجهد العالى ومستوى تيار مستهلك عالى، فيجب توصيل ملفسات التسيار والجهد من خلال الدوائر الثانوية لمحولات التيار ومحولات الجهد على التوالى.

ويوضح شكل (22-17) توصيلة عدادات طاقة - ثلاثى الاطوار - يحتوى على عنصرين الحسياتا يكسون من الشاتع استخدام تعبير دوائر التحكم (control wires) بالعدادات والتي تعنى الدوائر الثانوية لمحولات التيار.

وفيما يلى أنواع التلاعب المختلفة

1.1. التلاعب فى أطراف الاحكام (Tampering with terminal seals) ويعتبر هذا التلاعب هو أكثر طرق السرقات والانتهاكات شيوعا، وذلك لسهولة الستعامل مسع هذه الاطراف، والموجودة أسفل العداد نفسه. بمجرد كسر وسيلة الاحكام، يصبح من السهولة توصيل أحد أسلاك التحكم (control wires) أو أسلاك محول التيار إلى الأرضى.. هذا يؤدى إلى أن العداد لا يرى على الاقل أحد أطوار التيار أو الجهد..

- 494 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

(Breaking control wires) فطع أسلاك التحكم .1.2

تشمير أسلاك الستحكم إلى الأسلاك الثانوية لمحولات التيار.وحيث أن عدادات الأحمسال المرتفعة تقيس تيارات عالية فإنه يجب استخدام محولات تيار لتخفيض مسستوى التسيار إلى قيم تتناسب وتتناسق مع مكونات العدادات. في حالة حدوث قطع فسى أسلاك التحكم فإنه يمكن توصيل تقريعات خارجية (external taps) لتخفيض التيار الداخل الى العداد، مؤديا إلى أن العداد يقرأ تيار أقل من الطبيعي.

1.3. اثنالاعب في احكام العداد (Tampering with meter seals) هذا اثنالاعب من طرق السرقات والانتهاكات الشائعة ايضا، إن التلاعب في احكام العداد يعنني أن الشخص أصبح قادرا على اختراق العداد نفسه، عندئذ يمكن التلاعب بطرق متعددة ستذكر فيما بعد.

1.4. عمل قصر على دوائر التحكم (Shorting control wires) عيند عميل قصر على دوائر التحكم، عندئذ يصبح التيار المار بالعداد مساويا للصفر. ولا يسبجل العداد استهلاك للطاقة الكهربائية بمعنى آخر أن يصبح الاستهلاك التراكمي ثابتا.

1.5. قطع بتفريعات الجهد (Breaking voltage taps)

تستخدم تقريعات الجهد بالعداد للحصول على قراءة جهد الحمل. بمجرد حدوث قطع بهذه الأطراف (أو حدوث توصيل مع الأرض، أو توصيله بخط آخر..) فإن قراءة العداد تصبح غير حقيقية، وتقرأ جهد أقل في حالات سرقة الكهرباء.

من الأحداث غير المرغوبة، أن يكون المطلوب أن يقرأ العداد قيم أكبر من الحقيقة، عندئذ توصل أطراف الجهد بمستوى جهد أعلى، والنتيجة قراءة استهلاك أكبر.

كشير مسن العدادات لا تعمل بدقة أو أن تنهار عند التعرض لهذا الفعل، يجب أن تعمل المكونات الداخلية للعداد عند الحالات المقتنة للوصول إلى أداء دقيق.

1.6. التوصيل المباشر بالشبكة (Direct connection to the grid)

مسن الطرق الواضحة لمنع تسجيل الاستهلاك أن تغذى الاحمال من مسار جاتبى خسارج العسداد. من أكثر العوائق لهذا التلاعب أن تكون تغذية احمال مرتفعة من خط جهد عالى (مثلا 11KV) ولا يمكن عندئذ التغذية المباشرة من الشبكة. عادة ما تتم التوصيلات من خلال مرافق الكهرباء لتحقيق الامان اللازم.

1.7. التلاعب بالعداد (Tampering with the meter)

بمجرد امكاتية التلاعب في وسيلة الاحكام أو السدادة للعداد، يصبح من السهل الوصول إلى المكونات الداخلية للعداد، حيث توجد وسائل وطرق متعدة لامكاتية توقيف أو تسريع قبراءة العبداد. من الطرق الشائعة، اعاقة أو منع الحركة الميكاتيكية للقرص. من الافعال الاخرى العامة تدوير القرص للخلف وهذا يعنى استرجاع القراءات المسجلة للاستهلاك بالعداد.

1.8. تغير أطراف محولات النيار (Switching CT wires)

هذه الطريقة فعالة وغير ملحوظة ودقيقة لتخفيض استهلاك الكهرباء.

كشير من العدادات ثلاثية الاطوار تستخدم محولين تيار فقط لقراءة تيار الطورين م. المعدادات ثلاثية الاطوار. ولكن في الحقيقة، المنشآت الكبيرة مستل المصاتع والمباتي التجارية تكون احمالها غير متزنة. اعتمادا على توزيع التيارات يمكن أن يصل عدم اتزان التيار من %10 إلى %20 للأحمال المرتفعة. وعادة ما يكون تيار الطور C أقل تيار وأصغر معامل قدرة للثلاثة أطوار، هذا ما يعلل لماذا يختار الطورين A, B لمحولات التيار لتغنية العداد.

بتبديل محولات التيار أو تبديل الدوائر الثانوية لمحولات التيار، عندئذ ستتغير قسراءة تيار العداد. ينتج من تبديل الطورين A, B أن تنعكس زاوية الاختلاف الظاهرة على العداد، مؤثرة على معامل القدرة المقروء وعلى القدرة والطاقة المسجلة.

إذا تسم تغيير وضع محول التيار من أحد الطورين A أو B إلى الطور C فإن المقروءة تتخفض .

(2) عدادات الجهد المنخفض (احادية الطور V 220)

Low voltage Meters (220 V single phase)

يوضع شكل (23-17) أماكن التلاعب في عدادات الجهد المنخفض


وفيما يلى طرق التلاعب المختلفة:

2.1. التوصيل المباشر من الشبكة


(Direct connection to the power grid)

عسدة توصيل عدادات المباتى السكنية والاعمال الصغيرة مباشرة من الشبكة الكهربائية وتكون التوصيلات فى هذه الحالة أسهل كثيرا من التوصيل على الجهد المتوسيط أو العسالي. لذلك يمكن التلاعب بسهوله عن طريق تغنية الأحمال من الشببكة الكهربائية مباشرة من الأطراف قبل دخول العداد.. كذلك يمكن التوصيل المباشر من الشبكة فى المناطق العشوائية وغير المركب بها عدادات..

- 2.2. استخدام خطوط تعادل بديله (Using alternate neutral lines) تغذى السنظم احادية الطور بسلك واحد فقط، وهو ما يطلق عليه بالخط الساخن (hot line). ويكون مسار التعادل عادة مؤرضا (كهربيا يعنى توصيله بالارض) وهو مسار عودة التيار، أو مسار استكمال الدائرة الكهربائية. إذا استخدم شخص محول صفير كمسار تعادل، فإن الجهد الواصل للعداد يقل عن القيمة الحقيقية والنتيجة انخفاض تسجيل العداد.
- 2.3. توصيل طور / طور (phase- to- phase connection) تشبه هذه الحالة حالة خط تعادل بديل، ماعدا أن جهد النظام يصبح جهد بين طور / طور.



شكل (22-17) توصيل عداد ثلاثي الطور ذات عنصرين



شكل (23-17) بعض أثواع التلاعب بعداد احادى الطور

- ٣ . ٤ -الفقد في الطاقة الكهربانية

2.4. تلاعب بالعداد / قطع السدادة الحاكمة للعداد

(Meter tampering / breaking seal)

هذه الحالة تشبه الحالات (1.3) & (1.7) في البند السابق.

2.5. طرق أخرى مثل:

- استخدام مغناطیس لإبطاء سرعة دوران العداد.
 - تعطيل أجزاء داخل العداد.
- ادخال شریحه رفیعه جدا لملامسة قرص الدوران.

فسى حائسة العدادات احادية الطور يوجد أكثر من 20 حالة للتوصيلات الخارجية تسودى إلى تسجيلات منخفضة. بينما في العدادات ثلاثية الاطوار فتوجد أربعة طرق لجعل العداد ابطيء.

مثال للفقد غير الفني بتايلاند

سحلت في تايلاند عدد 127 هالة انتهاك أو تعدى بعدادات الجهد العالى خلال الفترة من أكتوبر 2000 وحتى يونيه 2001 ممثله خسارة حوالى 245000 دولار. هذه القيمة تمثل سعر الاستهلاك المفقود نتيجة هذه الحالات ولا تحتوى على سعر المعدات أو المكونات العاطلة ولا تكلفه مجموعة العمل التي كشفت هذه الحالات.

في نفس هذه الفترة سجلت 2167 حالة تعدى أو تلاعب بعدادات الجهد المنخفض وقدرت بقيمة 155000 دولار.

يوضح جدول (5-17) توضيح لحالات التعدى بعدادات الجهد العالى بينما يبين جدول (6-17) بيان بحالات التعدى بعدادات الجهد المنخفض

جدول (5-17) تصنيف لحالات التلاعب بعدادات مستهلكى الجهد العالى في تايلاند خلال الفترة من أكتوبر 2000 وحتى يونيه 2001

عدالعالات	نوع التلاعب
69	التلاعب في أطراف الاحكام
	Tampering with terminal seals
12	قطع بأسلاك التحكم
	Breaking control wires
30	التلاعب في سداده العداد
	Tampering meter seals
5	عمل قصر على دواتر التحكم
	Shorting control wires
5	قطع بتفريعات الجهد
	Breaking the voltage taps
3	التوصيل المباشر بالشبكة
	Direct connections to grid
2	التلاعب بالعداد
	Tampering with the meter
3	تغيير أطراف محولات التيار
	Switching control wires
127	الاجمالي

Source: PEA, internal memorandum, June 2001

- ١٠٤ -الفقد في الطاقة الكهربائية

جدول (6-17) تصنيف لحالات التلاعب بعادات مستهلكي الجهد المنخفض في تأيلاد خلال الفترة من أكتوبر 2000 وحتى يونيه 2001

عدد الحالات	نوع النلاعب
677	التوصيل المباشر من الشبكة Direct Connection to grid
541	استخدام خطوط تعادل بدیلهٔ Using alternative neutral lines
270	توصیلات طور / طور Phase-to-phase connections
270	تلاعب بالعداد / قطع السدادة الحاكمة للعداد Meter tampering /breaking meter seals
409	الخرى Other
2167	إجمالي

Source: PEA, internal memorandum, June 2001

خلال الفترة من أكتوبر 2000 وحتى يونيه 2001 كانت بيانات الفقد كالآتى

- نسبة الفقد الكلى % 5.69
- تمثل حالات التلاعب المذكورة نسبة %0.32 من الفقد الكلى، بينما تمثل % 0.018 من الطاقة الكلية للمصدر

وسائل تخفيض المفقودات الفنية

Measures for reducing technical losses

وسائل قصيرة المدى Short term measures

- تصنف المناطق أو الهندسات الأضعف في نظم وشبكات التوزيع بحيث يتم التركيز عليها وتحسينها لنحصل على اقصى فوائد للحد من المصادر.
- تقليل أطوال خطوط الجهد المنخفض وذلك بإعادة توزيع أماكن المحطات الفرعية حتى لو احتاج الامر لتركيب محولات توزيع اضافية.
- تركيب محولات توزيع ذات سعات أصغر عند كل مركز أحمال بدلا من محولات التوزيع ذات السعات العالية وغير المحملة.
 - تركيب مكثفات على التوازي لتحسين معامل القدرة.

وسائل طویلة المدی Long - term measures

- تجهيز خريطة كاملة موضحا عليها شبكة التوزيع الأساسية والثاتوية وايضا مسجلا عليها البياتات المتغيرة مثل طول ومقاس الخط أو الكابل..
 - تسجيل بيان الأحمال الموجودة، حالات النشغيل، التنبؤ بالأحمال المتوقعة..
- اجسراء دراسة توضيحية أو تفصيلية لنظام التوزيع مع الاخذ في الاعتبار تطور الاحمال المتوقعة لمدى 8 -10 سنوات قادمة.
- تجهيز خطة طويلة المدى على مراحل لتحسين شبكات التوزيع بالتنسيق مع نظم النقل.
 - تقدير المتطلبات المالية لتطبيق المراحل المختلفة لمجموعات تحسين النظام.

طرق تخفيض الفقد غير الفنى Measures for reducing non - technical losses

على شركات ومرافق الكهرباء اتباع الطرق التالية لتخفيض الفقد غير الفنى:

1. القياسات: (Metering)

تكون القياسات الكافية عند حد مرفق الكهرباء هي الاساس للتغلب ومنع سرقات الكهسرباء ومسنع الستهرب من دفع قيمة الاستهلاك. فيجب تركيب العدادات عند محطات المحولات والمغنيات ومصادر التغنية للمستهلك.

2. تنظيم الوظائف التجارية (organization of commercial functions) يجب أن تنظم مرافق الكهرباء أعمال: قراءات العدادات، اصدار الفواتير، التحصيل، والمستابعة. تستم هذه الاعمال منفصلة لتجنب التواطؤ وتسمح بتحكم ومراقبة اكبر و أشمل.

(يجب البدء في التفكير أن يتم الدفع عن طريق الشيكات أو فيزا كارت أو ...)

- 3. تشجيع فريق المرفق (Incentive mechanisms for utility staff) يجب وضع نظام للحوافز للاداء الجيد لتحصيل وتجميع فواتير الاستهلاكات
- 4. العمل مع كبار المستهلكين (Working with large consumers) يجب وضع نظام عمل جيد لتحصيل وتجميع فواتير الاستهلاكات لكبار المستهلكين
 - 5. تَخْفَيضَاتَ السعر (Price Discounts)

بالاضافة إلى التخفيضات المنتظمة، تقدم بعض المرافق فترات تغذية كهربائية أطول أو مصادر تغذية مضمونة للمستهلكين الذين يدفعون مقدما.

6. ملاحظات الكشافين والمحصلين

يجب على الكشافين والمحصلين ملاحظة الآتى:

- هل العداد مقلوب (إلى أعلى أو إلى أسفل)
 - هل يوجد ثقب في الغطاء الزجاجي للعداد
- هل يوجد مغناطيس حول العداد أو قريبا منه
- هل يوجد سلك أو كابل قريب مع العداد غير التوصيلات الاساسية
 - هل يوجد أى نوع من التلاعب
 - 7. مراجعة ومنع سرقات الطاقة الكهربائية.
- 8. فرض غرامة أو عقوبة شديدة على المتلاعبين وسارقي الكهرباء.
 - 9. تجهيز معدات أمان كافية للعدادات مثل استخدام:
 - صناديق غير قابلة للتلاعب (Tamper proof meter boxes)
- متحكم مرقم غير قابل للتلاعب(Tamper-proof numbered seals)
 - 10. تجهيز معمل بأجهزة معايرة عالية الكفاءة لمعايرة العدادات
 - 11. التخطيط لاستخدام عدادات ذات درجة دقة عالية (class 0.5)

ولقد وجد عالميا أنه يمكن تخفيض المفقودات السنوية عن طريق اجراء أبحاث في المجالات الاتيه:

- جودة الخدمة Service quality
- خدمة المشتركين Customer service
- تحقيق الخدمة الكلية Overall service satisfaction

ملحق (A)

عدادات الطاقة

Energy Meters

تمسئل عدادات الطاقسة أهمسية خاصسة لمرافق وشركات الكهرباء حيث يعتمد على تعسجيلاتها الطاقسة في حسابات مفقودات الفائقة..

يوضح جدول (A-1) خصائص عدادات الطاقة على الجهد المنخفض والجهد المتوسط ويبين شكل (A-1) المكونات الاساسية لعداد طاقة فعالة تأثيرى – احادى الطور

ويوضيح شكل (A-2) الطرق المختلفة لتوصيل عدادات الطاقة - ثلاثية الاطوار - المحتوية على عنصرين أو ثلاثة عناصر

ويوضح شكل (3-A) الرسم الاتجاهى لعداد الطاقة - ثلاثى الاطوار - (8 سلك - عنصرين) من خلال محولين تيار ومحولين جهد

ويوضيح شكل (A-A) الرسم الاتجاهى لعداد الطاقة – ثلاثى الاطوار – (A سلك – B عناصر)

القدرة المقاسة

أ- عدادات الطاقة الفعالة ذات عنصرين (2- element meters)

فيما يلى معادلات القدرة الكهربائية تبعا لشكل (A-3)

$$P_1 = V_{ab} I_a \cos (\phi + 30)$$

معادلة العنصر الأول

$$P_2 = V_{cb} I_c \cos (\phi - 30)$$

معادلة العنصر الثاتي

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2$$

القدرة الكلية

$$V_{ab} = V_{cb} = V_{A}$$

$$I_a = I_c = I$$

- 1.4 -

الفقد في الطاقة الكهربائية

$$\cos (\varphi + 3\theta) = \cos \varphi \cos 3\theta - \sin \varphi \sin 3\theta$$

$$\cos (\phi - 3\theta) = \cos \phi \cos 30 + \sin \phi \sin 30$$

$$\cos 30 = 0.866$$

$$P = P_1 + P_2 = 2 V_A I \cos 30 \cos \varphi$$

$$P = 2 * 0.866 V_{\Delta} I \cos \varphi$$

= 1.73
$$V_{\Delta} I \cos \varphi$$

$$=\sqrt{3} V_{\Delta} I \cos \varphi$$

ب- عدادات الطاقة الفعالة ذات ثلاثة عناصر (3- element meters) فيما يلي معادلات القدرة الكهربائية تبعا لشكل (A-4)

$$P_a = V_{ao} I_a \cos \varphi$$

$$P_b = V_{bo} I_b \cos \varphi$$

$$P_c = V_{co} I_c \cos \varphi$$

$$P = P_a + P_b + P_c$$

$$V_{ao} = V_{bo} = V_{co} = V_{\lambda}$$

$$I_a = I_b = I_c = I$$

$$\therefore P = 3 V_{\lambda} I \cos \varphi$$

$$V_{\lambda}$$
 = الجهد بين الخط والتعادل

$$P = \sqrt{3} V_A I \cos \varphi$$

$$V_{\Lambda} = 1$$
الجهد بين خطين

- 11 -

الْفَقَد في الطاقة الكهربائية

حد عدادات الطاقة غير الفعالة ذات عنصرين

فيما يلي معادلات القدرة الكهربية تبعا لشكل (A-5)

يمتوي العداد على اتزان داخلى بزاوية °60 وعلى ذلك فإن الفيض الناتج عن الجهد (voltage driving flux) يتأخر عن الجهد بزاوية °60

$$Q_1 = V_a^* I_a \cos (60 - \varphi)$$

معلالة العنصر الأول

$$Q_2 = V_c^* I_c \cos(120 - \varphi)$$

معادلة العنصر الثاتي

 V_a^* و V_c^* = imaginary voltages = الجهود التخيلية

$$V_{bc} = V_{ac} = V_a^* = V_c^* = V_A$$

$$I_a = I_c = I$$

$$\phi_a = \phi_b = \phi$$

$$\cos (60 - \varphi) = (\cos 60 \cos \varphi) + (\sin 60 \sin \varphi)$$

$$\cos (120 - \varphi) = (\cos 120 \cos \varphi) + (\sin 120 \sin \varphi)$$

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$Q = I V_A (0.866 \sin \phi + 0.866 \sin \phi)$$

$$=\sqrt{3}$$
 I $V_{\Delta} \sin \varphi$

د- عدادات الطاقة غير الفعالة ذات ثلاثة عناصر

فيما يلى معادلات القدرة الكهربائية تبعا لشكل (A-6)

 $Q_1 = V_{bc} I_a \cos (90 - \varphi)$

معادلة العنصر الأول

 $Q_2 = V_{ca} I_b \cos (90 - \varphi)$

معادلة العنصر الثاتي

 $Q_3 = V_{ab} I_c \cos (90 - \varphi)$

معادلة العنصر الثالث

 $V_{bc} = V_{ca} = V_{ab} = V_{\Delta}$

 $I_a = I_b = I_c = I$

 $\phi_a = \phi_b = \phi_c = \phi$

 $\cos (90 - \varphi) = (\cos 90 \cos \varphi) + (\sin 90 \sin \varphi)$

 $= \sin \varphi$

 $\therefore \mathbf{Q} = \mathbf{Q}_1 + \mathbf{Q}_2 + \mathbf{Q}_3$

 $Q = 3 V_{\Delta} I \sin \varphi$

تعتبر هذه الكمية أكبر من المفروض بـ $\sqrt{3}$ وعلى ذلك فإتها تعالج من خلال ثابت القدرة وعلى ذلك تصبح معادلة القدرة غير الفعالة كالآتى:

 $Q = \sqrt{3} V_{\Delta} I \sin \varphi$

or


 $Q = 3 V_{\lambda} I \sin \varphi$

(ملحوظة: يجب مراعاة أن الكمية الأساسية المستخدمة كقدرة أسمية عند إجراء مقارنة هي V_{Δ} I sin ϕ

- 117 -


الفقد في الطفة الكهرباتية


- ٤١٣ -الفقد في الطاقة الكهربائية




شكل (A-1) المكونات الأساسية لعداد طاقة فعالة تأثيري - أحادى الطور


- ١٤٥ -الفقد في الطاقة الكهربائية








(ج) توصیل من خلال محولات تیار -جهد منخفض




(هـ) توصیل من خلال محولات تیار و جهد (جهد متوسط)-عنصرین



(د)توصیل من خلال محولات تیار و جهد (جهد متوسط)-ثلاثة عناصر


شكل (A-2) الطرق المختلفة لتوصيل عدادات الطاقة - ثلاثية الأطوار -المحتوية على عنصرين او ثلاثة عناصر

- ٤١٥ -الفقد في الطاقة الكهربائية




(3 سللك - عنصرين) من خلال محولين تيار ومحولين جهد

- ٢١٦ -الفقد في الطاقة الكهربائية



- ٤١٧ -النقد في الطاقة الكهربانية

شكل (4-4) الرسم الأتجاهى لعداد ثلاثى الأطوار (4 سللك-3عناصر)



- ٤١٨ -الفقد في الطاقة الكهربائية

ملحـق (B)

حصر مصادر الفقد بالشبكات الكهربائية لمنشآت المشتركين

تعتمد كمية المفقودات الكهربائية بالشبكات الكهربائية لمنشآت المشتركين على عدة عناصر منها:


- كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة
- مكونات الشبكة الكهربائية (محولات محركات كابلات ٠٠٠)
 - مساحة المنشأة
- طبيعة الأحمال (مثل : أجهزه حديثة حساسة أجهزه تقليديه ماكينات اللحام محركات تيار مستمر محركات تيار متسردد مديرات السرعة ٠٠٠)
 - التغير في المتغيرات الكهربائية (التيار معامل القدرة ٠٠٠)

يوضح شكل (B-1) خريطة سريان الكشف عن مصادر الفقد بالشبكات الكهربائية بمنشآت كبار المشتركين والتي توضح أن العناصر الاساسيه هي:

- مراجعة معامل القدرة وتركيب مكثفات أو مرشحات
 - مراجعة جميع التوصيلات
 - قياس الأحمال الفطية
 - مراقبة تطور استهلاك الطاقة
- الكشف والتفتيش على مكونات الشبكة الكهربائية داخل المنشأة ويوضح شكل (B-2) خريطة سريان الكشف عن مصادر الفقد بالشبكات الكهربائية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ٠٠ والتى توضح أن العناصر الاساسيه هى:
 - مراجعة معامل القدرة وتركيب مكثفات
 - مراجعة جميع التوصيلات
 - قياس الأحمال الفطية

- 119 -


الفقد في الطاقة الكهربائية



تركيب مكثفات تحتوي عطى ملفات

شكل (B - 1) خريطة سريان الكشف عن مصادر الفقد لدي منشأت كبار المشتركين

الفقد في الطاقة الكهربائية



- ٢٢١ -الفقد في الطاقة الكهربائية

References

[1] IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 1A-21,NO.4, May /June 1985

Energy Losses in Electrical Power Systems 803-820

[2] Energy Department paper No.6

"Energy Efficiency: Optimization of Electric Power **Distribution System Losses" July 1982**

World Bank Energy Department

[3] A preliminary Findings Reports of the

"Office of Energy and Infrastructure Bureau for Research and Development and Cairo Mission, United States Agency for International Development

Volume II

Prepared by:

K&M Engineering and Consulting Corporation Washington , D.C.20036

June 1993

[4] Non -Technical Losses in Electrical Power Systems.

By Dan Suruiyamongkol-Nov.2002

http://www.watthourmeters.com

[5] Improving Methods for Distribution Loss Evaluation

Volume 1:

Analytic and Evaluative Techniques .

EPRI-1983

[6] The scope for energy saving in the EU through the use of energy - efficiency electricity distribution transformers European Commission, 1999

[7] ANSI/IEEE C57.110 -1986

IEEE Recommended Practice for Establishing Transformer Capability when Supplying Nonsinusoidal Load Currents. Reaffirmed December 2, 1992

[8]ANSI/IEEE C57. 12. 80. 1978 (R 1987)

American National Standard Terminology for Power and Distribution Transformers.

[9] ANSI/IEEE C57. 12. 91 -1979

American National standard Test Code for Dry – Type Distribution and Power Transformers.

[10] ANSI/IEEE Std. 100 -1984

IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronic Terms.

[11]L.Soder

E. Thunberg

Conference on Harmonic and Quality of Power October 1-4 2000 ICHOP, IEEE

"On the Estimation of Harmonic Power Losses in Distribution Systems"

[12] Oury BA Roger BERGERON

Electrical Power Quality and Utilization

Volume 5-No,2-1999 EPQU

" Harmonic costs on Distribution Power System "

[13]http://www.cda.org.uk/

[14] Electricity Distribution Management - SwedPower - Sweden

[15] The Performance and design of alternating current machines By M. G. Say 1958

[16] Electrical Transmission and Distribution Reference Book — Westinghouse

[17]http://shakti.hypermart. net/electricity/system-loss.htm

[18]http://www.usbr. gov/power/data/

[19]http://www. Metering.com/

[20]http://www. Psebindia. Org/

[21]http://home. Metroweb.co. za/

[22]http://www. Geoinformatics.com/

[23]http://www. Iconmeter . com/

[24]http://www. Foster Miller.com/

[25]http://www. Iurpa. Org

[26]http://www. Laurenselectric. com

[27]http://www.totse.com/

[28]http://www.engr. colostate. edu/

[29]http://members. rediff. com/seetech/Transformers.htm

[30]http://www. Powersystems.ca/dry.pdf

[31]http://www.generalcable.co.nz

[32]p. Caramia, G. Carpinelli, E. Di Vito, A. Losi, and p. Verde, "Probabilistic Evaluation of the Economical Damage due to Harmonic Losses in Industrial Energy Systems", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 11, no. 2, April 1996, pp. 1021-1031.

المؤلفة:

١- المكثفات وتحسين معامل القدرة

٧- المحولات الكهربائية- الجزء الأول

٣- المحولات الكهربائية- الجزء الثاني

٤- الوقاية في الشبكات الكهربائية - الجزء الأول

٥- التوافقيات في الشبكات الكهربائية

٦- جودة التغذية الكهربائية

٧- الإضاءة وتوفير الطاقة

٨- الوقاية في الشبكات الكهربائية - الجزء الثاني

٩- إدارة طلب الطاقة - الجزء الأول

٠١- البيئة وغازات الاحتباس الحراري

١١- إدارة طلب الطاقة - الجزء الثاني

١٢ - اضطرابات جودة التغذية الكهربائية

١٣- أر شادات لوسائل التوعية لترشيد استخدام الطاقة

١٤ - ٧٥ فرصة لترشيد استخدام الطاقة

١٥ - الفقد في الطاقة الكهربائية

جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلفة

رقم الايداع بدار الكتب المصرية ۲۰۰۶ / ۹۸۱۷ ۲۰۰٤/۵/۲۳

دار الجامعيين لطباعة الأوفست ٣٧ شارع السلطان عبد العزيز – الأزاريطة ت ٢٠٠٤،